

CZ | Odstranění poruch

Často kladené dotazy

Armatury E²





Varování!

Nebezpečí zranění při zasažení elektrickým proudem.

Neodborné zacházení s elektrickými provozními prostředky může způsobit zasažení elektrickým proudem.

- Instalaci, opravu a výměnu elektrických provozních prostředků smí provádět pouze vyškolené, elektro-technické odborné síly.
- Před začátkem prací na elektronice vypněte všechny dotčené pojistky. Chraňte pojistky před opětovným zapnutím.
- Před prací a používáním zkontrolujte u výrobku přítomnost poškození. Výrobek nemontujte ani nepoužívejte, pokud je některý z elektronických komponentů vadný. V žádném případě se nedotýkejte vadných částí, které jsou pod proudem.

Porucha	Možná příčina	Náprava
Neteče voda.	Přítok vody je uzavřen. Jsou uzavřeny uzavírací ventily nebo rohové ventily.	Otevřete uzavírací ventil a/nebo rohový ventil otáčením.
	Povrch senzoru je znečištěný.	Vyčistěte povrch senzoru. Na čištění používejte měkké čisticí hadry a běžné čisticí a desinfekční prostředky na pochromovaný plast a mosaz bez abrasivních přísad.
	Chybí zdroj napětí.	Pokud nesvítí LED v okně senzoru při prvním zapojení armatury do sítě, pak zkontrolujte následující příčiny: Při provozu se síťovým zdrojem • Je zapnutá pojistka? • Je síťový zdroj funkční a bez poruchy? • Je připojovací kabel armatury správně spojen se síťovým zdrojem? Bílé značky polohy se musí shodovat. Při provozu na baterii • Jsou baterie správně vloženy a spojeny se správnými póly? • Jsou baterie v přihrádce na baterii nabitě? • Je připojovací kabel armatury správně spojen s přihrádkou na baterie? Bílé značky polohy se musí shodovat.
	Konektory nejsou zasunuty dostatečně hluboko.	Spojte konektory správným způsobem. Oznámení: Bílé značky polohy se musí shodovat.
	Došlo k poškození kabelu.	Vyměňte vadné konstrukční díly.
	Zastavení čištění bylo aktivováno pomocí přibližovacího reflexu. V tomto případě bliká LED v okně senzoru.	V tomto případě nemusíte dělat nic. Armatura automaticky ukončí zastavení čištění.
	V armatuře dochází k přetlaku následkem externích výkyvů tlaku.	Zkontrolujte fungování zpětné klapky na připojovací hadici. Vyměňte vadné konstrukční díly. Oznámení: Nejprve uzavřete přívod vody.

Porucha	Možná příčina	Náprava
Doba splachování je příliš dlouhá nebo krátká.	Časy splachování nejsou nastaveny optimálně.	Upravte nastavení v aplikaci SCHELL. V případě potřeby použijte odborný režim.
Příliš malé množství vody.	Došlo k znečištění regulátoru proudu.	Demontujte regulátor proudu. Vyčistěte ho nebo ho vyměňte.
	Došlo k znečištění filtrů koše.	Odmontujte filtry koše z přípojovacích hadic. Vyčistěte je nebo je vyměňte. Oznámení: Nejprve uzavřete přívod vody.
Armatura není zobrazena v aplikaci SCHELL.	Armatura poháněná baterií se nachází v energeticky úsporném režimu.	Ukončete energeticky úsporný režim aktivací toku vody. Následně zopakujte hledání v aplikaci SCHELL.
	K armatuře je připojený jiný uživatel.	Armatura bude rozeznána, až když bude ukončeno jiné spojení.
	Bluetooth je deaktivován na smartphonu.	Aktivujte funkci bluetooth na smartphonu.
	Smartphone je mimo dosah armatury.	Přiblížte smartphone k armatuře.
	Bylo vytvořeno spojení s jinou armaturou.	Zajistěte, aby bylo vytvořeno spojení bluetooth s požadovanou armaturou. Za účelem identifikace zapněte a vypněte armaturu pomocí symbolu Play v aplikaci SCHELL.

SCHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31

57462 Olpe

Germany

Tel: +49 2761 892-0

Fax: +49 2761 892-199

info@schell.eu

www.schell.eu

