

HU | Hibaelhárítás

FAQ E² armatúrák





Figyelmeztetés!

Áram miatti sérülésveszély!

Az elektromos készülékek szakszerűtlen használata áramütést okozhat.

- Az elektromos készülékek szerelését, javítását, és cseréjét csak képzett, elektrotechnikus szakember végezheti el.
- Az elektronikai munkafeladatok elvégzése előtt kapcsolja ki az összes biztosítékot. Védje a biztosítékot a visszakapcsolással szemben.
- Munkavégzés és használat előtt ellenőrizze a terméket sérülések tekintetében. Ne szerelje fel, és ne használja a terméket, ha az elektronikai részegységek hibásak. Semmiképpen ne érintse meg a meghibásodott és áram alatt álló alkatrészeket!

Zavar	Lehetséges ok	Segítség
Nem folyik víz.	A víz elzárva. Elzárószelepek vagy sarokszelepek zárva.	Nyissa ki az elzárószelepeket és / vagy sarokszelepeket.
	Az érzékelő felülete szennyezett.	Tisztítsa meg az érzékelő felületét. Tisztításához puha tisztítókendőket, és a kereskedelemben kapható, krómozott műanyagok és sárgaréz tisztításához jóváhagyott, koptató hatású adalékok nélküli tisztító- és fertőtlenítőszert használjon.
	Nincs áramellátás.	Ha a szenzorablakban lévő LED nem világít fel a szerelvény első áram alá helyezésénél, akkor ellenőrizze az alábbi okokat: Tápegységes üzemnél • Bekapcsolták a biztosítékot? • Működik és ép a tápegység? • Megfelelően kapcsolódik a tápegységhez a szerelvény csatlakozókábele? A fehér helyjelöléseknek egyezniük kell egymással. Elemes üzemnél • Helyes polaritással helyezték be az elemeket? • Hiánytalanul behelyezték az elemeket az elemtartóba? • Megfelelően kapcsolódik a elemtartóhoz a szerelvény csatlakozókábele? A fehér helyjelöléseknek egyezniük kell egymással.
	A csatlakozódugó nincs megfelelően bedugva.	A lehető legjobban nyomja össze a csatlakozódugókat. Értesítés: A fehér helyjelöléseknek egyezniük kell egymással.

Zavar	Lehetséges ok	Segítség
Nem folyik víz.	Sérült kábel.	Cserélje ki a hibás alkatrészeket.
	A rövid hatótávolságú reflex ki-változza a tisztítás leállítását. Ilyenkor villog a LED a szenzorablakban.	Ilyenkor nem kell mit tennie. A szerelvény automatikusan befejezi a tisztítás leállítását.
	A szerelvényben külső nyomású- tések túlnyomást hoznak létre.	Ellenőrizze a csatlakozótömlő visszafolyás- gátlójának működését. Cserélje ki a hibás alkatrészeket. Értesítés: Előzetesen kapcsolja le a vízellá- tást.
Az öblítési idő túl hosszú vagy túl rövid.	Az öblítési idők optimálisan beál- lítva.	Módosítsa a beállításokat a SCHELL App- ban. Szükség szerint használja a szakértői üzem- módot.
Túl csekély vízmennyiség.	A perlátör szennyezett.	Szerelje le a perlátort. Tisztítsa meg, vagy cserélje.
	A kosárszűrő szennyezett.	Szerelje le a csatlakozótömlők kosárszűrőit. Tisztítsa meg, vagy cserélje ki. Értesítés: Előzetesen kapcsolja le a vízellá- tást.
A szerelvény nem látható a SCHELL App-ban.	Az elemes üzemű szerelvény energiatakarékos üzemmódban.	A vízáramlás kiváltásával fejezze be az energiatakarékos üzemmódot. Ismételje ezt követően a keresést a SCHELL App-ban.
	Más felhasználó csatlakozik a szerelvényhez.	A szerelvény csak a másik kapcsolat befeje- zését követően kerül felismerésre.
	Az okostelefonok kikapcsolva a Bluetooth.	Aktiválja az okostelefon Bluetooth-át.
	Az okostelefon a szerelvény ha- tótávolságán kívül.	Az okostelefont vigye közelebb a szerel- vényhez.
	Kapcsolat létrehozva másik sze- relvénnel.	Győződjön meg arról, hogy a kívánt szerel- vénnel létrejött-e a Bluetooth kapcsolat. Azonosításához kapcsolja be a szerelvényt a Play-szimbólummal, a SCHELL App-ban.

SCHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31

57462 Olpe

Germany

Tel: +49 2761 892-0

Fax: +49 2761 892-199

info@schell.eu

www.schell.eu

