

SK | Odstraňovanie porúch

FAQ k armatúram E²





Varovanie!

Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!

Neodborné zaobchádzanie s elektrickými prevádzkovými prostriedkami môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Inštaláciu, opravu a výmenu elektrických prevádzkových prostriedkov smú vykonávať iba vyškolení a kvalifikovaní elektrikári.
- Pred vykonávaním prác na elektronike vypnite všetky dotknuté poistky. Zabezpečte poistku proti opätovnému zapnutiu.
- Pred vykonávaním prác a použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Výrobok nemontujte a nepoužívajte, ak sú elektronické súčiastky chybné. Za žiadnych okolností sa nedotýkajte poškodených a žiých súčiastok!

Porucha	Možná príčina	Náprava
Voda netečie.	Voda je odstavená. Uzatváracie ventily alebo rohové ventily sú zatvorené.	Otvorte uzatváracie ventily a / alebo rohové ventily.
	Plocha snímača je znečistená.	Očistite plochu snímača. Na čistenie používajte mäkké čistiace utierky a bežné čistiace a dezinfekčné prostriedky bez abrazívnych prísad, ktoré sú schválené na čistenie pochrómovaných plastov a mosadze.
	Bez napájania.	Ak pri prvom zapnutí armatúry nesvieti LED v okienku snímača, potom skontrolujte nasledujúce príčiny: Pri prevádzke so sieťovým zdrojom • Je zapnutá poistka? • Je sieťový zdroj funkčný a neporušený? • Je pripojovací kábel armatúry správne pripojený k sieťovému zdroju? Biele pozičné značky musia vzájomne lícovať. Pri prevádzke s batériou • Sú batérie vložené so správnou polaritou? • Sú batérie vložené v priehradke na batérie úplne nabité? • Je pripojovací kábel armatúry správne pripojený k priehradke na batérie? Biele pozičné značky musia vzájomne lícovať.
	Konektory nie sú dostatočne hlboko zasunuté.	Stlačte konektory čo najviac k sebe. Oznámenie: Biele pozičné značky musia vzájomne lícovať.
	Kábel je poškodený.	Poškodené diely vymeňte.
	Zastavenie čistenia bolo aktivované približovacím reflexom. V tomto prípade blíkajú LED v okienku snímača.	V tomto prípade nemusíte nič robiť. Armatúra automaticky ukončí zastavenie čistenia.
	V armatúre došlo k pretlaku následkom vonkajších tlakových rázov.	Skontrolujte funkciu obmedzovača spätného toku v pripojovacej hadici. Poškodené diely vymeňte. Oznámenie: Najprv odkrúťte prívod vody.

Porucha	Možná příčina	Náprava
Čas oplachovania je príliš dlhý alebo príliš krátky.	Časy oplachovania nie sú optimálne nastavené.	Zmeňte nastavenia v aplikácii SCHELL. V prípade potreby použite expertný režim.
Množstvo vody je príliš nízke.	Perlátor je znečistený.	Demontujte perlátor. Perlátor vyčistite alebo vymeňte.
	Filtre koša sú znečistené.	Demontujte filtre koša v pripojovacích hadiciach. Filtre vyčistite alebo vymeňte. Oznámenie: Najprv odkrúťte prívod vody.
Armatúra sa nezobrazuje v aplikácii SCHELL.	Armatúra na batérie je v režime úspory energie.	Ukončíte režim úspory energie aktivovaním prúdu vody. Potom armatúru znovu vyhľadajte v aplikácii SCHELL.
	K armatúre je pripojený iný používateľ.	Armatúra je rozpoznaná až vtedy, keď sa ukončí iné pripojenie.
	Bluetooth na smartfóne je deaktivovaný.	Aktivujte Bluetooth na smartfóne.
	Smartfón je mimo dosahu armatúry.	Umiestnite smartfón bližšie k armatúre.
	Spojenie je vytvorené s inou armatúrou.	Ubezpečte sa, že ste vytvorili spojenie s požadovanou armatúrou. Pre identifikáciu zapnite a vypnite armatúru pomocou symbolu Play v aplikácii SCHELL.

SCHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31

57462 Olpe

Germany

Tel: +49 2761 892-0

Fax: +49 2761 892-199

info@schell.eu

www.schell.eu

