

SL | Odpravljanje napak

Pogosta vprašanja - Armature E²





Opozorilo!

Nevarnost poškodbe zaradi električnega toka!

Napačno ravnanje z električno opremo lahko vodi do električnega udara.

- Namestitev, popravilo in zamenjavo električne opreme lahko opravljajo le usposobljeni, specializirani elektrotehniki.
- Pred delom na elektroniki izklopite vse prizadete varovalke. Zaščitite varovalko pred ponovnim vklopom.
- Pred delom in uporabo izdelka preverite, ali je poškodovan. Izdelka ne nameščajte in ne uporabljajte, če je elektronska komponenta okvarjena. V nobenem primeru se ne dotikajte okvarjenih delov in delov pod napetostjo!

Napaka	Možni vzrok	Ukrep
Voda ne teče.	Voda je zaprta. Zaporni ventili ali kotni ventili so zaprti.	Odprite zaporne ventile in/ali kotne ventile.
	Površina senzorja je umazana.	Očistite površino senzorja. Uporabljajte mehke čistilne krpe in običajna čistila in razkužila brez abrazivnih dodatkov, ki so odobrena za čiščenje kromirane plasti-ke in medenine.
	Ni električnega napajanja.	Če LED-dioda v okencu senzorja ne zasveti ob prvem priklopu armature v električno na-pajanje, preverite naslednje vzroke: Pri delovanju z električnim napajalnikom • Je varovalka vključena? • Ali električni napajalnik deluje in je brezhi-ben? • Ali je priključni kabel armature pravilno po-vezan z električnim napajalnikom? Bele oznake položaja morajo biti medsebojno poravnane. Pri delovanju z baterijo • Ali so baterije pravilno vstavljene? • Ali so vstavljene baterije napolnjene? • Ali je priključni kabel armature pravilno po-vezan s predalčkom za baterije? Bele oznake položaja morajo biti medsebojno poravna-ne.
	Vtiči niso vstavljeni dovolj daleč.	Vtiče stisnite čim bolj skupaj. Obvestilo: Bele oznake položaja morajo biti medsebojno poravnane.
	Kabel je poškodovan.	Zamenjajte poškodovane dele.
	Funkcija za zaustavitev čiščenja je bila aktivirana z refleksom približevanja. V tem primeru utripa LED-dioda v oknu senzorja.	V tem primeru vam ni treba storiti ničesar. Armatura bo samodejno zaključila zaustavi-tev čiščenja.
	V armaturi prihaja do prekomer-nega tlaka zaradi zunanjih tlač-nih sunkov.	Preverite delovanje varovala za povratni tok v priključni cevi. Zamenjajte poškodovane dele. Obvestilo: Pred tem zaprite dovod vode.

Napaka	Možni vzrok	Ukrep
Čas spiranja je predolg ali prekratek.	Časi spiranja niso optimalno nastavljeni.	Spremenite nastavitve v aplikaciji SCHELL. Po potrebi uporabite način strokovnjaka.
Količina vode je premajhna.	Regulator curka je onesnažen.	Demontirajte regulator curka. Očistite ga ali zamenjajte.
	Filtri košare so onesnaženi.	Demontirajte filtre košare v priključnih ceveh. Očistite jih ali zamenjajte. Obvestilo: Pred tem zaprite dovod vode.
Armatura ni prikazana v aplikaciji SCHELL.	Armatura na baterijo je v načinu varčevanja z energijo.	Zaključite način varčevanja z energije, tako da sprožite tok vode. Nato ponovite iskanje v aplikaciji SCHELL.
	Drug uporabnik je povezan z armaturo.	Armatura bo zaznana šele, ko boste prekinili drugo povezavo.
	Na pametnem telefonu je deaktivirana funkcija Bluetooth.	Aktivirajte Bluetooth na pametnem telefonu.
	Pametni telefon je izven dosega armature.	Približajte se s pametnim telefonom armaturi.
	Vzpostavljena je povezava z drugo armaturo.	Prepričajte se, da je vzpostavljena povezava Bluetooth z želeno armaturo. Za identifikacijo armature s simbolom za predvajanje vključite in izključite aplikacijo SCHELL.

SCHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31

57462 Olpe

Germany

Tel: +49 2761 892-0

Fax: +49 2761 892-199

info@schell.eu

www.schell.eu

