eSCHELL Wassermanagement-System



1	Inbetriebnahme	4
1.1	Sicherstellung der Trinkwassergüte durch Stagnationsspülungen	4
1.2	Systemvoraussetzungen	5
1.3	Armaturen vorbereiten	5
1.4	Übersicht über die Inbetriebnahme und Konfiguration	6
	1.4.1 Ablauf der Inbetriebnahme	6
	1.4.2 Ablauf der Konfiguration	6
1.5	Verbindung zum eSCHELL Wassermanagement-Server herstellen	6
	1.5.1 Verbindung über WLAN herstellen	6
	1.5.2 Verbindung über Netzwerkkabel (LAN) herstellen	7
	1.5.3 LOGIN in die eSCHELL Software	8
1.6	Individuelle Passwörter eingeben	8
1.7	Allgemeine Servereinstellungen prüfen/ einstellen	9
	1.7.1 Sprache einstellen	9
	1.7.2 Datum und Uhrzeit einstellen	10
	1.7.3 Benutzerverhalten	10
	1.7.4 Konfiguration System-Fehlerausgabe	10
	1.7.5 System-Backup	12
1.8	System-Standard-Neustart	12
1.9	Werksreset	12
1.10	Netzwerk einstellungen für WLAN und Ethernet einstellen	12
	1.10.1 Standard-Gateway konfigurieren	12
1.11	Digitale Eingänge des eSCHELL Wassermanagement-Servers konfigurieren	13
1.12	Inbetriebnahme des eSCHELL Netzwerks	14
	1.12.1 Grundlagen des eSCHELL Netzwerks	14
	1.12.2 Inbetriebnahme starten	14
	1.12.3 eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F aus dem eSCHELL Netzwerk entfernen	17
	1.12.4 eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F hinzufügen	18
	1.12.5 Zuordnung aller eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F zu	
	einem eSCHELL Wassermanagement-Server aufheben	18
2	Konfiguration des eSCHELL Wassermanagement-Servers	19
2.1	Systemfunktionen	19
	2.1.1 Stagnationsspülung	19
	2.1.2 Thermische Desinfektion (TD)	19
	2.1.3 Reinigungsstopp	20
	2.1.4 Diagnose	20
	2.1.5 Dokumentation	20
2.2	Zusammenfassung der wichtigsten Konfigurationsparameter	21
2.3	Identifikation der Armaturen	22
	2.3.1 Armaturen erkennen	22
	2.3.2 Namen für die Armaturen vergeben	23
2.4	Armaturen gruppieren	24

2.5	Hygienfunktionen konfigurieren	25
	2.5.1 Hinweise zur Konfiguration von Hygienefunktionen	25
	2.5.2 Stagnationsspülung neu anlegen/ ändern	25
	2.5.3 Thermische Desinfektion neu anlegen/ ändern	28
	2.5.4 Reinigungsstopp neu anlegen/ ändern	32
2.6	Raumpläne erstellen	34
	2.6.1 Hintergrundbild aus Datei einfügen	35
	2.6.2 Hintergrundbild im Raumplan-Editor zeichnen	36
	2.6.3 Armaturen im Raumplan anordnen	37
2.7	Parameter einzelner Armaturen einstellen	38
	2.7.1 Parametereinstellung über die Geräteliste	38
	2.7.2 Parametereinstellung über den Raumplan	39
3	Profil- und Benutzerverwaltung	40
3.1	Profilverwaltung	40
	3.1.1 Neues Profil anlegen	42
3.2	Benutzerverwaltung	43
	3.2.1 Neuen Benutzer anlegen	43
3.3	Benutzer anmelden (LOGIN)	44

DE

1 Inbetriebnahme

Mit dem eSCHELL Wassermanagement-System sind Sie in der Lage, alle eSCHELL Armaturen in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen zur bestmöglichen Hygiene und hohen Wasserspareffizienz zu steuern.

Voraussetzung dafür ist jedoch der bestimmungsgemäße Betrieb der Trinkwasserinstallation.



- Der nicht bestimmungsgemäße Betrieb der Trinkwasserinstallation kann Sach- und Personenschäden zur Folge haben.
- > Stellen Sie sicher, dass der Betrieb der Trinkwasserinstallation jederzeit bestimmungsgemäß erfolgt.

Alle Einstellungen des eSCHELL Wassermanagement-Systems müssen im Rahmen der Inbetriebnahme (durch den Fachhandwerker) an die örtlichen Gegebenheiten der Trinkwasserinstallation angepasst werden, um den bestimmungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

1.1 Sicherstellung der Trinkwassergüte durch Stagnationsspülungen



Warnung!

Das eSchell Wassermanagement-System prüft nicht den hygienischen Zustand des Trinkwassers. Es setzt eine unbedenkliche Wassergüte voraus. Ein zu geringer Wasserwechsel kann zu einer übermäßigen Vermehrung von Bakterien führen!

Bakterien im Trinkwasser können unter Umständen gesundheitsrelevant sein oder gar zum Tod führen.

> Planen Sie daher die Stagnationsspülungen sorgfältig und beachten Sie die folgenden Hinweise.

Elektronische Einrichtungen zur Sicherstellung der Wassergüte sind regelmäßig zu überwachen und nach Bedarf zu warten/ instandzusetzen. Trotz einer sehr hohen Eigensicherheit der Anlage und deren Bauteile sind Ausfälle nicht immer sicher zu vermeiden. Fällt eine solche Anlage ganz oder in Teilen aus, sind händische Maßnahmen zum Wasserwechsel an allen Entnahmestellen durchzuführen.

Stagnationsspülungen dienen dem Erhalt der Wassergüte in der Trinkwasser-Installation. Das Regelwerk fordert dazu alle 72 Stunden einen vollständigen Wasseraustausch in der Installation. Nur bei einwandfreien hygienischen Befunden darf dieses Intervall auf bis zu 7 Tage ausgedehnt werden (VDI 6023 und DIN EN 806-5). Für die Programmierung des eSCHELL Wassermanagement-Servers sind also Kenntnisse der Installation notwendig, die beim Fachplaner vorliegen.

Zwei Sachverhalte sind für eine qualitative Stagnationsspülung notwendig:

- 1. Es soll möglichst eine turbulente Strömung erzeugt werden.
- 2. Der Fließdruck soll an keiner Entnahmestelle unter 1.000 mbar fallen.

Daher sind die Gleichzeitigkeiten, die der Planer bei der Dimensionierung der Trinkwasser-Installation zugrunde gelegt hat, Basis einer erfolgreichen Programmierung der Stagnationsspülungen. In Bestandsgebäuden ohne entsprechende Unterlagen über die Trinkwasser-Installation sind die Programmierungsparameter schwieriger und meist nur näherungsweise zu ermitteln. So können Installationsbereiche beispielsweise ausgelittert und kritische Temperaturen anhand von Messungen erkannt und durch Stagnationsspülungen kompensiert werden.

Grundsätzlich empfehlen wir, gerade in der Anfangszeit den Erfolg der gewählten Einstellungen für die Stagnationsspülungen mittels Temperaturmessungen und mikrobiologischen Untersuchungen zu überprüfen.

Kaltwasser muss gemäß DIN 1988-200 nach 30 Sekunden Ablaufen lassen kleiner gleich 25 °C betragen und Warmwasser nach 30 Sekunden mindestens 55 °C.

Oftmals können nach solchen Messungen auch weitere Maßnahmen zum Wassersparen erfolgreich umgesetzt und temperaturseitig sowie mikrobiologisch bestätigt werden (s. o.).

In fast allen Fällen benötigt eine aus hygienischen Gründen durchgeführte Stagnationsspülung weniger Trinkwasser als eine normale Nutzung der Trinkwasser-Installation, da bei Nutzungsunterbrechungen lediglich alle 72 Stunden (bis max. alle 7 Tage) gespült wird und nicht mehrfach täglich. So gelingt gerade auch mit dem eSCHELL Wassermanagement-System die Balance zwischen Wassersparen und dem Erhalt der Wassergüte.

1.2 Systemvoraussetzungen

Die für das eSCHELL Wassermanagement-System erforderliche eSCHELL Software ist eine browserbasierte Lösung. Sie müssen keine Software herunterladen und installieren, da das Programm auf dem eSCHELL Wassermanagement-Server installiert ist.

Die Verbindung mit dem eSCHELL Wassermanagement-Server erfolgt über WLAN oder ein an den Server angeschlossenes LAN-Kabel.

Für den Zugriff auf die Daten des eSCHELL Wassermanagement-Systems ist der Webbrowser eines PCs, Laptops oder eines mobilen Endgerätes notwendig. Die Verwendung eines aktuellen Webbrowsers (z. B. Internet Explorer, Google Chrome, Safari oder Mozilla Firefax wird empfohlen).

1.3 Armaturen vorbereiten

Stellen Sie sicher, dass die vernetzten Armaturen wasserseitig und elektrisch angeschlossen sind.

1.4 Übersicht über die Inbetriebnahme und Konfiguration

Die folgende Vorgehensweise wird zur Inbetriebnahme und Konfiguration Ihres eSCHELL Wassermanagement-Systems empfohlen.

1.4.1 Ablauf der Inbetriebnahme

Führen Sie zur Inbetriebnahme folgende Schritte durch:

- Verbindung zum eSCHELL Wassermanagement-Server herstellen
- Individuelle Passwörter eingeben
- Allgemeine Servereinstellungen prüfen/ einstellen
 - Sprache einstellen
 - Datum und Uhrzeit prüfen, ggf. einstellen
 - Digitale Eingänge des eSCHELL Wassermanagement-Servers konfigurieren (GPIO)
- Inbetriebnahme des eSCHELL Netzwerks

1.4.2 Ablauf der Konfiguration

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme konfigurieren Sie den eSCHELL Wassermanagement-Server. Dabei werden die folgenden Konfigurationsschritte empfohlen:

- Identifikation der Armaturen
 - Armaturen erkennen
 - Namen vergeben
- Armaturen gruppieren (Gruppenverwaltung)
- Hygienfunktionen konfigurieren
 - Stagnationsspülung verwalten (anlegen, ändern)
 - Thermische Desinfektion verwalten (anlegen, ändern)
- Reinigungsstopp anlegen (ändern)
- Raumpläne erstellen
- Parameter der einzelnen Armaturen einstellen
- Profil- und Benutzerverwaltung

1.5 Verbindung zum eSCHELL Wassermanagement-Server herstellen

» Schalten Sie die Spannungsversorgung des eSCHELL Bus-Netzteils 30 V ein, um den eSCHELL Wassermanagement-Server zu starten und das System in Betrieb zu nehmen.

1.5.1 Verbindung über WLAN herstellen



Warnung vor unbefugtem Systemzugriff durch Dritte.

Wenn das eSCHELL Wassermanagement-System über WLAN betrieben wird, ist es technisch nicht vollständig ausschließbar, dass sich unbefugte Dritte Zugang zur Steuerung des Systems verschaffen und Spülungen auslösen.

 > Durch unbefugt ausgelöste Spülungen drohen Körperverletzungen in Form von Verbrühungen und Sachschäden. Der eSCHELL Wassermanagement-Server stellt ein WLAN Netzwerk zur Verfügung.

- » Verbinden Sie Ihren Rechner oder Ihr mobiles Endgerät mit diesem Netzwerk.
- » Geben Sie die IP-Adresse (z. B. 192.168.1.1) in die Adresszeile des Webbrowsers ein und bestätigen Sie die Eingabe.

Neuer Tab × +	
€ ③ 192.168.1.1	C ^e Q, Suchen

Die erforderlichen Zugangsdaten für das WLAN und die IP-Adresse finden Sie auf der Rückseite des eSCHELL Wassermanagement-Servers.

1.5.2 Verbindung über Netzwerkkabel (LAN) herstellen

Es gibt zwei Möglichkeiten den Computer über eine Netzwerkkabel mit dem eSCHELL Wassermanagement-Server zu verbinden:

- 1. Über ein Netzwerk
- 2. Direkte Kabelverbindung zwischen Computer und eSCHELL Wassermanagement-Server (IP-Adresse: 192.168.18.1).

Falls die LAN-Verbindung innerhalb eines bestehenden Firmennetzwerks hergestellt werden soll, fragen Sie den verantwortlichen Administrator nach den erforderlichen Einstellungen.

Im zweiten Fall verbinden Sie den Computer und den eSCHELL Wassermanagement-Server direkt über ein Netzwerkkabel.

Mit einem aktuellen Computer und den Standard-Netzwerkeinstellungen sollte der Aufbau eines Netzwerkes und die Verbindung zum eSCHELL Wassermanagement-Server automatisch funktionieren.

Falls die Verbindung nicht hergestellt wird, prüfen Sie ob Ihr Computer (die LAN-Verbindung zum eSCHELL Wassermanagement-Server) so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse beziehen kann.



Momentan verbunden mit:	42	*
Internetzugriff		
Drahtlosnetzwerkverbindung	•	
	eff	=
Xer	binden	
WLAN-116369	aff	
UPC1376977	at	
ICON-1ea705	24	4
Netzwerk- und Freigabecente	r offnen	

DE

Hinweis

Wenn am Computer
eine feste IP-Adresse
eingestellt ist, ist die
direkte LAN-Verbin-
dung nicht möglich.

1.5.3 LOGIN in die eSCHELL Software

Nach erfolgreicher Verbindung mit dem eSCHELL Wassermanagement-Server wird die Anmeldemaske der eSCHELL Software angezeigt.

Die erforderlichen Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) finden Sie auf der Rückseite des eSCHELL Wassermanagement-Servers.

₩M Server Login x +							1	e	x
🔄 🔶 🕥 🙈 https://192.168.3.1	C Q Sucher	☆	e	4 A	D	Ø	141	Rel	=
	Schell Login								
	Login / Login								
	© Copyright SCHELL GmbH & Co. KG								

Abb 1: eSCHELL Software starten

» Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten als Administrator an.

1.6 Individuelle Passwörter eingeben

Warnung!

> Um unbefugten Zugriff auf das eSCHELL Wassermanagement-System zu verhindern, vergeben Sie zuerst ein neues Passwort für den Administrator.

Pfad: Benutzer-/Profilverwaltung — Eigenes Passwort

Merken Sie sich das Passwort! Wenn Sie das Passwort nicht mehr kennen, habe Sie keine Möglichkeit mehr auf das eSCHELL Wassermanagement-System zuzugreifen!

Sie sollten auch ein individuelles Passwort für das WLAN-Netz vergeben, um den Zugang zu Ihrem eSCHELL Wassermanagement-System zu sichern.

Pfad: Anlageninformationen — Netzwerk — WLAN — Konfiguration — Passwort



Bei Änderung des Administrator-Passwortes ist besondere Sorgfallt erforderlich!

> Es empfiehlt sich einen 2. Administrator mit dem neuen, gewünschten Passwort anzulegen. Sofern der neue Account problemlos funktioniert, kann der alte Account, mit dem alten Passwort, gelöscht werden.

1.7 Allgemeine Servereinstellungen prüfen/ einstellen

Prüfen Sie die allgemeinen Einstellungen des Servers bevor Sie mit der Inbetriebnahme fortfahren.

1.7.1 Sprache einstellen

Pfad: Anlageninformationen — Server — Server, Konfiguration — Sprache

< eSchell Navigation	Anlageninformation	Server Status/Konfiguration	Server Konfiguration
Anlageninformation > Facility Information Información de la instalación Information sur l'installation Installatie-Informatie	Server > Sladus/Konfiguration Server Estadus/Configuration Server Status/Configuration Server Statu/Configuration Server Status/Configuration Server Status/Configuratie	Server > Server > Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuratie	Sprache Konfiguration Language Configuration Lidioma Configuración Langue Configuratio

Abb 2: Pfad zur Spracheneinstellung

		LOGOUT							
Interference Interference Server Server Status Rendguration Server etxwerk Server istauk/Konfiguration Server istauk/Konfiguration Server ippo Server istauk/Konfiguration Server istauk/Konfiguration Server istauk/Konfiguration Server istauk/Konfiguration Server	Server Status/Konfiguration		Server	Sprache					
Server Status/Konfouration	>	Server Status	>	Datum	>	Deutsch	1		
Netzwerk		Server		Librzeit	-	English			
Statua/Konfiguration	>	Konfiguration >	>	Konfiguration	->>	Español			
GPIO Status/Konfiguration	>		Sprache Konfiguration	>	Français				
System-Fehler	>			Benutzerverhalten Konfiguration		Anderung Ubernehmen			
			System-Feh Konfiguration	System-Fehler Konfiguration	>	Ubernehmen			
				System-Backup Konfiguration	>				
			Web-App-Update > Hochladen >		>				
Construction of the second second				Conver Hedata		*			

Abb 3: Programmsprache auswählen

» Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "Übernehmen".

1.7.2 Datum und Uhrzeit einstellen

Pfad: Anlageninformationen — Server — Server, Konfiguration — Datum/ Uhrzeit

» Prüfen Sie Datum und Uhrzeit. Stellen Sie die Werte ggf. richtig ein.



1.7.3 Benutzerverhalten

Pfad: Anlageninformationen — Server — Server, Konfiguration — Benutzerverhalten

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Protokollierung des Benutzerverhaltens ein- oder ausschalten. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, werden die Aktionen der Armaturen (Ein/Aus) zeitlich erfasst.

Das "Benutzerverhalten" kann dann als Protokoll (csv-Datei) heruntergeladen werden.

Beachten Sie hierzu auch die Hinweise zur Speicherung personenbezogener Daten in der Systemanleitung.

1.7.4 Konfiguration System-Fehlerausgabe

Pfad: Anlageninformationen — Server — Server, Konfiguration — System-Fehler

Über die Konfiguration der System-Fehler können Sie die Verwendung und das Verhalten des Fehlerausgangs und des Quittierungseingangs festlegen.

Konfiguration des Fehlerausgangs

	LL	LOGOUT				
< Server	r ion	LOGOUT System-Fehier Ausgangssignal der System-Fehier Eingangssignal zur Quitterung System-Fehier Zurücksetzen Couskoetzen	Ausgangssigna der System-Fehler	Auso	gangssignal Ein/Aus	
Datum Konfiguration	>		> Ausgangssignal Ein/Aus	>	Ein	1
Uhrzeit	(190		Signal		Aus	
Konfiguration	>		> Auswahl	>	Auswahl	Übernehmen
Sprache Konfiguration	*		Umkehrung Auswahl	>		
Benutzerverhalten Konfiguration	.>		Konfiguration Speichern Speichern	bichom		
System-Fehler Konfiguration	>					
System-Backup Konfiguration	>					
Web-App-Update Hochladen	>					

Abb 4: Fehlerausgang ein- oder ausschalten

» Aktivieren Sie, falls gewünscht das Ausgangssignal zur Ausgabe von Systemfehlern. » Wählen Sie unter "Signal" den gewünschten Ausgang aus und speichern Sie Ihre Konfiguration.

Umkehrung des Fehlerausgangssignals

Unter dem Menüpunkt "Umkehrung" können Sie das Ausgangssignal folgendermaßen einstellen:

Ein -> Low Pegel = Fehlermeldung

Aus -> High Pegel = Fehlermeldung

Konfiguration des Quittierungseingangs

	LOGOUT				
	LOGOUT System-Fehler Konfguration Ausgangssignal der System-Fehler zur Guttlerung System-Fehler Zurücksetzen Ko Spr	Eingangssignal zur Quittierung		Einga	ingssignal ^{Ein/Aus}
> 1		Eingangssignal Ein/Aus	>	Ein	1
		Signal		Aus	
>		Auswahl	*	Auswahl	Übernehmen
* =		Umkehrung Auswahi	>		
>		Konfiguration Speichern Speic	hem		
>					
>					
		System-Fehler Konfguration Ausgangssignal der System-Fehler Eingangssignal zur Gutterung System-Fehler Zurücksetzen System-Fehler Zurücksetzen	System-Fehler Konfiguration Eingangssignal zur Outbierung Ausgangssignal der System-Fehler Eingangssignal Einfaug System-Fehler zur Outbierung Signal Ausmahl System-Fehler Zurücksetzen Zurücksetzen Umkehrung Zurücksetzen Umkehrung Ausmahl System-Fehler Zurücksetzen System-Fehler Zurücksetzen	System-Fehler Konfguration Eingangssignal zur Guttierung Ausgangssignal der System-Fehler Eingangssignal zur Guttierung Signal zur Gutterung Signal Ausmahl System-Fehler Zurücksetzen Zurücksetzen Mickehrung Zurücksetzen Umkehrung Ausmahl Signal Zurücksetzen System-Fehler Zurücksetzen	System-Fehler Konfiguration Eingangssignal zur Guttlerung Eingangs Eingangsignal der System-Fehler Eingangsignal Ein/Aus 2 Ausgangssignal der System-Fehler Signal Auswahl Aus 3 System-Fehler Zurücksetzen Zurücksetzen 4 System-Fehler Zurücksetzen Zurücksetzen 5 Speichern Speichern

Abb 5: Quittierungseingangs ein- oder ausschalten

» Aktivieren Sie, falls gewünscht das Eingangssignal zur Quittierung der Fehlermeldungen und konfigurieren Sie den gewünschten Eingang.

Umkehrung des Quittierungseingangs

Unter dem Menüpunkt "Umkehrung" können Sie das Eingangssignal folgendermaßen einstellen:

- Ein -> Quittierung erfolgt durch Flankenwechsel Low auf High
- Aus -> Quittierung erfolgt durch Flankenwechsel High auf Low

Beachten Sie, dass der hier gewählte digitale Eingang des eSCHELL Wassermanagement-Servers auf "flankengesteuert" eingestellt werden muss (siehe Seite 13).

1.7.5 System-Backup

Pfad: Anlageninformationen – Server – Server, Konfiguration – System-Backup

utbr//195100101/shburus				V C I N • Google	~ ¥ U E +
		LOGOUT			
< Server Status/Konfiguration	Server Statua/Konfiguration Server Konfiguration System-Backup Konfiguration Backup intervall Mr > Benutzerverhalten Konfiguration > Letzles Backup 2017.12.07 10:00:35 Taglich er uration > System-Fehler Konfiguration > Letzles Backup 2017.12.07 10:00:35 Taglich Verder System-Backup Konfiguration > Monatlich Monatlich System-Backup Konfiguration > Backup 2017.12.07 10:00:35 Taglich Verder System-Fehler Konfiguration > Wochentlich > Backup 2 Automatisches Backup Automatisches Backup Aussehl Obernehmen Verbeinden > Aussehl Aussehl Obernehmen Werksreset > Backup Statum > Werksreset Backup Statum Statum >				
Server Status		>	Letztes Backup 2017-12-07 10:00:35	Täglich	
Status Server Configuration		System Eehler		Letzte 2017-12-07 09:59:43	Wöchentlich 🗸
	>	Konfiguration	>	VanEquation Automatication	Monatlich
		System-Backup	System-Backup	Backup	Auswahl Obernehmen
		Konfiguration		Automatisches	
		Web-App-Update Hochladen	>	Backup Ein/Aus	
		Server-Update	>	Backup Intervall . >	
Web-App-Update Hochladen Automatisches Backup Ein/Aus Server-Update Hochladen Backup Intervall Manuelles Backup					
		System-Neustart Durchführen	>	Backup anlegen Starten	
		Werksreset	>	Backup wiederherstellen	

Abb 6: System-Backup konfigurieren

» Schalten Sie, falls gewünscht, das automatische Backup ein und legen Sie ein sinnvolles Backup Intervall fest.

1.8 System-Standard-Neustart

Starten Sie, falls erforderlich, das System über diesen Menüpunkt neu.

1.9 Werksreset

Sichern Sie vor einem Werksreset alle Daten. Dies betrifft auch Spülprotokolle etc.

Durch den Werksreset wird der eSCHELL Wassermanagement-Server in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

1.10 Netzwerk einstellungen für WLAN und Ethernet einstellen

Falls Sie an der WLAN- und Ethernet-Konfiguration Veränderungen vornehmen müssen, fragen Sie den verantwortlichen Administrator nach den erforderlichen Einstellungen.

1.10.1 Standard-Gateway konfigurieren

Zur Einbindung des eSCHELL Wassermanagement-Systems in andere Netzwerke steht eine Standard-Gatewayfunktion zur Verfügung.

Unter dem Menüpunkt "Netzwerk - Ethernet - Gateway" können die entsprechenden Konfigurationen vorgenommen werden.

Fragen Sie den verantwortlichen Administrator nach den erforderlichen Einstellungen.

1.11 Digitale Eingänge des eSCHELL Wassermanagement-Servers konfigurieren

Pfad: Anlageninformationen – GPIO – Eingang 1 ... 4

Der eSCHELL Wassermanagement-Server verfügt über vier konfigurierbare digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge. Werkseitig sind alle vier Eingänge als statische Eingänge konfiguriert.

» Stellen Sie die Art des jeweiligen Eingangs entsprechend der Anforderungen Ihrer Trinkwasserinstallation ein.

Statisch: An dem jeweiligen Anschluss ist ein Schalter angeschlossen (Dauersignal).

Flankengesteuert: An dem jeweiligen Anschluss ist ein Taster angeschlossen (erforderliche Impulslänge ca. 1 s). Nach dem Impuls steht ein Zeitfenster für die entsprechende Aktion zur Verfügung.

= SCHELL		LOGOUT						
Anlageninformation CPIO Status Konfiguration CPIO Status Konfiguration Configuration Config	GPIO Status/Konfiguration		Eingang (Statisch	[1	Art de Eingan	5	1	
Server Status/Configuration	>	Eingang 1	>	Änderung	Speichern	Statisch		
Netwood		Eingeng 2	Art des Statisch Konfiguration Name		Flankengesteuert	1		
Statua/Konfiguration	>	(Statisch)	>	Articles Empany Statisch > Flankenge Konfiguration Name -> Status Aus Konfiguration	Auswahl	Übernehmen	l	
GPIO Statuta/Konfiguration	>	Eingang 3 (Statisch)	>	Konfiguration Name	. >			
System-Fehler	>	Eingang 4 (Statisch)	>	Status	Aus			
		Ausgang 1	Aus	Löschen	Zurücksetzen			
		Ausgang 2	Aus					
		Ausgang 3	Aus	6				
		Ausgang 4	Aus					

Abb 7: Digitale Eingänge konfigurieren

» Vergeben Sie einen Namen für den Eingang.

Zur Information werden der Name und die Art des Eingangs in der zweiten Zeile angezeigt.

1.12 Inbetriebnahme des eSCHELL Netzwerks

1.12.1 Grundlagen des eSCHELL Netzwerks

Zum Verständnis der Abläufe bei der Inbetriebnahme der eSCHELL Netzwerks ist die Kenntnis der folgenden Zusammenhänge wichtig. Insbesondere dann, wenn das Netzwerk aus eSCHELL Bus-Extendern-Funk BE-F aufgebaut werden soll.

Inbetriebnahme-Netzwerk

Zur Erstellung des Inbetriebnahme-Netzwerks werden alle eSCHELL Bus-Extender (Armaturen) geladen und es wird nach verfügbaren Geräten gesucht. Dies ist für die eSCHELL Bus-Extender-Funk BE-F wichtig, um eine eindeutige Zuordnung zwischen dem eSCHELL Wassermanagement-Server und den eSCHELL Bus-Extendern Funk BE-F zu ermöglichen.

Die eSCHELL Bus-Extender-Kabel BE-K werden im Inbetriebnahme-Netzwerk auch aufgelistet, ihre Zuordnung ist aber durch die Kabelanbindung eindeutig und nicht veränderbar.

Aus der Geräteliste des Inbetriebnahme-Netzwerks werden nun die eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F ausgewählt, die dem Server zugeordnet werden sollen. Durch Speichern dieser Auswahl entsteht das sogenannte Produktiv-Netzwerk.

Produktiv-Netzwerk

Die eSCHELL Bus-Extender (Armaturen) des Produktiv-Netzwerks sind dem jeweiligen eSCHELL Wassermanagement-Server fest zugeordnet. Bei den eSCHELL Bus-Extender Kabeln BE-K ist dies über die Kabelanbindung vorgegeben. Bei den eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F bedeutet diese Zuordnung, dass kein anderer eSCHELL Wassermanagement-Server darauf zugreifen kann.

Das heißt auch, dass ein eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F nicht einfach aus dem einen in ein anderes Netzwerk — mit einem anderen eSCHELL Wassermanagement-Server — verschoben werden kann, ohne diese Zuordnung aufzuheben.

1.12.2 Inbetriebnahme starten

Pfad: Inbetriebnahme



> Die Armaturen und die eSCHELL Bus-Extender müssen bestromt sein, damit sie vom eSCHELL Wassermanagement-Server erkannt werden.

» Starten Sie die Inbetriebnahme des eSCHELL Netzwerks durch einen Klick auf den Menüpunkt "Inbetriebnahme".

Inbetriebnahme des eSCHELL Netzwerks



Abb 8: Inbetriebnahme starten

» Bestätigen Sie den Warnhinweis mit "OK".

Der Server scannt jetzt das Netzwerk nach verfügbaren eSCHELL Bus-Extendern. Dies sind die über ein Kabel angeschlossenen eSCHELL Bus-Extender Kabel BE-K und die eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F, die keinem anderen eSCHELL Wassermanagement-Server zugeordnet sind.

	LOBORT			
< eSchell Navigation	Inbetriebnahme			
Anlageninformation	> Vorhandene Geräte			
Geräte	> (0)	-		
Hygiene	>			
Reinigungsstopp	>	CCLEII		
Manueller Betrieb	>			
Protokolle	>			
Visualisierung	>			
Benutzer-/Profilverwaltung	>			
Inbetriebnahme	>			
Benutzerhandbuch				
			 ۶.	
Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co	KG			

Abb 9: Inbetriebnahme-Netzwerk wird erstellt

Nach erfolgreichem Netzwerkscan werden die erkannten Geräte im Untermenü der Inbetriebnahme angezeigt.

Die eSCHELL Bus-Extender Kabel BE-K sind bereits mit einem grauen Haken markiert, da sie dem eSCHELL Wassermanagement-Server über das Kabel zugeordnet sind.

» Wählen Sie aus den aufgelisteten eSCHELL Bus-Extendern Funk BE-F durch Anklicken diejenigen aus, die dem eSCHELL Wassermanagement-Server zugeordnet werden sollen. Die Auswahl wird mit einem roten Haken gekennzeichnet.

🗸 🔻 Schell Web-App	× (+								-0-1	8	1
♠ ₩ https://192.168.3.1/	app.html				v C Goople	9	\$	•	8 1	ß	=
Softwareliste 🗍 Erste Sch	witte 🔲 Erste Schritte 📓 Meistbesucht										
			LOGOUT								
	< eSchell Navigation		Inbetriebnahme				١.				
	Anlageninformation	>	Vorhandene Geräte								
	Geräte	>	(4) Aktiv: Inbetriebnahme- Netzwerk								
	Hygiene	>	Armatur 001				6				
	Reinigungsstopp	>	Elektronische Waschtisch-Armatur	/	COLLEII		1				
	Manueller Betrieb	>	Armatur 002				1				
	Protokolle	>	Dusche N LINUS CVD	/			ſ				
	Visualisierung	>	Konfiguration	_			1				
	Benutzer-/Profilverwaltung	>	Speichern Speichern	n			1				
	Inbetriebnahme	>					1				
	Benutzerhandbuch						1				
	Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co.	KG									

Abb 10: Vorhandene Geräte im Inbetriebnahme-Netzwerk

» Speichern Sie die Konfiguration, um das Produktiv-Netzwerk zu erstellen.

Schell Web-App	* (+						011	
 A https://192.168.3.1 	/egg-html			V C Stople P	☆	b +	π	1
Softwareliste 🗍 Erste Sc	hvitte 🗌 Erste Schvitte 🈹 Meistbesucht							
	= SCHELL							
	< eSchell Navigation		Inbetriebnahme					
	Anlageninformation		Aktiv Inbetriebnahme - Netzwerk	e				
	Gerate	*	Armatur 1					
	Hygiene	>	Elektronische					
	Reinigungsstopp	>	An Das Fertigstellen der	CCLEII				
	Manueller Betrieb	*	Wahrend dieser Zeit sind keine	SCHELL				
	Protokolle	*	An weiteren Aktionen möglich.					
	Visualisierung	>	W OK Abbrochen					
	Benutzer-/Profilverwaltung	>	Armatur 4					
	Inbetriebnahme	>	Waschloch-Ar					
	Benutzerhandbuch		Konfiguration Speichem Speichem					
	© Copyright 2016 SCHELL GmbH & Co.	KG						

Abb 11: Inbetriebnahme fertigstellen

coel wee-app A							0111	-
https://192.168.3.1/app.btml			v C Scople P	☆	e	+	*	=
areliste 🔃 Enste Schritte 🔄 Enste Schritte 🙆 Meistbesucht						_		
후 SCHELL		LOGOUT						
< eSchell Navigation		Inbetriebnahme						
Anlageninformation	>	Vorhandene Geräte 4						
Geräte	>	Aktiv: Produktiv-Netzwerk						
Hygiene	>	Inbetriebnahme abgeschlossen	-					
Reinigungsstopp	>	OK	CONFIL					
Manueller Betrieb	>							
Protokolle	>							
Visualisierung	>							
Benutzer-/Profilverwaltung	>							
Inbetriebnahme	>							
Benutzerhandbuch	>							
© Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co	. KG							

Abb 12: Inbetriebnahme abgeschlossen

Nach abgeschlossener Inbetriebnahme können Informationen zu den angeschlossenen Geräten abgefragt und Parameter eingestellt werden.

Pfad: Geräte – Alle Geräte

T SCHELL		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Geräte		Alle Geräte Alle Geräte anzeigen			
Anlageninformation	>	Alle Geräte	>	Armatur 001	*		
Geräte	>	Alle Gerate anzeigen		Elektronische Waschtisch-Armatur X			
Hygiene	>	Gruppenverwaltung	_	Armatur 002 Dusche LINUS CVD	>		
Reinigungsstopp	>	Neue Gruppe Erstellen	>				
Manueller Betrieb	>	1+2	>				
Protokolle	>	Geräte Status/Konfiguration					
Visualisierung	>	Geräte-Update	>				
Benutzer-/Profilverwaltung	>	Gerate-Überwachung	>				
Inbetriebnahme	>						
Benutzerhandbücher	>						

Abb 13: Anzeige aller Geräte (Armaturen) nach der Inbetriebnahme

1.12.3 eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F aus dem eSCHELL Netzwerk entfernen

Wenn Sie einen eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F aus dem eSCHELL Netzwerk entfernen möchten, um ihn in einem anderen Netzwerk (mit einem anderen eSCHELL Wassermanagement-Server) zu verwenden, müssen Sie die Zuordnung des eSCHELL Bus-Extenders Funk BE-F zum aktuellen Server aufheben.

Wenn die Zuordnung nicht aufgehoben wird, kann der eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F von einem anderen Server nicht erkannt werden.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

» Starten Sie die Inbetriebnahme erneut.

Die aktuelle Netzwerkzuordnung wird in der Geräteliste des Inbetriebnahme-Netzwerks angezeigt.

- » Wählen Sie den eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F ab (Haken durch Anklicken entfernen), der aus dem Netzwerk entfernt werden soll.
- » Speichern Sie die reduzierte Auswahl.

Der eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F ist jetzt nicht mehr dem eSCHELL Wassermanagement-Server zugeordnet und ist wieder für einen anderen Server sichtbar.

Batteriebetriebene eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F müssen über den Menüpunkt "Geräte / Gerätename / Verwaltung / Gerät aus dem Netzwerk entfernen" freigegeben werden.

1.12.4 eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F hinzufügen

Wenn Sie einem bestehenden eSCHELL Netzwerk eine weiteren eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F hinzufügen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor: » Starten Sie die Inbetriebnahme erneut.

» Wählen Sie den neuen eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F aus, der aus dem Netzwerk hinzugefügt werden soll.



Hinweis!

> Batteriebetriebene eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F, die bereits in das Netzwerk eingebunden sind, werden nicht angezeigt.

» Speichern Sie die neue Auswahl.

1.12.5 Zuordnung aller eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F zu einem eSCHELL Wassermanagement-Server aufheben

Wenn Sie die Zuordnung aller eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F zum aktuellen eSCHELL Wassermanagement-Server aufheben wollen, um das eSCHELL Netzwerk aufzulösen, gehen Sie folgendermaßen vor:

» Starten Sie die Inbetriebnahme erneut.

Die aktuelle Netzwerkzuordnung wird in der Geräteliste des Inbetriebnahme-Netzwerks angezeigt.

- » Wählen Sie alle eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F in der Liste ab (Haken durch Anklicken entfernen).
- » Speichern Sie die reduzierte Auswahl.

Die eSCHELL Bus-Extender Funk BE-F sind jetzt nicht mehr dem eSCHELL Wassermanagement-Server zugeordnet und sind wieder für einen anderen Server sichtbar.

2 Konfiguration des eSCHELL Wassermanagement-Servers

In den folgenden Abschnitten ist die Konfiguration des eSCHELL Wassermanagement-Systems zusammengefasst. Sie erhalten hier einen Überblick über die Vorgehensweise und die Parameter, die zur Konfiguration einstellbar sind.

Prüfen Sie im Rahmen der Konfiguration die folgenden Punkte, um den eSCHELL Wassermanagement-Server optimal an Ihre Trinkwasserinstallation anzupassen. Stellen Sie ggf. die Parameter entsprechend den Anforderungen Ihrer Anlage ein.

Hinweise zur korrekten Einstellung der Parameter finden Sie auch in der anschießenden Beschreibung der Systemfunktionen.

Die anlagenspezifische Parametrierung des eSCHELL Wassermanagement-Servers ist für die Trinkwasserhygiene unerlässlich.

2.1 Systemfunktionen

eSCHELL ist ein intelligentes Wassermanagement-System, das speziell für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume entwickelt wurde. Es ermöglicht die Vernetzung, die Steuerung und die Überwachung sämtlicher eSCHELL Armaturen über den zentralen eSCHELL Wassermanagement-Server. Angefangen bei Waschtisch-Armaturen über Duscharmaturen bis hin zu WCoder Urinal-Armaturen. Und ganz gleich, ob z.B. zur Steuerung von Spülzeiten, Stagnationsspülungen oder zur thermischen Desinfektion.

In den folgenden Kapiteln sind die wichtigsten Systemfunktionen beschrieben. Die Hinweise in den folgenden Kapiteln unterstützen Sie bei der Einstellung und ordnungsgemäßen Anwendung Ihres eSCHELL Wassermanagement-Systems.

2.1.1 Stagnationsspülung

Es ist nicht allein die zentrale Steuerung der Stagnationsspülung aller vernetzten Armaturen, die eSCHELL Ihnen bietet. Es sind vor allem die intelligenten Einstellmöglichkeiten der Software. Mit ihnen lassen sich hohe Hygieneanforderungen und der Wunsch nach Wassersparen perfekt miteinander vereinbaren. Die grundsätzlichen Optionen temperaturgestütze Auslösung und zeitgesteuerte Auslösung für Stagnationsspülungen stehen Ihnen zur Auswahl.

2.1.2 Thermische Desinfektion (TD)

Sie können die thermische Desinfektion aller vernetzten Armaturen im Sanitärraum einfach und zeitsparend zentral steuern. Und jetzt zum ersten Mal auch die aktuelle Auslastung des Warmwasser-Speichers berücksichtigen. Denn eSCHELL erlaubt eine sektionsweise thermische Desinfektion.

Der Vorteil: das Warmwasser kann zwischenzeitlich wieder ausreichend aufgeheizt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit mit einem Thermofühler die Temperatur zu überwachen. Eine Spülung startet mit Erreichen der eingestellten Solltemperatur.

Für die Sicherheit bei der TD sorgen wahlweise ein Schlüsselschalter oder ein Passwortschutz.

2.1.3 Reinigungsstopp

eSCHELL bietet die Möglichkeit, die Armaturen in einem Sanitärraum für Reinigungszwecke außer Funktion zu setzen. Der Reinigungsstopp kann über einen der digitalen Eingänge ausgelöst werden (Schalter/Taster). Betätigt die Reinigungskraft den entsprechenden Schalter, können auch Duschen ohne Gefahr der Auslösung gereinigt werden.

2.1.4 Diagnose

eSCHELL ermöglicht Betreibern die einfache Diagnose aller vernetzten Armaturen. Fehler in der Stromversorgung oder am Magnetventil können ausgelesen werden. Notwendige Instandsetzungen lassen sich damit schnell, gezielt und effizient vornehmen.

2.1.5 Dokumentation

Eine Funktion, die für Betreiber öffentlicher Sanitärräume immer wichtiger wird: Sämtliche Nutzungen, Stagnationsspülungen und thermische Desinfektionen werden im eSCHELL Wassermanagement-System erfasst und können mit gängiger Office-Software ausgelesen und ausgewertet werden.

Die Daten auf dem Server sind selbstverständlich manipulationssicher und bleiben bei Stromausfall erhalten. Die Dokumentation dient damit auch zum Nachweis des bestimmungsgemäßen Betriebs.

Konfiguration des eSCHELL Wassermanagement-Servers

Zusammenfassung der wichtigsten Konfigurationsparameter

2.2 Zusammenfassung der wichtigsten Konfigurationsparameter

Geräte Information/Module/Konfiguration/Diagnose

Unter "Alle Geräte" können Informationen zu den angeschlossenen Geräten abgefragt und Parameter eingestellt werden. Über diesen Menüpunkt können die Armaturen erkannt und mit aussagekräftigen Namen versehen werden.

Pfad: Geräte – Alle Geräte – Armatur X

Falls erforderlich, können die Armaturen zu unterschiedlichen Gruppen zusammengefasst werden (Gruppenverwaltung).

Pfad: Geräte – Neue Gruppe, Erstellen

Hygiene

» Legen Sie für die vorhandenen Armaturen/ Gruppen Stagnationsspülungen mit den gewünschten Konfigurationen (Modus, Laufzeit etc.) an.

Pfad: Hygiene — Stagnationsspülung — Neue Anlegen

» Richten Sie für die vorhandenen Armaturen/ Gruppen die Thermische Desinfektion mit den anlagenspezifischen Parametern (Modus., Laufzeit etc.) ein.

Pfad: Hygiene — Thermische Desinfektion — Neue Anlegen

Reinigungsstopp

» Konfigurieren Sie einen Reinigungstopp für Armaturen/ Gruppen, falls erforderlich.

Pfad: Reinigungstopp — Neu Anlegen

Der eSCHELL Wassermanagement-Server ist jetzt für den Betrieb eingerichtet.

2.3 Identifikation der Armaturen

Im Rahmen der Inbetriebnahme des eSCHELL Netzwerks werden die erkannten Armaturen durchnummeriert in der Geräteliste angezeigt.

Um die Übersicht über das eSCHELL Wassermanagement-System zu erhalten und das System sinnvoll einstellen zu können, müssen die einzelnen Armaturen im System zunächst erkannt und mit aussagekräftigen Namen versehen werden.

2.3.1 Armaturen erkennen

Zur Erkennung der Armaturen können Sie die Armturen über die eSCHELL Software manuell öffnen, um vor Ort die entsprechende Armatur durch den Wasserfluss zu identifizieren.

In der eSCHELL Software sind aber auch die Seriennummern der angeschlossenen eSCHELL Bus-Extender hinterlegt. Wenn Sie die Seriennummern der eSCHELL Bus-Extender bei der Installation in Ihrem Rohrleitungsplan notieren, können Sie durch einen Vergleich mit der Information in der eSCHELL Software die Armatur und den Installationsort identifizieren.

Pfad: Geräte — Alle Geräte, Alle Geräte anzeigen — "Armatur X" — Module — Seriennummer

Über den Ventiltest können Sie die Armatur vor Ort identifizieren.

Pfad: Geräte – Alle Geräte, Alle Geräte anzeigen – "Armatur X" – Diagnose, Fehlerspeicher und Ventiltest – Ventiltest

= SCHELL		LOGOUT					
< Geräte		Alle Geräte Alle Geräte anzeigen		Armatur 001 Elektronische Waschtisch-Ar		Diagnose Fehlerspeicher und Ventiltest	
Alle Geräte Alle Geräte anzeigen	>	Armatur 001 Elektronische Waschtiech-Armatur X	>	Information Aktuelle Betriebsdaten	>	Fehlerspeicher 1 [9] & berspannung	
Gruppenverwaltung	_	Armatur 002 Dusche LINUS CVD	>	Module Angeschlossene Hardware	>	Fehlerspeicher 2 (13) Unterspannungswamung	
Neue Gruppe Erstellen	>			Konfiguration	>	Fehlerspeicher 3	
1+2	>			Diagnose	>	Fehlerspeicher 4	
Geräte Status/Konfiguration	_			Fehlerspeicher und Ventiltest		·	
Geräte-Update	>			Verwaltung Bus-Extender	>	Fehlerspeicher 5	
Geräte-Uberwachung	>					Fehlerspeicher Löschen	
						Ventiltest	
						Armaturenventil	

Abb 14: Ventiltest durchführen

» Öffnen Sie das Armaturenventil über den Software-Schalter.

Die angesprochene Armatur wird geöffnet und kann identifiziert werden.

Scroll 🗸

Identifikation der Armaturen

2.3.2 Namen für die Armaturen vergeben

Pfad: Geräte — Alle Geräte, Alle Geräte anzeigen — "Armatur X" — Konfiguration, Beschreibung

Aussagekräftige Namen für die Armaturen erleichtern die Arbeit mit dem eSCHELL Wassermanagement-System.

Die Namen sollten nach Möglichkeit den Installationsort der Armatur beschreiben, da die Informationen zur Armatur selbst jederzeit aus den Geräteinformationen abzulesen sind.





- » Vergeben Sie aussagekräftige Namen für die Armaturen.
- » Vermeiden Sie Doppelbenennungen bei der Vergabe der Namen.

2.4 Armaturen gruppieren

Pfad: Geräte — *Gruppenverwaltung* — *Neue Gruppe*

Die eSCHELL Software bietet die Möglichkeit verschiedene Armaturen in Gruppen zu organisieren.

Gruppen erleichtern die Programmierung von Automationen.

Um mehrere Armaturen gleichzeitig thermisch zu desinfizieren, müssen die entsprechenden Armaturen in einer Gruppe zusammengefasst werden.

and a second						
		LOGOUT				
< eSchell Navigation		Geräte		Neue Gruppe Erstellen	Tei	Inehmer Auswahl
Anlageninformation	>	Alle Geräte	>	Name Der Gruppe	> Armatur 001	
Geräte	>	Courses envelting		Tallashmar	Waschtisch-Ar	
Hygiene	>	Gruppenverwaltung	_	Auswahl	Armatur 002	
Reinigungsstopp	>	Erstellen	>	Gruppe	Dusche LINUS CVD	
Manueller Betrieb	>	1+2	>	Speichem	Auswani	Ubernehmen
Protokolle	>	Geräte Status/Konfiguration				
Visualisierung	>	Geräte-Update	>			
Benutzer-/Profilverwaltung	>	Gerate-Überwachung	>			
Inbetriebnahme	>					
Benutzerhandbücher	>					

Abb 16: Gruppenverwaltung

Hinweis

Gruppen können **nicht** in eine andere Gruppe aufgenommen werden.

- » Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen, der die Gruppe sinnvoll beschreibt. Vermeiden Sie Doppelbenennungen bei der Vergabe der Namen.
- » Wählen Sie die Armaturen aus, die der Gruppe angehören sollen.

Hygienfunktionen konfigurieren

2.5 Hygienfunktionen konfigurieren

2.5.1 Hinweise zur Konfiguration von Hygienefunktionen

Bei der Programmierung des eSCHELL Wassermanagement-Systems sind die "Allgemein anerkannten Regeln der Technik (AaRdT)" einzuhalten.

Die Hygienefunktionen werden unter dem Menüpunkt "Hygiene" konfiguriert. Hier müssen die Stagnationsspülungen und die Thermischen Desinfektionen über geeignete Parameter auf die jeweilige Trinkwasserinstallation abgestimmt werden.

Die Vorgehensweise zur Einstellung der beiden Funktionen ist ähnlich und erfolgt in drei Schritten:

- 1. Teilnehmer (Armaturen/ Gruppen) auswählen
- 2. Hygienefunktion konfigurieren
- 3. Hygienefunktion speichern

Die konfigurierten Stagnationsspülungen werden automatisch ausgeführt. Thermische Desinfektionen und Reinigungsstopps unter dem Menüpunkt "Manueller Betrieb" oder über den programmierten Eingang ausgelöst.

2.5.2 Stagnationsspülung neu anlegen/ ändern

Pfad: Hygiene — Stagnationsspülung — Neue Anlegen

» Wählen Sie zunächst die Teilnehmer (einzelne Armaturen oder eine Gruppe) für die jeweilige Stagnationsspülung aus und übernehmen Sie die Auswahl.

<	Hygiene		Stagnationsspülung		Neu Anlegen		Teilnehmer
Stagnati Verwaltung Thermisc Verwaltung	onsspülung	>	Neu Anlegen Stagnationsspolung	>	Teilnehmer Auswahl Konfiguration Modus, Laufzeit, etc. Automation Speichern	>	Armatur 001 Elektronische Weschlauch-Ar- Dusche LINUS CVD 1+2 Auswahl Übernehmen

Abb 17: Teilnehmer auswählen

- » Geben Sie der Stagnationsspülung einen Namen und übernehmen Sie die Auswahl mit dem Button "Übernehmen".
- » Konfigurieren Sie die Automation entsprechend der Vorgaben Ihrer Trinkwasser-Installation. Beachten Sie dabei die folgenden Hinweise zu den Konfigurationsparametern.

Konfiguration des eSCHELL Wassermanagement-Servers

Hygienfunktionen konfigurieren



		LOGOUT					and states	
< Stagnationsspü	lung	Neu Anlegen Stagnationsspülun	1	Konfiguration Modus, Laufzeit, etc.		Li der	aufzeit Automation	
Neu Anlegen Stagnationsspülung	>	Teilnehmer Auswahl	>	Name der Automation	>	1 min	1	
		Konfiguration		Laufzeit		2 min		
		Modus, Laufzeit, etc.	>	der Automation	>	3 min		
		Automation Southern	peichem	Modus der Automation	>	4 min		1
				Auranarrianal		5 min		
				der Automation	>	6 min		
				Abbruchsignal 1 der Automation	>	7 min		
				Abbruchsional 2		8 min		
				der Automation	>	9 min		
						10 min		
						Auswahl	Übernehmen	

Abb 18: Stagnationsspülung konfigurieren, Beispiel: Laufzeit einstellen

Laufzeit konfigurieren

Übersicht über die Parameter:

	Auswahl/einstellbar	Werksein- stellung
Laufzeit	0,5 min - 10 min	_

Modus konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

Modus	Auswahl/einstellbar	Auswahl/einstellbar	Werksein- stellung
Zyklisch	1 - 240 h		alle 24 h
Nach Uhrzeit und Wochentagen	Uhrzeit, Wochentag (Mo - So)		-
Temperatur (maximal alle 12 h)	Temperatursensor	Angeschlossener Temperaturfühler	_
	Über-/ Unterschreitung	Überschreitung Unterschreitung	-
	Temperatur	20 °C - 80 °C	-
Start durch Signal	Eingang 1 - 4		-

Stellen Sie den Modus der Stagnationsspülung (zyklisch oder nach Uhrzeit und Wochentagen oder temperaturgesteuert) entsprechend Ihrer Anforderungen ein.

Hinweise zum Modus "Temperatur"

Bei der Auslösung durch einen Temperatursensor erfolgt die Stagnationsspülung nach Erreichen der gewählten Temperatur. Die eingestellte Laufzeit läuft anschließend komplett ab. Danach wird ein erneuter Spülvorgang frühestens nach 12 Stunden ausgelöst. Hygienfunktionen konfigurieren

Ausgangssignal konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

	Auswahl/ einstellbar	Werksein- stellung
Ausgangssignal	Aus/ Ein	Aus
Signal	Ausgang 1 - 4	-
Signaltyp	Warnhupe Warnleuchte Heizungskontakt GLT/SPS	Warnhupe

Hinweise:

Über ein Ausgangssignal kann die Ausführung der jeweiligen Automation über ein externes Signal (Hupton oder Warnleuchte) angezeigt werden.

Das Ausgangssignal kann auch genutzt werden, um andere Systeme (Lüftung, Fensteröffnung, etc.) zu steuern.

Beachten Sie, dass neben dem verwendeten Signalausgang auch der passende Signaltyp eingestellt werden muss.

Abbruchsignale konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

	Auswahl/einstellbar	Werksein- stellung
Abbruchsignal	Aus/ Ein	Aus
Signal	Eingang 1 - 4	-

Hinweise:

Über ein externes Abbruchsignal kann die Ausführung der jeweiligen Automation abgebrochen werden.

Automation speichern

» Speichern Sie die Automation durch eine Klick auf den Button "Speichern".

Wenn die Konfiguration einer Stagnationsspülung abgeschlossen und gespeichert ist, wird diese Automation automatisch aktiviert und ausgeführt. Die Ausführung kann unter folgendem Menüpunkt deaktiviert werden:

Pfad: Hygiene — Stagnationsspülung — Stagnationsspülung XY — Automation, Aktivieren/ Deaktivieren

Mehrer Stagnationsspülungen können gleichzeitig aktiv sein. Achten Sie darauf, dass unterschiedliche Stagnationsspülungen nicht auf die gleichen Armaturen zugreifen.



2.5.3 Thermische Desinfektion neu anlegen/ ändern

Pfad: Hygiene — Thermische Desinfektion — Neue Anlegen

» Wählen Sie zunächst die Teilnehmer (einzelne Armaturen oder eine Gruppe) für die jeweilige Thermische Desinfektion aus und übernehmen Sie die Auswahl.

Die Teilnehmer werden nacheinander thermisch desinfiziert.

Wenn mehrere Armaturen gleichzeitig thermisch desinfiziert werden sollen, sind diese in einer Gruppe zusammenzufassen. Beachten Sie dies bei der Gruppenverwaltung (siehe "2.4 Armaturen gruppieren" auf Seite 24).

hell Web-App	× (+					
= s			LOGOUT			ooje / u u v
<	Hygiene		Thermische Desinf Verwaltung	<u>le</u>	Neu Anlegen Thermische Desinfektion	Teilnehmer Auswahl
Stagnation: Verwaltung	sspülung	>	Neu Anlegen Thermische Desinfektion	>	Teilnehmer Auswahl	> Armatur 001 Elektronische Waschüsch-Ar
Thermisch Verwaltung	ne Desinfektion	>			Konfiguration Modus, Laufzeit, etc.	> Armatur 002 Dusche LINUS CVD
					Automation Speichern Speichern	1+2
						Auswahl Ubernehmen
Copyright 2	017 SCHELL GmbH & C	o. KG				

Abb 19: Teilnehmer auswählen

- » Geben Sie einen Namen für die Thermische Desinfektion ein und übernehmen Sie die Auswahl mit dem Button "Übernehmen".
- » Konfigurieren Sie die Automation entsprechend der Vorgaben Ihrer Trinkwasser-Installation. Beachten Sie dabei die folgenden Hinweise zu den Konfigurationsparametern.



Abb 20: Thermische Desinfektion konfigurieren, Beispiel: Spülstart einstellen



Konfiguration des eSCHELL Wassermanagement-Servers

Hygienfunktionen konfigurieren

Laufzeit konfigurieren

Übersicht über die Parameter:

	Auswahl/einstellbar	Werksein- stellung
Laufzeit	3 min - 10 min	_

Hinweis:

Die Thermische Desinfektion erfordert eine Mindestlaufzeit von 3 Minuten.

Spülstart konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

Modus	Auswahl/einstellbar	Auswahl/einstellbar	Werksein- stellung
Temperatur	Temperatur	70 °C - 95 °C	-
	Temperatursensor	Angeschlossener Temperaturfühler	-
Zeit	2 min - 20 min		2 min
Start durch Signal	Eingang 1 - 4		-

Hinweise:

Über die Einstellungen zum Spülstart legen Sie fest, wann die Thermische Desinfektion tatsächlich beginnt nachdem sie z.B. unter dem Menüpunkt "Manueller Betrieb" gestartet wurde. Das heißt bei welcher Temperatur oder nach welcher Zeitspanne tatsächlich Wasser durch die Armarturen fließt.

Der Start- und der Abbruchsensor dürfen nicht derselbe sein.

Beachten Sie das DVGW Arbeitsblatt W 551 für die korrekten Einstellungen!

Verwendung eines Schlüsselschalters konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

	Auswahl/einstellbar	Werksein- stellung
Schlüsselschalter	Aus/ Ein	Aus
Signal	Eingang 1 - 4	_

Hinweise:

Wenn in einem Sanitärraum ein Schlüsselschalter installiert ist, kann dieser zur Freischaltung der thermischen Desinfektion verwendet werden.

Die Thermische Desinfektion wird gestartet, wenn der Schlüsselschalter eingeschaltet wurde und entsprechend Spannung am Eingang des eSCHELL Wassermanagement-Servers anliegt.

Nach dem Abschluss der Thermischen Desinfektion muss der Schlüsselschalter ausgeschaltet und der Schlüssel abgezogen werden.

Alternativ kann zur Freigabe der thermischen Desinfektion ein externes Signal ausgewählt werden.

Hygienfunktionen konfigurieren



Warnung!

Gefahr von Verbrühungen durch heißes Wasser.

Bei der Thermischen Desinfektion tritt heißes Wasser über einen längeren Zeitraum aus den entsprechenden Armaturen aus.

> Der Gebäudebetreiber muss sicherstellen, dass sich keine Personen in Reichweite der entsprechenden Armaturen aufhalten und Zutritt erlangen können während eine Thermische Desinfektion ausgeführt wird.



Achtung!

> Durch Dampfbildung während der Thermischen Desinfektion können Rauchmeldeanlagen ausgelöst werden.

Ausgangssignal und Abbruchsignale konfigurieren

Siehe "Ausgangssignal und Abbruchsignale konfigurieren" auf Seite 27.

Abbruchsensor konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

	Auswahl/ einstellbar	Auswahl/ einstellbar	Werksein- stellung
Abbruchsensor	Ein/ Aus		Aus
Abbruchkriterium	Temperatur	25°C - 80°C	_
	Temperatursensor	Angeschlossener Temperaturfühler	_

Hinweise:

Die thermische Desinfektion kann vom eSCHELL Wassermanagement-Server abgebrochen werden, wenn eine vorschriftsmäßige Desinfektion der Trinkwasser-Installation auf Grund der Systemtemperaturen nicht gewährleistet ist.

Schalten Sie den Abbruchsensor unter "Konfiguration — Abbruchsensor — Abbruchsensor" ein, wenn Sie den Sensor verwenden möchten.

Wenn Sie zusätzliche Temperatursensoren an den eSCHELL Bus-Extendern angeschlossen haben, wählen sie den entsprechenden Sensor als Abbruchkriterium aus. Stellen Sie die Temperatur ein, bei deren Unterschreitung die thermische Desinfektion abgebrochen werden soll.

Der Start- und der Abbruchsensor dürfen nicht derselbe sein.

Hygienfunktionen konfigurieren

Regenerationsszeit konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

	Auswahl/ einstellbar	Werksein- stellung
Regenerationszeit	Deaktivieren	Deaktivieren
	5 min - 30 min	

Hinweise:

Zwischen den Spülungen der einzelnen Armaturen, die bei der jeweiligen thermische Desinfektion desinfiziert werden, kann eine Regenerationszeit eingestellt werden. In dieser Zeit kann ein Speicher, falls erforderlich, wieder aufgeheizt werden, um ausreichend hohe Wassertemperaturen sicherzustellen.

Nachspülung konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

	Auswahl/ einstellbar	Auswahl/ einstellbar	Werksein- stellung
Nachspülung	Ein/ Aus		Aus
	Laufzeit	5 s - 3 min	_

Hinweise:

Nach Abschluss der thermischen Desinfektion können die Armaturen mit kaltem Wasser nachgespült werden, um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden.

Schalten Sie die Nachspülung unter "Konfiguration – Nachspülung – Ein/ Aus" ein, wenn Sie die Nachspülung nutzen möchten.

Falls Sie die Nachspülung eingeschaltet haben, wählen Sie eine geeignete Laufzeit aus.

Die Nachspülzeit beginnt 5 Minuten nach der Beendigung der Thermischen Desinfektion.

Reihenfolge festlegen

Die Teilnehmer werden nacheinander thermisch desinfiziert.

Wenn mehrere Armaturen gleichzeitig thermisch desinfiziert werden sollen, sind diese in einer Gruppe zusammenzufassen. Beachten Sie dies bei der Gruppenverwaltung (siehe "2.4 Armaturen gruppieren" auf Seite 24).

Die Reihenfolge, in der die Armaturen/ Gruppen bei der thermischen Desinfektion durchströmt werden, kann beliebig sortiert werden. Bei der Festlegung der Reihenfolge ist die Rohrleitungsführung zu beachten.

» Sortieren Sie die teilnehmenden Armaturen oder Gruppen mit den Pfeiltasten in eine sinnvolle Reihenfolge.

2.5.4 Reinigungsstopp neu anlegen/ ändern

Die Armaturen in einem Sanitärraum können zu Reinigungszwecken außer Funktion gesetzt werden. Hierzu wird ein Schalter an den eSCHELL Wassermanagement-Server angeschlossen und der Reinigungsstopp entsprechend konfiguriert. Wenn die Reinigungskraft den entsprechenden Schalter betätigt, können auch Duschen ohne Gefahr der Auslösung gereinigt werden.

Pfad: Reinigungsstopp – Neue Anlegen

» Wählen Sie zunächst die Teilnehmer (einzelne Armaturen oder Gruppen) für den jeweiligen Reinigungsstopp aus und übernehmen Sie die Auswahl.

T SCHELL		LOGOUT				
< eSchell Navigation		Reinigungsstopp		Neu Anlegen Reinigungsstopp		Teilnehmer Auswahl
Anlageninformation	>	Neu Anlegen	>	Teilnehmer	>	Armatur 001
Geräte	>			Verferentier		Waschtisch-Ar
Hygiene	>			Auslösung, Laufzeit, etc.	>	Armatur 002
Reinigungsstopp	>			Automation	ichem	Cusche LINUS CVD
Manueller Betrieb	>			Speichern	_	1+2
Protokolle	>					Auswahl
Visualisierung	>					
Benutzer-/Profilverwaltung	>					
Inbetriebnahme	>					
Benutzerhandbücher	>					

Abb 21: Teilnehmer auswählen

- » Geben Sie einen Namen für die thermische Desinfektion ein und übernehmen Sie die Auswahl mit dem Button "Übernehmen".
- » Konfigurieren Sie die Automation entsprechend Ihrer Anforderungen. Beachten Sie dabei die folgenden Hinweise zu den Konfigurationsparametern.

		INCOLE				
< Reinigungsstopp		Neu Anlegen Reinigungsstopp	Konfiguration		Laufzeit der Automation	
Neu Anlegen Reinigungsstopp	~	Teilnehmer >	Name der Automation	>	1 min	
		Konfiguration >	Laufzeit der Automation	>	2 min 5 min	
		Automation	Automation Speichem	Aktivierungssignal	>	10 min
			Ausgangssignal	>	20 min	
			Abbruchsignal 1		30 min 40 min	
			der Automation	5	50 min	
			der Automation	der Automation	>	60 min
					Auswahl Ubernehmen	

Abb 22: Reinigungsstopp konfigurieren, Beispiel: Laufzeit einstellen



Konfiguration des eSCHELL Wassermanagement-Servers

Hygienfunktionen konfigurieren

Laufzeit konfigurieren

Übersicht über die Parameter:

	Auswahl/ einstellbar	Werksein- stellung
Laufzeit	1 min - 60 min	_

Hinweise:

Für den eingestellten Zeitraum sind Armaturen nach der Aktivierung außer Funktion.

Aktivierungssignal konfigurieren

Übersicht über die einstellbaren Parameter:

	Auswahl/ einstellbar	Auswahl/ einstellbar	Werksein- stellung
Aktivierungssignal	Ein/ Aus		Aus
	Signal	Eingang 1 - 4	-

Hinweise:

Für den Reinigungsstopp kann ein externes Aktivierungssignal eingestellt werden. Je nach verwendetem Aktivierungssignal ist der zeitliche Verlauf des Reinigungsstopps unterschiedlich:

- Aktivierung über einen Taster -> die eingestellte Laufzeit läuft ab; danach ist die Armatur wieder freigegeben
- Aktivierung über den Software-Button (Manueller Betrieb) -> die eingestellte Laufzeit läuft ab; danach ist die Armatur wieder freigegeben
- Aktivierung über einen Schalter -> die Armatur ist solange gesperrt wie der Schalter aktiviert ist (die eingestellte Laufzeit ist wirkungslos).

Ausgangssignal und Abbruchsignale konfigurieren

Siehe "Ausgangssignal und Abbruchsignale konfigurieren" auf Seite 27.

2.6 Raumpläne erstellen

Pfad: Visualisierung

eSCHELL bietet die Möglichkeit Raumpläne zu erstellen, in denen die über den eSCHELL Wassermanagement-Server gesteuerten Armaturen "eingezeichnet" sind.

Web-App × +							
ps:// 192168.181 /app.html				<i>∀</i> 0	₽☆自 ₿		
₹ SCHELL		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Visualisierung		Raumplan 4			
Anlageninformation	>	Raumplan hinzufügen	,	Anzeigen/Ändern Reumplan konfigurieren	>		
Geräte	>	Verfügbare Raumpläne		Löschen			
Hygiene		ch		Raumplan löschen	<i>*</i>		
Reinigungsstopp	>	Raumplan 1	>				
Manueller Betrieb	>	gz Raumplan 2 Raumplan 3 Raumplan 4 Raumplan 5 Raumplan 6					
Protokolle	>						
Visualisierung	>						
Benutzer-/Profilverwaltung	>						
Inbetriebnahme	>						
Benutzerhandbücher	>						

Abb 23: Raumpläne hinzufügen

Um einen neuen Raumplan hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor: » Klicken Sie auf "Raumplan hinzufügen".

Der Raumplan-Editor wird geöffnet. Mit Hilfe dieses Editors wird das Hintergrundbild erstellt oder hochgeladen, auf dem im nächsten Schritt die Armaturen angeordnet werden.



Abb 24: Raumplan-Editor

Im Editor dient der linke Bereich (1) dazu eine bestehende Datei als Hintergrundbild für den Raumplan einzufügen. Im rechten Bereich (2) können einfache Hintergrundbilder direkt auf der Zeichenfläche erstellt werden und als Zeichnung hochgeladen werden. Raumpläne erstellen

2.6.1 Hintergrundbild aus Datei einfügen

Wenn Sie bereits eine Datei Ihres Raumplans vorliegen haben, können Sie diesen über den Drag & Drop-Bereich hochladen.

tps://192.168.18.1/app.html			▼ C S * Google			F.
	LOGOUT					
< Itaumplan hinzufügen					Linie	
	👩 Öffnen					×
	OOO 🚺 « Dokumente »	+ 49 E		3		
	Organisieren 👻 Neuer Ordn		(iii • (iii			
Raumpian nochladen	Favoriten E Desktop Downloads	Bibliothek "Dokumente" Korrekturen ek 11012017		A	nordnen nach: Ordner -	
Drag und Drop oder		Name	Änderungsdatum	Тур	Große	
kicken um einen Raumplan auszuwählen		* Raumpian	17.01.2017 12:01	JPEG-Bild	24 KB	
Hochladen :	🕽 Bibliotheken					
Zubekseizen	Bilder					
	Musik					
		•				
	Dateiname	+ Bens	utzerdefinierte Dateien	-		

Abb 25: Raumplan hochladen

» Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf "Öffnen" oder ziehen Sie die Datei in den Drag & Drop-Bereich.

Das Bild muss mindestens eine Auflösung von 640 x 470 px haben und im Dateiformat jpg, png oder gif vorliegen.

Ungeeignete Dateien werden mit einem Kreuz gekennzeichnet. In diesem Fall wird der nebenstehende Hinweis angezeigt, wenn man die Maus über den Drag & Drop-Bereich bewegt.

Wenn die Datei hochgeladen ist, wird der erfolgreiche Upload mit einem Häkchen-Symbol signalisiert.

» Fügen Sie den so vorbereiteten Raumplan durch eine Klick auf den Pfeil links oben (neben "Raumplan hinzufügen") zur Liste der verfügbaren Raumpläne hinzu.





2.6.2 Hintergrundbild im Raumplan-Editor zeichnen

Einfache Hintergrundbilder können Sie auf der Zeichenfläche des Editors erstellen.



Abb 26: Zeichnung erstellen

» Zeichnen Sie das gewünschte Hintergrundbild mit Hilfe der Funktionen im rechten Menübereich.



»

Wenn Sie das Hintergrundbild fertig gestellt haben, laden Sie das Bild über die Schaltfläche "Zeichnung hochladen" hoch.

Der erfolgreiche Upload wird mit einem Häkchen-Symbol signalisiert.



Fügen Sie den so vorbereiteten Raumplan durch eine Klick auf den Pfeil links oben (neben "Raumplan hinzufügen") zur Liste der verfügbaren Raumpläne hinzu.

Hinweis

Wenn die Zeichnung hochgeladen wurde, kann sie anschließend nicht mehr verändert werden.
Raumpläne erstellen

2.6.3 Armaturen im Raumplan anordnen

Pfad: Visualisierung – Verfügbare Raumpläne – Raumplan X – Anzeigen/ Ändern

Um den Raumplan fertig zu stellen, werden die Symbole der Armaturen aus der Liste an die entsprechende Stelle auf dem Hintergrundbild gezogen.



Abb 27: Armaturen im Raumplan anordnen

» Ziehen Sie das Armaturen-Symbol an die entsprechende Stelle im Raumplan.

Das Symbol einer platzierten Armatur wird in der Liste der Armaturen nicht mehr angezeigt und kann somit auch in keinem anderen Raumplan mehr verwendet werden.

Um eine Armtur im Raumplan zu finden, klicken Sie auf den jeweiligen Listeneintrag. Der Name der Armatur und das Symbol im Raumplan werden rot umrandet dargestellt.

- » Um eine Armatur aus dem Raumplan zu löschen, ziehen Sie das Symbol auf den "Mülleimer"-Bereich. Das Symbol erscheint wieder in der linken Geräteliste.
- » Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen für den Raumplan und speichern Sie die Änderungen.

Gruppen im Raumplan

Unter dem Reiter "Gruppen" sind die Armaturengruppen aufgelistet. Wenn Sie eine Gruppe aus der Liste auswählen, werden die gruppierten Armaturen im Raumplan rot umrandet, wenn sie in dem entsprechenden Plan eingetragen sind.

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit die Gruppierung und Anordnung der Armaturen optisch zu kontrollieren.

» Wählen Sie eine Gruppe aus der Liste aus und prüfen Sie, ob die Zuordnung im Zusammenhang mit dem Raumplan und dem Leitungsnetz sinnvoll ist.

Parameter einzelner Armaturen einstellen

2.7 Parameter einzelner Armaturen einstellen

Unter den Parametereinstellungen werden im Wesentlichen die gleichen Einstellungen vorgenommen, die auch manuell an der Armatur programmiert werden können.

Bei verschiedenen Armaturen können einige erweiterte Funktionen jedoch nur über die eSCHELL Software eingestellt werden (beachten Sie dazu die Montageanleitung der jeweiligen Armatur).

Unter dem Parameter "Manuelle Programmierung (Ein/Aus)" können Sie einstellen, ob die manuelle Programmierung direkt an der Armatur möglich sein soll oder nicht.

In der eSCHELL Software können die Parameter der einzelnen Armaturen auf zwei Wegen eingestellt werden.

- 1. Parametereinstellung über die Geräteliste
- 2. Einstellung über den Raumplan

2.7.1 Parametereinstellung über die Geräteliste

Pfad: Geräte – Alle Geräte – Armatur X – Konfiguration

Die Geräte/ Armaturen des eSCHELL Wassermanagement-Systems werden im Untermenü "Alle Geräte" angezeigt.

					Unity.	
≓ sc	HELL	LOGOUT				
< 0	Seräte	Alle Geräte Alle Geräte anzeigen		Armatur 001 Elektronische Waschtisch-Ar		Konfiguration Parametereinstellungen
Alle Geräte Alle Geräte anzeigen	, >	Armatur 001 Elektronische Waschtisch-Armatur X	>	Information Aktuelle Betriebsdaten	>	Manuelle Programmierung Aus >
Gruppenverwaltu	ing	Armatur 002	>	Module Accessionsees Hardware	>	Frfassungsbereich
Neue Gruppe				Konfiguration		Sensor Groß >
1+2				Parametereinstellungen	>	Laufzeit 30 s >
Geräte Status/Ko	onfiguration			Diagnose Fehlerspeicher und Ventiltest	>	Laufzeit 1000 ms >
Geräte-Update		c		Verwaltung	2	Nachlauf
Geräte-Überwach	hung >			Bus-Extender	5	Stagnationsspülung Addus >
						Stagnationsspülung 30 s >
						Stagnationsspülung 72 h >

Abb 28: Parametereinstellung über die Geräteliste

- » Klicken Sie einen Eintrag der Liste an, um zu folgenden Informationen und Einstellmöglichkeiten für die entsprechende Armatur zu gelangen:
 - Informationen
 - Module
 - Konfiguration
 - Diagnose
- » Wählen Sie den Menüpunkt "Konfiguration", um die Parameter der Armatur einzustellen.

Parameter einzelner Armaturen einstellen

Zur Beschreibung der Armatur und für Informationen zur Installation stehen am Ende der Parameterliste folgende Eingabefelder zur Verfügung:

- Beschreibung, Zugewiesener Name
- Installation, Datum
- Installation, Installateur
- Installation, Einsatzort

Nutzen Sie diese Felder für aussagekräftige Beschreibungen, um die Armatur in umfangreichen eSCHELL Wassermanagement-Systemen identifizieren zu können.

2.7.2 Parametereinstellung über den Raumplan

Pfad: Visualisierung – Verfügbare Raumpläne – Raumplan X – Anzeigen/ Ändern

Die Parametereinstellungen der Armaturen können auch über den Raumplan vorgenommen werden.



Abb 29: Parametereinstellungen über den Raumplan

- » Klicken Sie ein Armaturensymbol an, um zu folgenden Informationen und Einstellmöglichkeiten für die entsprechende Armatur zu gelangen:
 - Informationen
 - Module
 - Konfiguration
 - Diagnose
- » Wählen Sie den Menüpunkt "Konfiguration", um die Parameter der Armatur einzustellen.

3 Profil- und Benutzerverwaltung

Pfad: Benutzer- /Profilverwaltung

In der Benutzer- und Profilverwaltung werden Benutzerkonten verwaltet und die Rechte für Profile/ Benutzerrollen konfiguriert.

I Web-App × +							0
ps://192.168.18.1/app.html#				T C Google	ρ	☆ €	 ł
		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Benutzer-/Profilverw					Î
Anlageninformation	>	Eigenes Passwort	>				
Geräte	>	Reputremenuellung					
Hygiene	>	Status/Konfiguration	2				
Reinigungsstopp	>	Profilverwaltung	2				
Manueller Betrieb	>	Status/Konfiguration	- 27				
Protokolle	>						
Visualisierung	>						
Benutzer-/Profilverwaitung	>						
Inbetriebnahme	>						
Benutzerhandbücher	>						
© Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co.	KG						
and the second second second second							

Abb 30: Benutzer und Profile verwalten

Die Benutzer- und Profilverwaltung ist nur dann aktiviert, wenn der angemeldete Benutzer Administrator-Rechte hat.

Der Systemadministrator kann über die Profil- und Benutzerverwaltung festlegen auf welche Einstellungen und Funktionen ein Benutzer zugreifen kann. Dazu weist er dem Benutzer eine Benutzerrolle zu.

Hinweis

Menüpunkte oder Funktionen, für die der aktuelle Benutzer keine Berechtigung hat, stehen dem Benutzer nicht zur Verfügung.

3.1 Profilverwaltung

Pfad: Benutzer- /Profilverwaltung – Profilverwaltung

Der eSCHELL Wassermanagement-Server wird werkseitig mit unterschiedlichen Benutzerrollen (Reinigungskraft, Hausmeister, Monteur, Administrator und SCHELL-Mitarbeiter) ausgeliefert.

Diese Profile bilden die Aufgaben ab, die üblicherweise von der entsprechenden Benutzergruppe durchgeführt werden. Die Profile können Sie jedoch an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.



Achtung!

- Bei Änderung des Administrator-Passwortes ist besondere Sorgfallt erforderlich!
- Es empfiehlt sich einen 2. Administrator mit dem neuen, gewünschten Passwort anzulegen. Sofern der neue Account problemlos funktioniert, kann der alte Account, mit dem alten Passwort, gelöscht werden.

Profil- und Benutzerverwaltung

Profilverwaltung

T SCHELL		LOGOUT						
< eSchell Navigation		Benutzer-/Profilverw		Profilverwaltung Status/Konfiguration				
Anlageninformation	*	Eigenes Passwort	>	Neu Anlegen Besutzemofi	*			
Geräte	>	Benutzeneowaltung		Peiniaupaekraft				
Hygiene	>	Status/Konfiguration	>	Status/Konfiguration	>			
Reinigungsstopp	>	Profilverwaltung Status Americanation	>	Hausmeister	>			
Manueller Betrieb	>	Guinourigunation		Manteur				
Protokolle	>			Status/Konfiguration	>			
Visualisierung	>			Administrator	>			
Benutzer-/Profilverwaltung	>			Sahall Mitashaitas				
Inbetriebnahme	>			Status/Konfiguration	>			
Benutzerhandbücher								

Abb 31: Werkseitig definierte Profile/ Benutzerrollen

= SCHELL		LOGOUT				
< Benutzer-/Profilverw		Profilverwaltung Status/Konfiguration		Hausmeister Status/Konfiguration		Anzeigen/Ändern Parameter konfigurieren
Eigenes Passwort Konfiguration	>	Neu Anlegen Benutzerprofil	>	Anzeigen/Ändern Parameter konfigurieren	~	Profilname Hausmeister
Benutzerverwaltung Status/Konfiguration	>	Reinigungskraft Status/Konfiguration	>	Löschen Benutzerprofil löschen	>	Automation Konfiguration
Profilverwaltung Status/Konfiguration	>	Hausmeister Status/Konfiguration	>			Reinigungsstopp Starter/Stoppen
		Monteur Status/Konfiguration	>			Stagnationsspülung V
		Administrator Status/Konfiguration	>			Thermische Desinfektion 🗸
		Schell-Mitarbeiter Status/Konfiguration	>			Geräte Konfiguration
						GPIO

Abb 32: Beispiel: Benutzerrolle Hausmeister

Sie können diese werkseitigen Profile für die Benutzer Ihres eSCHELL Wassermanagement-Systems verwenden, ändern oder neue Benutzerprofile erstellen, die individuell auf Ihre Vorgaben abgestimmt sind.

Bevor Sie neue Benutzer anlegen, sollten Sie prüfen, ob die vorhandenen Benutzerrollen für Ihr eSCHELL Wassermanagement-System ausreichend sind. » Prüfen Sie die Berechtigungen der voreingestellten Profile.

Die Einstellungen und Funktionen, für die das Profil berechtigt ist, sind mit dem Haken aktiviert. Änderungen sind möglich und nach Speicherung aktiviert.

3.1.1 Neues Profil anlegen

		LOGOUT				
÷ SCHELL						
< eSchell Navigation		Benutzer-/Profilverw		Profilverwaltung Status/Konfiguration		Neu Anlegen Benutzerprofil
Anlageninformation	>	Eigenes Passwort	>	Neu Anlegen Benutzerorofi	>	Profilname INDIVIDUELL
Geräte	>	Benutzerverwaltung		Reinigungskraft		Automation
Hygiene	>	Statue/Konfiguration	>	Status/Konfiguration	>	
Reinigungsstopp	>	Profilverwaltung	>	Hausmeister	>	Keinigungsstopp Starten/Stoppen
Manueller Betrieb	>	Geardersoningunation		Statuscheringunation		Stagnationsspülung
Protokolle	>			Monteur Status/Konfiguration	>	Starten/Stoppen
Visualisierung	>			Administrator	>	Thermische Desinfektion
Benutzer-/Profilverwaltung	>			Cale of the second		
Inbetriebnahme	>	1		Schell-Mitarbeiter Status/Konfiguration	>	Geräte Konfiguration
						CBIO

Abb 33: Neues Profil anlegen

- » Definieren Sie, falls erforderlich, Ihre individuellen Profile. Geben Sie dazu einen Rollennamen ein und vergeben Sie die Berechtigungen gemäß Ihrer Anforderungen.
- » Speichern Sie das neu angelegte Profil (ganz nach unten scrollen).

Das Profil wird in der Profilverwaltung angezeigt und kann den Benutzern zugewiesen werden.

= SCHELL		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Benutzer-/Profilverw		Profilverwaltung Status/Konfiguration		INDIVIDUELL Status/Konfiguration	
Anlageninformation	>	Eigenes Passwort Konfiguration	>	Neu Anlegen Benutzerprofil	>	Anzeigen/Ändern Parameter konfigureren	>
Geräte Hygiene	>	Benutzerverwaltung Status/Konfiguration	>	Reinigungskraft Status/Konfiguration	>	Löschen Benutzerpröfi löschen	>
Reinigungsstopp	>	Profilverwaltung Status/Konfouration	>	Hausmeister Status/Konfiguration	>		
Manueller Betrieb	>			Monteur	>		
Visualisierung	>			Administrator	>		
Benutzer-/Profilverwaltung	>			Schell-Mitarbeiter	>		
Benutzerhandbücher	>			INDIVIDUELL	N		

Abb 34: Individuelles Profil angelegt

Benutzerverwaltung

3.2 Benutzerverwaltung

Pfad: Benutzer- /Profilverwaltung — Benutzerverwaltung

Das Anlegen, Konfigurieren und Löschen eines Benutzers wird in der Benutzerverwaltung vorgenommen.

SCHELL		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Benutzer-/Profilverw		Benutzerverwaltung Status/Konfiguration		Gast Status/Konfiguration	
Anlageninformation	>	Eigenes Passwort Konfiguration	>	Neu Anlegen Benutzer	>	Anzeigen/Ändern Parameter konfigureren	>
Geräte	>	Benutzerverwaitung	>	admin Status/Rosfouration	>	Löschen Berutzer Joschen	>
Reinigungsstopp	>	Profilverwaltung	>	Gast	>		
Manueller Betrieb	>	Status/Konfiguration		Status/Konfiguration			
Protokolle	>						
Visualisierung	>						
Benutzer-/Profilverwaitung	>						
Inbetriebnahme	>						
Benutzerhandbücher	>						

Abb 35: Benutzerverwaltung

3.2.1 Neuen Benutzer anlegen

Die Konfiguration eines neuen Benutzers erfordert die Eingabe eines Benutzernamens, eines Benutzerpasswortes und die Zuordnung einer Benutzerrolle.

= SCHELL		LOGOUT					
< Benutzer-/Profilverw	e.	Benutzerverwaltung Status/Konfiguration		Neu Anlegen Benutzer		B	enutzername Konfiguration
Eigenes Passwort Konfiguration	>	Neu Anlegen Benutzer	>	Benutzername	>	Name	Thomas Schmidt
Benutzerverwaltung Status/Konfiguration	>	admin Status/Konfiguration	>	Benutzerpasswort Konfiguration	>	Eingabe	Übernehmen
Profilverwaltung Status/Konfiguration	>	Gast Status/Konfiguration	>	Benutzerprofil Konfiguration	>		
				Benutzer Speich	hem		

Hinweis

Das Benutzerpasswort kann jederzeit vom Administrator zurückgesetzt werden, wenn ein Benutzer sein Passwort vergessen hat.

- Abb 36: Neuen Benutzer anlegen
- » Vergeben Sie einen Namen für den Benutzer.

Profil- und Benutzerverwaltung

Benutzer anmelden (LOGIN)

= SCHELL		LOGOUT						
< Benutzer-/Profilverw	2	Benutzerverwaltung Status/Konfiguration		Neu Anlegen Benutzer	E		ofil	
Eigenes Passwort Konfiguration	>	Neu Anlegen Benutzer	>	Benutzername >	Benutzerprof Reinigungskraft	11		
Benutzerverwaltung Status/Konfiguration	>	admin Status/Konfiguration	>	Benutzerpasswort > Konfiguration >	Benutzerprof Hausmeister	il 2		
Profilverwaltung Status/Konfiguration	>	Gast Status/Konfiguration	>	Benutzerprofil Konfiguration	Benutzerprof Monteur	il 3		1
				Benutzer Erstellen Speichem	Benutzerprof Administrator	ii 4		
					Benutzerprof Schell-Mitarbeit	lil 5 or		
					Benutzerprof	117		
					Auswahl		bernehm	en

Abb 37: Neuen Benutzer anlegen, Konfiguration des Benutzerprofils

» Wählen Sie das geeignete Benutzerprofil aus und übernehmen Sie die Auswahl.

Nach dem Speichern der Parameter wird der neue Benutzer in der Benutzerverwaltung aufgelistet.

Hinweis

Der Administrator muss den Benutzer bei der Übergabe darauf hinweisen, dass dieser beim ersten Login ein individuelles Passwort für sein Benutzerkonto eingeben muss.

3.3 Benutzer anmelden (LOGIN)

Ein Benutzer muss sich mit seinem individuellen Benutzernamen und dem entsprechenden Passwort anmelden.

Menüpunkte oder Funktionen, für die der aktuelle Benutzer keine Berechtigung hat, stehen dem Benutzer nicht zur Verfügung.

Die eSCHELL Navigation eines Benutzers mit eingeschränkten Berechtigungen — im Beispiel Thomas Schmidt mit dem Benutzerprofil Monteur — kann dann zum Beispiel wie folgt aussehen:



Abb 38: Login Benutzerprofil Monteur

1	Ingebruikname	47
1.1	Veiligstelling van de drinkwaterkwaliteit door stagnatiespoelingen	47
1.2	Systeemvereisten	48
1.3	Kranen voorbereiden	48
1.4	Overzicht van de ingebruikname en configuratie	49
	1.4.1 Verloop van de ingebruikname	49
	1.4.2 Verloop van de configuratie	49
1.5	Verbinding tot stand brengen met de eSCHELL watermanagement	ser-
	ver	49
	1.5.1 Verbinding via wifi tot stand brengen	49
	1.5.2 Verbinding via netwerkkabel (LAN) tot stand brengen	50
	1.5.3 LOGIN in de eSCHELL software	51
1.6	Individuele wachtwoorden invoeren	51
1.7	Algemene serverinstellingen controleren/instellen	52
	1.7.1 Taal instellen	52
	1.7.2 Datum en tijd instellen	53
	1.7.3 Gebruikersgedrag	53
	1.7.4 Configuratie systeemfoutuitvoer	53
4.0	1.7.5 Systeemback-up	55
1.8	Standaard systeemherstart	55
1.9	Fabrieksreset	55
1.10	Netwerkinstellingen voor wifi en ethernet instellen	55
	1.10.1 Standaardgateway configureren	55
1.11	Digitale ingangen van de eSCHELL watermanagement server config ren	ure- 56
1.12	Ingebruikname van het eSCHELL netwerk	57
	1.12.1 Basisprincipes van het eSCHELL netwerk	57
	1.12.2 Ingebruikname starten	57
	1.12.3 eSCHELL bus extender RLAN BE-F verwijderen uit het eSCHI	ELL
	netwerk	60
	1.12.4 eSCHELL bus extender RLAN BE-F toevoegen	61
	1.12.5 IOEWIJZING VAN Alle MODULES VAN NET TYPE ESCHELL DUS EXTER	ider 61
	REAN DE-I aan een eschete watermanagement server	01
2	Configuratie van de eSCHELL watermanagement server	62
2.1	Systeemfuncties	62
	2.1.1 Stagnatiespoeling	62
	2.1.2 Thermische desinfectie (TD)	62
	2.1.3 Reinigingsstop	63
	2.1.4 Diagnose	63
	2.1.5 Documentatie	63
2.2	Samenvatting van de belangrijkste configuratieparameters	64
2 2	Identificatio yan de luranon	CE

2.3Identificatie van de kranen652.3.1Kranen herkennen652.3.2Naam toewijzen voor de kranen66

2.4	Kranen groeperen	67
2.5	Hygiënefuncties configureren	68
	2.5.1 Opmerkingen omtrent configuratie van hygiënefuncties	68
	2.5.2 Stagnatiespoeling: nieuw aanmaken/wijzigen	68
	2.5.3 Thermische desinfectie: nieuw aanmaken/wijzigen	71
	2.5.4 Reinigingsstop: nieuw aanmaken/wijzigen	75
2.6	Grondplannen aanmaken	77
	2.6.1 Achtergrondafbeelding uit bestand invoegen	78
	2.6.2 Achtergrondafbeelding in de grondplaneditor tekenen	79
	2.6.3 Kranen in het grondplan schikken	80
2.7	Parameters van afzonderlijke kranen instellen	81
	2.7.1 Parameterinstelling via de apparatenlijst	81
	2.7.2 Parameterinstelling via het grondplan	82
3	Profiel- en gebruikersbeheer	83
3.1	Profielbeheer	83
	3.1.1 Nieuw profiel aanmaken	85
3.2	Gebruikersbeheer	86
	3.2.1 Nieuwe gebruiker aanmaken	86
3.3	Gebruiker aanmelden (LOGIN)	87

1 Ingebruikname

Met het eSCHELL watermanagement systeem bent u in staat om alle eSCHELL kranen in openbare, semi-openbare en industriële sanitaire ruimtes te sturen voor de best mogelijke hygiëne en hoge efficiëntie in waterbesparing.

Voorwaarde daarvoor is echter reglementaire werking van de drinkwaterinstallatie.



Waarschuwing!

Niet-reglementaire werking van de drinkwaterinstallatie kan materiële- en persoonlijke schade tot gevolg hebben.

> Vergewis u ervan dat de werking van de drinkwaterinstallatie altijd reglementair plaatsvindt.

Alle instellingen van het eSCHELL watermanagement systeem moeten in het kader van de ingebruikname (door de vakman) worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden van de drinkwaterinstallatie om de reglementaire werking veilig te stellen.

1.1 Veiligstelling van de drinkwaterkwaliteit door stagnatiespoelingen



Waarschuwing!

Het eSCHELL watermanagement systeem controleert niet de hygiënische toestand van het drinkwater. Het heeft een veilige waterkwaliteit als voorwaarde. Een te geringe waterverversing kan leiden tot een overmatige proliferatie van bacteriën! Bacteriën in het drinkwater kunnen onder omstandigheden gezondheidsbepalend zijn of zelfs tot de dood leiden.

> Plan daarom de stagnatiespoelingen zorgvuldig en neem de volgende opmerkingen in acht.

Elektronische inrichtingen voor veiligstelling van de waterkwaliteit moeten met regelmaat worden bewaakt en indien nodig worden onderhouden/gerepareerd. Ondanks de zeer hoge intrinsieke veiligheid van de installatie en de componenten ervan zijn uitvallen niet altijd veilig te vermijden. Als een dergelijke installatie geheel of gedeeltelijk uitvalt, moeten handmatige maatregelen voor waterverversing worden uitgevoerd op alle afnamepunten.

Stagnatiespoelingen dienen ter behoud van de waterkwaliteit in de drinkwaterinstallatie. Daartoe vereist de regelgeving om de 72 uur een volledige waterverversing in de installatie. Alleen bij onberispelijke hygiënische resultaten mag dat interval worden verlengd tot 7 dagen (VDI 6023 en DIN EN 806-5). Voor de programmering van de eSCHELL watermanagement server is dus kennis van de installatie noodzakelijk, die beschikbaar is bij de gespecialiseerde planner.

Er zijn twee dingen noodzakelijk voor een kwalitatieve stagnatiespoeling:

- 1. Er moet in de mate van het mogelijk een turbulente stroming worden opgewerkt.
- 2. De stromingsdruk mag op geen enkel afnamepunt onder 1000 mbar liggen.

Daarom vormt de gelijktijdigheid waarop de planner zich heeft gebaseerd bij de dimensionering van de drinkwaterinstallatie, de basis voor een succesvolle programmering van de stagnatiespoelingen.

In bestaande gebouwen zonder overeenkomstige documenten over de drinkwaterinstallatie zijn de programmeringsparameters moeilijker en meestal slechts bij benadering te bepalen. Zo kan voor installatiezones bijvoorbeeld het volume worden gemeten en kunnen kritische temperaturen worden herkend aan de hand van metingen en worden gecompenseerd door stagnatiespoelingen.

In principe bevelen wij aan om vooral in het beginstadium het succes van de gekozen instellingen voor de stagnatiespoelingen te controleren door middel van temperatuurmetingen en microbiologische onderzoeken.

Conform DIN 1988-200 moet koud water na 30 seconden laten lopen minder bedragen dan of gelijk zijn aan 25 °C en warm water na 30 seconden minstens 55 °C.

Vaak kunnen na dergelijke metingen ook andere maatregelen voor het besparen van water succesvol worden geïmplementeerd en zowel op het vlak van temperatuur als microbiologisch worden bevestigd (zie hierboven).

In vrijwel alle gevallen is er voor een om hygiënische redenen uitgevoerde stagnatiespoeling minder drinkwater nodig dan bij normaal gebruik van de drinkwaterinstallatie, aangezien bij gebruiksonderbrekingen slechts om de 72 uur wordt gespoeld (tot max. om de 7 dagen) wordt gespoeld en niet meermaals per dag. Zo lukt het om ook met het eSCHELL watermanagement systeem direct het evenwicht te vinden tussen water besparen en behoud van de waterkwaliteit.

1.2 Systeemvereisten

De voor het eSCHELL watermanagement systeem vereiste eSCHELL software is een browsergebaseerde oplossing. U hoeft geen software te downloaden en te installeren, aangezien het programma geïnstalleerd is op de eSCHELL watermanagement server.

De verbinding met de eSCHELL watermanagement server vindt plaats via wifi of een op de server aangesloten LAN-kabel.

Voor toegang tot de gegevens van het eSCHELL watermanagement systeem is de webbrowser van een pc, laptop of mobiel toestel noodzakelijk. Het gebruik van een huidige webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome, Safari of Mozilla Firefox) wordt aanbevolen.

1.3 Kranen voorbereiden

Vergewis u ervan dat de in een netwerk verbonden kranen op water aangesloten zijn en elektrisch aangesloten zijn.

1.4 Overzicht van de ingebruikname en configuratie

De volgende procedure wordt aanbevolen voor de ingebruikname en configuratie van uw eSCHELL watermanagement systeem.

1.4.1 Verloop van de ingebruikname

Voer voor de ingebruikname de volgende stappen uit:

- Verbinding tot stand brengen met de eSCHELL watermanagement server
- Individuele wachtwoorden invoeren
- Algemene serverinstellingen controleren/instellen
 - Taal instellen
 - Datum en tijd controleren en eventueel instellen
 - Digitale ingangen van de eSCHELL watermanagement server configureren (GPIO)
- Ingebruikname van het eSCHELL netwerk

1.4.2 Verloop van de configuratie

Na succesvolle ingebruikname configureert u de eSCHELL watermanagement server. Daarbij worden de volgende configuratiestappen aanbevolen: – Identificatie van de kranen

- identificatie van de kran
- Kranen herkennen
- Naam toewijzen
- Kranen groeperen (groepenbeheer)
- Hygiënefuncties configureren
 - Stagnatiespoeling beheren (aanmaken, wijzigen)
 - Thermische desinfectie beheren (aanmaken, wijzigen)
- Reinigingsstop aanmaken (wijzigen)
- Grondplannen aanmaken
- Parameters van de afzonderlijke kranen instellen
- Profiel- en gebruikersbeheer

1.5 Verbinding tot stand brengen met de eSCHELL watermanagement server

» Schakel de spanningstoevoer van de eSCHELL bus-voedingseenheid 30 V in om de eSCHELL watermanagement server te starten en het systeem in gebruik te nemen.

1.5.1 Verbinding via wifi tot stand brengen



Waarschuwing!

Waarschuwing voor onbevoegde systeemtoegang door derden. Als het eSCHELL watermanagement systeem via wifi werkt, dan is het technisch niet volledig uit te sluiten dat onbevoegde derden zich toegang verschaffen tot het systeem en spoelingen activeren.

> Er dreigt gevaar voor lichamelijk letsel in de vorm van verbrandingen en materiële schade door onbevoegd geactiveerde spoelingen.



De eSCHELL watermanagement server stelt een wifi-netwerk beschikbaar. » Verbind uw computer of uw mobiele toestel met dat netwerk.

» Voer in de adresbalk van de webbrowser het IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.1.1) in en bevestig de invoer.

		0
192.168.1.1	C	Q Suchen

De vereiste toegangsgegevens voor wifi en het IP-adres vindt u op de achterkant van de eSCHELL watermanagement server.

1.5.2 Verbinding via netwerkkabel (LAN) tot stand brengen

Er zijn twee mogelijkheden om de computer via een netwerkkabel met de eSCHELL watermanagement server te verbinden:

- 1. Via een netwerk
- 2. Directe kabelverbinding tussen computer en eSCHELL watermanagement server (IP-adres: 192.168.18.1).

In geval de LAN-verbinding binnen een bestaand bedrijfsnetwerk tot stand moet worden gebracht, vraagt u de verantwoordelijke administrator om de vereiste instellingen.

In het tweede geval verbindt u de computer en de eSCHELL watermanagement server direct via een netwerkkabel.

Met een huidige computer en de standaard netwerkinstellingen zou de totstandbrenging van een netwerk en de verbinding met de eSCHELL watermanagement server automatisch moeten functioneren.

In geval de verbinding niet tot stand wordt gebracht, controleert u of uw computer (de LAN-verbinding met de eSCHELL watermanagement server) zodanig ingesteld is dat deze automatisch een IP-adres kan verkrijgen.



Opmerking

Als op de computer een vast IP-adres ingesteld is, is de directe LAN-verbinding niet mogelijk.

1.5.3 LOGIN in de eSCHELL software

Na succesvolle verbinding met de eSCHELL watermanagement server wordt het aanmeldscherm van de eSCHELL software weergegeven.

De vereiste aanmeldgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) vindt u op de achterkant van de eSCHELL watermanagement server.

∫ ₹ WM Server Login × +							1		
() () () () () () () () () ()	C Q, Suchen	☆ 自 ♣ 龠				0	7 141 14		
	🚍 SCHELL								
	Schell Login								
	Logn								
	Copyright Schert Ginner & Co. RG								

Afb 1: eSCHELL software starten

» Meld u aan met uw toegangsgegevens als administrator.

1.6 Individuele wachtwoorden invoeren

Waarschuwing!

> Om onbevoegde toegang tot het eSCHELL watermanagement systeem te verhinderen, wijst u eerst een nieuw wachtwoord toe voor de administrator.
 Pad: Gebruikers-/profielbeheer – Eigen wachtwoord

Onthoud het wachtwoord! Als u het wachtwoord niet meer kent, hebt u geen mogelijkheid meer om toegang te krijgen tot het eSCHELL watermanagement systeem!

U moet ook een individueel wachtwoord voor het wifi-net toewijzen om de toegang tot uw eSCHELL watermanagement systeem te beveiligen.

Pad: Installatie-informatie – Netwerk – Wifi – Configuratie – Wachtwoord



Opgelet! Bij wijziging van het administratorwachtwoord is bijzondere zorgvuldigheid vereist!

> Het is aanbevolen om een 2e administrator met het nieuwe, gewenste wachtwoord aan te maken. Als het nieuwe account probleemloos functioneert, kan het oude account met het oude wachtwoord worden verwijderd.

1.7 Algemene serverinstellingen controleren/instellen

Controleer de algemene instellingen van de server voordat u doorgaat met de ingebruikname.

1.7.1 Taal instellen

Pad: Installatie-informatie — Server — Server, Configuratie — Taal

< eSchell Navigation	Anlageninformation	Server Status/Konfiguration	Server Konfiguration
Anlageninformation > Facility Information Información de la instalación - Information sur l'Installation - Installatie-informatie	Server StatusKonfiguration Server StatusKonfiguration Server StatusConfiguration Server Estado/Configuración Estado/Configuración Server Statut/Configuration Server Status/configurate	Server > Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration	Sprache Konfiguration Language Configuration I dioma Configuration Configuration Taal Configuratie

Afb 2: Pad voor taalinstelling

		LOGOUT				
< Anlageninformation		Server Status/Konfiguration	Server Konfiguratio	n	Sprache Konfiguration	
Server Status/Konfiguration	>	Server >	Datum		Deutsch	
Netzwerk		Server	Uhrzeit		English	
Status/Konfiguration	>	Konfiguration Konfiguration Konfiguration Konfiguration Sp Konfiguration Konfiguration	Konfiguration	*	Español	
GPIO Status/Konfiguration	>		Sprache Konfiguration	>	Français	
System-Fehler	>		Benutzerverhalten Konfiguration	>	Anderung	
			System-Fehler Konfiguration	>	Ubemehmen	
			System-Backup Konfiguration	>		
			Web-App-Update Hochladen			
			System-Backup Konfiguration Web-App-Update	>		

Afb 3: Taal van het programma selecteren

» Selecteer de gewenste taal en bevestig uw selectie met "Toepassen".

Algemene serverinstellingen controleren/instellen

1.7.2 Datum en tijd instellen

Pad: Installatie-informatie — Server — Server, Configuratie — Datum/Tijd

» Controleer de datum en tijd. Stel eventueel de waarden juist in.



Opmerking! Er vindt geen automatische zomer-/wintertijdomschakeling plaats.

1.7.3 Gebruikersgedrag

Pad: Installatie-informatie — Server — Server, Configuratie — Gebruikersgedrag

Onder dit menupunt kunt u de protocollering van het gebruikersgedrag in- of uitschakelen. Als de schakelaar ingeschakeld is, worden de acties van de kranen (aan/uit) geregistreerd met tijdstempels.

Het "Gebruikersgedrag" kan vervolgens worden gedownload als protocol (CSV-bestand).

Neem daartoe ook de opmerkingen omtrent opslag van persoonsgegevens in de systeemhandleiding in acht.

1.7.4 Configuratie systeemfoutuitvoer

Pad: Installatie-informatie — Server — Server, Configuratie — Systeemfout

Via de configuratie van de systeemfouten kunt u het gebruik en het gedrag van de foutuitgang en de bevestigingsingang instellen.

per la contra a appendia					CO CONSTR		
		LOGOUT					
< Server Configuratie		Systeemfout Configuratie	8	Uitgangssignaa van de systeemfouten	ļ	Uitgan	gssignaal ^{an/uit}
Datum	>	Uitgangssignaal	>	Uitgangssignaal	>	Aan	1
Tia		Tax or operations of		Classed		Uit	
Configuratie	>	voor bevestiging	>	Een selectie	>	Een selectie	Toepassen
Taal Configuratie	>	Systeemfout Resetten Resetten		Inversie Een selectie	>		
Gebruikersgedrag Configuratie				Configuratie Opstaan Opstaan			
Systeemfout Configurate	>						
Systeemback-up Configuratie	*						
Update webapp	>						

Configuratie van de foutuitgang

Afb 4: Foutuitgang in- of uitschakelen

» Activeer indien gewenst het uitgangssignaal voor uitvoer van systeemfouten.

» Selecteer onder "Signaal" de gewenste uitvoer en sla uw configuratie op.

Inversie van het foutuitgangssignaal

Onder het menupunt "Inversie" kunt u het uitgangssignaal als volgt instellen: Aan -> Low-niveau = foutmelding Uit -> High-niveau = foutmelding

Configuratie van de bevestigingsingang

itps://192.168.181/app.html				* C 10		P D E +	
		LOGOUT					
< Server Configuratie		Systeemfout Configuratie		Invoersignaal voor bevestiging		Invoers Aan	ignaal ^{/uit}
Datum Configuratie	>	Uitgangssignaal van de systeemfouten	>	Invoersignaal Aan/oit	>	Aan	1
Tijd Configuratie	>	Invoersignaal voor bevestiging	>	Signaal Een selectie	>	Uit Een selectie	Toepassen
Taal Configuratie	*	Systeemfout Resetten		Inversie Een selectie	>		
Gebruikersgedrag Configuratie	>			Configuratie Opsiaa Opsiaan			
Systeemfout Configuratie	>						
Systeemback-up Configuratie	>						
Update webapp Uploaden	>						

Afb 5: Bevestigingsingang in- of uitschakelen

» Activeer indien gewenst het invoersignaal voor bevestiging van de foutmeldingen en configureer de gewenste ingang.

Inversie van de bevestigingsingang

Onder het menupunt "Inversie" kunt u het invoersignaal als volgt instellen: In -> bevestiging vindt plaats door flankwissel Low naar High Uit -> bevestiging vindt plaats door flankwissel High naar Low

Neem in acht dat de hier gekozen digitale ingang van de eSCHELL watermanagement server moet worden ingesteld op "Flankgestuurd" (zie pagina 56).

Ingebruikname

Standaard systeemherstart

1.7.5 Systeemback-up

Pad: Installatie-informatie — Server — Server, Configuratie — Systeemback-up



Afb 6: Systeemback-up configureren

» Schakel indien gewenst de automatische back-up in en stel een zinvol back-upinterval in.

1.8 Standaard systeemherstart

Herstart indien vereist het systeem via dit menupunt.

1.9 Fabrieksreset

Sla vóór een fabrieksreset alle gegevens op. Dat betreft ook spoelprotocollen enz.

Door de fabrieksreset wordt de eSCHELL watermanagement server gereset naar de leveringstoestand.

1.10 Netwerkinstellingen voor wifi en ethernet instellen

In geval u wijzigingen moet uitvoeren aan de wifi- en ethernet-configuratie, vraagt u de verantwoordelijke administrator om de vereiste instellingen.

1.10.1 Standaardgateway configureren

Voor integratie van het eSCHELL watermanagement systeem in andere netwerken is een standaardgatewayfunctie beschikbaar.

Onder het menupunt "Netwerk — Ethernet — Gateway" kunt u de overeenkomstige configuraties verrichten.

Vraag de verantwoordelijke administrator om de vereiste instellingen.

1.11 Digitale ingangen van de eSCHELL watermanagement server configureren

Pad: Installatie-informatie – GPIO – Ingang 1 ... 4

De eSCHELL watermanagement server beschikt over vier configureerbare digitale ingangen en vier digitale uitgangen. Alle vier de ingangen zijn in de fabriek geconfigureerd als statische ingangen.

» Schakel voor de betreffende ingang het type in overeenkomstig de eisen voor uw drinkwaterinstallatie.

Statisch: Op de betreffende aansluiting is een schakelaar aangesloten (continu signaal).

Flankgestuurd: Op de betreffende aansluiting is een drukknop aangesloten (vereiste impulslengte ca. 1 s). Na de impuls is een tijdvenster beschikbaar voor de overeenkomstige actie.

F SCHELL		LOGOUT					
< Installatie-informatie		GPIO Status/configuratie		Ingan (Statis	ng 1 ach)	Тур	e van ^{gang}
Server	>	Ingang 1	>	Wijziging	Opslaan	Statisch	
Network		(Sumacry)		Operaan		Flankgestuurd	1
Statua/configuratie	~	(Statisch)	>	Ingang	Statisch >	Een selectie	Toopassen
GPIO Status/configuratie	>	Ingang 3 (Statisch)	>	Configuratie Naam	. >		
Systeemfout	>	Ingang 4	>	Status	Uit		
		Uitgang 1	Uit	Configuratie Verwijderen	Resetten		
		Uitgang 2	Uit				
		Uitgang 3	Ult				
		Uitgang 4	Uit				

Afb 7: Digitale ingangen configureren

» Wijs een naam toe voor de ingang.

De naam en het type ingang worden ter informatie weergegeven op de tweede regel.

1.12 Ingebruikname van het eSCHELL netwerk

1.12.1 Basisprincipes van het eSCHELL netwerk

Voor een goed begrip van het verloop bij de ingebruikname van het eSCHELL netwerk is kennis van de volgende contexten belangrijk. En dat in het bijzonder als het netwerk moet worden tot stand gebracht met modules van het type bus extender RLAN BE-F.

Ingebruikname-netwerk

Voor de aanmaak van het ingebruikname-netwerk worden alle modules van het type eSCHELL bus extender (kranen) geladen en zoekt het systeem naar beschikbare apparaten. Dat is belangrijk voor de modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F om een eenduidige toewijzing mogelijk te maken tussen de eSCHELL watermanagement server en de eSCHELL bus extenders RLAN BE-F.

De modules van het type eSCHELL bus extender kabel BE-K worden ook vermeld in het ingebruikname-netwerk, maar hun toewijzing is door de kabelverbinding eenduidig en niet wijzigbaar.

In de apparatenlijst van het ingebruikname-netwerk worden nu de modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F geselecteerd die moeten worden toegewezen aan de server. Door het opslaan van die selectie ontstaat het zogenaamde productieve netwerk.

Productief netwerk

De modules van het type eSCHELL bus extender (kranen) van het productieve netwerk worden vast toegewezen aan de betreffende eSCHELL watermanagement server. Bij de eSCHELL bus extender kabels BE-K wordt dat via de kabelaansluiting opgegeven. Bij de modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F betekent die toewijzing dat geen enkele andere eSCHELL watermanagement server toegang ertoe kan krijgen.

Met andere woorden: een eSCHELL bus extender RLAN BE-F kan niet zomaar van het ene netwerk naar een ander – met een andere eSCHELL watermanagement server – worden verplaatst zonder eerst die toewijzing op te heffen.

1.12.2 Ingebruikname starten

Pad: Ingebruikname



Opmerking!

> De kranen en de modules van het type eSCHELL bus extender moeten van stroom voorzien zijn om ervoor te zorgen dat ze worden herkend door de eSCHELL watermanagement server.

» Start de ingebruikname van het eSCHELL netwerk door te klikken op het menupunt "Ingebruikname".



Afb 8: Ingebruikname starten

» Bevestig de waarschuwingsopmerking met "OK".

De server scant nu het netwerk op beschikbare eSCHELL bus extenders. Dat zijn via een kabel aangesloten modules van het type eSCHELL bus extender kabel BE-K en de modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F die niet toegewezen zijn aan een andere eSCHELL watermanagement server.

192.168.3.1/app.html			v C Sara Gospie	P 1	Ω E	1 +	 -
Ente Schritte Ente Schritte 🔮 Meistbesucht						-	
		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Ingebruikname					
Installatie-informatie	>	Beschikbare apparaten					
Apparaten	>	(0)					
Hygiëne	>						
Reinigingsstop	>		CCLEII				
Handmatige werking	>		DUSTILL				
Protocollen	>)			
Visualisering	>						
Gebruikers-/profielbeheer	>						
Ingebruikname	>						
Gebruikershandboeken	>						

Afb 9: Ingebruikname-netwerk wordt aangemaakt

Na een succesvolle netwerkscan worden de herkende apparaten weergegeven in het submenu van Ingebruikname.

De modules van het type eSCHELL bus extender kabel BE-K zijn al gemarkeerd met een grijs vinkje, aangezien ze via de kabel zijn toegewezen zijn aan de eSCHELL watermanagement server.

» Maak uw selectie uit de vermelde modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F door te klikken op deze die moeten worden toegewezen aan de eSCHELL watermanagement server. De selectie wordt gemarkeerd met een rood vinkje. Ingebruikname van het eSCHELL netwerk

🚽 🚔 SCHELL		LOGOUT		
< eSchell Navigation		Ingebruikname		
Installatie-informatie	>	Beschikbare apparaten		
Apparaten	>	(4) Aktiv: Ingebruikname- petwork		
Hygiëne	>	Kreen 001	_	
Reinigingsstop	>	Elektronische vastafelkraan	COLI	
Handmatige werking	>	Kreen 002		
Protocollen	>	LINUS CVD		
Visualisering	>	Configuratio		
Gebruikers-/profielbeheer	>	Opslaan Opslaan	•	
Ingebruikname	>			
Gebruikershandboeken	>			
Copyright 2017 SCHELL GmbH & C	Co. KG			

Afb 10: Voorhanden apparaten in het ingebruikname-netwerk

» Sla de configuratie op om het productieve netwerk aan te maken.



Afb 11: Ingebruikname voltooien



Afb 12: Ingebruikname voltooid

Na voltooide ingebruikname kan informatie over de aangesloten apparaten worden opgevraagd en kunnen parameters worden ingesteld.

Pad:	Apparaten	- Alle	apparaten	
------	-----------	--------	-----------	--

		LOGOUT				
< eSchell Navigation		Apparaten		Alle apparaten Alle apparaten tonen		
Installatie-informatie	>	Alle apparaten	>	Kraan 001	>	
Apparaten	>	Groenenbeheer		Kraan 002		
Hygiëne	>	Groepenbeneer	_	Douche LINUS CVD	>	
Reinigingsstop	>	Aanmaken	>			
Handmatige werking		1+2	>			
Protocollen	>	Apparaten Status/configura	tie			
Visualisering	>	Apparaatupdate	>			
Gebruikers-/profielbeheer	>	Apparaatbewaking	>			
Ingebruikname	>					
Gebruikershandboeken	>					

Afb 13: Weergave van alle apparaten (kranen) na de ingebruikname

1.12.3 eSCHELL bus extender RLAN BE-F verwijderen uit het eSCHELL netwerk

Als u een eSCHELL bus extender RLAN BE-F wilt verwijderen uit het eSCHELL netwerk om deze te gebruiken in een ander netwerk (met een andere eS-CHELL watermanagement server), moet u de toewijzing van de eSCHELL bus extender RLAN BE-F aan de huidige server opheffen.

Als de toewijzing niet wordt opgeheven, kan de eSCHELL bus extender RLAN BE-F niet worden herkend door een andere server.

Ga daartoe als volgt te werk:

» Start de ingebruikname opnieuw.

De huidige netwerktoewijzing wordt weergegeven in de apparatenlijst van het ingebruikname-netwerk.

- » Selecteer de eSCHELL bus extender RLAN BE-F (vinkje verwijderen door erop te klikken) die moet worden verwijderd uit het netwerk.
- » Sla de gereduceerde selectie op.

De eSCHELL bus extender RLAN BE-F is nu niet meer toegewezen aan de eS-CHELL watermanagement server en is weer zichtbaar voor een andere server.

Op batterijen werkende modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F moeten worden vrijgegeven via het menupunt "Apparaten / Apparaatnaam / Beheer / Apparaat uit netwerk verwijderen".

1.12.4 eSCHELL bus extender RLAN BE-F toevoegen

Als u een andere eSCHELL bus extender RLAN BE-F wilt toevoegen aan een voorhanden eSCHELL netwerk, gaat u als volgt te werk:

- » Start de ingebruikname opnieuw.
- » Selecteer de nieuwe eSCHELL bus extender RLAN BE-F die moet worden toegevoegd vanuit het netwerk.



Opmerking!

> Op batterijen werkende modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F die al geïntegreerd zijn in het netwerk, worden niet weergegeven.

» Sla de nieuwe selectie op.

1.12.5 Toewijzing van alle modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F aan een eSCHELL watermanagement server

Als u de toewijzing van alle modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F aan de huidige eSCHELL watermanagement server wilt opheffen om het eSCHELL netwerk te activeren, gaat u als volgt te werk:

» Start de ingebruikname opnieuw.

De huidige netwerktoewijzing wordt weergegeven in de apparatenlijst van het ingebruikname-netwerk.

- » Deselecteer alle modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F in de lijst (vinkjes verwijderen door erop te klikken).
- » Sla de gereduceerde selectie op.

De modules van het type eSCHELL bus extender RLAN BE-F zijn niet meer toegewezen aan de eSCHELL watermanagement server en is opnieuw zichtbaar voor een andere server.

2 Configuratie van de eSCHELL watermanagement server

In de volgende gedeeltes is de configuratie van het eSCHELL watermanagement systeem samengevat. Hier krijgt u een overzicht van de procedure en de parameters die instelbaar zijn voor de configuratie.

Controleer in het kader van de configuratie de volgende punten om de eSCHELL watermanagement server optimaal aan te passen aan uw drinkwaterinstallatie. Stel eventueel de parameters in overeenkomstig de eisen voor uw installatie.

Opmerkingen omtrent correcte instelling van de parameters vindt u ook in de aansluitende beschrijving van de systeemfuncties.

De voor de installatie specifieke parametrisatie van de eSCHELL watermanagement server is onmisbaar voor de drinkwaterhygiëne.

2.1 Systeemfuncties

eSCHELL is een slim watermanagement systeem dat speciaal werd ontwikkeld voor openbare, semi-openbare en industriële sanitaire ruimtes. Het maakt via de centrale eSCHELL watermanagement server verbinding in een netwerk, sturing en bewaking mogelijk van alle eSCHELL kranen, gaande van wastafelkranen tot douchekranen en WC- of urinoirkranen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sturing van spoeltijden, stagnatiespoelingen of thermische desinfectie.

In de volgende hoofdstukken zijn de belangrijkste systeemfuncties beschreven. De opmerkingen in de volgende hoofdstukken zullen u helpen bij instelling en reglementair gebruik van uw eSCHELL watermanagement systeem.

2.1.1 Stagnatiespoeling

eSCHELL biedt u niet alleen een centrale sturing van de stagnatiespoeling van alle in een netwerk verbonden kranen. Maar vooral ook slimme instelmogelijkheden van de software. Daarmee kunnen hoge hygiënevereisten en de wens om water te besparen perfect worden gecombineerd. U kunt voor stagnatiespoelingen uw selectie maken uit basisopties zoals temperatuurgeregelde activering en tijdgestuurde activering.

2.1.2 Thermische desinfectie (TD)

U kunt de thermische desinfectie van alle in een netwerk verbonden kranen in de sanitaire ruimte eenvoudig en tijdsbesparend centraal sturen. En nu kunt u voor de eerste keer ook rekening houden met de huidige benuttingsgraad van het warmwaterreservoir. eSCHELL maakt immers een thermische desinfectie per sectie mogelijk.

Het voordeel: het warme water kan tussendoor weer voldoende worden opgewarmd. Daarnaast staat de mogelijkheid om met een temperatuurvoeler, zeg maar temperatuursensor, de temperatuur te bewaken. Een spoeling start bij het bereiken van de ingestelde gewenste temperatuur.

Voor de veiligheid bij de TD zorgen naar keuze een sleutelschakelaar of een wachtwoordbeveiliging.

Systeemfuncties

2.1.3 Reinigingsstop

eSCHELL biedt de mogelijkheid om de kranen in een sanitaire ruimte voor reinigingsdoeleinden buiten werking te zetten. De reinigingsstop kan via een van de digitale ingangen worden geactiveerd (schakelaar/drukknop). Als de persoon die de reiniging doet, de betreffende schakelaar aanzet, kunnen ook douches zonder gevaar voor activering worden gereinigd.

2.1.4 Diagnose

eSCHELL maakt voor exploitanten een eenvoudige diagnose van alle in een netwerk verbonden kranen mogelijk.

Fouten in de stroomvoorziening of bij het magneetventiel kunnen snel en betrouwbaar worden uitgelezen. Noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kunnen zodoende snel, doelgericht en efficiënt worden verricht.

2.1.5 Documentatie

Een functie die voor exploitanten van openbare sanitaire ruimtes steeds belangrijker wordt: elk gebruik, alle stagnatiespoelingen en thermische desinfecties worden in het eSCHELL watermanagement systeem opgeslagen en kunnen met gebruikelijke Office-software worden gelezen en geëvalueerd.

De gegevens op de server zijn uiteraard tegen manipulatie beschermd en blijven bij een stroomuitval behouden. De documentatie dient zodoende als bewijs van reglementaire werking.

2.2 Samenvatting van de belangrijkste configuratieparameters

Apparaatinformatie/modules/configuratie/diagnose

Onder "Alle apparaten" kan informatie over de aangesloten apparaten worden opgevraagd en kunnen parameters worden ingesteld. Via dat menupunt kunnen de kranen worden herkend en worden voorzien van heldere namen.

Pad: Apparaten – Alle apparaten – Kraan X

Indien vereist kunnen de kranen worden samengevoegd in verschillende groepen (groepenbeheer).

Pad: Apparaten – Nieuwe groep, Aanmaken

Hygiëne

» Maak voor de voorhanden kranen/groepen stagnatiespoelingen met de gewenste configuraties (modus, looptijd enz.) aan.

Pad: Hygiëne – Stagnatiespoeling – Nieuw aanmaken

- » Richt voor de voorhanden kranen/groepen de thermische desinfectie in met de voor de installatie specifieke parameters (modus, looptijd enz.).
- Pad: Hygiëne Thermische desinfectie Nieuw aanmaken

Reinigingsstop

» Configureer een reinigingsstop voor kranen/groepen indien vereist.

Pad: Reinigingsstop – Nieuw aanmaken

De eSCHELL watermanagement server is nu ingericht voor de werking.

Identificatie van de kranen

2.3 Identificatie van de kranen

Als onderdeel van de ingebruikname van het eSCHELL netwerk worden de herkende kranen doorgenummerd in de apparatenlijst.

Om een overzicht te krijgen van het eSCHELL watermanagement systeem en om het systeem zinvol te kunnen instellen, moeten de afzonderlijke kranen in het systeem eerst worden herkend en worden voorzien van heldere namen.

2.3.1 Kranen herkennen

Voor herkenning van de kranen kunt u de kranen handmatig openen via de eSCHELL software om de overeenkomstige kraan door middel van de waterstroom ter plaatse te identificeren.

In de eSCHELL software zijn echter ook de serienummers van de aangesloten modules van het type eSCHELL bus extender toegevoegd. Als u de serienummers van de modules van het type eSCHELL bus extender tijdens de installatie noteert in uw buisleidingsplan, kunt u de kraan en de installatieplaats identificeren door te vergelijken met de informatie in de eSCHELL software.

Pad: Apparaten — Alle apparaten, Alle apparaten tonen — "Kraan X" — Modules — Serienummer

Via de ventieltest kunt u de kraan ter plaatse identificeren.

Pad: Apparaten — Alle apparaten, Alle apparaten tonen — "Kraan X" — Diagnose, Foutgeheugen en ventieltest — Ventieltest





Afb 14: Ventieltest uitvoeren

» Open het kraanventiel via de softwareschakelaar.

De aangeroepen kraan wordt geopend en kan worden geïdentificeerd.

2.3.2 Naam toewijzen voor de kranen

Pad: Apparaten — Alle apparaten, Alle apparaten tonen — "Kraan X" — Configuratie, Beschrijving

Heldere namen voor de kranen maken het gemakkelijker om te werken met het eSCHELL watermanagement systeem.

De namen moeten indien mogelijk de installatieplaats van de kraan beschrijven, aangezien de informatie over de kraan zelf op elk gewenst moment uit de apparaatinformatie kan worden afgelezen.



Afb 15: Kranen een naam geven

- » Wijs heldere namen toe voor de kranen.
- » Vermijd dubbele naamgevingen bij de toewijzing van de namen.

Kranen groeperen

2.4 Kranen groeperen

Pad: Apparaten — Groepenbeheer — Nieuwe groep

De eSCHELL software biedt de mogelijkheid om verschillende kranen in groepen te organiseren.

Groepen vergemakkelijken de programmering van automatiseringen.

Om meerdere kranen tegelijk thermisch te desinfecteren, moeten de overeenkomstige kranen worden samengevoegd in een groep.

					unda 🥄	H E V
		LOGOUT				
< eSchell Navigation		Apparaten		Nieuwe groep Aanmaken	Deelnemer Een selectie	
Installatie-informatie	> AI	le apparaten	>	Naam	Kraan 001	
Apparaten	>	e apparaten tonen		De groep	wastafelkraan X	
Hygiène	> G	oepenbeheer	_	Een selectie	Kraan 002	
Reinigingsstop	> Aa	euwe groep	>	Groep	Douche LINUS CVD	
Handmatige werking	> 1+	2	>	Opslaan	Een selectie	pepassen
Protocollen	> As	oparaten Status/configura	atie			
Visualisering	> A;	oparaatupdate	>			
Gebruikers-/profielbeheer	> A	oparaatbewaking	>			
Ingebruikname	>					
Gebruikershandboeken	>					

Afb 16: Groepenbeheer

- » Ken een heldere naam toe, die de groep zinvol beschrijft. Vermijd dubbele naamgevingen bij de toewijzing van de namen.
- » Selecteer de kranen die moeten behoren tot de groep.

Opmerking

Groepen kunnen n i	et
worden opgenome	n
in een andere groe	р.

2.5 Hygiënefuncties configureren

2.5.1 Opmerkingen omtrent configuratie van hygiënefuncties

Bij de programmering van het eSCHELL watermanagement systeem moeten de (Duitse) "Algemeen erkende regels der techniek (AaRdT)" worden nageleefd.

De hygiënefuncties worden geconfigureerd onder het menupunt "Hygiëne". Hier moeten de stagnatiespoelingen en de thermische desinfecties via geschikte parameters worden afgestemd op de betreffende drinkwaterinstallatie.

De procedure voor instelling van de beide functies is vergelijkbaar en vindt plaats in drie stappen:

- 1. Deelnemers (kranen/groepen) selecteren
- 2. Hygiënefunctie configureren
- 3. Hygiënefunctie opslaan

De geconfigureerde stagnatiespoelingen worden automatisch uitgevoerd. Thermische desinfecties en reinigingsstops worden geactiveerd onder het menupunt "Handmatige werking" of via de geprogrammeerde ingang.

2.5.2 Stagnatiespoeling: nieuw aanmaken/wijzigen

Pad: Hygiëne – Stagnatiespoeling – Nieuw aanmaken

» Selecteer eerst de deelnemers (afzonderlijke kranen of een groep) voor de betreffende stagnatiespoeling en pas de selectie toe.

Ŧ	CHELL		LOGOUT				
<	Hygiëne		Stagnatiespoeling Beheer		Nieuw aanmaken Stagnatiespoeling		Deelnemer Een selectie
Stagnatie Beheer Thermisch Beheer	e desinfectie	*	Nieuw aanmaken Stagnahoopooling	>	Deelnemer Ein selectie Configuratie Modus, looptijd enz. Automatisering Opslaan Opslaan	>	Kraan 001 Elektronische wastriefkraar X Kraan 002 Douche LINUS CVD 1+2 Een selectie Toepassee

Afb 17: Deelnemers selecteren

- » Geef de stagnatiespoeling een naam en pas de selectie toe met de knop "Toepassen".
- » Configureer de automatisering overeenkomstig de voorkeuren voor uw drinkwaterinstallatie. Neem daarbij de volgende opmerkingen omtrent de configuratieparameters in acht.

Configuratie van de eSCHELL watermanagement server

Hygiënefuncties configureren

s://192.168.18.1/app.html			⊤ C][- Googl	le .	P☆自・
₹ SCHEL	L	LOGOUT			0	
< Stagnatiespoe	ling	Nieuw aanmaken Stagnatiespoeling	Configuratie Modus, looptijd enz.		Loo van de auto	ptijd matisering
Nieuw aanmaken	>	Deelnemer	Naam	>	1 min	~
Stagnatespoeling		Een delectie	van de automatisering		2 min	
		Configuratie > Modua, loopbjd enz.	Looptijd van de automatioering	>	3 min	
		Automatisering Opstaan	Modus	>	4 min	
		Opsiaan	van de automatisering		5 min	
		0	Uitgangssignaal van de automatioering	>	6 min	
			Annuleringssignaal 1	>	7 min	
			ten de automatisening		8 min	
		Annuleringssignaal 2 > van de automatisering	>	9 min		
					10 min	
					Een selectie	Toepassen



Afb 18: Stagnatiespoeling configureren, voorbeeld: Looptijd instellen

Looptijd configureren

Overzicht van de parameters:

	Selectie/instelbaar	Fabrieks- instelling
Looptijd	0,5 min - 10 min	_

Modus configureren

Overzicht van de instelbare parameters:

Modus	Selectie/instelbaar	Selectie/instelbaar	Fabrieks- instelling
Cyclisch	1 - 240 u		Om de 24 u
Volgens tijd en weekdagen	Tijd, weekdag (ma - zo)		_
Temperatuur (maximaal	Temperatuursensor	Aangesloten temperatuurvoeler	-
om de 12 u)	Over-/onderschrijding	Overschrijding Onderschrijding	-
	Temperatuur	20 °C - 80 °C	_
Start door signaal	Ingang 1 - 4		_

Stel de modus van de stagnatiespoeling (cyclisch, volgens tijd en weekdagen of temperatuurgestuurd) in overeenkomstig uw eisen.

Opmerkingen omtrent de modus "Temperatuur"

Bij activering door een temperatuursensor vindt de stagnatiespoeling plaats na het bereiken van de gekozen temperatuur. De ingestelde looptijd loopt vervolgens compleet af. Daarna wordt op zijn vroegst na 12 uur een nieuwe spoeling geactiveerd.

Uitgangssignaal configureren

	Selectie/instelbaar	Fabrieks- instelling
Uitgangssignaal	Uit/aan	Uit
Signaal	Uitgang 1 - 4	-
Type signaal	Claxon Waarschuwingslamp Verwarmingscontact GLT/SPS	Claxon

Overzicht van de instelbare parameters:

Opmerkingen:

Via een uitgangssignaal kan de uitvoering van de betreffende automatisering worden weergegeven via een extern signaal (claxon of waarschuwingslamp).

Het uitgangssignaal kan ook worden gebruikt om andere systemen te sturen (ventilatie, raamopening enz.).

Neem in acht dat naast de gebruikte signaaluitgang ook het passende type signaal moet worden ingesteld.

Annuleringssignalen configureren

Overzicht van de instelbare parameters:

	Selectie/instelbaar	Fabrieks- instelling
Annulerings- signaal	Uit/aan	Uit
Signaal	Ingang 1 - 4	-

Opmerkingen:

Via een extern annuleringssignaal kan de uitvoering van de betreffende automatisering worden geannuleerd.

Automatisering opslaan

» Sla de automatisering op door te klikken op de knop "Opslaan".

Als de configuratie van een stagnatiespoeling is voltooid en opgeslagen, wordt die automatisering automatisch geactiveerd en uitgevoerd.

De uitvoering kan worden gedeactiveerd onder het volgende menupunt:

Pad: Hygiëne — Stagnatiespoeling — Stagnatiespoeling XY — Automatisering, Activeren/deactiveren

Er kunnen meerdere stagnatiespoelingen tegelijk actief zijn. Let erop dat verschillende stagnatiespoelingen niet dezelfde kranen benaderen.

Opmerking

Na de configuratie -> automatisering opslaan!

Opslaan

Hygiënefuncties configureren

2.5.3 Thermische desinfectie: nieuw aanmaken/wijzigen

Pad: Hygiëne — Thermische desinfectie — Nieuw aanmaken

» Selecteer eerst de deelnemers (afzonderlijke kranen of een groep) voor de betreffende thermische desinfectie en pas de selectie toe.

De deelnemers worden achtereenvolgens thermisch gedesinfecteerd.

Als meerdere kranen tegelijk thermisch moeten worden gedesinfecteerd, moeten ze worden samengevoegd in een groep. Neem dat in acht bij het groepenbeheer (zie "2.4 Kranen groeperen" op pagina 67).

烹	SCHELL		LOGOUT				
<	Hygiëne		Thermische desinfe Beheer	5	Nieuw aanmaken Thermische desinfectie		Deelnemer Een selectie
Stagnatie Beheer	spoeling	>	Nieuw aanmaken Thermische desinfectie	>	Deelnemer Een solectie	*	Kraan 001 Elektronische wastafelkraan X
Thermise Beheer	he desinfectie	>			Configuratie Modus, looptijd enz.	>	Kraan 002 Douche LINUS CVD
					Opstaan Opstaan		1+2
							Call Palacha

Afb 19: Deelnemers selecteren

- » Geef de thermische desinfectie een naam en pas de selectie toe met de knop "Toepassen".
- » Configureer de automatisering overeenkomstig de voorkeuren voor uw drinkwaterinstallatie. Neem daarbij de volgende opmerkingen omtrent de configuratieparameters in acht.

		LOGOUT					
< Thermische desinfe Beheer		Nieuw aanmaken Thermische desinfectie	Configuratie Modus, looptijd en	D nz.	Spoelstar Medus	t	
Nieuw aanmaken Thermische desinfectie	~	Deelnemer >	Naam van de automatisering	> [Temperatuur (sensor)		
	Configurati Modus, looplijd	Configuratie >	Looptijd		Tijd	~	
		Nodus, Jospejd enz.	van de automatidening		Start door signaal		
		Opsiaan Opsiaan	Modus	>	Konfiguration		
			Sleutelschakelaar		10 s (Demo)		
			Conngurate		5 min	1	
			van de automatioering	>	10 min		
					Annuleringssignaal 1	>	15 min
			An of action addening		20 min		
			van de automatisering	>	25 min		
			223 224				



Afb 20: Thermische desinfectie configureren, voorbeeld: Spoelstart instellen

Looptijd configureren

Overzicht van de parameters:

	Selectie/instelbaar	Fabrieks- instelling
Looptijd	3 min - 10 min	_

Opmerking:

De thermische desinfectie vereist een minimumlooptijd van 3 minuten.

Spoelstart configureren

Overzicht van de instelbare parameters:

Modus	Selectie/instelbaar	Selectie/instelbaar	Fabrieks- instelling
Temperatuur	Temperatuur	70 °C - 95 °C	-
	Temperatuursensor	Aangesloten temperatuurvoeler	-
Tijd	2 min - 20 min		2 min
Start door signaal	Ingang 1 - 4		-

Opmerkingen:

Via de instellingen voor de spoelstart stelt u in wanneer de thermische desinfectie daadwerkelijk begint nadat deze bijvoorbeeld onder het menupunt "Handmatige werking" werd gestart. Met andere woorden: bij welke temperatuur of na welke tijdspanne daadwerkelijk water door de kranen stroomt.

De start- en annuleringssensoren mogen niet dezelfde zijn.

Neem het (Duitse) DVGW Arbeitsblatt W 551 in acht voor de correcte instellingen!

Gebruik van een sleutelschakelaar configureren

Overzicht van de instelbare parameters:

	Selectie/instelbaar	Fabrieks- instelling
Sleutelschakelaar	Uit/aan	Uit
Signaal	Ingang 1 - 4	_

Opmerkingen:

Als er in een sanitaire ruimte een sleutelschakelaar geïnstalleerd is, kan deze worden gebruikt voor vrijschakeling van de thermische desinfectie.

De thermische desinfectie wordt gestart als de sleutelschakelaar werd ingeschakeld en er dienovereenkomstig spanning aanligt aan de ingang van de eSCHELL watermanagement server.

Na voltooiing van de thermische desinfectie moet de sleutelschakelaar worden uitgeschakeld en de sleutel worden uitgetrokken.

Als alternatief kan voor vrijgave van de thermische desinfectie een extern signaal worden geselecteerd.
Hygiënefuncties configureren



Waarschuwing!

Gevaar voor verbrandingen door heet water.

Bij de thermische desinfectie treedt er gedurende langere tijd heet water uit uit de overeenkomstige kranen.

De exploitant van het gebouw moet zich ervan vergewissen dat er zich geen personen ophouden in de reikwijdte van de overeenkomstige kranen en dat personen de plaats niet kunnen betreden terwijl een thermische desinfectie wordt uitgevoerd.



Opgelet!

 Door stoomvorming tijdens de thermische desinfectie kunnen rookmeldinstallaties worden geactiveerd.

Uitgangssignaal en annuleringssignalen configureren

Zie "Uitgangssignaal en annuleringssignalen configureren" op Seite 70.

Annuleringssensor configureren

Overzicht van de instelbare parameters:

	Selectie/instelbaar	Selectie/instelbaar	Fabrieks- instelling
Annuleringssensor	Aan/uit		Uit
Annuleringscrite- rium	Temperatuur	25 °C - 80 °C	-
	Temperatuursensor	Aangesloten temperatu- urvoeler	-

Opmerkingen:

De thermische desinfectie kan worden gestopt door de eSCHELL watermanagement server als voorschriftmatige desinfectie van de drinkwaterinstallatie vanwege de systeemtemperaturen niet gegarandeerd is.

Als u de annuleringssensor wilt gebruiken, schakel u de annuleringssensor in onder "Configuratie — Annuleringssensor — Annuleringssensor".

Als u extra temperatuursensoren hebt aangesloten op de eSCHELL bus extenders, selecteert u de overeenkomstige sensor als annuleringscriterium. Stel de temperatuur in waaronder de thermische desinfectie moet worden gestopt (onderschrijding).

De start- en annuleringssensoren mogen niet dezelfde zijn.

NL

Regeneratietijd configureren

Overzicht van de instelbare parameters:

	Selectie/instelbaar	Fabrieks- instelling
Regeneratietijd	Deactiveren 5 min - 30 min	Deactiveren

Opmerkingen:

Tussen de spoelingen van de afzonderlijke kranen die bij de betreffende thermische desinfectie worden gedesinfecteerd, kan een regeneratietijd worden ingesteld. In die tijd kan een reservoir indien vereist opnieuw worden opgewarmd om voldoende hoge watertemperaturen veilig te stellen.

Naspoeling configureren

Overzicht van de instelbare parameters:

	Selectie/instelbaar	Selectie/instelbaar	Fabrieks- instelling
Naspoeling	Aan/uit		Uit
	Looptijd	5 s - 3 min	-

Opmerkingen:

Na voltooiing van de thermische desinfectie kunnen de kranen worden gespoeld worden nagespoeld met koud water om gevaar voor verbrandingen te vermijden.

Als u de naspoeling wilt gebruiken, schakelt u de naspoeling in onder "Configuratie – Naspoeling – Aan/uit" .

In geval u de naspoeling hebt ingeschakeld, selecteert u een geschikte looptijd.

De naspoeltijd begint 5 minuten na beëindiging van de thermische desinfectie.

Volgorde instellen

De deelnemers worden achtereenvolgens thermisch gedesinfecteerd.

Als meerdere kranen tegelijk thermisch moeten worden gedesinfecteerd, moeten ze worden samengevoegd in een groep. Neem dat in acht bij het groepenbeheer (zie "2.4 Kranen groeperen" op pagina 67).

De volgorde waarin de kranen/groepen tijdens de thermische desinfectie worden doorstroomd, kan naar wens worden gesorteerd. Bij instelling van de volgorde moet de geleiding van de buisleidingen in acht worden genomen.

» Sorteer de deelnemende kranen of groepen met de pijltjestoetsen in een zinvolle volgorde.

Hygiënefuncties configureren

2.5.4 Reinigingsstop: nieuw aanmaken/wijzigen

De kranen in een sanitaire ruimte kunnen buiten werking worden gezet voor reinigingsdoeleinden. Daartoe wordt een schakelaar aangesloten op de eSCHELL watermanagement server en wordt de reinigingsstop dienovereenkomstig geconfigureerd. Als de persoon die de reiniging doet, de betreffende schakelaar aanzet, kunnen ook douches zonder gevaar voor activering worden gereinigd.

Pad: Reinigingsstop – Nieuw aanmaken

» Selecteer eerst de deelnemers (afzonderlijke kranen of een groep) voor de betreffende reinigingsstop en pas de selectie toe.

T SCHELL		LOGOUT				8
< eSchell Navigation		Reinigingsstop		Nieuw aanmaker Reinigingsstop	ı	Deelnemer Een selectie
Installatie-informatie	*	Nieuw aanmaken	>	Deelnemer	>	Kraan 001
Apparaten	>	Reinigingsstop		Een seleche		wastafelkraan X
Hygiëne	>			Configuratie Activering, looptijd enz.	>	Kraan 002
Reinigingsstop	>			Automatisering Ops	laan	Douche LINUS CVD
Handmatige werking	>			Opslaan		1+2
Protocollen	>					Len selectie
Visualisering	>					
Gebruikers-/profieibeheer	>					
Ingebruikname	>					
Gebruikershandboeken	>					

Afb 21: Deelnemers selecteren

- » Geef een naam en pas de selectie toe met de knop "Toepassen".
- » Configureer de automatisering overeenkomstig uw eisen. Neem daarbij de volgende opmerkingen omtrent de configuratieparameters in acht.

SCHELL		LOGOUT		
< Reinigingsstop		Nieuw aanmaken Reinigingsstop	Configuratie Activering, looptijd enz.	Looptijd van de automatisering
Nieuw aanmaken Reinigingsstop	>	Deelnemer	Naam	> 1 min
rennignigeneep		Configuratio	tan de automationing	2 min
		Activering, looptijd enz.	van de automatisering	> 5 min
		Automatisering Opstaan	Activeringssignaal	> 10 min
		Operaan	van de automatisering	20 min
			Uitgangssignaal van de automatisening	> 30 min
			Annuleringssignaal 1	> 40 min
			van de automatidening	50 min
			Annuleringssignaal 2 van de automatisering	> 60 min
				Een selectie Toepassen



Afb 22: Reinigingsstop configureren, voorbeeld: Looptijd instellen

(NL

Looptijd configureren

Overzicht van de parameters:

	Selectie/instelbaar	Fabrieksins- telling
Looptijd	1 min - 60 min	_

Opmerkingen:

Na activering zijn kranen uitgeschakeld gedurende de ingestelde tijdsduur.

Activeringssignaal configureren

Overzicht van de instelbare parameters:

	Selectie/instelbaar	Selectie/instelbaar	Fabrieksins- telling
Activeringssignaal	Aan/uit		Uit
	Signaal	Ingang 1 - 4	-

Opmerkingen:

Voor de reinigingstop kan een extern activeringssignaal worden ingesteld. Afhankelijk van het gebruikte activeringssignaal verschilt het tijdsverloop van de reinigingsstop:

- Activering via een drukknop -> de ingestelde looptijd loopt af; daarna wordt de kraan weer vrijgegeven
- Activering via de **softwareknop** (handmatige werking) -> de ingestelde looptijd loopt af; daarna wordt de kraan weer vrijgegeven
- Activering via een schakelaar -> de kraan is vergrendeld zolang de schakelaar geactiveerd is (de ingestelde looptijd heeft geen effect).

Uitgangssignaal en annuleringssignalen configureren

Zie "Uitgangssignaal en annuleringssignalen configureren" op Seite 70.

Grondplannen aanmaken

2.6 Grondplannen aanmaken

Pad: Visualisering

eSCHELL biedt de mogelijkheid om grondplannen aan te maken waarin de kranen die via de eSCHELL watermanagement server worden gestuurd, "ingetekend" zijn.

		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Visualisering		Grondplan 4			
Installatie-informatie	*	Grondplan toevoegen Uploaden/aanmaken	>	Weergeven/wijzigen Grondplan configureren	>		
Apparaten	>	Beschikbare grondplannen		Verwijderen			
Hygiëne	>		-	Grandplan verwijderen	>		
Reinigingsstop	>	Grondplan 1	>				
Handmatige werking	>	gz Grondolan 2	>				
Protocollen	>	Crandelan 2					
Visualisering	>	Gionopian 3	5	-			
Gebruikers-/profielbeheer	>	Grondplan 4	>				
Ingebruikname	>	Grondplan 5	>				
Gebruikersbandboeken	>	Grondplan 6	>				

Afb 23: Grondplan toevoegen

Ga als volgt te werk om een nieuw grondplan toe te voegen: » Klik op "Grondplan toevoegen".

De grondplaneditor wordt geopend. Met behulp van die editor wordt de achtergrondafbeelding aangemaakt of geüpload waarop in de volgende stap de kranen worden geschikt.



Afb 24: Grondplaneditor

In de editor dient het linkergedeelte (1) om een bestaand bestand in te voegen als achtergrondafbeelding voor het grondplan. In het rechtergedeelte (2) kunnen eenvoudige achtergrondafbeeldingen direct in het tekengebied worden aangemaakt en als tekening worden geüpload.

NL

2.6.1 Achtergrondafbeelding uit bestand invoegen

Als u al een bestand hebt waarin uw grondplan beschikbaar is, kunt u dat uploaden via het gedeelte voor Drag-and-drop.

👻 Schell Web-App 🛛 🗙 +								- 23
A https://192168.181/app.html			⊤ C] 💽 - Google		P 🕁 I	≙ ∔	ŧ	=
Ţ SCHELL	LOGOUT							ľ
< Grondplan toevoegen					Lijn	P I O		
	Coffnen	Eigene Dokumente 🕨		• 49	and a		2	
Grondplan unloaden	Organisieren 👻 Neuer Ord	her ann			间.•	[] 0	р р н	
	Favoriten	Bibliothek "Do Korrekturen ab 110120	okumente" ¹¹⁷	A	nordnen nach: On	dner =	2	
Drag-and-drop of klik om een grondelan te	Downloads	Name	Ånderungsdatum	Тур	Große			
selecteren		- raumpan	1/10.2017.1201	1×20-040	C* ND	per t		
Uploaden	🕽 Bibliotheken							
maken	Bilder							
	🔊 Musik 🖬 Videos							
and the second second	Detriname	* Paumolan		- Ben	utrendefinierte Datei			
© Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co. KG				0	iffnen 🔽 🗛	brechen		

Afb 25: Grondplan uploaden

» Selecteer een bestand en klik op "Openen" of sleep het bestand naar het gedeelte voor Drag-and-drop.

De afbeelding moet een resolutie van minstens 640 x 470 px hebben en beschikbaar zijn in het bestandsformaat JPG, PNG of GIF.

Ongeschikte bestanden worden gemarkeerd met een kruis. In dat geval wordt de hiernaast staande opmerking weergegeven als u met de muis beweegt over het gedeelte voor Drag-and-drop.

Wanneer het bestand is geüpload, wordt de succesvolle upload gesignaleerd met een vinkje als symbool.

» Voeg het op die manier voorbereide grondplan toe aan de lijst met de beschikbare grondplannen door linksboven (naast "Grondplan toevoegen") te klikken op de pijl.





Grondplannen aanmaken

2.6.2 Achtergrondafbeelding in de grondplaneditor tekenen

Er kunnen eenvoudige achtergronden worden aangemaakt in het tekengebied van de editor.



Afb 26: Tekening aanmaken

» Teken de gewenste achtergrondafbeelding met behulp van de functies in het menugedeelte rechts.



Als u de achtergrondafbeelding hebt voltooid, uploadt u de afbeelding via de knop "Tekening uploaden".

De succesvolle upload wordt gesignaleerd met een vinkje als symbool.

Voeg het op die manier voorbereide grondplan toe aan de lijst met de beschikbare grondplannen door linksboven (naast "Grondplan toevoegen") te klikken op de pijl.

Opmerking

Als de tekening werd geüpload, kan deze vervolgens niet meer worden gewijzigd.

2.6.3 Kranen in het grondplan schikken

Pad: Visualisering — Beschikbare grondplannen — Grondplan X — Weergeven/wijzigen

Om het grondplan te voltooien, worden de symbolen van de kranen uit de lijst getekend op de overeenkomstige op de achtergrondafbeelding.



Afb 27: Kranen in het grondplan schikken

» Sleep het kraansymbool naar de overeenkomstige plaats in het grondplan.

Het symbool van een geplaatste kraan wordt niet meer weergegeven in de lijst met de kranen en kan zodoende niet meer worden gebruikt in een ander grondplan.

Om een kraan in het grondplan te vinden, klikt u op de betreffende lijstinvoer. De naam van de kraan en het symbool in het grondplan worden rood omrand voorgesteld.

- » Als u een kraan wilt verwijderen uit het grondplan, sleept u het pictogram naar het gedeelte met de prullenbak. Het symbool verschijnt weer in de apparatenlijst links.
- » Wijs een heldere naam toe voor het grondplan en sla de wijzigingen op.

Groepen in het grondplan

Onder het tabblad "Groepen" staan de groepen kranen vermeld. Als u een groep in de lijst selecteert, worden de gegroepeerde kranen in het grondplan rood omrand als ze in het overeenkomstige plan ingevoerd zijn.

Die functie biedt u de mogelijkheid om de groepering en schikking van de kranen visueel te controleren.

» Selecteer een groep in de lijst en controleer of de toewijzing in de context van het grondplan en het leidingsnet zinvol is. Parameters van afzonderlijke kranen instellen

2.7 Parameters van afzonderlijke kranen instellen

Onder de parameterinstellingen worden in essentie dezelfde instellingen verricht als deze die ook handmatig op de kraan kunnen worden geprogrammeerd.

Bij verschillende kranen kunnen sommige geavanceerde functies echter alleen via de eSCHELL software worden ingesteld (raadpleeg daartoe de montagehandleiding van de betreffende kraan).

Onder de parameter "Handmatige programmering (Aan/uit)" kunt u instellen of handmatige programmering direct aan de kraan mogelijk moet zijn of niet.

In de eSCHELL software kunnen de parameters van de afzonderlijke kranen worden ingesteld op twee manieren.

- 1. Parameterinstelling via de apparatenlijst
- 2. Instelling via het grondplan

2.7.1 Parameterinstelling via de apparatenlijst

Pad: Apparaten – Alle apparaten – Kraan X – Configuratie

De apparaten/kranen van het eSCHELL watermanagement systeem worden getoond in het submenu "Alle apparaten".

₹ SCHELL		LOGOUT				
< Apparaten		Alle apparaten Alle apparaten tonen		Kraan 001 Elektronische wastafelkraan X		Configuratie Parameterinstellingen
Alle apparaten Alle apparaten tonen	>	Kraan 001 Elektronische wastafelkraan XERIS	>	Informatie Huidige bedrijfsgegevens	>	Handmatige programmering Uit >
Groepenbeheer	_	Kraan 002 Douche LINUS CVD	>	Modules Ascessiotes hardware	>	Detectiebereik
Nieuwe groep	>			Configuratie		Sensor Groot >
1+7				Parameterinstellingen	>	Looptijd 30 s >
Apparaten Status/configuratie			Diagnose Foutgeheugen en ventreitest Beheer Bus extender	Diagnose Foutgeheugen en ventieltest	>	Looptijd 1000 ms 2
Apparaatupdate	>			Beheer	>	Naloop
Apparaatbewaking	>			Bus extender		Stagnatiespoeling Modus
						Stagnatiespoeling 30 s >
						Stagnatiespoeling 72 h >

Afb 28: Parameterinstelling via de apparatenlijst

- » Klik op een invoer in de lijst om te gaan naar de volgende informatie en instelmogelijkheden voor de overeenkomstige kraan:
 - Informatie
 - Modules
 - Configuratie
 - Diagnose
- » Selecteer het menupunt "Configuratie" om de parameters van de kraan in te stellen.

NL

Parameters van afzonderlijke kranen instellen

Ter beschrijving van de kraan en voor informatie over de installatie zijn de volgende invoervelden beschikbaar aan het einde van de parameterlijst:

- Beschrijving, Toegewezen naam
- Installatie, Datum
- Installatie, Installateur
- Installatie, Plaats van inzet

Gebruik die velden voor heldere beschrijvingen om de kraan te kunnen identificeren in omvangrijke eSCHELL watermanagement systemen.

2.7.2 Parameterinstelling via het grondplan

```
Pad: Visualisering — Beschikbare grondplannen — Grondplan X — Weer-
geven/wijzigen
```

De parameterinstellingen van de kranen kunnen ook worden verricht via het grondplan.

SCHELL	LOGOUT		
< Grondplan configureren		Kraan 2 Douche LINUS CVD	
Apparaten Groepen		 Informatie Huidige bednifsgegevens	>
Kraan 001 Elektronische westefelkreen X Kraan 002		Modules Aargesioten hardware	>
Douche LINUS CVD		Configuratie Parameterinstellingen	>
		Diagnose Foutgeheugen en ventieltest	>

Afb 29: Parameterinstellingen via het grondplan

- » Klik op een kraansymbool om te gaan naar de volgende informatie en instelmogelijkheden voor de overeenkomstige kraan:
 - Informatie
 - Modules
 - Configuratie
 - Diagnose
- » Selecteer het menupunt "Configuratie" om de parameters van de kraan in te stellen.

Profielbeheer

3 Profiel- en gebruikersbeheer

Pad: Gebruikers-/profielbeheer

In het gebruikers- en profielbeheer worden gebruikersaccounts beheerd en de rechten voor profiel-/gebruikersrollen geconfigureerd.

= SCHELL	LOGOUT		
< eSchell Navigation	Gebruikers-/profielb		
Installatie-informatie	> Eigen wachtwoord Configuratie	•	
Apparaten	> Gebruikersbeheer		
Hygiëne	> Status/configuratie	>	
Reinigingsstop	> Profielbeheer	COLLEI	
Handmatige werking	> Status/configuratie		
Protocollen			
Visualisering	>		
Gebruikers-/profielbeheer	>		
Ingebruikname	>		
Gebruikershandboeken	>		

Afb 30: Gebruikers en profielen beheren

Het gebruikers- en profielbeheer is alleen geactiveerd als de aangemelde gebruiker administratorrechten heeft.

De systeemadministrator kan via het profiel- en gebruikersbeheer instellen tot welke instellingen en functies een gebruiker toegang kan hebben. Daarvoor wijst hij de gebruiker een gebruikersrol toe.

Opmerking

Menupunten of functies waarvoor de huidige gebruiker geen bevoegdheid heeft, zijn niet beschikbaar voor de gebruiker.

3.1 Profielbeheer

Pad: Gebruikers-/profielbeheer - Profielbeheer

De eSCHELL watermanagement server wordt geleverd met in de fabriek ingestelde verschillende gebruikersrollen: Reinigungskraft (Schoonmaker), Hausmeister (Conciërge), Monteur (Monteur), Administrator (Administrator) en SCHELL Mitarbeiter (SCHELL medewerker).

Die profielen vertegenwoordigen de taken die gewoonlijk worden uitgevoerd door de overeenkomstige gebruikersgroep. De profielen kunnen echter worden aangepast aan uw individuele eisen.



Opgelet!

Bij wijziging van het administratorwachtwoord is bijzondere zorgvuldigheid vereist!

Het is aanbevolen om een 2e administrator met het nieuwe, gewenste wachtwoord aan te maken. Als het nieuwe account probleemloos functioneert, kan het oude account met het oude wachtwoord worden verwijderd.

NL

SCHELL		LOGOUT						
 eSchell Navigation 		Gebruikers-/profielb	<u></u>	Profielbeheer Status/configuratie				
Installatie-informatie	*	Eigen wachtwoord	>	Nieuw aanmaken Gebruikersprofiel	>			
Apparaten Hvoiëne	>	Gebruikersbeheer	>	Reinigungskraft	>			
Reinigingsstop	>	Profielbeheer	>	Hausmeister	>			
Handmatige werking	>		rofielbeheer > Itatus/configuratie	Monteur	>			
Protocollen Visualisering	>			Status/configuratie Administrator				
Gebruikers-/profielbeheer	>			Status/configuratie				
Ingebruikname	>			Schell-Mitarbeiter Status/configuratie	>			
Gebruikershandboeken	>							

Afb 31: In de fabriek gedefinieerde profielen/gebruikersrollen

SCHELL		LOGOUT				
< Gebruikers-/profielb		Profielbeheer Status/configuratie		Hausmeister Status/configuratie		Weergeven/wijzigen Parameter configureren
Eigen wachtwoord Configuratie	>	Nieuw aanmaken Gebruikersprofiel	>	Weergeven/wijzigen Parameter configureren	~	Profielnaam Hausmeister
Gebruikersbeheer Status/configuratie	>	Reinigungskraft Status/configuratie	Parameter configureren Verwijderen Gebruikensprofiel verwijderen >	Automatisering Configuratie		
Profielbeheer Status/configuratie	>	Hausmeister Status/configuratie	>			Reinigingsstop Starten/stoppen
		Monteur Status/configuratie	>			Stagnatiespoeling Starten/stoppen
		Administrator Status/configuratie	>			Thermische desinfectie 🗸
		Schell-Mitarbeiter Status/configuratie	>			Apparaten Configuratie
				GPIO		

Afb 32: Voorbeeld: Gebruikersrol Hausmeister (Conciërge)

U kunt deze in de fabriek ingestelde profielen gebruiken voor de gebruikers van uw eSCHELL watermanagement systeem, deze wijzigen of nieuwe gebruikersprofielen aanmaken die individueel zijn afgestemd op uw voorkeuren.

Voordat u nieuwe gebruikers aanmaakt, moet u controleren of de voorhanden gebruikersrollen voor uw eSCHELL watermanagement systeem voldoende zijn.

» Controleer de bevoegdheden van de vooringestelde profielen.

De instellingen en functies waarvoor het profiel bevoegd is, zijn geactiveerd met het vinkje. Wijzigingen zijn mogelijk en geactiveerd na het opslaan.

3.1.1 Nieuw profiel aanmaken

SCHELL		LOGOUT							
- SCHELL		LOGIAN							
< eSchell Navigation		Gebruikers-/profielb		Profielbeheer Status/configuratie		Nieuw aanmaken Gebruikersprofiel			
Installatie-informatie	*	Eigen wachtwoord	>	Nieuw aanmaken Gebruikersprofiel	>	Profielnaam INDIVIDUAL			
Apparaten	>	Gebruikersbeheer	>	Reinigungskraft	>	Automatisering Configuratie			
Hygiëne	>	Status/configuratie	onfiguratie	Status/configuratie		Reinigingsstop			
Reinigingsstop	>	rofielbeheer Status/configuratie	>	Hausmeister	>	Starten/stoppen			
Handmatige werking	>					Stagnatiespoeling			
Protocollen	>			Status/configuratie	>	Starten/stoppen			
Visualisering	>			Administrator Status/configurate	>	Thermische desinfectie Staden/stoopen			
Gebruikers-/profielbeheer	>			Schall Mitarbaitar		Accession			
Ingebruikname	>			Status/configuratie	>	Configuratie			
3ebruikershandboeken	>	>				GP10 Configuratie			

Afb 33: Nieuw profiel aanmaken

- » Definieer indien vereist uw individuele profielen. Voer daartoe een rolnaam in en wijs de bevoegdheden toe volgens uw eisen.
- » Sla het nieuw aangemaakte profiel op (scroll helemaal omlaag).

Het profiel wordt weergegeven in het profielbeheer en kan worden toegewezen aan de gebruikers.

		LOGOUT							
< eSchell Navigation		Gebruikers-/profielb		Profielbeheer Status/configuratie		INDIVIDUAL Status/configuratie			
Installatie-informatie	>	Eigen wachtwoord Configuratie	>	Nieuw aanmaken Gebruikersprofiel	>	Weergeven/wijzigen Parameter configureren	>		
Apparaten Hygiëne	>	Gebruikersbeheer Status/configuratie	>	Reinigungskraft Status/configuratie	>	Verwijderen Gebruikersprofiel verwijderen			
Reinigingsstop	>	Profielbeheer	>	Hausmeister	>				
Handmatige werking	>		Status/configuratie	Monteur	>				
Visualisering	>			Administrator	>				
Gebruikers-/profielbeheer	>			Status/configurate Schell-Mitarbeiter					
Ingebruikname	>			Status/configuratie	>				
Gebruikershandboeken	>			INDIVIDUAL Status/configurates	>				

Afb 34: Individueel profiel aangemaakt

NL

3.2 Gebruikersbeheer

Pad: Gebruikers-/profielbeheer – Gebruikersbeheer

Het aanmaken, configureren en verwijderen van een gebruiker wordt verricht in het gebruikersbeheer.

SCHELL		LOGOUT					
÷ SCHELL		Louisi					
< eSchell Navigation		Gebruikers-/profielb		Gebruikersbeheer Status/configuratie		Gast Status/configuratie	
Installatie-informatie	*	Eigen wachtwoord	>	Nieuw aanmaken Gebruiker	>	Weergeven/wijzigen Parameter configureren	>
Apparaten	>	Gebruikersbebeer		admin		Verwijderen	
Hygiëne	>	Status/configuratie	>	Status/configuratie	>	Gebruiker verwijderen	>
Reinigingsstop	>	Profielbeheer	> Gast Status/configuratie	Gast	>		
Handmatige werking		Status/configuratie		Status/configuratie			
Protocollen	>						
Visualisering	>						
Gebruikers-/profielbeheer	>						
Ingebruikname	>						
Gebruikershandboeken	>						

Afb 35: Gebruikersbeheer

3.2.1 Nieuwe gebruiker aanmaken

De configuratie van een nieuwe gebruiker vereist de invoer van een gebruikersnaam, een gebruikerswachtwoord en de toewijzing van een gebruikersrol.

		LOGOUT					
< Gebruikers-/profielb		Gebruikersbeheer Status/configuratie		Nieuw aanmaken Gebruiker)	Gebruikersnaam _{Configuratie}
Eigen wachtwoord Configuratie	>	Nieuw aanmaken Gebruiker	>	Gebruikersnaam Configuratie	٨	Name	Thomas Schmidt
Gebruikersbeheer Status/configuratie	>	admin Status/configuratie	>	Gebruikerswachtwoord Configuratie	>	Invoer	Toepassen
Profielbeheer Status/configuratie	>	Gast Status/configuratie	~	Gebruikersprofiel Configuratie	^		
				Gebruiker Opslaan Aanmaken	•		

Afb 36: Nieuwe gebruiker aanmaken

» Wijs een naam toe voor de gebruiker.

Opmerking

Het gebruikerswachtwoord kan op elk gewenst moment worden gereset door de administrator als een gebruiker zijn wachtwoord is vergeten.

Profiel- en gebruikersbeheer

Gebruiker aanmelden (LOGIN)

SCHELL		LOGOUT				0
< Gebruikers-/profielb		Gebruikersbeheer Status/configuratie		Nieuw aanmaken Gebruiker		Gebruikersprofiel Configuratie
Eigen wachtwoord Configuratie	,	Nieuw aanmaken Gebruiker	>	Gebruikersnaam Configuratie	>	Gebruikersprofiel 2 Hausmeister
Gebruikersbeheer Statue/configuratie	>	admin Statua/configuratie	>	Gebruikerswachtwoord Configuratie	>	Gebruikersprofiel
Profielbeheer Status/configuratie	>	Gast Status/configuratie	>	Gebruikersprofiel Configuratie	>	Gebruikersprofiel
				Gebruiker Opstaan		Administrator
						Gebruikersprofiel 5 Scheil-Mtarbeiter
						Gebruikersprofiel 7 INDIVIDUELL
						Een selectie

Afb 37: Nieuwe gebruiker aanmaken, configuratie van het gebruikersprofiel

» Selecteer het geschikte gebruikersprofiel en pas de selectie toe.

Na het opslaan van de parameters wordt de nieuwe gebruiker vermeld in het gebruikersbeheer.

3.3 Gebruiker aanmelden (LOGIN)

Een gebruiker moet zich aanmelden met zijn individuele gebruikersnaam en het overeenkomstige wachtwoord.

Menupunten of functies waarvoor de huidige gebruiker geen bevoegdheid heeft, zijn niet beschikbaar voor de gebruiker.

De eSchell Navigation voor een gebruiker met beperkte bevoegdheden — in het voorbeeld van Thomas Schmidt met het gebruikersprofiel Monteur (Monteur) — kan bijvoorbeeld als volgt eruitzien:



Afb 38: Login gebruikersprofiel Monteur (Monteur)

Opmerking

De administrator moet de gebruiker bij de oplevering erop wijzen dat hij bij de eerste login een individueel wachtwoord moet invoeren voor zijn gebruikersaccount. NL

1	Mise en service	91
1.1	De l'eau potable de qualité garantie grâce aux	
	rinçages de stagnation	91
1.2	Pré-requis du système	92
1.3	Préparation des robinets	92
1.4	Mise en service et configuration	93
	1.4.1 Déroulement de la mise en service	93
	1.4.2 Déroulement de la configuration	93
1.5	Établir la connexion avec le serveur de gestion d'eau eSCHELL	93
	1.5.1 Établir la connexion via le réseau WiFi	93
	1.5.2 Établir la connexion via un câble réseau (LAN)	94
	1.5.3 CONNEXION dans le logiciel eSCHELL	95
1.6	Saisir le mot de passe personnel	95
1.7	Contrôler / Gérer les réglages généraux du serveur	96
	1.7.1 Régler la langue	96
	1.7.2 Régler la date et l'heure	97
	1.7.3 Comportement des utilisateurs	97
	1.7.4 Configuration de l'affichage des erreurs système	97
	1.7.5 Sauvegarde du système	99
1.8	Redémarrage système	99
1.9	Réinitialisation usine	99
1.10	Régler les paramètres réseau WiFi et Ethernet	99
	1.10.1 Configurer la passerelle standard	99
1.11	Configurer les entrées numériques du serveur de gestion d'eau eSCHELL	100
1.12	Mise en service du réseau eSCHELL	101
	1.12.1 Notions fondamentales relatives au réseau eSCHELL	101
	1.12.2 Démarrer la mise en service	101
	1.12.3 Supprimer un extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F	104
	du reseau eschell 112.4 Ajouter up extendeur de bus sans fil eschell. PE E	104
	1.12.4 Ajouter un extendeur de bus sans in eschett be-r	105
	eSCHELL BE-F à un serveur de gestion d'eau eSCHELL	105
2	Configuration du serveur de gestion d'eau eSCHELL	106
21	Enctions du système	106
2.1	2.11 Rincage de stagnation	106
	2.1.2 Désinfection thermique (DT)	106
	2.1.3 Arrêt du nettoyage	107
	2.1.4 Diagnostic	107
	2.1.5 Documentation	107
2.2	Résumé des principaux paramètres de configuration	108
2.3	Identification des robinets	109
	2.3.1 Identifier les robinets	109

2.3.2 Renommer les robinets

FR

110

2.4	Regrouper des robinets	111
2.5	Configurer les fonctions d'hygiène	112
	2.5.1 Remarques relatives à la configuration	
	des fonctions d'hygiène	112
	2.5.2 Créer un nouveau rinçage de stagnation /	
	Modifier un rinçage de stagnation	112
	2.5.3 Créer une nouvelle désinfection thermique /	
	Modifier une désinfection thermique	115
	2.5.4 Créer un nouvel arrêt du nettoyage /	
	Modifier un arrêt du nettoyage	119
2.6	Créer des plans d'espace	121
	2.6.1 Ajouter une image d'arrière-plan au départ d'un fichier	122
	2.6.2 Dessiner une image d'arrière-plan dans	
	l'éditeur de plan d'espace	123
	2.6.3 Placer des robinets dans le plan d'espace	124
2.7	Régler les paramètres des différents robinets	125
	2.7.1 Réglage des paramètres via la liste des appareils	125
	2.7.2 Réglage des paramètres via le plan d'espace	126
3	Gestion des profils et utilisateurs	127
3.1	Gestion des profils	127
	3.1.1 Créer un nouveau profil	129
3.2	Gestion des utilisateurs	130
	3.2.1 Créer un nouvel utilisateur	130
3.3	Connecter un utilisateur (LOGIN)	131

1 Mise en service

Avec le système de gestion d'eau eSCHELL, vous gérez tous les robinets eSCHELL des espaces sanitaires publics, semi-publics et commerciaux en vue de garantir une hygiène parfaite et de réaliser des économies d'eau importantes.

La condition ici est cependant que votre installation d'eau potable fonctionne correctement.



Avertissement !

Un fonctionnement inapproprié de votre installation d'eau potable peut causer des dommages matériels et des blessures.

> Assurez-vous que votre installation d'eau potable fonctionne correctement à tout moment.

Lors de la mise en service (effectuée par un artisan qualifié), tous les réglages du système de gestion d'eau eSCHELL doivent être adaptés aux conditions rencontrées sur site afin de garantir son bon fonctionnement.

1.1 De l'eau potable de qualité garantie grâce aux rinçages de stagnation



Avertissement !

Le système de gestion d'eau eSCHELL ne contrôle pas l'état d'hygiène de l'eau potable. Il présuppose une eau d'une qualité irréprochable. Un remplacement insuffisant de l'eau peut causer une multiplication exagérée des bactéries !

Les bactéries dans l'eau potable peut, dans certaines circonstances, être la cause de soucis de santé, voire entraîner la mort.

> Planifiez donc vos rinçages de stagnation avec soin et respectez les consignes suivantes.

Les équipements électroniques visant à garantir la qualité de l'eau doivent être contrôlés régulièrement et, si nécessaire, entretenus / réparés. Les pannes ne peuvent pas toujours être évitées malgré une sécurité intrinsèque très élevée de l'installation et de ses composants. En cas de panne totale ou partielle d'une telle installation, des mesures manuelles de remplacement de l'eau doivent être prises au niveau de tous les points de prélèvement.

Les rinçages de stagnation permettent de garantir la qualité de l'eau dans l'installation d'eau potable. Les réglementations exigent de remplacer la totalité de l'eau de l'installation toutes les 72 heures. Cet intervalle peut être porté à max. 7 jours lorsque les conditions d'hygiène sont impeccables (VDI 6023 et DIN EN 806-5). Il est donc nécessaire de connaître l'installation pour programmer le serveur de gestion d'eau eSCHELL.

Deux conditions doivent être remplies pour garantir un rinçage de stagnation de qualité :

- 1. Un écoulement turbulent doit être généré dans la mesure du possible.
- 2. La pression d'écoulement ne doit jamais chuter sous 1000 mbar sur aucun point de prélèvement.

Les simultanéités définies par le planificateur lors du dimensionnement de l'installation d'eau potable servent donc de base pour garantir une programmation adéquate des rinçages de stagnation.

Dans les bâtiments existants pour lesquels il n'existe aucune documentation quant à l'installation d'eau potable, les paramètres de programmation ne peuvent être déterminés que difficilement et seulement de manière approximative. La capacité en litre des différents composants de l'installation peut ici être déterminée et les températures critiques peuvent être obtenues au moyen de mesures, puis compensées par des rinçages de stagnation.

En principe, nous recommandons de contrôler le succès des réglages choisis pour les rinçages de stagnation dès le début au moyen de mesures de température et d'analyses micro-biologiques.

Conformément à la norme DIN 1988-200, l'eau froide doit présenter une température inférieure à 25 °C après un prélèvement de 30 secondes et l'eau chaude doit présenter une température d'au moins 55 °C également après 30 secondes.

Souvent, d'autres mesures d'économie d'eau peuvent également être mises en œuvre avec succès après de telles mesures et être confirmées par des mesures de températures et des analyses micro-biologiques (voir plus haut).

Dans presque tous les cas, un rinçage de stagnation effectué pour des raisons d'hygiène requiert moins d'eau potable qu'une utilisation normale de l'installation d'eau potable ; en effet, en cas d'interruption de l'utilisation, un rinçage est effectué toutes les 72 heures seulement (jusqu'à max. 7 jours) et non plus plusieurs fois par jour. Le système de gestion d'eau eSCHELL permet ainsi d'équilibrer économies d'eau et qualité de l'eau.

1.2 Pré-requis du système

Le logiciel eSCHELL requis pour le système de gestion d'eau eSCHELL est une solution basée sur le Web. Vous ne devez installer ou télécharger aucun logiciel car le programme est installé sur le serveur de gestion d'eau eSCHELL.

La connexion avec le serveur de gestion d'eau eSCHELL se fait via un réseau WiFi ou un câble réseau connecté au serveur.

Le navigateur Web installé sur un ordinateur, un ordinateur portable ou une tablette est nécessaire pour accéder aux données du serveur de gestion d'eau eSCHELL. L'utilisation d'un navigateur Web récent (p. ex. Internet Explorer, Google Chrome, Safari ou Mozilla Firefox) est recommandé.

1.3 Préparation des robinets

Assurez-vous que les robinets mis en réseau sont raccordés aux réseaux d'eau et d'électricité.

Mise en service et configuration

1.4 Mise en service et configuration

La marche à suivre suivante est recommandée pour la mise en service et la configuration de votre système de gestion d'eau eSCHELL.

1.4.1 Déroulement de la mise en service

Étapes requises pour la mise en service :

- Établir la connexion avec le serveur de gestion d'eau eSCHELL
- Saisir le mot de passe personnel
- Contrôler / Gérer les réglages généraux du serveur
 - Régler la langue
 - Contrôler la date et l'heure et les régler, le cas échéant
 - Configurer les entrées numériques du serveur de gestion d'eau eSCHELL (GPIO)
- Mise en service du réseau eSCHELL

1.4.2 Déroulement de la configuration

Une fois la mise en service réussie, configurez le serveur de gestion d'eau eSCHELL. Les étapes de configuration suivantes sont recommandées ici : – Identification des robinets

- Identifier les robinets
- Identifier les robinets
- Nommer les robinets
- Création de groupes de robinets (gestion des groupes)
- Configuration des fonctions d'hygiène
 - Gérer les rinçages de stagnation (créer, modifier)
 - Gérer les désinfections thermiques (créer, modifier)
- Création d'arrêts du nettoyage (modifier)
- Création de plans d'espace
- Réglage des paramètres des différents robinets
- Gestion des profils et utilisateurs

1.5 Établir la connexion avec le serveur de gestion d'eau eSCHELL

» Allumez l'alimentation en courant du bloc d'alimentation eSCHELL 30 V pour démarrer le serveur de gestion d'eau eSCHELL et mettre le système en service.

1.5.1 Établir la connexion via le réseau WiFi



Avertissement !

Avertissement ! Accès non autorisé au système par des tiers ! Lorsque le système de gestion d'eau eSCHELL est utilisé via le réseau WiFi, il n'est pas techniquement possible de totalement exclure que des tiers non autorisés se connectent à la commande du système et déclenchent des rinçages.

> En cas de rinçages déclenchés sans autorisation, il existe un risque de blessures par brûlures et de dommages matériels.



Le serveur de gestion d'eau eSCHELL fournit un réseau WiFi.

» Connectez votre ordinateur ou votre terminal mobile à ce réseau.

» Saisissez l'adresse IP (p. ex. 192.168.1.1) dans la ligne d'adresse du navigateur Web et confirmez la saisie.

0 10316011	a 0.5.1
192.168.1.1	C ^e Q Suchen

Les données d'accès requises pour le WiFi et l'adresse IP sont reprises au dos du serveur de gestion d'eau eSCHELL.

1.5.2 Établir la connexion via un câble réseau (LAN)

L'ordinateur peut être connecté au serveur de gestion d'eau eSCHELL via un câble réseau de deux façons :

- 1. Via un réseau
- 2. Connexion câblée directe entre l'ordinateur et le serveur de gestion d'eau eSCHELL (adresse IP : 192.168.18.1).

Si la connexion LAN doit être établie dans un réseau d'entreprise existant, demandez les paramètres requis à l'administrateur compétent.

Dans le second cas, connectez l'ordinateur et le serveur de gestion d'eau eSCHELL directement au moyen d'un câble réseau.

Avec un ordinateur récent et des paramètres réseau standard, la création du réseau et la connexion avec le serveur de gestion d'eau eSCHELL ne devraient poser aucun problème.

Si la connexion n'est pas établie, vérifiez si votre ordinateur (connexion LAN avec le serveur de gestion d'eau eSCHELL) est réglé de manière à permettre la réception automatique d'une adresse IP.

rganisieren • Netzwerkgerät deaktivieren Ve	rbindung untersuchen Verbindung	umbenennen Status der Verbindung anzeigen Einstellun	gen dieser Verbindung ändern	S • 0
Network/Netzienk/verbindung Neth verbinden Bibetoch-Gest (PAN) Watch-Guard Secure Client Virtual	Drahtlosnetzwarkverbindung WM Server 3 Intel(R) Dual Eand Wireless-N 7260	Duhtesetzweitverlichdung 2 Neidt verstunden Microsoft Vinhal Wirk Minipot A	Alt-Verbindung bundm Virtual WiFi Miniport A.	nnection E27_
	Vetindarg Dr.4 Condelmate Dr.4 Condelmate Dears: De		Egenschaften von Sittemetgestekkelt Version 4 (ICDV) Mennen konnen konnenstern Mennen konnen konnenstern, spesser in nei den Naturekonnen konnenstern, spesser in nei den Naturekonnen konnenstern Gruppelde P-Adrese konnenstern Mennenstern Sidnersmalle Tacks aptasser Ø 765 der nei desse kulturation bezehen Ø 765 der nei desse kulturation bezehen Ø 765 der nei desse kulturation bezehen Ø 765 der nei desse kulturation bezehen	ny een tei Biven tei Biven tei S

Remarque Si une adresse IP fixe est réglée sur l'ordinateur, aucune connexion LAN directe n'est possible.

94

1.5.3 CONNEXION dans le logiciel eSCHELL

Une fois la connexion établie avec le serveur de gestion d'eau eSCHELL, le masque de connexion du logiciel eSCHELL apparaît.

Les données de connexion requises (nom d'utilisateur et mot de passe) sont reprises au dos du serveur de gestion d'eau eSCHELL.

∫ ▼ WM Server Login × +									e	×
🔶 🔶 🖗 https://192.168.3.1	🦉 🗌 🔍 Suchen		☆	≙ ∔	ŧ		Ø	141	Rel.	-
	Schell Login									
	Login									
	© Copyright SCHELL GmbH & Co. KG									
	Fiş	g 1:	Démar	rer l	e lo	gici	el e	SC	ΗE	E

» Connectez-vous en tant qu'administrateur avec vos données d'accès.

1.6 Saisir le mot de passe personnel

Avertissement !

> Octroyez tout d'abord un nouveau mot de passe à l'administrateur afin d'éviter tout accès non autorisé au système de gestion d'eau eSCHELL.

Chemin : Gestion des utilisateurs/profils – Mot de passe personnel

Notez votre mot de passe ! Si vous ne connaissez plus votre mot de passe, il ne vous sera plus possible d'accéder au système de gestion d'eau eSCHELL !

Vous devez également créer un mot de passe personnel pour le réseau WiFi afin de protéger l'accès à votre système de gestion d'eau eSCHELL.

Chemin : Information sur l'installation – Réseau – WiFi – Configuration – Mot de passe



Attention ! La plus grande prud

La plus grande prudence est requise en cas de modification du mot de passe Administrateur !

> Il est recommandé de créer un second administrateur avec le nouveau mot de passe souhaité. Si le nouveau compte fonctionne sans problème, l'ancien compte avec l'ancien mot de passe peut alors être supprimé. FR

1.7 Contrôler / Gérer les réglages généraux du serveur

Contrôlez les réglages généraux du serveur avant de poursuivre la mise en service.

1.7.1 Régler la langue

Chemin : Information sur l'installation – Serveur – Serveur / Configuration – Langue

< eSchell Navigation	Anlageninformation	Status/Konfiguration	Server Konfiguration
Anlageninformation >	Server Status/Konfiguration Server Status/Configuration Server Estado/Configuration Server Status/Configuration Server Status/configuration Server Status/configuratie	Server Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration Configuratie	Sprache Konfiguration Language Configuration I dioma Configuración Langue Configuration Taal Configuratie



SCHELL		LOGOUT							
< Anlageninformation		Server Status/Konfiguration		Server Konfiguration		Sprache Konfiguration			
Server	>	Server	>	Datum		Deutsch			
Netzwerk		Status Server Konfiguration		Ubrzeit		English			
Status/Konfiguration	>		>	Konfiguration		Español			
GPIO Status/Konfiguration	>		Sp Kor	Sprache Konfiguration	>	Français			
System-Fehler	>			Benutzerverhalten Konfiguration	>	Anderung Ubernehmen			
				System-Fehler Konfiguration	>	Ubernehmen			
				System-Backup Konfiguration	>				
				Web-App-Update Hochladen	>				
				Concerning and		-			

Fig 3: Sélectionner la langue du programme

» Sélectionnez la langue souhaitée et confirmez votre sélection avec « Accepter ».

1.7.2 Régler la date et l'heure

Chemin : Information sur l'installation – Serveur – Serveur / Configuration – Date/Heure

» Contrôlez la date et l'heure. Le cas échéant, réglez les valeurs correctes.



Remarque ! Le système ne passe pas automatiquement de l'heure d'été à l'heure d'hiver et vice-versa.

1.7.3 Comportement des utilisateurs

Chemin : Information sur l'installation – Serveur – Serveur / Configuration – Comportement des utilisateurs

Ce point de menu permet d'activer ou désactiver la consignation du comportement des utilisateurs. Les actions sur les robinets (marche / arrêt) sont consignées de manière chronologique lorsque l'interrupteur est allumé.

Le « Comportement des utilisateurs » peut ensuite être téléchargé sous la forme d'un protocole (fichier .csv).

Veuillez ici tenir compte des remarques relatives à l'enregistrement des données personnelles dans le manuel du système.

1.7.4 Configuration de l'affichage des erreurs système

Chemin : Information sur l'installation – Serveur – Serveur / Configuration – Erreur système

La configuration des erreurs système permet de définir l'utilisation et le comportement de la sortie de l'erreur et de l'entrée de apport.

Configuration de la sortie de l'erreur

tps://192.168.18.1/app.html			₹ C [8	• Google		₽ ☎ 🛙 🕴
		LOGOUT				
< Server Configuration	L LOCOUT Erreur système Configuration Signal de sortie de l'erreur système Signal de apport pour accusé de réception > Sig Erreur système Réinstallaer: Réinstallaer Inve Sup	Signal de sortie de l'erreur système	Signal de sortie Marche/Arr#t			
Date Configuration	>	Signal de sortie	Signal de sortie	>	Marche	1
Heure	-	Cinnel de conert	Signal		Arrêt	
Configuration	>	pour accusé de réception >	Sélection	>	Sélection	Accepter
Langue Configuration	>	Erreur système Réinitaliser	Inversion Selection	>		
Comportement des utilisateurs Configuration	*		Configuration Enregister			
Erreur système	>					
Sauvegarde du système Configuration	*					
Mise à jour de l'application Web Télécharger	>					
		-				

Fig 4: Activer ou désactiver la sortie de l'erreur

» Si nécessaire, activez le signal de sortie pour l'émission des erreurs système.

» Sous « Signal », sélectionnez la sortie souhaitée et enregistrez votre configuration.

Inversion du signal de sortie de l'erreur

Le point de menu « Inversion » permet de régler le signal de sortie comme suit :

Marche -> Niveau Low = Message d'erreur

Arrêt -> Niveau High = Message d'erreur

Configuration de l'entrée de apport

ttps://192168181/app.html				∀.℃	Google		P 1		*	1
₹ SCHELL		LOGOUT								
< Server Configuration		Erreur système Configuration		Signal de appor pour accusé de récepti	t on	Sign	al de appo larche/Arrêt	rt		88
Date Configuration	>	Signal de sortie de l'erreur système	>	Signal de apport Marche/Arrêt	>	Marche			1	
Heure		Signal de annort		Signal		Arrêt				
Configuration	>	pour accusé de réception	>	Sélection	*	Sélection	A	cepter		
Langue Configuration	*	Erreur système Réinitialiser	ialiser	Inversion Selection	>					
Comportement des utilisateurs Configuration	>			Configuration Enregistrer	egistrer					
Erreur système Configuration	>									
Sauvegarde du système Configuration	>									
Mise à jour de l'application Web Télécharger	>									
Mar Minut du service		*								

Fig 5: Activer ou désactiver l'entrée de apport

» Si nécessaire, activez le signal d'entrée pour l'acquittement des messages d'erreur et configurez l'entrée souhaitée.

Inversion de l'entrée de apport

Le point de menu « Inversion » permet de régler le signal d'entrée comme suit :

Marche -> Acquittement lors du passage de Low à High

Arrêt -> Acquittement lors du passage de High à Low

Veuillez noter que l'entrée numérique sélectionnée ici pour le serveur de gestion d'eau eSCHELL doit être réglée sur « Commandé sur front » (cf. page 100). Redémarrage système

1.7.5 Sauvegarde du système

Chemin : Information sur l'installation – Serveur – Serveur / Configuration – Sauvegarde du système



Fig 6: Configurer la sauvegarde du système

» Si nécessaire, activez la sauvegarde automatique et définissez un intervalle de sauvegarde pertinent.

1.8 Redémarrage système

Si nécessaire, redémarrez le système au moyen de ce point de menu.

1.9 Réinitialisation usine

Sauvegardez toutes les données avant une réinitialisation aux paramètres par défaut. Ceci concerne également les protocoles de rinçage, etc.

La réinitialisation aux paramètres par défaut rétablit l'état à la livraison du serveur de gestion d'eau eSCHELL.

1.10 Régler les paramètres réseau WiFi et Ethernet

Si vous devez modifier les paramètres WiFi et Ethernet, demandez les paramètres correspondants à l'administrateur compétent.

1.10.1 Configurer la passerelle standard

Un fonction de passerelle standard est disponible pour intégrer le système de gestion d'eau eSCHELL dans d'autres réseaux.

Le point de menu « Réseau – Ethernet – Passerelle » permet de procéder aux réglages correspondants.

Demandez les paramètres requis à l'administrateur compétent.

1.11 Configurer les entrées numériques du serveur de gestion d'eau eSCHELL

Chemin : Information sur l'installation – GPIO – Entrée 1 ... 4

Le serveur de gestion d'eau eSCHELL est doté de quatre entrées et de quatre sorties numériques pouvant être configurées. Par défaut, les quatre entrées sont configurées comme des entrées statiques.

» Réglrez le type d'entrée requis en fonction des exigences de votre installation d'eau potable.

Statique : un interrupteur est raccordé au port concerné (signal continu).

Commandé sur front: Un bouton est raccordé au port concerné (impulsions d'env. 1 sec. requises). Après l'impulsion, vous disposez alors d'un temps défini pour procéder à l'action correspondante.

SCHELL		LOGOUT					
< Information sur l'inst		GPIO Statut/Configuration	Entrée (Statiqu	ə 1 ••)	Type de Entrée		
Server Statut/Configuration	>	Entrée 1 >	Modification Enregistrer	Enregistrer	Statique		
Réseau	>	Entrée 2	Type de	Statique >	Commandé sur front	~	
GPIO Statut/Configuration	>	Entrée 3 > (Statique)	Configuration	خ.	Sélection	Accepter	
Erreur système	>	Entrée 4	Statut	Arrêt			
		Sortie 1 Arrêt	Configuration t Supprimer	Réinitialiser			
		Sortie 2 Arrêt					
		Sortie 3 Arrêt					
		Sortie 4 Arrêt					

Fig 7: Configurer les entrées numériques

» Donnez un nom à chaque entrée.

Le nom et le type d'entrée sont indiqués dans la seconde ligne à titre informatif.

1.12 Mise en service du réseau eSCHELL

1.12.1 Notions fondamentales relatives au réseau eSCHELL

Il est important de connaître les liens suivants afin de mieux comprendre le déroulement de la mise en service du réseau eSCHELL. Ceci est tout particulièrement important lorsque le réseau se compose d'extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F.

Réseau de mise en service

Pour créer le réseau de mise en service, tous les extendeurs de bus eSCHELL (robinets) doivent être chargés et les appareils disponibles doivent être recherchés. Ceci est important pour les extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F afin de permettre une affectation claire entre le serveur de gestion d'eau eSCHELL et les extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F.

Les extendeurs de bus avec fil eSCHELL BE-K sont également listés dans le réseau de mise en service ; leur affectation est cependant claire grâce à leur câblage et celle-ci ne peut pas être confondue.

Les extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F devant être affectés au serveur sont ensuite choisies dans la liste des appareils du réseau de mise en service. Enregistrez cette sélection pour créer le réseau productif en tant que tel.

Réseau productif

Les extendeurs de bus eSCHELL (robinets) du réseau productif sont affectés au serveur de gestion d'eau eSCHELL correspondant. Sur les extendeurs de bus avec fil eSCHELL BE-K, ceci est garanti par le câble. Sur les extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F, cette affectation signifie qu'aucun autre serveur de gestion d'eau eSCHELL ne peut y accéder.

Cela signifie également qu'un extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F ne peut pas simplement être déplacé d'un réseau à un autre – avec un autre serveur de gestion d'eau eSCHELL – sans supprimer cette affectation.

1.12.2 Démarrer la mise en service

Chemin : Mise en service



Remarque !

> Les robinets et les extendeurs de bus eSCHELL doivent être alimentés en courant pour être détectés par le serveur de gestion d'eau eSCHELL.

» Démarrez la mise en service du réseau eSCHELL en cliquant sur le point de menu « Mise en service ».



Fig 8: Démarrer la mise en service

» Confirmez l'avertissement avec « OK ».

Le serveur scanne alors le réseau pour rechercher les extendeurs de bus eSCHELL disponibles. Il s'agit des extendeurs de bus avec fil eSCHELL BE-K raccordés au moyen d'un câble et des extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F n'étant encore affectés à aucun autre serveur de gestion d'eau eSCHELL.

▼ Schell Web-App × +						14	
C A https://192168.31/app.html			v C 🛛 🖬 – Google 🕹	2	+	*	≡
Softwareliste 🛄 Enste Schritte 🔝 Enste Schritte 🎥 Meistbesucht					-		
		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Mise en service					
Information sur l'installation	>	Appareils existants					
Appareils	>	(0)					
Hygiène	>						
Arrêt du nettoyage	>		COLIEII				
Mode manuel	>		DGHELL				
Protocoles	>						
Visualisation	>						
Gestion des utilisateurs/profils	>						
Mise en service	>						
Manuels d'utilisation	>						
© Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co.	KG						

Fig 9: Le réseau de mise en service est créé

Une fois le réseau scanné, les appareils détectés sont affichés dans le sous-menu de la mise en service.

Les extendeurs de bus avec fil eSCHELL BE-K sont déjà dotés d'une coche grise car ils sont affectés au serveur de gestion d'eau eSCHELL par leur câble.

» Dans la liste des extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F, sélectionnez ceux devant être affectés au serveur de gestion d'eau eSCHELL en cliquant sur ceux-ci. Ceux-ci sont alors marqués d'une coche rouge.

Mise en service

Mise en service du réseau eSCHELL

	_					
T SCHELL	LO	GOUT				
< eSchell Navigation		Mise en servi	ce			
Information sur l'installation	> Appareils	s existants				
Appareils	> Activé: Ré en service	seau de mise				
Hygiène	> Robinet (001			_	
Arrêt du nettoyage	> Robinet é	lectronique	\checkmark			
Mode manuel	> Pohinot (102				
Protocoles	> Douche LINUS CV	/D	~			
Visualisation	> Configure	ation		-		
Gestion des utilisateurs/profils	> Enregistre	er Er	nregistrer			
Mise en service	>					
Manuels d'utilisation	>					
Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co.	. KG					

Fig 10: Appareils existants dans le réseau de mise en service

» Enregistrez la configuration pour créer le réseau productif.



Fig 11: Terminer la mise en service



Fig 12: Mise en service terminée

Une fois la mise en service achevée, vous pouvez consulter les informations sur les appareils connectés et régler les paramètres requises.

					owya		8.15	
		LOGOUT						
< eSchell Navigation		Appareils		Tous les appareils Afficher tous les appareils				
Information sur l'installation	>	Tous les appareils	>	Robinet 001	>			
Appareils	>	Annener toos les appareits		Acciment electronique pour navado X				
Hygiène	>	Gestion de groupes	_	Douche LINUS CVD	>			
Arrêt du nettoyage	>	Créer	>					
Mode manuel	>	1+2	>					
Protocoles	>	Appareils Statut/Configuration						
Visualisation	>	Mise à jour de l'appareil	>					
Gestion des utilisateurs/profils	>	Surveillance de l'appareil	>					
Mise en service	>							
Manuels d'utilisation	>							

Chemin : Appareils – Tous les appareils

Fig 13: Affichage de tous les appareils (robinets) après la mise en service

1.12.3 Supprimer un extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F du réseau eSCHELL

Si vous souhaitez supprimer un extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F du réseau eSCHELL pour l'utiliser dans un autre réseau (avec un autre serveur de gestion d'eau eSCHELL), vous devez supprimer l'affectation de l'extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F au réseau actuel.

Si l'affectation n'est pas supprimée, l'extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F ne pourra pas être détecté par un autre serveur.

Procédez comme suit :

» Recommencez la mise en service.

L'affectation actuelle au réseau est indiquée dans la liste des appareils du réseau de mise en service.

- » Désélectionnez l'extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F devant être supprimé du réseau (en cliquant sur la case à décocher).
- » Enregistrez la sélection réduite.

L'extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F n'est plus affecté à aucun serveur de gestion d'eau eSCHELL et est à nouveau visible pour un autre serveur.

Les extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F fonctionnant sur piles doivent être supprimés via le point de menu « Appareils / Nom de l'appareil / Gestion / Supprimer l'appareil du réseau ».

1.12.4 Ajouter un extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F

Procédez comme suit pour ajouter un autre extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F d'un réseau eSCHELL existant :

- » Recommencez la mise en service.
- » Sélectionnez le nouvel extendeur de bus sans fil eSCHELL BE-F devant être ajouté au réseau.



Remarque !

> Les extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F fonctionnant sur piles ayant déjà été intégrés au réseau n'apparaissent plus dans la liste.

» Enregistrez la nouvelle sélection.

1.12.5 Affectation de tous les extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F à un serveur de gestion d'eau eSCHELL

Procédez comme suit si vous souhaitez supprimer l'affectation de tous les extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F au serveur de gestion d'eau eSCHELL actuel pour désactiver le réseau eSCHELL :

» Recommencez la mise en service.

L'affectation actuelle au réseau est indiquée dans la liste des appareils du réseau de mise en service.

- » Désélectionnez tous les extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F dans la liste (en décochant les cases correspondantes).
- » Enregistrez la sélection réduite.

Les extendeurs de bus sans fil eSCHELL BE-F ne sont plus affectés à aucun serveur de gestion d'eau eSCHELL et sont à nouveau visibles pour un autre serveur.

2 Configuration du serveur de gestion d'eau eSCHELL

Les points suivants abordent la configuration du système de gestion d'eau eSCHELL. Vous trouverez ici un aperçu de la marche à suivre et des paramètres pouvant être adaptés pour la configuration.

Lors de la vérification, contrôlez les points suivants pour adapter le serveur de gestion d'eau eSCHELL au mieux à votre installation d'eau potable. Le cas échéant, réglez les paramètres en fonction des exigences de votre installation.

Vous trouverez d'autres remarques relatives au réglage correct des paramètres dans la description des fonctions du système ci-dessous.

Les paramètres du serveur de gestion d'eau eSCHELL spécifiques à votre installation sont indispensables pour garantir l'hygiène de votre eau potable.

2.1 Fonctions du système

eSCHELL est un système de gestion d'eau intelligent spécialement conçu pour les espaces sanitaires publics, semi-publics et commerciaux. Celui-ci permet la mise en réseau, la gestion et le contrôle de l'ensemble des robinets eSCHELL grâce au serveur de gestion d'eau centralisé eSCHELL. Des robinets pour lavabos aux chasses d'eau pour WC et urinoirs, en passant par les robinets de douche. Et ce, peu importe qu'il s'agisse de définir les temps de rinçage ou de déclencher des rinçages de stagnation ou désinfections thermiques.

Les chapitres suivants décrivent les fonctions les plus importantes du système. Les remarques des chapitres suivants doivent vous aider à configurer et utiliser correctement votre système de gestion d'eau eSCHELL.

2.1.1 Rinçage de stagnation

eSCHELL ne vous propose pas seulement une gestion centralisée des rinçages de stagnation de vous les robinets mis en réseau. Le petit plus vient ici des possibilités de réglage intelligentes offertes par le logiciel, permettant de faire cohabiter sans aucun souci des exigences élevées en matière d'hygiène et les économies d'eau souhaitées. Vous pouvez choisir les options fondamentales pour des déclenchements thermostatiques et temporisés de vos rinçages de stagnation.

2.1.2 Désinfection thermique (DT)

Vous pouvez gérer de manière centralisée la désinfection thermique de l'ensemble des robinets mis en réseau dans l'espace sanitaire, aisément et sans perte de temps. Et pour la toute première fois en tenant compte de la capacité actuelle du réservoir d'eau chaude. En effet, eSCHELL vous permet de procéder aux désinfections thermiques section par section.

L'avantage ? L'eau chaude peut, entre-temps, être à nouveau suffisamment réchauffée. Vous pouvez également surveiller la température au moyen d'une sonde thermique. Un rinçage est déclenché lorsque la température théorique réglée est atteinte.

Un interrupteur à clé ou une protection par mot de passe permettent, au choix, de garantir la sécurité des DT.

Fonctions du système

2.1.3 Arrêt du nettoyage

eSCHELL offre la possibilité de mettre les robinets d'un espace sanitaire hors service pour permettre leur nettoyage. L'arrêt du nettoyage peut être déclenché par une des entrées numériques (interrupteur / bouton). Il est alors possible de nettoyer les douches sans risque de déclenchement lorsque la personne en charge du nettoyage actionne l'interrupteur correspondant.

2.1.4 Diagnostic

eSCHELL permet aux exploitants de réaliser très simplement un diagnostic de tous les robinets de leur réseau.

Les problèmes d'alimentation électrique ou au niveau de l'électrovanne peuvent être consultés ici. Les activités de maintenance requises peuvent ainsi effectuées rapidement, de manière ciblée et avec efficacité.

2.1.5 Documentation

Une fonction de plus en plus importante pour les exploitants d'espaces sanitaires publics : chaque utilisation, rinçage de stagnation et désinfection thermique est consignée dans le système de gestion d'eau eSCHELL et peut être consultée et évaluée avec un logiciel Office courant.

Les données sur le serveur sont évidemment protégées contre les manipulations et sont conservées en cas de panne de courant. La documentation ne sert ainsi également à prouver une exploitation conforme aux dispositions.

2.2 Résumé des principaux paramètres de configuration

Information sur l'appareil / Modules / Configuration / Diagnostic

Vous pouvez consulter les informations sur les appareils connectés et régler les paramètres requises sous « Tous les appareils ». Ce point de menu permet d'identifier les robinets et de leur donner des noms permettant de les reconnaître aisément.

Chemin : Appareils – Tous les appareils – Robinet X

Si nécessaire, les robinets peuvent être regroupés en différents groupes (gestion des groupes).

Chemin : Appareils – Nouveau groupe / Créer

Hygiène

» Créez des rinçages de stagnation avec les paramètres souhaités (mode, durée de fonctionnement, etc.) pour les robinets / groupes existants.

Chemin : Hygiène – Rinçage de stagnation – Créer un nouveau

» Adaptez la désinfection thermique aux robinets / groupes existants grâce aux paramètres spécifiques à l'installation (mode, durée de fonctionnement, etc.).

Chemin : Hygiène – Désinfection thermique – Créer un nouveau

Arrêt du nettoyage

» Configurez un arrêt du nettoyage pour les robinets / groupes, si nécessaire.

Chemin : Arrêt du nettoyage – Créer un nouveau

Le serveur de gestion d'eau eSCHELL est alors prêt à fonctionner.
Identification des robinets

2.3 Identification des robinets

Les robinets identifiés sont numérotés et affiché dans la liste des appareils dans le cadre de la mise en service du réseau eSCHELL.

Pour obtenir un aperçu du système de gestion d'eau eSCHELL et ainsi pouvoir utiliser le système de la manière la plus adaptée possible, les différents robinets du système doivent tout d'abord être identifiés et des noms permettant de les reconnaître aisément doivent leur être affectés.

2.3.1 Identifier les robinets

Pour identifier les robinets, ceux-ci peuvent être ouverts manuellement via le logiciel eSCHELL ; l'écoulement d'eau sur site permet ainsi d'identifier le robinet correspondant.

Le logiciel eSCHELL, cependant, reprend également les numéros de série des extendeurs de bus eSCHELL connectés. En notant les numéros de série des extendeurs de bus eSCHELL dans votre plan de canalisations lors de l'installation, vous pouvez également identifier les robinets et leur lieu d'installation en comparant les informations disponibles dans le logiciel eSCHELL.

Chemin : Appareils – Tous les appareils / Afficher tous les appareils – « Robinet X » – Modules – Numéros de série

Le test de vanne permet d'identifier les robinets sur site.

Chemin : Appareils – Tous les appareils / Afficher tous les appareils – « Robinet X » – Diagnostic / Mémoire des erreurs et test de vanne – Test de vanne

		LOGOUT					
< Appareils		Tous les appareils Afficher tous les appareils		Robinet 001 Robinet électronique pour lav		Diagnostic Mémoire des erreurs et test d	
Tous les appareils Afficher tous les appareils	>	Robinet 001 Robinet électronique pour lavabo X	>	Information Données d'exploitation actuelles	>	Mémoire des erreurs 1 [9] Surtension	Î
Gestion de groupes	-	Robinet 002 Douche LINUS CVD	>	Modules Matériel connecté	>	Mémoire des erreurs 2 (13) Avertissement de sous-tension	
Nouveau groupe Créer	>			Configuration Réplaces des paramétres	>	Mémoire des erreurs 3 (13) Avertissement de agus fension	
1+2 Appareils Statut/Configuration	>			Diagnostic Mirrore des ereurs et test de vanne	>	Mémoire des erreurs 4	e
Mise à jour de l'appareil	>			Gestion	>	Mémoire des erreurs 5	
Surveillance de l'appareil	>			Extendeur de bus		• Mémoire des erreurs Supprimer	
						Test de vanne	į.
						Vanne de robinet	7



Défilement J

Fig 14: Procéder au test de vanne

» Ouvrez la vanne du robinet au moyen de l'interrupteur logiciel.

Le robinet concerné s'ouvre et peut être identifié.

2.3.2 Renommer les robinets

aht 2017 SCHELL GmbH & Co. H

Chemin : Appareils – Tous les appareils / Afficher tous les appareils – « Robinet X » – Configuration / Description

Donner des noms clairs aux robinets facilite le travail avec le système de gestion d'eau eSCHELL.

Si possible, utiliser son lieu d'installation pour décrire un robinet, en effet, les informations relatives au robinet lui-même peuvent à tout moment être consultées dans les informations de l'appareil.



Fig 15: Renommer les robinets

- » Donnez aux robinets des noms permettant de les reconnaître aisément.
- » Évitez les doublons lorsque vous choisissez un nom.



Configuration du serveur de gestion d'eau eSCHELL

Regrouper des robinets

2.4 Regrouper des robinets

Chemin : Appareils – Gestion des groupes – Nouveau groupe

Le logiciel eSCHELL offre la possibilité d'organiser différents robinets en groupes.

Les groupes facilitent la programmation des automatisations.

Pour procéder à la désinfection thermique de plusieurs robinets simultanément, vous devez avoir regroupé les robinets correspondants dans un groupe.

		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Appareils		Nouveau groupe ^{Créer}		Participant Sélection	
Information sur l'installation	*	Tous les appareils	>	Nom	>	Robinet 001	
Appareils	>					pour lev.	
Hygiène	>	Gestion de groupes	_	Sélection	>	Robinet 002	
Arrêt du nettoyage	>	Nouveau groupe Créer	>	Groupe	Hr	Douche LINUS CVD	_
Mode manuel	>	1+2	>	Enrogistror		Sélection Acces	der
Protocoles	>	Appareils Statut/Configuration					
Visualisation	>	Mise à jour de l'appareil	>				
Gestion des utilisateurs/profils	>	Surveillance de l'appareil	>				
Mise en service	>						
Manuels d'utilisation	>						

Fig 16: Gestion des groupes

- » Donnez au groupe un nom permettant de le reconnaître aisément. Évitez les doublons lorsque vous choisissez un nom.
- » Sélectionnez les robinets devant appartenir au groupe.

Remarque
Les groupes ne
peuvent pas être re-
pris dans un autre
groupe.

2.5 Configurer les fonctions d'hygiène

2.5.1 Remarques relatives à la configuration des fonctions d'hygiène

Les « règles techniques généralement reconnues » doivent être respectées lors de la programmation du système de gestion d'eau eSCHELL.

Les fonctions d'hygiène sont configurées sous le point de menu « Hygiène ». Les rinçages de stagnation et désinfections thermiques peuvent être adaptés ici à l'installation d'eau potable concernée grâce à différents paramètres.

La marche à suivre pour le réglage des deux fonctions est similaire et se fait en troi étapes :

- 1. Sélectionner les participants (robinets / groupes)
- 2. Configurer la fonction d'hygiène
- 3. Enregistrer la fonction d'hygiène

Les rinçages de stagnation configurés sont automatiquement exécutés. Les désinfections thermiques et arrêts de nettoyage sont déclenchés dans le sous-menu « Mode manuel » ou via l'entrée programmée.

2.5.2 Créer un nouveau rinçage de stagnation / Modifier un rinçage de stagnation

Chemin : Hygiène – Rinçage de stagnation – Créer un nouveau

» Sélectionnez tout d'abord le participant (des robinets individuels ou un groupe) pour le rinçage de stagnation correspondant et appliquez la sélection.

₹	SCHELL		LOGOUT				
<	Hygiène		Rinçage de stagnation	í.	Créer un nouveau Rinçage de stagnation		Participant Sélection
Rinçage Gestion	de stagnation	>	Créer un nouveau Rinçage de stagnation	>	Participant Sélection	~	Robinet 001 Robinet électronique
Désinfec Gestion	tion thermique	*			Configuration Mode, durée de fonctionnement, etc.	>	Robinet 002 Dauche LINUS CVD
					Automatisation Enregistrer	rer	1+2
							Sélection Accepter

Fig 17: Sélectionner les participants

- » Donnez un nom au rinçage de stagnation et appliquez la sélection avec le bouton « Accepter ».
- » Configurez l'automatisation conformément aux prescriptions de votre installation d'eau potable. Respectez ici les consignes suivantes pour les paramètres de configuration.

Configuration du serveur de gestion d'eau eSCHELL

Configurer les fonctions d'hygiène

//192.168.18.1/app.html			₹ C 8	• Googl	e	1 @
		LOGOUT			8	
< Rinçage de stagnation		Créer un nouveau Rinçage de stagnation	Configuration Mode, durée de fonctionneme		Durée de fonctionn de l'automatisation	e
Créer un nouveau	>	Participant >	Nom de l'automatization	>	1 min	~
and a second second		Configuration	Durée de fonctionnement de l'automatisation		2 min	
		Mode, durée de fonctionnement, etc.		>	3 min	
		Automatisation	Mode	>	4 min	
		Ernegistrer	de rautomatisation		5 min	
			Signal de sortie de l'automatisation	>	6 min	
			Signal d'annulation 1	>	7 min	
			de rautomatisation		8 min	
			de l'automatisation	>	9 min	
					10 min	
					Sélection Ass	epter



FR

Fig 18: Configurer un rinçage de stagnation – Exemple : régler la durée de fonctionnement

Configurer la durée de fonctionnement

Aperçu des paramètres :

	Réglages possibles	Réglage par défaut
Durée de fonctionnement	0,5 min 10 min.	_

Configurer le mode

Aperçu des paramètres réglables :

Mode	Réglages possibles	Réglages possibles	Réglage par défaut
Cyclique	1 - 240 h		Toutes les 24 h
En fonction de l'heure et du jour de la semaine	Heure, jour de la semaine (Lu Di.)		_
Température (Max. toutes les	Capteur de température	Sonde de température raccordée	_
12 h)	Dépassement par le haut / le bas	Dépassement par le haut Dépassement par le bas	_
	Température	20 °C - 80 °C	_
Démarrage par signal	Entrée 1 – 4		_

Réglez le mode du rinçage de stagnation (cyclique, thermostatique ou en fonction de l'heure et de la date de la semaine) conformément à vos exigences.

Remarques relatives au mode « Température »

En cas de déclenchement par un capteur de température, le rinçage de stagnation est déclenché lorsque la température choisie est atteinte. La durée de fonctionnement réglée s'écoule ensuite totalement. Un nouveau rinçage est ensuite déclenché au plus tard après 12 heures.

Configurer un signal de sortie

Aperçu des paramètres réglables :

	Réglages possibles	Réglage par défaut
Signal de sortie	Marche / Arrêt	Arrêt
Signal	Sortie 1 - 4	-
Type de signal	Avertisseur sonore Témoin lumineux Contact de chauffage GLT/SPS	Avertisseur sonore

Remarques :

Un signal de sortie permet d'indiquer le déclenchement de l'automatisation correspondante par un signal externe (signal sonore ou témoin lumineux).

Le signal de sortie peut également être utilisé pour commander d'autres systèmes (aération, ouverture des fenêtres, etc.).

Veuillez noter que le type de signal correspondant doit être réglé parallèlement à la sortie de signal utilisée.

Configurer des signaux d'annulation

Aperçu des paramètres réglables :

	Réglages possibles	Réglage par défaut
Signal d'annulation	Marche / Arrêt	Arrêt
Signal	Entrée 1 – 4	_

Remarques :

Un signal d'annulation externe peut interrompre l'exécution de l'automatisation correspondante.

Enregistrer une automatisation

» Enregistrer l'automatisation en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

Lorsque la configuration d'un rinçage de stagnation est achevée et enregistrée, celui-ci est automatiquement activé et déclenché.

Le déclenchement peut être désactivé sous le point de menu suivant :

Chemin : Hygiène — Rinçage de stagnation — Rinçage de stagnation XY — Automatisation / Activer/Désactiver

Plusieurs rinçages de stagnation peuvent être actifs simultanément. Veillez à ce que les différents rinçages de stagnation ne concerne pas les mêmes robinets.

Remarque

Enregistrer l'automatisation après la configuration !

Enregistrer

Configuration du serveur de gestion d'eau eSCHELL

Configurer les fonctions d'hygiène

2.5.3 Créer une nouvelle désinfection thermique / Modifier une désinfection thermique

Chemin : Hygiène – Désinfection thermique – Créer un nouveau

» Sélectionnez tout d'abord le participant (des robinets individuels ou un groupe) pour la désinfection thermique correspondante et appliquez la sélection.

Les participants sont soumis à une désinfection thermique l'un après l'autre. Si plusieurs robinets doivent être soumis à une désinfection thermique simultanément, ceux-ci doivent être regroupés dans un groupe. Veuillez en tenir compte pour la gestion des groupes (cf. "2.4 Regrouper des robinets" à la page 111).

7	SCHELL	ę	LOGOUT		24		
<	Hygiene		Gestion		Désinfection thermique		Selection
Rinçage Gestion	de stagnation	>	Créer un nouveau Désinfection thermique	>	Participant Soliection	*	Robinet 001 Robinet électronique
Désinfec Gestion	tion thermique	>			Configuration Mode, durée de fonctionnement, etc.	>	Robinet 002
					Automatisation Enregistre	rer	1+2
							Sélection Accepter

Fig 19: Sélectionner les participants

- » Donnez un nom à la désinfection thermique et appliquez la sélection avec le bouton « Accepter ».
- » Configurez l'automatisation conformément aux prescriptions de votre installation d'eau potable. Respectez ici les consignes suivantes pour les paramètres de configuration.

		LOGOUT			
< <u>Désinfection thermi</u> Gestion		Créer un nouveau Désinfection thermique	Configuration Mode, durée de fonctionner	ne	Démarrage de rinçage
Créer un nouveau Désinfection thermique	>	Participant >	Nom de l'automatisation	>	Température (capteur)
		Configuration Mode, durée de fonctionnement, etc.	Durée de fonctionnement de l'automatisation		Temps 🗸
		Automatisation Enregistrer	Démarrage de rinçage	>	Demarrage par signal
			Interrupteur à clé	>	Konfiguration
			Configuration		10 s (Demo)
			Signal de sortie de lautomatisation	>	5 min 🗸
			Signal discoulation 1		10 min
			de l'automatisation	>	15 min
			Signal d'annulation 2 de l'automatisation	>	20 min
					_ 25 min



Fig 20: Configurer la désinfection thermique – Exemple : régler le démarrage du rinçage

Configurer les fonctions d'hygiène

Configurer la durée de fonctionnement

Aperçu des paramètres :

	Réglages possibles	Réglage par défaut
Durée de fonctionnement	3 min 10 min.	-

Remarque :

La désinfection thermique requiert une durée de fonctionnement minimale de 3 minutes.

Configurer le démarrage du rinçage

Aperçu des paramètres réglables :

Mode	Réglages possibles	Réglages possibles	Réglage par défaut
Température	Température	70 °C - 95 °C	-
	Capteur de température	Sonde de température raccordée	_
Durée	2 min 20 min.		2 min.
Démarrage par signal	Entrée 1 – 4		_

Remarques :

Les réglages relatifs au démarrage du rinçage vous permettent de déterminer quand la désinfection thermique doit réellement commencer après avoir été démarrée, p. ex. sous le point de menu « Mode manuel », C'est-à-dire à partir de quelle température ou après combien de temps de l'eau s'écoule réellement par les robinets.

Les capteurs de démarrage et d'annulation ne peuvent pas être un seul et même capteur.

Respectez la fiche de travail DVGW W 551 pour garantir des réglages corrects !

Configurer l'utilisation d'un interrupteur à clé

Aperçu des paramètres réglables :

	Réglages possibles	Réglage par défaut
Interrupteur à clé	Marche / Arrêt	Arrêt
Signal	Entrée 1 – 4	-

Remarques :

Lorsqu'un interrupteur à clé est installation dans un espace sanitaire, celui-ci peut être utilisé pour activer la désinfection thermique.

La désinfection thermique démarrer lorsque l'interrupteur à clé a été allumé et que l'entrée du serveur de gestion d'eau eSCHELL est sous tension.

Une fois la désinfection thermique achevée, l'interrupteur à clé doit à nouveau être éteint et la clé doit être retirée.

De manière alternative, la désinfection thermique peut également être activée via un signal externe.

Configuration du serveur de gestion d'eau eSCHELL

Configurer les fonctions d'hygiène



Avertissement !

Eau chaude ! Risque de brûlures !

Pendant la désinfection thermique, de grandes quantités d'eau chaude sortent des robinets concernés.

> L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que personne ne se trouve à portée des robinets correspondants ou ne peut y accéder pendant qu'une désinfection thermique est en cours.



Attention !

> La formation de vapeur pendant la désinfection thermique peut déclencher les détecteurs de fumée.

Configurer un signal de sortie et des signaux d'annulation

Cf. « Configurer un signal de sortie et des signaux d'annulation » à la page 114.

Configurer un capteur d'annulation

Aperçu des paramètres réglables :

	Réglages possibles	Réglages possibles	Réglage par défaut
Capteur d'annulation	Marche / Arrêt		Arrêt
Critère d'annulation	Température	25 °C - 80 °C	-
	Capteur de température	Sonde de température raccordée	-

Remarques :

La désinfection thermique peut être interrompue par le serveur de gestion d'eau eSCHELL lorsqu'une désinfection adéquate de l'installation d'eau potable ne peut pas être garantie en raison des températures du système.

Activez le capteur d'annulation sous « Configuration – Capteur d'annulation – Capteur d'annulation » si vous souhaitez utiliser le capteur.

Si vous avez raccordé d'autres capteurs de température aux extendeurs de bus eSCHELL, sélectionnez le capteur correspondant comme critère d'annulation. Réglez la température sous laquelle la désinfection thermique doit être annulée.

Les capteurs de démarrage et d'annulation ne peuvent pas être un seul et même capteur.

Configurer le temps de régénération

Aperçu des paramètres réglables :

	Réglages possibles	Réglage par défaut
Temps de régénération	Désactiver 5 min 30 min.	Désactiver

Remarques :

Un temps de régénération peut être réglé entre les rinçages des différents robinets désinfectés dans le cadre de la désinfection thermique. Si nécessaire, un réservoir peut être chauffé pendant ce temps pour garantir une quantité d'eau suffisante à la température requise.

Configurer un post-rinçage

Aperçu des paramètres réglables :

	Réglages possibles	Réglages possibles	Réglage par défaut
Post-rinçage	Marche / Arrêt		Arrêt
	Durée de fonctionnement	5 sec 3 min.	_

Remarques :

Une fois la désinfection thermique achevée, les robinets peuvent être rincés au moyen d'eau froide de manière à éviter tout risque de brûlures.

Activez le post-rinçage sous « Configuration – Post-rinçage – Marche/Arrêt » lorsque vous souhaitez utiliser la fonction de post-rinçage.

Sélectionnez une durée de fonctionne adaptée lorsque le post-rinçage est activé.

Le temps de post-rinçage démarre 5 minutes après la fin de la désinfection thermique.

Déterminer l'ordre

Les participants sont soumis à une désinfection thermique l'un après l'autre.

Si plusieurs robinets doivent être soumis à une désinfection thermique simultanément, ceux-ci doivent être regroupés dans un groupe. Veuillez en tenir compte pour la gestion des groupes (cf. "2.4 Regrouper des robinets" à la page 111).

L'ordre dans lequel les robinets / groupes sont parcourus par la désinfection thermique peut être déterminé librement. Tenez compte des tuyauteries lorsque vous déterminez l'ordre.

» Classez les robinets ou groupes participants dans un ordre logique en vous aidant des touches fléchées. Configurer les fonctions d'hygiène

2.5.4 Créer un nouvel arrêt du nettoyage / Modifier un arrêt du nettoyage

Les robinets d'un espace sanitaire peuvent être mis hors fonction à des fins de nettoyage. Pour cela, un interrupteur est raccordé au serveur de gestion d'eau eSCHELL et configuré pour l'arrêt du nettoyage. Il est alors possible de nettoyer les douches sans risque de déclenchement lorsque la personne en charge du nettoyage actionne l'interrupteur correspondant.

Chemin : Arrêt du nettoyage – Créer un nouveau

» Sélectionnez tout d'abord le participant (des robinets individuels ou un des groupes) pour l'arrêt du nettoyage correspondant et appliquez la sélection.

SCHELL		LOCOLT				
- SCHELL		LOGANT				
< eSchell Navigation		Arrêt du nettoyage		Créer un nouveau Arrêt du nettoyage		Participant Selection
Information sur l'installation	*	Créer un nouveau	>	Participant	>	Robinet 001
Appareils	>			Configuration		pour lav
Hygiène	>			Déclenchement, durée de fonctionnement, etc.	>	Robinet 002
Arrêt du nettoyage	>			Automotionline		1.0
Mode manuel	>			Enregistrer Enregist	rer	1+2
Protocoles	>					Sélection Accepter
Visualisation	>					
Gestion des utilisateurs/profils	>					
Mise en service	>					
Manuels d'utilisation	>					

Fig 21: Sélectionner les participants

- » Donnez un nom à la désinfection thermique et appliquez la sélection avec le bouton « Accepter ».
- » Configurez l'automatisation en fonction de vos attentes. Respectez ici les consignes suivantes pour les paramètres de configuration.

		LOGOUT			
< Arrêt du nettoyage		Créer un nouveau Arrêt du nettoyage	Configuration Déclenchement, durée de fon		Durée de fonctionne de l'automatisation
Créer un nouveau Arrêt du nettouisge	>	Participant >	Nom de l'automatisation	>	1 min
		Configuration Déclanchement, durée de >	Durée de fonctionnement	*	2 min 5 min
		fonctionnement, etc.	Signal d'activation	>	10 min
		Enregister	Signal de sortie	~	20 min
			de l'automatisation		30 min
			Signal d'annulation 1 de l'automatisation	>	40 min
			Signal d'annulation 2	>	50 min
			de l'automatisation	23	60 min
					Sélection Accepter



Fig 22: Configurer un arrêt du nettoyage – Exemple : régler la durée de fonctionnement

Configurer la durée de fonctionnement

Aperçu des paramètres :

	Réglages possibles	Réglage par défaut
Durée de fonctionnement	1 min 60 min.	_

Remarques :

Après activation, les robinets sont mis hors service pour la durée réglée.

Configurer le signal d'activation

Aperçu des paramètres réglables :

	Réglages possibles	Réglages possibles	Réglage par défaut
Signal d'activation	Marche / Arrêt		Arrêt
	Signal	Entrée 1 – 4	-

Remarques :

Un signal d'activation externe est réglé pour l'arrêt du nettoyage. Le déroulement de l'arrêt du nettoyage est différent en fonction du signal d'activation utilisé :

- Activation au moyen d'un **bouton** -> La durée de fonctionnement réglée s'écoule, puis le robinet est remis en service.
- Activation au moyen d'un **bouton logiciel** (mode manuel) -> La durée de fonctionnement réglée s'écoule, puis le robinet est remis en service.
- Activation au moyen d'un interrupteur -> Le robinet reste verrouillé tant que l'interrupteur reste allumé (la durée de fonctionnement réglée n'a aucune importance ici).

Configurer un signal de sortie et des signaux d'annulation

Cf. « Configurer un signal de sortie et des signaux d'annulation » à la page 114.

Créer des plans d'espace

2.6 Créer des plans d'espace

Chemin : Visualisation

eSCHELL offre la possibilité de créer des plans d'espace dans lesquels les robinets commandés par le serveur de gestion d'eau eSCHELL sont « marqués ».

and the second second second second							
		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Visualisation		Plan d'espace 4	1		
Information sur l'installation	>	Ajouter un plan d'espace	>	Afficher/Modifier	>		
Appareils	>	Plans d'espace disponibles		Supprimer			
Hygiène	>			Supprimer le plan d'espace	~		
Arrêt du nettoyage	>	Plan despace 1	>				
Mode manuel	>	gz Plan diespace 2	>				
Protocoles	>	Plan d'espace 3	>				
Visualisation	>	Blas diamana d		7			
Gestion des utilisateurs/profils	>	Plan d'espace 5					
Mise en service	>	Plan de la constante de		-			
Manuels d'utilisation	>	Man despace 6	>				

Fig 23: Ajouter des plans d'espace

Procédez comme suit pour ajouter un nouveau plan d'espace :

» Cliquez sur « Ajouter un plan d'espace ».

L'éditeur de plan d'espace s'ouvre. Cet éditeur permet de créer ou d'importer une image d'arrière-plan sur laquelle les robinets seront placés lors de l'étape suivante.





La partie gauche de l'éditeur (1) permet d'ajouter un fichier existant comme image d'arrière-plan pour le plan d'espace. La partie droite de l'éditeur (2) permet de créer des images d'arrière-plan simples sur la surface de dessin et de les télécharger comme schéma.

FR

2.6.1 Ajouter une image d'arrière-plan au départ d'un fichier

Si vous disposez déjà d'un fichier de votre plan d'espace, vous pouvez charger celui-ci au moyen de la zone « Drag & Drop ».

Schell Web-App × +							0 6	
https://192168.18.1/app.html			🔻 C 💽 - Google		P 🕁	≙ ♣	Ĥ	1
Ţ SCHELL	LOGOUT							
< Ajo iter un plan d'espace					Ligne			
	Ciffnen	Eigene Dokumente		+ 49	100		×	
Télésherner la plan d'aspass	Organisieren 👻 Neuer Ord	ner			(iii •	EB 9	0	
	Favoriten	Bibliothek "Dokume Korrekturen ab 11012017	ente"		Anordnen nach: (Ordiner 🔻		
Faites glisser-déposer ou cliquez pour sélectionner	JE Downloads	Name	Anderungsdatum	Тур	Große	Ordner =		
un plan d'espace Réimitulison lo téléchargement	Sibliotheken		AULA LABARTA.	10 A.C. 1010	49.00			
	Dokumente Musik Videos							
© Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co. KG	Detcinem	E Raumplan		+ Ben	utzerdefinierte Dat Offnen 💌 🗛	eien Ibbrechen		

Fig 25: Télécharger un plan d'espace

» Sélectionnez un fichier et cliquez sur « Ouvrir » ou déplacez le fichier dans la zone « Drag & Drop ».

L'image doit présenter une résolution de 640 x 470 px et être disponible dans un format de fichier .jpg, .png ou .gif.

Les fichiers inappropriés sont marqués d'une croix. Dans ce cas, la remarque ci-contre s'affiche lorsque vous déplacez la souris sur la zone « Drag & Drop ».

Une fois le fichier téléchargé, la réussite du téléchargement est symbolisée par une coche.

» Ajoutez le plan d'espace ainsi préparé à la liste des plans d'espace disponibles en cliquant sur la flèche en haut à gauche (à côté de « Ajouter un plan d'espace »).





Configuration du serveur de gestion d'eau eSCHELL

Créer des plans d'espace

2.6.2 Dessiner une image d'arrière-plan dans l'éditeur de plan d'espace

Des images d'arrière-plan simplement peuvent également être créées sur la surface de dessin de l'éditeur.



Fig 26: Créer un dessin

» Dessinez l'image d'arrière-plan souhaitée au moyen des fonctions du menu de droite.



Ajouter un plan d'espace

Une fois l'image d'arrière-plan achevée, téléchargez l'image au moyen du bouton « Télécharger le plan ». La réussite du chargement est symbolisée par une coche..

Ajoutez le plan d'espace ainsi préparé à la liste des plans d'espace disponibles en cliquant sur la flèche en haut à gauche (à côté de « Ajouter un plan d'espace »).



2.6.3 Placer des robinets dans le plan d'espace

Chemin : Visualisation – Plans d'espace disponibles – Plans d'espace X – Afficher/Modifier

Pour achever le plan d'espace, les symboles des robinets doivent être déplacés de la liste vers l'endroit correspondant sur l'image d'arrière-plan.



Fig 27: Placer des robinets dans le plan d'espace

» Déplacez le symbole du robinet jusqu'à l'endroit correspondant du plan d'espace.

Le symbole d'un robinet placé n'est plus affiché dans la liste des robinets et ne peut ainsi plus être utilisé dans aucun autre plan d'espace.

Cliquez sur l'entrée correspondante de la liste pour trouver un robinet dans le plan d'espace. Le nom du robinet et son symbole dans le plan d'espace apparaissent dans un cadre rouge.

- » Déplacez le symbole sur la « corbeille » pour supprimer un robinet du plan d'espace. Le symbole apparaît alors à nouveau dans la liste des appareils, sur la gauche.
- » Donnez un nom facilement reconnaissable au plan d'espace et enregistrez les modifications.

Groupes dans le plan d'espace

Les groupes de robinets apparaissent sous forme de liste sous l'onglet « Groupes ». Lorsque vous sélectionnez un groupe de la liste, les robinets de ce groupe sont entourés d'un cadre rouge dans le plan d'espace s'ils apparaissent dans le plan correspondant.

Cette fonction vous offre la possibilité de contrôler les groupes de robinets et l'emplacement des robinets.

» Sélectionnez un groupe dans la liste et vérifiez si l'affectation est correcte en fonction du plan d'espace et du réseau de câbles.

Régler les paramètres des différents robinets

2.7 Régler les paramètres des différents robinets

Les réglages des paramètres permettent, pour l'essentiel, de procéder aux mêmes réglages que ceux effectués manuellement sur les robinets.

Sur certains robinets, certaines fonctions étendues ne peuvent cependant être réglées que dans le logiciel eSCHELL (reportez-vous ici à la notice de montage du robinet concerné).

Le paramètre « Programmation manuelle (Marche / Arrêt) » permet de définir si une programmation manuelle directement sur le robinet doit être possible ou non.

Le logiciel eSCHELL permet de régler les paramètres des différents robinets de deux façons.

- 1. Réglage des paramètres via la liste des appareils
- 2. Réglage via le plan d'espace

2.7.1 Réglage des paramètres via la liste des appareils

Chemin : Appareils – Tous les appareils – Robinet X – Configuration

Les appareils / robinets du système de gestion d'eau eSCHELL sont affichés dans le sous-menu « Tous les appareils ».

Appareils Tous les appareils Afficher tous les appareils Robinet 001 Robinet dictorrique pour lav. Robinet 001 Robinet dictorrique pour lav. Programmation manuelle Arret > Gestion de groupes Robinet 002 Robinet dictorrique pour lav. > Ínformation Domées d'exploitation actuelles > Programmation manuelle Arret > Nouveau groupe Créer Robinet 002 Durée LINUS CVD Nouveau groupe Créer Nouveau groupe Créer > Modules Matérie/Arret Matérie/Arret Configuration Robinet de l'appareil > Durée de défaction Long > 1+2 > > Nouveau des paramètres > Durée de défaction Long > 1+2 > > Neglagos des paramètres > Durée de fonctionnement Maximal > Durée de fonctionnement Maximal > > Mise à jour de l'appareil > Gestion Extendeur de bus > Durée de fonctionnement Inertie > > Surveillance de l'appareil > Seston Extendeur de bus > Durée de fonctionnement Inertie > Misse à jour de l'appareil > Durée	╤ SCHELL		LOGOUT				8	
Tous les appareils Robinet 001 Information Programmation Afficher fous les appareils Robinet décéroinque pour favabo X. > Information manuelle Gestion de groupes Robinet 002 Modules Modules Zone de décéroinque pour favabo X. > Modules Zone de décéroinque pour favabo X. Arrêt > Nouveau groupe > Robinet 002 Modules Zone de décéroinque pour favabo X. Modules Zone de décéroin Long > 1+2 > Appareils Statut/Configuration Misé de pareille Dirée de groupes Durée de déceroin Long > Mise à jour de l'appareil< > Misé de jour de l'appareil > Durée de fonctionnement fonctionnement fonctionnement feet de bus Durée de fonctionnement intertie Durée de fonctionnement feet de bus Extendeur de bus Extendeur de bus Durée de fonctionnement feet fonctionnement intertie Rocionaement par intertie	< Appareils		Tous les appareils Afficher tous les appareils		Robinet 001 Robinet électronique pour lav		Configura Réglages des par	tion amétres
Gestion de groupes Robinet 002 Modules Modules Zone de dédiction Long > Nouveau groupe > Addinair connecté Configuration Configuration Configuration Configuration Durée de fonctionnement Modoumes > Surveillance de l'appareil > Extendeur de bus Extendeur de bus Extendeur de bus Enclose stagnation Modoumes > Nouveillance de l'appareil > Modules Modules Modules Modules	Tous les apparells Afficher tous les appareils	>	Robinet 001 Robinet électronique pour lavabo X	>	Information Données d'exploitation actuelles	>	Programmation manuelle Marche/Artist	Arrêt >
Nouveau groupe Créer > Configuration Réglepare die paramitre Disgnostic Configuration Réglepare die paramitre Disgnostic Configuration Réglepare die paramitre Disgnostic Configuration Réglepare die paramitre Disgnostic Durée de fonctionnement Extendeur de bus Durée de fonctionnement Paramitre Mode Durée de fonctionnement Paramitre Nise à jour de l'appareil >	Gestion de groupes	_	Robinet 002	>	Modules	>	Zopo de	
1+2 > Apparelis Statut/Configuration Diagnostic Mise à jour de l'appareil > Surveillance de l'appareil > Presente Presente Surveillance de l'appareil > Rincage de stagnation Notes e de l'appareil	Nouveau groupe Créer	>	Douche LINUS CVD		Configuration	>	détection Capteur	Long >
Apparelis Statut/Configuration Diagnostic tonctionnement 30 e > Mise à jour de l'appareil > Surveillance de l'appareil > Extendeur de bue Durée de fonctionnement par literte Rinçage de stagnation Demier rinçage >	1+2	>			Pengrageo deo paramotreo		Durée de	
Mise à jour de l'appareil > Surveillance de l'appareil > Altre de l'appareil > Surveillance de l'appareil > Altre de l	Appareils Statut/Configuration			Diagnostic Mémoire des erreurs et test de vanne	>	Maximal	30 s >	
Surveillance de l'appareil > Surveillance de l'appareil >	Mise à jour de l'appareil	>			Gestion		Durée de	
Rinçage de stagnation Demier rinçage > Mode	Surveillance de l'appareil	>			Extendeur de bus		fonctionnement par inertie	1000 ms >
							Rinçage de stagnation Demi	er rinçage >

Fig 28: Réglage des paramètres via la liste des appareils

- » Cliquez sur une entrée de la liste pour accéder aux informations suivantes et aux possibilités de réglages du robinet correspondant :
 - Informations
 - Modules
 - Configuration
 - Diagnostic
- » Sélectionnez le menu « Configuration » pour régler les paramètres du robinet.

Régler les paramètres des différents robinets

Les champs de saisie suivants sont disponibles à la fin de la liste des paramètres pour la description du robinet et les informations sur l'installation :

- Description / Nom attribué
- Installation / Date
- Installation / Installateur
- Installation / Lieu d'installation

Utilisez ces champs pour décrire les robinets de manière claire et permettre leur identification aisée dans les systèmes de gestion d'eau eSCHELL complexes.

2.7.2 Réglage des paramètres via le plan d'espace

Chemin : Visualisation – Plans d'espace disponibles – Plans d'espace X – Afficher/Modifier

Les réglages des paramètres des robinets peuvent également être effectués dans le plan d'espace.



Fig 29: Réglages des paramètres via le plan d'espace

- » Cliquez sur le symbole d'un robinet pour accéder aux informations suivantes et aux possibilités de réglages du robinet correspondant :
 - Informations
 - Modules
 - Configuration
 - Diagnostic
- » Sélectionnez le menu « Configuration » pour régler les paramètres du robinet.

Gestion des profils

3 Gestion des profils et utilisateurs

Chemin : Gestion des utilisateurs/profils

La gestion des utilisateurs et profils permet de gérer les comptes utilisateur et de configurer les droits pour les profils / utilisateurs.

= SCHELL	LOGOUT				
< eSchell Navigation	Gestion des utilisate				
Information sur l'installation	> Mot de passe personnel	>			
Appareils	> Configuration				
Hygiène	Statut/Configuration	>			
Arrêt du nettoyage	> Gestion des profils				
Mode manuel	> Statut/Configuration				
Protocoles	(*)				
Visualisation	>				
Gestion des utilisateurs/profils	*				
Mise en service	>				
Manuels d'utilisation	*				

Fig 30: Gérer les utilisateurs et profils

La gestion des utilisateurs et profils n'est active que lorsque l'utilisateur connecté dispose des droits d'administrateur.

La gestion des profils et utilisateurs permet à l'administrateur du système de déterminer à quels réglages et fonctions un utilisateur peut accéder. Pour cela, il lui suffit d'affecter l'utilisateur à un profil.

Remarque

Les points de menu et fonctions pour lesquels l'utilisateur actuel ne dispose d'aucun droit ne sont pas disponibles.

3.1 Gestion des profils

Chemin : Gestion des utilisateurs/profils – Gestion des profils

Le serveur de gestion d'eau eSCHELL est fourni avec différents profils d'utilisateur (personnel de nettoyage, concierge, installateur, administrateur et collaborateur SCHELL).

Ces profils déterminent les tâches généralement effectuées par les groupes d'utilisateurs correspondants. Ces profils peuvent cependant être adaptés à vos propres exigences.



Attention !

La plus grande prudence est requise en cas de modification du mot de passe Administrateur !

Il est recommandé de créer un second administrateur avec le nouveau mot de passe souhaité. Si le nouveau compte fonctionne sans problème, l'ancien compte avec l'ancien mot de passe peut alors être supprimé. FR

Gestion des profils et utilisateurs

Gestion des profils



Fig 31: Profils / Utilisateurs définis par défaut

		LOGOUT				
< Gestion des utilisate		Gestion des profils Statut/Configuration		Hausmeister Statut/Configuration		Afficher/Modifier Configurer le paramétre
Mot de passe personnel Configuration	>	Créer un nouveau Profil utilisateur	>	Afficher/Modifier Configurer le paramétre	>	Nom de profil Hausmeister
Gestion des utilisateurs	>	Reinigungskraft StatutConfiguration	,	Supprimer	>	Automatisation Configuration
Gestion des profils Statut/Configuration	> Hausmeister Statut/Configuration	Hausmeister Statut/Configuration	>			Arrêt du nettoyage
		Monteur Statut/Configuration	>			Rinçage de stagnation
		Administrator Statut/Configuration	>			Désinfection
		Schell-Mitarbeiter Statut/Configuration	>			Démanac/Améter
						Appareils Configuration
						GPIO

Fig 32: Exemple : profil « Concierge »

Vous pouvez utiliser ces profilés par défaut pour les utilisateurs de votre système de gestion d'eau eSCHELL, mais aussi les modifier ou encore créer de nouveaux profils d'utilisateur en fonction de vos besoins personnels.

Avant de créer de nouveaux utilisateurs, il est recommandé de vérifier si les profils existants sont suffisants pour votre système de gestion d'eau eSCHELL. » Contrôlez les droits pour les profils par défaut.

Les réglages et fonctions pour lesquelles le profil est autorisé sont cochés. Les modifications sont possibles et sont activées après leur enenregistrement.

Gestion des profils

3.1.1 Créer un nouveau profil

- SCHELL	LOGOUT					
< eSchell Navigation	Gestion des util	lisate	Gestion des profils Statut/Configuration		Créer un nouveau Profil utilisateur	
Information sur l'installation	> Mot de passe personnel	>	Créer un nouveau	>	Nom de profil INDIVIDUEL	
Appareils	> Gestion des utilisateurs		Reinigungskraft		Automatisation Configuration	
Hygiène	> Statut/Configuration	· · ·	Statut/Configuration	~	Arrêt du	
Arrêt du nettoyage	> Gestion des profils Statut/Configuration	>	Hausmeister Statut/Configuration	>	nettoyage Démarrer/Arrêter	
Mode manuel	*		Monteur		Disease de	
Protocoles			Statut/Configuration	>	Rinçage de stagnation	
Visualisation	>		Administrator	>	Décinfaction	
Gestion des utilisateurs/profils	>		Schall Miterbaiter		thermique	
Mise en service	>		Statut/Configuration	>	Démarrer/Arrêter	
Manuels d'utilisation	>				Appareils Configuration	
					GRIO	

Fig 33: Créer un nouveau profil

- » Définissez, si nécessaire, vos profils personnalisés. Pour cela, saisissez un nom de profil et octroyez les droits conformément à vos exigences.
- » Enregistrez le nouveau profil créé (faites défiler le menu jusque tout en bas).

Le profil est affiché dans la gestion des profils et peut être affecté aux utilisateurs.

SCHELL		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Gestion des utilisate		Gestion des profils			
Information sur l'installation	*	Mot de passe personnel Configuration	>	Créer un nouveau Profil utilizateur	>	Afficher/Modifier Configurer le paramétre	>
Appareils Hygiène	>	Gestion des utilisateurs Statut/Configuration	>	Reinigungskraft Statut/Configuration	>	Supprimer Supprimer le profil utilisateur	>
Arrêt du nettoyage	>	Gestion des profils Statut/Configuration	>	Hausmeister Statut/Configuration	>		
Mode manuel Protocoles	>			Monteur Statub/Configuration	>		
Visualisation	>			Administrator Statut/Confouration	>		
Gestion des utilisateurs/profils	>			Schell-Mitarbeiter	>		
Manuels d'utilisation	*			INDIVIDUEL	>		

Fig 34: Profil individuel créé

3.2 Gestion des utilisateurs

Chemin : Gestion des utilisateurs/profils – Gestion des utilisateurs

La création, la configuration et la suppression d'un utilisateur sont possibles dans la gestion des utilisateurs.

SCHELL		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Gestion des utilisate		Gestion des utilisate Statut/Configuration		Client Statut/Configuration	
Information sur l'installation	>	Mot de passe personnel	>	Créer un nouveau	>	Afficher/Modifier	>
Appareils	>	Castion des utilizateurs		edmin		Supplimer	
Hygiène		Statut/Configuration	>	Statut/Configuration	>	Supprimer Tutilisateur	>
Arrêt du nettoyage		Gestion des profils	>	Client	>		
Mode manuel	>	Statut/Configuration		Statul/Configuration			
Protocoles	>						
Visualisation	>						
Gestion des utilisateurs/profils	>						
Mise en service	>						
Manuels d'utilisation	>						

Fig 35: Gestion des utilisateurs

3.2.1 Créer un nouvel utilisateur

La configuration d'un nouvel utilisateur requiert de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe et de l'affecter à un profil.

		LOGOUT				
< Gestion des utilisate		Gestion des utilisate Statut/Configuration		Créer un nouveau Ublisateur		Nom d'utilisateur Configuration
Mot de passe personnel Configuration	>	Créer un nouveau Utilisateur	>	Nom d'utilisateur	Name	Thomas Schmidt
Gestion des utilisateurs Statut/Configuration	>	admin Statut/Configuration	>	Mot de passe d'utilisateur	Saisie	Accepter
Gestion des profils Statut/Configuration	>	Client Statut/Configuration	~	Profil utilisateur >		
				Utilisateur Créer Enregistrer		

Fig 36: Créer un nouvel utilisateur

» Donnez un nom à l'utilisateur.

Remarque

Un nouveau mot de passe utilisateur peut à tout moment être octroyé par l'administrateur lorsque l'utilisateur a oublié son mot de passe personnel.

Gestion des profils et utilisateurs

Connecter un utilisateur (LOGIN)

		LOGOUT			
< Gestion des utilisate		Gestion des utilisate Statut/Configuration	1	Créer un nouveau Utilisateur	Profil utilisateur Configuration
Mot de passe personnel Configuration	,	Créer un nouveau >		Nom d'utilisateur >	Profil utilisateur 1 Reinigungskraft
Gestion des utilisateurs Statut/Configuration	>	admin Statut/Configuration		Mot de passe d'utilisateur > Configuration	Profil utilisateur 2 Hausmeister
Gestion des profils Statut/Configuration	>	Client > Statut/Configuration		Profil utilisateur >	Profil utilisateur 3
			1	Utilisateur Créer Enregistrer	Profil utilisateur 4 Administrator
					Profil utilisateur 5 Schell-Mitarbeiter
					Profil utilisateur 7 INDIVIDUELL
					Sélection Accepter

Fig 37: Créer un nouvel utilisateur, configurer le profil

» Sélectionnez le profil adéquat et appliquez la sélection.

Le nouvel utilisateur apparait dans la liste des utilisateurs après avoir enregistré les paramètres.

3.3 Connecter un utilisateur (LOGIN)

Un utilisateur doit se connecter avec son nom d'utilisateur personnel et le mot de passe correspondant.

Les points de menu et fonctions pour lesquels l'utilisateur actuel ne dispose d'aucun droit ne sont pas disponibles.

Le menu principal eSCHELL d'un utilisateur disposant de droits limites – p. ex. Thomas Schmidt, profil « Installateur » – peut ressembler à celui-ci :



Fig 38: Connexion au profil « Installateur »

Remarque



1	Commissioning	135
1.1	Ensuring drinking water quality through stagnation flushes	135
1.2	System requirements	136
1.3	Preparing fittings	136
1.4	Overview of commissioning and configuration	137
	1.4.1 Commissioning process	137
	1.4.2 Configuration process	137
1.5	Establishing connection to the eSCHELL water management server	137
	1.5.1 Establishing connection via WLAN	137
	1.5.2 Establishing connection via network cable (LAN)	138
	1.5.3 eSCHELL software LOGIN	139
1.6	Entering individual passwords	139
1.7	Checking/making general server settings	14(
	1.7.1 Setting language	14(
	1.7.2 Setting date and time	14′
	1.7.3 User behaviour	141
	1.7.4 Configuration System-Errors output	141
	1.7.5 System-Backup	143
1.8	System Standard Restart	143
1.9	Factory Reset	143
1.10	Setting Network Settings for WLAN and Ethernet	143
	1.10.1 Standard-Gateway Configuration	143
1.11	Configuring digital inputs of the eSCHELL water management server	144
1.12	Commissioning the eSCHELL network	14
	1.12.1 Principles of the eSCHELL network	14
	1.12.2 Starting commissioning	14
	1.12.3 Removing eSCHELL wireless bus extenders BE-F	
	from the eSCHELL network	148
	1.12.4 Adding eSCHELL wireless bus extenders BE-F	149
	1.12.5 Cancelling assignment of all eSCHELL wireless bus	
	extenders BE-F to an eSCHELL water management server	149
2	Configuration of the eSCHELL water management server	150
2.1	System functions	150
	2.1.1 Stagnation flush	150
	2.1.2 Thermal disinfection (TD)	150
	2.1.3 Cleaning stop	15 <i>°</i>
	2.1.4 Diagnosis	15
	2.1.5 Documentation	15 <i>°</i>
2.2	Summary of the most important configuration parameters	152
2.3	Identification of the fittings	153
	2.3.1 Detecting fittings	153
	2.3.2 Assigning names to the fittings	154
2.4	Grouping fittings	155
2.5	Configuring hygiene functions	156

	2.5.1 Notes on the configuration of hygiene functions	156
	2.5.2 Changing/creating new stagnation flush	156
	2.5.3 Changing/creating new thermal disinfection	159
	2.5.4 Changing/creating new cleaning stop	163
2.6	Creating room layouts	165
	2.6.1 Inserting background image from file	166
	2.6.2 Drawing background image in the room layout editor	167
	2.6.3 Arranging fittings in the room layout	168
2.7	Setting parameters for individual fittings	169
	2.7.1 Parameter setting via the device list	169
	2.7.2 Parameter setting via the room layout	170
3	Profile and user management	171
3.1	Profile management	171
	3.1.1 Creating new profile	173
3.2	User management	174
	3.2.1 Creating new user	174
3.3	User login (LOGIN)	175

1 Commissioning

The eSCHELL water management system enables you to control all eSCHELL fittings in public, semi-public and commercial sanitary rooms to ensure the best possible hygiene and high water-saving efficiency.

However, the pre-requisite for this is proper operation of the drinking water installation.



Warning!

Improper operation of the drinking water installation can lead to damage to property and personal injuries.

> Make sure that the drinking water installation is operated properly at all times.

All settings of the eSCHELL water management system must be adjusted to the local conditions of the drinking water installation in the context of the commissioning (by the specialist trades person) in order to ensure proper operation.

1.1 Ensuring drinking water quality through stagnation flushes



Warning!

The eSCHELL water management system does not check the hygienic condition of drinking water. It assumes harmless water quality. Too small a water exchange may lead to an excessive proliferation of bacteria!

Bacteria in drinking water may affect health in certain circumstances, or even lead to death.

> You should therefore carefully plan stagnation flushes and observe the following advice.

Electronic equipment for ensuring water quality must be monitored regularly and be maintained/repaired when necessary. In spite of the very high intrinsic reliability of the system and its components, you cannot always be certain to avoid failures. If a system of this kind fails in full or in part, manual water exchange measures must be taken at all tapping points.

Stagnation flushes are used to maintain the water quality in drinking water installations. To this end, the rules and regulations require a complete water exchange in the installation every 72 hours. This interval can only be extended to 7 days when the hygienic findings are perfect (VDI 6023 and DIN EN 806-5). Programming of the eSCHELL water management server therefore requires the professional planner to have knowledge of the installation.

There are two necessary requirements for a high-quality stagnation flush:

- 1. As far as possible, a turbulent flow must be generated.
- 2. The flow pressure should never fall below 1,000 mbar at any tapping point.

The simultaneities on which the planner based the dimensioning of the drinking water installation, are therefore the basis for successful programming of the stagnation flushes. In existing buildings without corresponding documentation concerning the drinking water installation, the programming parameters are more difficult and can only be determined approximately in most cases. This means that installation areas can for instance be volumetrically measured and critical temperatures detected by measurements and compensated by stagnation flushes.

We basically recommend that the success of the selected settings for stagnation flushes is checked right from the start using temperature measurements and microbiological tests.

In accordance with DIN 1988-200, cold water must be less or equal to 25 °C after being run for 30 seconds and warm water at least 55 °C after 30 seconds. After measurements of this kind, further measures to saving water can also often be successfully implemented and confirmed in terms of temperature and microbiology (see above).

In almost all cases, a stagnation flush carried out for hygiene reasons needs less drinking water than normal usage of the drinking water installation, because flushing is only carried out with interruptions of use once every 72 hours (up to a maximum of once every 7 days) and not several times a day. This means that the eSCHELL water management system also specifically enables the balance between saving water and maintaining water quality to be achieved.

1.2 System requirements

The eSCHELL software required for the eSCHELL water management system is a browser-based solution. You do not need to download and install any software, because the program is installed on the eSCHELL water management server.

The connection with the eSCHELL water management server is achieved via WLAN or a LAN cable connected to the server.

The web browser of a PC, laptop or mobile terminal device is needed to access the eSCHELL water management system's data. Use of a current web browser (e.g. Internet Explorer, Google Chrome, Safari or Mozilla Firefox) is recommended.

1.3 Preparing fittings

Make sure that the linked fittings have water and electrical connections.

Overview of commissioning and configuration

1.4 Overview of commissioning and configuration

The following procedure is recommended for commissioning and configuration of your eSCHELL water management system.

1.4.1 Commissioning process

Carry out the following steps for commissioning:

- Establishing connection to the eSCHELL water management server
- Entering individual passwords
- Checking/making general server settings
 - Setting language
 - Checking date and time, and if necessary setting them
 - Configuring digital inputs of the eSCHELL water management server (GPIO)
- Commissioning the eSCHELL network

1.4.2 Configuration process

After successful commissioning, configure the eSCHELL water management server. The following configuration steps are recommended for this:

- Identification of the fittings
 - Detecting fittings
 - Assigning names
- Grouping fittings (group management)
- Configuring hygiene functions
 - Managing stagnation flush (creating, changing)
 - Managing thermal disinfection (creating, changing)
- Creating cleaning stop (changing)
- Creating room layouts
- Setting parameters for the individual fittings
- Profile and user management

1.5 Establishing connection to the eSCHELL water management server

» Switch on the power supply for the eSCHELL 30 V bus power supply unit to start the eSCHELL water management server and to commission the system.

1.5.1 Establishing connection via WLAN



Warning! Warning about unauthorised access to the system by third parties.

If the eSCHELL water management system is operated via WLAN, it is impossible from a technical perspective to rule out unauthorised third parties gaining access to control of the system and initiating flushes.

> Flushes which are initiated without authorisation threaten physical injuries in the form of scalds and damage to property.



The eSCHELL water management server provides a WLAN network. » Connect your computer or mobile terminal device to this network.

» Enter the IP address (e.g. 192.168.1.1) into the address line of the web browser and confirm the entry.

0 0 0 1

You will find the required access data for the WLAN and the IP address on the back of the eSCHELL water management server.

1.5.2 Establishing connection via network cable (LAN)

There are two possibilities for connecting the computer to the eSCHELL water management server via a network cable:

- 1. Via a network
- 2. Direct cable connection between computer and eSCHELL water management server (IP address: 192.168.18.1).

If the LAN connection is to be established within an existing company network, ask the administrator responsible for the required settings.

In the second case, connect the computer and the eSCHELL water management server directly via a network cable.

With an up-to-date computer and standard network settings, network set-up and connection to the eSCHELL water management server should be automatic.

If the connection is not established, check if your computer is set (the LAN connection to the eSCHELL water management server) so that it can automatically obtain an IP address.



Note

If a permanent IP address is set on a computer, direct LAN connection is not possible.

1.5.3 eSCHELL software LOGIN

After successful connection to the eSCHELL water management server, the eSCHELL software's login screen is displayed.

You will find the required login data (user name and password) on the back of the eSCHELL water management server.

∫ ₹ WM Server Login x +									0	*
(🔶 🔶 🕜 🗞 https://192.168.3.1	C Q Sucher		4	自 🕴	+		Ø	141	Rel	=
	Schell Login									
	(Login)									
	© Copyright SCHELL GmbH & Co. KG									
		Fig 1:	Star	ting	eSC	HE	Ls	of	twa	are

» Log in as the administrator with your access data.

1.6 Entering individual passwords

Warning!

> In order to prevent unauthorised access to the eSCHELL water management system, you must first assign a new password for the administrator.

Path: User-/Profile-Management — Own Password

Memorise the password! If you have forgotten the password, you no longer have any possibility of accessing the eSCHELL water management system!

You should also assign an individual password for the WLAN in order to secure the access to your eSCHELL water management system.

Path: Facility Information — Network — WLAN — Configuration — Password



Attention!

Special caution is required when changing the administrator password!

 Creating a 2nd administrator with the new desired password is recommended. Once the new account functions without problem, the old account with the old password can be deleted.

1.7 Checking/making general server settings

Check the individual settings of the server before you continue with the commissioning.

1.7.1 Setting language

Path: Facility Information — Server — Server, Configuration — Language

< eSchell Navigation	Anlageninformation	Server Status/Konfiguration	Server Konfiguration
Anlageninformation > Facility Information Información de la instalación Information sur l'installation Installatie-informatie	Server > Slatus/Konfiguration > Server Status/Configuration Server Estado/Configuration Statu/Configuration Server Status/configuration Server Status/configuration Server	Server > Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration	Sprache Konfiguration Language Configuration Licioma Configuration Taal Configuration

Fig 2: Path to language setting

Server Status/Konfiguration	Server	Samaha		
	Konfiguration	Konfiguration		
Server >	Datum >	Deutsch		
Server	Librzeit	English		
Konfiguration	> Konfiguration	Español Français		
•	Sprache >			
к.	Benutzerverhalten >	Anderung Ubernehmen		
	System-Fehler > Konfiguration	Ubernehmen		
	System-Backup >			
	Web-App-Update >			
	Server > Konfiguration >	Server Konfguration Server Konfguration Konfguration Konfguration Konfguration Sprache Konfguration System-Fehler System-Backup Konfguration Web-Acc-Uodate		

Fig 3: Selecting program language

» Select the desired language and confirm your choice with "Apply".

1.7.2 Setting date and time

Path: Facility Information — Server — Server, Configuration — Date/Time

» Check date and time. If necessary, set the values correctly.



Automatic summer/winter time change does not take place.

1.7.3 User behaviour

Path: Facility Information — Server — Server, Configuration — User Behaviour

You can enable or disable logging of the user behaviour under this menu item. The actions of the fittings (On/Off) are recorded in terms of time when the switch is enabled.

The "User Behaviour" can then be downloaded as protocol (csv file).

Follow also the notes on storing personal data in the system manual.

1.7.4 Configuration System-Errors output

Path: Facility Information — Server — Server, Configuration — System-Errors

The configuration of the System-Errors allows you to define the use and behaviour of the error output and the acknowledgement input.

Configuration of the error output

		LOGOUT				
< Server Configuration		System-Errors Configuration	Output-Signal of System-Errors		Outp	out-Signal On/Off
Date Configuration	> 1	Output-Signal of System-Errors	Output-Signal	>	On	1
Time		Innut Signal	Signal		Off	
Configuration	>	for acknowledgment	Selection	*	Selection	Apply
Language Configuration	×	System-Errors Reset Reset	Inversion Selection	>		
User Behavior Configuration	*		Configuration Save	iave		
System-Errors Configuration	>					
System-Backup Configuration	>					
Web-App-Update	>					

Fig 4: Enabling or disabling the error output

» If desired, enable the Output Signal to output system errors.

» Select the desired output under "Signal" and save your configuration.

Inversion of the error output signal

You can set the output signal as follows under the menu item "Inversion": On -> Low level = error message Off -> High level = error message

Configuration of the acknowledgement input

tps://192.168.18.1/app.html				∀ C 🕄 -	Google		₽☆目♣
Ţ SCHELL		LOGOUT					
< Server Configuration		System-Errors Configuration		Input-Signal for acknowledgment		Input- Or	Signal /of
Date	>	Output-Signal	>	Input-Signal	>	On	1
Time		to System Ends		Circuit		0#	
Configuration	>	for acknowledgment	>	Selection	>	Selection	Apply
Language Configuration	*	System-Errors Reset		Inversion Selection	>		
User Behavior Configuration	>			Configuration Save			
System-Errors Configuration	>						
System-Backup Configuration	*						
Web-App-Update	>						

Fig 5: Enabling or disabling the acknowledgement input

» If desired, enable the input signal for acknowledging the error messages and configure the desired input.

Inversion of the acknowledgement input

You can set the input signal as follows under the menu item "Inversion": On -> acknowledgement takes place by a low to high edge change Off -> acknowledgement takes place by a high to low edge change

Note that the digital input of the eSCHELL water management server selected here must be set to "Edge triggered" (see page 144).

1.7.5 System-Backup

Path: Facility Information — Server — Server, Configuration — System-Errors

COULT		(and the second se					
= SCHELL		LOGOUT					
< Server Status/Configuration		Server Configuration		System-Backup Configuration		Backup Interval	
Server State	>	User Behavior Configuration	>	Last Backup	2017-12-07 10:00:35	Daily	
Server Configuration	>	System-Errors Configuration	>	Automatic Backup	2017-12-07 09:59:43 Config	Monthly	~
		System-Backup Configuration	>	Automatic Backup	O	Selection	Apply
		Web-App-Update Upload	×	Backup Interval	. >		
		Server-Update Upload	>	Manual Backup	_		
		System-Restart Execute	>	Recover Backup	Start		
		Factory Reset	*				

Fig 6: System-Backup configuration

» If desired, enable automatic backup and define a useful backup interval.

1.8 System Standard Restart

Restart the system, if necessary, via this menu item.

1.9 Factory Reset

Save all data before a Factory Reset. This also concerns flushing protocols, etc. The Factory Reset resets the eSCHELL water management server to the state when delivered.

1.10 Setting Network Settings for WLAN and Ethernet

Inquire of the responsible administrator for the necessary settings if you need to make changes to the WLAN and Ethernet configuration.

1.10.1 Standard-Gateway Configuration

A Standard Gateway function is available to integrate the eSCHELL water management system into other networks.

The respective configuration can be performed under the menu item "Network – Ethernet – Gateway".

Inquire of the responsible administrator for the necessary settings.

1.11 Configuring digital inputs of the eSCHELL water management server

Path: Facility Information – GPIO – Input 1 ... 4

The eSCHELL water management server has four configurable digital inputs and four digital outputs. The factory-set configuration of all four inputs is as static inputs.

» Set each input type according to the requirements of your drinking water installation.

Static: A switch is connected to the respective connection (constant signal).

Edge controlled: A button is connected to the respective connection (required pulse length approx. 1 sec.). After the pulse, there is a time window available for the corresponding action.

SCHELL		LOGOUT					
< Facility Information		GPIO Status/Configuration		Input 1 (Static)		Type Of	
Server Status/Configuration	,	Input 1	>	Adjustment	Save	Static	
Natural		(onno)		Tree Of		Edge triggered	1
Statua/Configuration	>	(Static)	>	Input	Static >	Selection	Apply
GPIO Status/Configuration	>	Input 3 (Static)	>	Configuration Name	. >		
System-Errors	>	Input 4	>	State	NO		
		Output 1	Off	Configuration Reset			
		Output 2	Off				
		Output 3	Off				
		Output 4	Off				

Fig 7: Configuring digital inputs

» Give the input a name.

The name and type of the input are shown in the second line for information purposes.
1.12 Commissioning the eSCHELL network

1.12.1 Principles of the eSCHELL network

Knowledge of the following relationships is important to understand the procedures for commissioning the eSCHELL network. Especially when the network is to be set up using eSCHELL wireless bus extenders BE-F.

Commissioning of Network

To create the commissioning network, all eSCHELL bus extenders (fittings) are loaded and available devices are searched for. This is important for the eSCHELL wireless bus extender BE-F so as to enable clear assignment between the eSCHELL water management server and the eSCHELL wireless bus extenders BE-F.

The eSCHELL cable bus extenders BE-K are also listed in the commissioning network, but their assignment is clear through the cable connection and cannot be changed.

The eSCHELL wireless bus extenders BE-F which are to be assigned to the server are now selected from the commissioning network's device list. Saving this selection creates the so-called live network.

Live network

The eSCHELL bus extenders (fittings) of the live network are permanently assigned to the respective eSCHELL water management server. With eSCHELL cable bus extenders BE-K, this is defined via the cable connection. With eS-CHELL wireless bus extenders BE-F, this assignment means that no other eS-CHELL water management server can access them.

This also means that an eSCHELL wireless bus extender BE-F cannot simply be moved from one network to another — with a different eSCHELL water management server — without cancelling this assignment.

1.12.2 Starting commissioning

Path: System Setup



Note! > The fittings and the eSCHELL bus extenders must be provided with electrical power for them to be detected by the eSCHELL

with electrical power for them to be detected by the eSCHELL water management server.

» Start the commissioning of the eSCHELL network by clicking on the "System Setup" menu item.

Commissioning the eSCHELL network



Fig 8: Starting commissioning

» Confirm the warning notice with "OK".

The server now scans the network for available eSCHELL bus extenders. These are eSCHELL cable bus extenders BE-K connected via a cable and eSCHELL wireless bus extenders BE-F which are not assigned to any other eSCHELL water management server.

р ж (+						1	10	E
16831/app.band			v C Google	P 1	10	+	*	1
inste Schritte 🗍 Erste Schritte 🕌 Meistbesucht				_	_	_	_	
		LOGOUT						
< eSchell Navigation		System Setup						
Facility Information	>	Available Devices						
Devices	>	(0)						
Hygiene	>							
Cleaning Stop	>		COLLELL					
Manual Operation	>							
Protocols	>							
Visualization	>							
User-/Profile-Management	>							
System Setup	>							
User Manuals	>							
© Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co								

Fig 9: Commissioning network is created

After a successful network scan, the detected devices are shown in the commissioning submenu.

The eSCHELL cable bus extenders BE-K are already marked with a grey tick, because they are assigned to the eSCHELL water management server via the cable.

» From the listed eSCHELL wireless bus extenders BE-F, select those which are to be assigned to the eSCHELL water management server by clicking on them. The selection is marked with a red tick.

Commissioning

Commissioning the eSCHELL network

- SCHELL		LOGOUT			
< eSchell Navigation		System Setu	ıp		
Facility Information	>	Available Devices			
Devices	>	(4) Active: Commissioning			
Hygiene	>	Faucet 001			
Cleaning Stop	>	Electronic wash	\checkmark	CCLIEI	
Manual Operation	>	Equat 002			
Protocols	>	Shower LINUS CVD	\checkmark		
Visualization	>	Configuration		-	
User-/Profile-Management	>	Save	Save		
System Setup	>				
User Manuals	>				
Copyright 2017 SCHELL GmbH & C	o. KG				

Fig 10: Available devices in the commissioning network

» Save the configuration to create the live network.



Fig 11: Finishing commissioning



Fig 12: Commissioning completed

After completion of commissioning, information about the connected devices can be requested and parameters set.

Path: Devices – All Devices

= SCHELL		LOGOUT				
< eSchell Navigation		Devices		All Devices Show All Devices		
Facility Information	>	All Devices	>	Faucet 001 Electronic wash basin tao XERIS E	*	
Devices	>	Group Administration		Faucet 002		
Hygiene	>	New Group	_	Shower LINUS CVD	<u>^</u>	
Cleaning Stop	>	Create	>			
Manual Operation		1+2	>			
Protocols	>	Devices Status/Configuration	n			
Visualization	>	Device-Update	>			
User-/Profile-Management	>	Device-Monitoring	>			
System Setup	>					
User Manuals	*					

Fig 13: Display of all devices (fittings) after commissioning

1.12.3 Removing eSCHELL wireless bus extenders BE-F from the eSCHELL network

If you want to remove an eSCHELL wireless bus extender BE-F from the eSCHELL network to use it in another network (with a different eSCHELL water management server), you must cancel the assignment of the eSCHELL wireless bus extender BE-F to the current server.

If the assignment is not cancelled, the eSCHELL wireless bus extender BE-F cannot be detected by another server.

Proceed as follows to do this:

» Restart the commissioning.

The current network assignment is shown in the device list of the commissioning network.

- » Deselect the eSCHELL wireless bus extender BE-F which is to be removed from the network (remove tick by clicking on it).
- » Save the reduced selection.

The eSCHELL wireless bus extender BE-F is now no longer assigned to the eSCHELL water management server and can once more be seen by another server.

Battery-operated eSCHELL wireless bus extenders BE-F must be released via the menu item "Devices / Devicename / Administration / Remove device from network".

1.12.4 Adding eSCHELL wireless bus extenders BE-F

If you want to add another eSCHELL wireless bus extender BE-F to an existing eSCHELL network, proceed as follows:

- » Restart the commissioning.
- » Select the new eSCHELL wireless bus extender BE-F which is to be added to the network.



Note!

> Battery-operated eSCHELL wireless bus extenders BE-F already integrated in the network are not displayed.

» Save the new selection.

1.12.5 Cancelling assignment of all eSCHELL wireless bus extenders BE-F to an eSCHELL water management server

If you want to cancel the assignment of all eSCHELL wireless bus extenders BE-F to the current eSCHELL water management server in order to terminate the eSCHELL network, proceed as follows:

» Restart the commissioning.

The current network assignment is shown in the device list of the commissioning network.

» Deselect all eSCHELL wireless bus extenders BE-F in the list (remove ticks by clicking on them).

» Save the reduced selection.

The eSCHELL wireless bus extenders BE-F are now no longer assigned to the eSCHELL water management server and can once more be seen by another server.

2 Configuration of the eSCHELL water management server

The configuration of the eSCHELL water management system is summarised in the following sections. You will get an overview here of the procedure and adjustable parameters for configuration.

In the context of the configuration, check the following points in order to ensure optimum tailoring of the eSCHELL water management server to your drinking water installation. If applicable, set the parameters to meet the requirements of your system.

You will also find notes about setting the parameters correctly in the description of the system functions below.

System-specific parametrisation of the eSCHELL water management server is absolutely vital for drinking water hygiene.

2.1 System functions

eSCHELL is an intelligent water management system which has been specially developed for public, semi-public and commercial sanitary rooms. It allows linking, controlling and monitoring all eSCHELL fittings via the central eS-CHELL water management server. Starting with washbasin fittings, via shower fittings and through to WC or urinal fittings... no matter whether, for example, to control flushing times, stagnation flushes or for thermal disinfection.

The most important system functions are described in the following chapters. The notes in the following chapters will support you in terms of the setting and proper use of your eSCHELL water management system.

2.1.1 Stagnation flush

eSCHELL not only offers you central stagnation flush control of all linked fittings. Especially the software's intelligent setting options make the difference. They enable perfect coordination of high hygiene requirements and the desire to save water. You have the choice of the basic options of temperature-based triggering and time-controlled triggering for stagnation flushes.

2.1.2 Thermal disinfection (TD)

You can control thermal disinfection of all linked fittings in the sanitary room centrally in a simple and time-saving way. And now, the current utilisation of the hot water tank can also be included for the first time. This is because eSCHELL allows thermal disinfection by sections.

The advantage: hot water can be sufficiently heated again in the meantime. In addition, the temperature can be monitored with a thermal sensor. Flushing starts by reaching the set target temperature.

Either a key switch or password protection ensures the safety of TD.

System functions

2.1.3 Cleaning stop

eSCHELL offers the option of deactivating the fittings in a sanitary room for cleaning purposes. The cleaning stop can be triggered via one of the digital inputs (switch/button). If the cleaning personnel operate the relevant switch, showers can also be cleaned without the risk of accidental triggering.

2.1.4 Diagnosis

eSCHELL facilitates simple diagnosis of all linked fittings for operators. Faults in the power supply or on the solenoid valve can be read out. This means necessary repairs can be carried out quickly and efficiently in a targeted manner.

2.1.5 Documentation

A function that is becoming increasingly important for operators of public sanitary rooms: all uses, stagnation flushes and thermal disinfections are recorded in the eSCHELL water management system and can be read out and analysed with standard office software.

The data on the server are of course tamper-proof and preserved in the event of a power failure. Documentation therefore also serves to provide proof of proper operation.

2.2 Summary of the most important configuration parameters

Device information/modules/configuration/diagnosis

Information about the connected devices can be requested and parameters set under "All Devices". The fittings can be detected and given meaningful names via this menu item.

Path: Devices – All Devices – Faucet X

If necessary, the fittings can be brought together in different groups (group management).

Path: Devices – New Group, Create

Hygiene

» Create stagnation flushes for the existing fittings/groups with the required configuration (mode, flow time, etc.).

Path: Hygiene — Stagnation Flush — Create New

» Set up thermal disinfections for the existing fittings/groups with the system-specific parameters (mode, flow time, etc.).

Path: Hygiene — Thermal Disinfection — Create New

Cleaning stop

» Configure a cleaning stop for fittings/groups, if required.

Path: Cleaning Stop — Create New

The eSCHELL water management server is now set up for operation.

Identification of the fittings

2.3 Identification of the fittings

In the context of commissioning the eSCHELL network, the detected fittings are shown in the device list with consecutive numbering.

To get the overview of the eSCHELL water management system and to enable a sensible set-up of the system, the individual fittings in the system first have to be detected and given meaningful names.

2.3.1 Detecting fittings

To detect the fittings, you can open them manually using the eSCHELL software, so as to identify the relevant fitting on site by the water flow.

However, the serial numbers of the connected eSCHELL bus extenders are also stored in the eSCHELL software. If you note the serial numbers of the eSCHELL bus extenders during installation in your pipeline layout, you can identify the fitting and installation location by comparing it with the information in the eSCHELL software.

Path: Devices — All Devices, Show All Devices — "Faucet X" — Modules — Serial Number

You can identify the fitting on site via the valve test.

Path: Devices — All Devices, Show All Devices — "Faucet X" — Diagnosis, Error History and Valve Test — Valve Test

= SCHELL		LOGOUT					
< Devices		All Devices Show All Devices		Faucet 001 Electronic wash basin tap XE		Diagnosis Error History and Valve Test	
All Devices Show All Devices	*	Faucet 001 Electronic wash basin tap XERIS E	>	Information Current Operating Data	>	Error History 1 [9] Overvoltage	
Group Administration	-	Faucet 002 Shower LINUS CVD	>	Modules Connected Hardware	>	Error History 2	
New Group Create	>				Configuration Parameter Settinge	>	Error History 3
1+2	>			Diagnosis		Error History 4	
Devices Status/Configuration	r.			Error History and Valve Test	-		
Device-Update	>			Management Buo-Extender	>	Error History 5	
Device-Monitoring	>					Error History Delete	
						Valve Test	
						Faucet Valve	



Fig 14: Carrying out valve test

» Open the fitting valve via the software button.

The addressed fitting opens and can be identified.

EN

2.3.2 Assigning names to the fittings

Path: Devices — All Devices, Show All Devices — "Faucet X" — Configuration, Description

Meaningful names for the fittings make it easier to work with the eSCHELL water management system.

If possible, the names should describe the installation location of the fitting, because the information about the fitting itself can always be read from the device information.



Fig 15: Naming fittings

» Give the fittings meaningful names.

ht 2017 SCHELL GmbH & Co

» Avoid repeating the same name during the naming process.

Configuration of the eSCHELL water management server

Grouping fittings

2.4 Grouping fittings

Path: Devices – Group Administration – New Group

The eSCHELL software offers the possibility of organising different fittings into groups.

Groups facilitate programming of automations.

In order to thermally disinfect several fittings at the same time, the corresponding fittings must be compiled in a group.

SCHELL		LOGOUT				
 eSchell Navigation 		Devices		New Group Create		Member Selection
Facility Information	*	All Devices	>	Name	>	Faucet 001
Devices	>	Snow All Devices		or Group		tap XE
Hygiene	>	Group Administration	_	Selection	>	Faucet 002
Cleaning Stop	>	Create	>	Group		Shower LINUS CVD
Manual Operation	>	1+2	>	Save		Selection
Protocols	>	Devices Status/Configuration	n			
Visualization	>	Device-Update	>			
User-/Profile-Management	>	Device-Monitoring	>			
System Setup	>					
User Manuals	*					

Fig 16: Group management

- » Give the group a meaningful name that describes it in a useful way. Avoid repeating the same name during the naming process.
- » Select the fittings which are to be part of the group.

Note
It is not possible to
include groups in
another group.
*

2.5 Configuring hygiene functions

2.5.1 Notes on the configuration of hygiene functions

When programming the eSCHELL water management system, the "generally accepted rules of technology (AaRdT)" are to be adhered to.

The hygiene functions are configured under the "Hygiene" menu item. Here, the stagnation flushes and thermal disinfections have to be adapted to the respective drinking water installation via appropriate parameters.

The procedure for setting both functions is similar and involves three steps:

- 1. Selecting subscribers (fittings/groups)
- 2. Configuring hygiene function
- 3. Saving hygiene function

The configured stagnation flushes are carried out automatically. Thermal disinfections and cleaning stops are triggered under the "Manual Operation" menu item or the programmed input.

2.5.2 Changing/creating new stagnation flush

Path: Hygiene — Stagnation Flush — Create New

» First select the subscribers (individual fittings or a group) for the relevant stagnation flush and accept the selection.

= SCHE	LL	LOGOUT					
< Hygien	e	Stagnation F	lush n	Create New Stagnation Flush		Member Selection	
Stagnation Flush Administration	>	Create New Stagnation Fluah	>	Member Selection	>	Faucet 001 Electronic wash basin	
Thermal Disinfection Administration	>			Configuration Mode, Runtime, etc.	>	Faucet 002 Shower LINUS CVD	
				Automation Save	Save	1+2	
						Selection App	ły

Fig 17: Selecting subscribers

- » Give the stagnation flush a name and accept the selection using the "Apply" button.
- » Configure the automation according to the specifications of your drinking water installation. In doing so, observe the following notes on configuration parameters.

Configuration of the eSCHELL water management server

Configuring hygiene functions

//192.168.18.1/app.html#				∀ C]	Goog	le .	2 4 6 4
		LOGOUT					
< Stagnation Flush	1	Create New Stagnation Flush		Configuration Mode, Runtime, etc.		R	
Create New		Member		Name		1 min	1
Stagnation Flush		Selection	-	of Automation		2 min	
		Configuration Mode, Runtime, etc.	>	Runtime of Automation	>	3 min	
		Automation Save	Mode	23	4 min		
			749 <u>- 349</u>	of Automation	1	5 min	
				Output-Signal of Automation	>	6 min	
				Abort Signal 1	7 min		
			of Automation Abort Signal 2 of Automation		5	8 min	
					>	9 min	
						10 min	
						Selection	Apply



Fig 18: Configuring stagnation flush, example: Setting flow time

Configuring flow time

Overview of the parameters:

	Selection/adjustable	Factory setting
Flow time	0.5 mins - 10 mins	_

Configuring mode

Overview of the adjustable parameters:

Modus	Selection/adjustable	Selection/adjustable	Factory setting
Cyclic	1 - 240 hrs		every 24 hrs
According to time and weekdays	Time, weekday (Mon - Sun)		-
Temperature (maximum every 12 hrs)	Temperature sensor	Connected temperature probe	-
	Over/undershooting	Overshooting Undershooting	-
	Temperature	20 °C – 80 °C	_
Start by signal	Input 1 - 4		_

Set the mode of the stagnation flush (cyclic or according to time and weekdays or temperature-controlled) according to your requirements.

Notes on the "Temperature" mode

With triggering via a temperature sensor, the stagnation flush is carried out once the selected temperature is reached. The set flow time then proceeds in full. After this, another flushing process is triggered at the earliest after 12 hours.

Configuring output signal

	Selection/adjustable	Factory setting
Output signal	Off/On	Off
Signal	Output 1 - 4	_
Signal type	Warning horn Warning light Heating contact FM/PLC	Warning horn

Overview of the adjustable parameters:

Notes:

An output signal allows indicating the execution of the relevant automation via an external signal (sound of a horn or warning light).

The output signal can also be used to control other systems (ventilation, window opening, etc.).

Note that the appropriate signal type must also be set in addition to the signal output used.

Configuring abort signals

Overview of the adjustable parameters:

	Selection/adjustable	Factory setting
Abort signal	Off/On	Off
Signal	Input 1 - 4	_

Notes:

Execution of the respective automation can be aborted via an external abort signal.

Saving automation

» Save the automation by clicking on the "Save" button.

Once the configuration of a stagnation flush has been completed and saved, this automation is automatically enabled and carried out.

Execution can be disabled under the following menu item:

Path: Hygiene — Stagnation Flush — Stagnation Flush XY — Automation, Enable/Disable

Several stagnation flushes can be active at the same time. Make sure that different stagnation flushes do not access the same fittings.

Note

After the configuration -> save automation!

Save

Configuring hygiene functions

2.5.3 Changing/creating new thermal disinfection

Path: Hygiene — Thermal Disinfection — Create New

» First select the subscribers (individual fittings or a group) for the relevant thermal disinfection and accept the selection.

The subscribers are thermally disinfected one after the other.

If you intend to thermally disinfect several fittings at the same time, these need to be compiled in a group. Remember this during group management (see "2.4 Grouping fittings" on page 155).



Fig 19: Selecting subscribers

- » Enter a name for the thermal disinfection and accept the selection using the "Apply" button.
- » Configure the automation according to the specifications of your drinking water installation. In doing so, observe the following notes on configuration parameters.

	100.10.17.4pp.mm					per .	
Ŧ	SCHELL		LOGOUT				
<	Thermal Disinfection		Create New Thermal Disinfection	Configura Mode, Runtime	tion e, etc.	Flush S	itart
Create Thermal	te New al Disinfection	~	Member >	Name of Automation	>	Temperature (Sensor)	
			Configuration >	Runtime		Time	1
		Automa Save	Alode, Runtime, etc.	of Automation		Start by signal Konfiguration	
			Save Save	Mode >	>		
				Keyswitch		10 s (Demo)	
				Configuration		5 min	1
				of Automation	>	10 min	
				Abort Signal 1	>	15 min	
				of Automation		20 min	
				of Automation	>	25 min	
				100 0.00			



Configuring flow time

Overview of the parameters:

	Selection/adjustable	Factory setting
Flow time	3 mins - 10 mins	_

Note:

Thermal disinfection requires a minimum flow time of 3 minutes.

Configuring flush start

Overview of the adjustable parameters:

Modus	Selection/adjustable	Selection/adjustable	Factory setting
Temperature	Temperature	70 °C - 95 °C	_
	Temperature sensor	Connected temperature probe	_
Time	2 mins - 20 mins		2 mins
Start by signal	Input 1 - 4		_

Notes:

The settings for flush start enable you to determine when the thermal disinfection actually begins after it has, for example, been started under the "Manual Operation" menu item. That is, at what temperature or after what period of time water actually flows through the fittings.

The start and abort sensors must not be the same.

Observe the DVGW Worksheet W 551 for the correct settings!

Configuring use of a key switch

Overview of the adjustable parameters:

	Selection/adjustable	Factory setting
Key switch	Off/On	Off
Signal	Input 1 - 4	-

Notes:

If a key switch is installed in a sanitary room it can be used to activate the thermal disinfection.

Thermal disinfection is started when the key switch has been switched on and voltage is applied accordingly to the input of the eSCHELL water management server.

After the thermal disinfection has been completed, the key switch has to be switched off and the key removed.

Alternatively, an external signal can be selected to activate the thermal disinfection.

Configuration of the eSCHELL water management server

Configuring hygiene functions



Warning!

Danger of scalds due to hot water.

Hot water comes out of the respective fittings over an extended period of time when there is a thermal disinfection.

> The facility manager must make sure that nobody is within range of the respective fittings or can gain access to this area while thermal disinfection is being carried out.



Attention!

> Smoke alarms can be triggered by the formation of steam during thermal disinfection.

Configuring output signal and abort signals

See "Configuring output signal and abort signals" on page 158.

Configuring abort sensor

Overview of the adjustable parameters:

	Selection/adjustable	Selection/adjustable	Factory setting
Abort sensor	On/Off		Off
Abort criterion	Temperature	25°C – 80°C	_
	Temperature sensor	Connected temperature probe	_

Notes:

Thermal disinfection can be aborted by the eSCHELL water management server if proper disinfection of the drinking water installation is not guaranteed due to the system temperatures.

Switch on the abort sensor under "Configuration — Abort Sensor — Abort Sensor" if you wish to use the sensor.

If you have connected additional temperature sensors to the eSCHELL bus extenders, select the appropriate sensor as the abort criterion. Set the temperature which will abort the thermal disinfection when it is exceeded.

The start and abort sensors must not be the same.

Configuring regeneration time

Overview of the adjustable parameters:

	Selection/adjustable	Factory setting
Regeneration time	Disable	Disable
	5 mins - 30 mins	

Notes:

A regeneration time can be set between the flushes of the individual fittings which are disinfected by the respective thermal disinfection. If necessary, a storage tank can be heated up again during this time so as to ensure sufficiently high water temperatures.

Configuring re-flushing

Overview of the adjustable parameters:

	Selection/adjustable	Selection/adjustable	Factory setting
Re-flushing	On/Off		Off
	Flow time	5 sec - 3 mins	-

Notes:

After the thermal disinfection has been completed, the fittings can be reflushed with cold water to avoid the danger of scalding.

Switch re-flushing on under "Configuration — Post Flush — On/ Off", if you would like to use re-flushing.

If you have switched on re-flushing, select a suitable flow time.

The re-flushing time begins 5 minutes after the end of the thermal disinfection.

Determining sequence

The subscribers are thermally disinfected one after the other.

If you intend to thermally disinfect several fittings at the same time, these need to be compiled in a group. Remember this during group management (see "2.4 Grouping fittings" on page 155).

The sequence in which the fittings/groups are flushed through during thermal disinfection can be sorted into any order. Attention must be paid to the pipe-line routing when determining the sequence.

» Sort the subscribing fittings or groups into a sensible sequence using the arrow keys.

Configuring hygiene functions

2.5.4 Changing/creating new cleaning stop

The fittings in a sanitary room can be taken out of operation for cleaning purposes. To do this, a switch is connected to the eSCHELL water management server, and the cleaning stop is appropriately configured. If the cleaning personnel operate the relevant switch, showers can also be cleaned without the risk of accidental triggering.

Path: Cleaning Stop — Create New

» First select the subscribers (individual fittings or groups) for the respective cleaning stop and accept the selection.

SCHELL		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Cleaning Stop		Create New Cleaning Stop		Member Selection	
Facility Information Devices	» >	Create New Cleaning Stop	>	Member Selection	>	Faucet 001 Electronic wash basin tap XE	
Hygiene	>			Configuration Triggering, Runtime, etc.	>	Faucet 002 Shower LINUS CVD	
Cleaning Stop Manual Operation	>			Automation Save	ave	1+2	
Protocols	>					Selection Appl	Y
Visualization User-/Profile-Management	>						
System Setup	>						
User Manuals	>						

Fig 21: Selecting subscribers

- » Enter a name for the thermal disinfection and accept the selection using the "Apply" button.
- » Configure the automation to meet your requirements. In doing so, observe the following notes on configuration parameters.

SCHELL		LOGOUT				
< Cleaning Stop		Create New Cleaning Stop	Configuration Triggering, Runtime, etc.		Runtime	
Create New	>	Member >	Name of Automation	>	1 min	
comming stop		Castan	Directions		2 min	
		Triggering, Runtime, etc. >	of Automation	>	5 min	
		Automation	Activate-Signal	>	10 min	
		Save	of Autometion		20 min	
	Output-Signal > of Automation	30 min				
			Abort Signal 1	>	40 min	
			of Automation		50 min	
			of Automation	>	60 min	
					Selection Apply	



Fig 22: Configuring cleaning stop, example: Setting flow time

Configuring flow time

Overview of the parameters:

-		Selection/adjustable	Factory setting
	Flow time	1 min - 60 mins	_

Notes:

Fittings are out of operation for the set period of time after the activation.

Configuring activation signal

Overview of the adjustable parameters:

	Selection/adjustable	Selection/adjustable	Factory setting
Activation signal	On/Off		Off
	Signal	Input 1 - 4	_

Notes:

An external activation signal can be set for the cleaning stop. The time frame of the cleaning stop is different depending on the activation signal used:

- Activation via a **button** -> the set flow time runs through; the fitting is enabled again after this
- Activation via a **software button** (Manual Operation) -> the set flow time runs through; the fitting is enabled again after this
- Activation via a switch -> the fitting is locked as long as the switch is activated (the set flow time is ineffective).

Configuring output signal and abort signals

See "Configuring output signal and abort signals" on page 158.

Creating room layouts

2.6 Creating room layouts

Path: Visualization

eSCHELL allows creating room layouts in which the fittings controlled by the eSCHELL water management server are "mapped".

SCHELL		LOGOUT				
- SCHELL		- Constant				
< eSchell Navigation		Visualization	1	Floorplan	4	
Facility Information	>	Add Floorplan	>	Show/Modify Adjust Floomlan	>	
Devices	>	Available Floorplans		Delete		
Hygiene	>	. The second sec	_	Delete Floorplan	>	
Cleaning Stop	>	Floorplan f	>			
Manual Operation	>	gz Fioorolan 2	>			
Protocols	>	Floorplan 3	>			
Visualization	>	Floorplan 4	2	1		
User-/Profile-Management	>	Eloomian 5				
System Setup	>			-		
User Manuals		Floorplan 6				

Fig 23: Adding room layouts

To add a new room layout, proceed as follows:

» Click on "Add Floorplan".

The room layout editor opens. This editor enables the background image to be created or uploaded ready for the next step, which involves arranging the fittings.



Fig 24: Room layout editor

The left-hand area (1) in the editor is used to insert an existing file as the background for the room layout. In the right-hand area (2), simple background images can be created directly on the drawing board and uploaded as drawings.

2.6.1 Inserting background image from file

If you already have a file of your room layout available, you can upload this via the drag & drop area.

'Schell Web-App × +							
https://192168.18.1/app.html			▼ C S + Google		₽ ✿ 🗎	+ 1	1 3
	LOGOUT						
< Add Floorplan					Line		
	Offnen					×	
	OO V Cokumente	Eigene Dokumente		• 49 E	-	۹ ر	
Reset upload	Organisieren 👻 Neuer Ord	Iner			節•〔		
	Favoriten	Bibliothek "Dokumen Korrekturen ab 11012017	te"		Anordnen nach: Ordne	×.*	
Drag an image here to	Downloads	Name	Änderungsdatum	Тур	Große		
upodo or circx to provise		Raumplan	17.01.2017 12:01	JPEG-Bild	24 KB		
Upload	词 Bibliotheken						
Urdwing.	Bilder						
	Musik						
		*				_	
© Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co. KG	Dateinam	e Raumplan		+ Ber	Diffnen 💌 Abbre	* chen	

Fig 25: Uploading room layout



» Select a file and click on "Open" or drag the file into the drag & drop area.

The image must have a resolution of at least 640 x 470 px and be available in jpg, png or gif file format.

Unsuitable files are marked with a cross. In this case, the accompanying note is shown when you move the mouse over the drag & drop area.

The successful upload is marked by a tick symbol when the file has been uploaded.

» Add the room layout thus prepared by clicking on the arrow at the upper left (next to "Add Floorplan") to the list of available room layouts.



Creating room layouts

2.6.2 Drawing background image in the room layout editor

You can create simple background images on the editor's drawing board.

=	SCHELL LOGOUT	
Ē	Add Floorplan	Line
-		Rectangle
		Pencil
		Text
	Reset upload	Eraser
		Clear all
upl	rag an image here to oad or click to browse	
	Linkard	
	Drawing	
		Upload
		Floorplan

Fig 26: Creating drawing

» Draw the required background image using the functions in the right-hand menu area.



When you have finished the background image, upload the image via the "Upload Floorplan" button. The successful upload is indicated by a tick symbol. Add the room layout thus prepared by clicking on the

Note		
If the draw	ving has	
been uploa	aded, it can	
then no lo	nger be	
changed.		
 		-

2.6.3 Arranging fittings in the room layout

Path: Visualization — Available Floorplans — Floorplan X — Show/Modify

In order to finish the room layout, the symbols of the fittings are dragged from the list to the appropriate place on the background image.



Fig 27: Arranging fittings in the room layout

» Drag the fitting symbol to the appropriate place in the room layout.

The symbol of a fitting that has been positioned is no longer displayed in the list of fittings, which means it cannot be used in another room layout either.

In order to find a fitting in the room layout, click on the respective list entry. The name of the fitting and the symbol in the room layout are shown with a red frame around them.

- » In order to delete a fitting from the room layout, drag the symbol to the "trash" area. The symbol reappears in the left-hand device list.
- » Give the room layout a meaningful name and save the changes.

Groups in the room layout

The fitting groups are listed under the "Groups" tab. If you select a group from the list, the grouped fittings are framed in red in the room layout, if they are recorded in the relevant layout.

This function allows you to optically check the grouping and arrangement of the fittings.

» Select a group from the list and check whether the assignment makes sense in connection with the room layout and the line network.

Setting parameters for individual fittings

2.7 Setting parameters for individual fittings

Essentially, the same settings are undertaken under parameter settings as those that can be programmed manually on the fitting as well.

However, for various fittings, some extended functions can only be set via the eSCHELL software (observe the assembly manual for the respective fitting).

Under the "Manual Programming (On/Off)" parameter, you can set whether manual programming is possible directly on the fitting or not.

There are two possible ways of setting the parameters of the individual fittings in the eSCHELL software.

- 1. Parameter setting via the device list
- 2. Setting via the room layout

2.7.1 Parameter setting via the device list

Path: Devices – All Devices – Faucet X – Configuration

The devices/fittings of the eSCHELL water management system are shown in the "All Devices" submenu.

		LOGOUT				
< Devices		All Devices Show All Devices		Faucet 001 Electronic wash basin tap XE		Configuration Parameter Settings
All Devices Show All Devices	>	Faucet 001 Electronic wash basin tap XERIS E	>	Information Current Operating Data	>	Manual Programming Off > On/Off
Group Administration	_	Faucet 002 Shower LINUS CVD	>	Modules Connected Hardware	>	Detection-Range
New Group	>			Configuration		Sensor Long >
1+2	>			Parameter Settings	>	Runtime 30 s >
1+2 >			Diagnosis Error History and Valve Te	Diagnosis Error History and Valve Test	>	Runtime
Device Ladate				Management		Post Runtime 1000 ms >
Device-Opdate Device-Monitoring	>			Bus-Extender	>	Stagnation Flush Last Used >
						Stagnation Flush 30 s >
						Stagnation Flush 72 h >

Fig 28: Parameter setting via the device list

- » Click on an entry in the list to access the following information and setting options for the corresponding fitting:
 - Information
 - Modules
 - Configuration
 - Diagnosis
- » Choose the "Configuration" menu item to set the parameters of the fitting.

Setting parameters for individual fittings

The following input fields are available at the end of the parameter list for describing the fitting and for information about installation:

- Description, assigned name
- Installation, date
- Installation, installer
- Installation, operation site

Use these fields for meaningful descriptions to enable the fitting to be identified in extensive eSCHELL water management systems.

2.7.2 Parameter setting via the room layout

Path: Visualization — Available Floorplans — Floorplan X — Show/Modify

The parameter settings for the fittings can also be carried out via the room layout.

< Adjust Floorplan		Faucet 2 Shower LINUS CVD))
Devices Groups	ln Cu	formation ment Operating Data	>
Faucet 001 Electronic wash basin tap XE.	m m m	odules nnected Hardware	>
Shower LINUS CVD	Ci Pa	onfiguration rameter Settings	>
	Di	agnosis for History and Valve Test	>

Fig 29: Parameter settings via the room layout

- » Click on a fitting symbol to access the following information and setting options for the corresponding fitting:
 - Information
 - Modules
 - Configuration
 - Diagnosis
- » Choose the "Configuration" menu item to set the parameters of the fitting.

Profile management

3 Profile and user management

Path: User-/Profile-Management

User accounts are managed and the rights for profiles/user roles configured in user and profile management.

T SCHELL		LOGOUT			
< eSchell Navigation		User-/Profile-Manag			
Facility Information	*	Own Password	>		
Devices	> (Liser Management			
Hygiene	>	Status/Configuration	>		
Cleaning Stop	>	Profile Management	>		
Manual Operation	>	Status/Configuration			
Protocols	>				
Visualization	>				
User-/Profile-Management	>				
System Setup	>				
User Manuals	>				

Fig 30: Managing users and profiles

User and profile management is only enabled when the logged-in user has administration rights.

Profile and user management enables the system administrator to determine which settings and functions a user can access. To do this, the administrator assigns a user role to the user.

Note

Menu items or functions which the current user is not authorized to use are not available to them.

3.1 Profile management

Path: User-/Profile-Management — Profile-Management

The eSCHELL water management server is supplied with various factory-set user roles (cleaning personnel, janitor, installer, administrator and SCHELL employee).

These profiles map the tasks which are usually carried out by the corresponding user group. However, you can tailor the profiles to your individual requirements.



Attention! Special caution is required when changing the administrator password!

Creating a 2nd administrator with the new desired password is recommended. Once the new account functions without problem, the old account with the old password can be deleted.

Profile and user management

Profile management

SCHELL		LOGOUT						
< eSchell Navigation		User-/Profile-Mana	<u>g</u>	Profile Managem Status/Configuration	ent			
Facility Information	>	Own Password Configuration	>	Create New User Profile	>			
Devices	>	User Management	>	Reinigungskraft Status/Configuration	>			
Cleaning Stop	>	Profile Management Status/Configuration	>	Hausmeister	>			
Manual Operation	>	Status/Contiguration		Status/Configuration Monteur				
Protocols	>			Status/Configuration	-			
User-/Profile-Management	>			Status/Configuration	>			
System Setup	>			Schell-Mitarbeiter Status/Configuration	>			
User Manuals	>							

Fig 31: Factory-defined profiles/user roles

		LOGOUT				
< User-/Profile-Manag		Profile Management Status/Configuration		Hausmeister Status/Configuration		Show/Modify Adjust Parameter
Own Password Configuration	>	Create New User Profile	>	Show/Modify Adjust Parameter	*	Profile Name Hausmeister
User Management Statua/Configuration	>	Reinigungskraft Status/Configuration	>	Delete Delete Profile	>	Automation
Profile Management Status/Configuration	>	Hausmeister Status/Configuration	>		Cleaningstop Start/Stop	
		Monteur Statue/Configuration	>			Stagnation Flush Start/Stop
		Administrator Status/Configuration	>			Thermal Disinfection
		Schell-Mitarbeiter Status/Configuration	>			Devices Configuration
						GPIO

Fig 32: Example: Janitor user role

You can use or change these factory-set profiles for users of your eSCHELL water management system, or create new user profiles which are individually tailored to your specifications.

Before creating new users, you should check whether the existing user roles suffice for your eSCHELL water management system.

» Check the rights of the preset profiles.

The settings and functions which the profile is authorised for are enabled with a tick. Changes are possible and are enabled after saving.

Profile management

3.1.1 Creating new profile

		LOGOUT				
< eSchell Navigation		User-/Profile-Manag		Profile Management Status/Configuration		Create New User Profile
Facility Information	*	Own Password Configuration	>	Create New User Profile	~	Profile Name INDIVIDUAL
Devices	>	User Management	>	Reinigungskraft	>	Automation
Hygiene	>	Status/Configuration		Status/Configuration		Cleaningstop
Cleaning Stop	>	Status/Configuration	>	Status/Configuration	>	Start/Stop
Manual Operation	>			Monteur	>	Stagnation Flush Start/Stop
Protocols	>			Status/Configuration		Thermal
Visualization	>			Administrator Status/Configuration	>	Disinfection Start/Stop
User-/Profile-Management	>			Schell-Mitarbeiter		Devices
System Setup	>			Status/Configuration	>	Configuration
User Manuals	>					GPIO Configuration

Fig 33: Creating new profile

» If applicable, define your individual profiles. To do this, enter a role name and assign the rights according to your requirements.

» Save the newly created profile (scroll right to the bottom).

The profile is shown in profile management and can be assigned to users.

		LOGOUT					
< eSchell Navigation		User-/Profile-Manag		Profile Management Status/Configuration		INDIVIDUAL Status/Configuration	
Facility Information	>	Own Password Configuration	>	Create New User Profile	>	Show/Modify Adjust Parameter	>
Devices	>	User Management Status/Configuration	>	Reinigungskraft Status/Configuration	>	Delete Delete Profile	>
Cleaning Stop	>	Profile Management	>	Hausmeister	>		
Manual Operation	>	Status/Configuration		Monteur	>		
Visualization	>			Administrator			
User-/Profile-Management	>			Status/Configuration	5		
System Setup	>			Schell-Mitarbeiter Status/Configuration	>		
User Manuals	>			INDIVIDUAL Status/Configuration	>		

Fig 34: Individual profile created

3.2 User management

Path: User-/Profile-Management — User-Management

The creation, configuration and deletion of a user is undertaken in user management.

SCHELL		LOGOUT					
< eSchell Navigation		User-/Profile-Manag		User Management Status/Configuration		Guest Status/Configuration	Ĩ
Facility Information	>	Own Password Configuration	>	Create New	>	Show/Modify Adjust Parameter	>
Devices Hygiene	>	User Management Status/Configuration	>	admin Status/Configuration	>	Delete Delete User	>
Cleaning Stop	>	Profile Management Status/Configuration	>	Guest	>		
Manual Operation	>			Statuer-ontigonation			
Protocols	>						
Visualization	>						
User-/Profile-Management	>						
System Setup	>						
User Manuals	>						

Fig 35: User management

3.2.1 Creating new user

The configuration of a new user requires the input of a user name and user password and the assignment of a user role.

= SCHELL		LOGOUT					
< User-/Profile-Manag		User Management Status/Configuration		Create New User			Username Configuration
Own Password Configuration	>	Create New User	>	Username Configuration	>	Name	Thomas Schmidt
User Management Status/Configuration	>	admin Status/Configuration	>	User Password Configuration	>	Entry	Apply
Profile Management Statue/Configuration	>	Guest Status/Configuration	>	User Profile Configuration	>		
				User Save	-		

Fig 36: Creating new user

» Give the user a name.

Note

The user password can be reset by the administrator at any time, if a user has forgotten his/her password.

Profile and user management

User login (LOGIN)

SCHELL		LOGOUT			
< User-/Profile-Manag		User Management Status/Configuration		Create New	User Profile Configuration
Own Password Configuration	,	Create New User	>	Username >	User Profile 1 Reinigungskraft
User Management Status/Configuration	>	admin Status/Configuration	>	User Password > Configuration	User Profile 2 Hausmeister
Profile Management Status/Configuration	>	Guest Status/Configuration	>	User Profile >	User Profile 3
				User Create Save	User Profile 4 Administrator
					User Profile 5 Schell-Mtarbeiter
					User Profile 7
					Selection Apply

Fig 37: Creating new user, configuration of the user profile

» Select the appropriate user profile and accept the choice.

After the parameters have been saved, the new user is listed in user management.

3.3 User login (LOGIN)

A user must log in with his/her individual user name and the corresponding password.

Menu items or functions which the current user is not authorized to use are not available to them.

The eSCHELL navigation of a user with restricted rights — in the example Ms Test with the installer user profile — may for instance look like this:



Fig 38: Login installer user profile

Note

At handover, the administrator must tell users that they have to enter an individual password for their user account when they log in for the first time. EN

1	Puesta en servicio	179
1.1	Garantía de la calidad del agua potable mediante descargas	
	por inactividad	179
1.2	Requisitos del sistema	180
1.3	Preparar griferías	180
1.4	Resumen de la puesta en servicio y la configuración	181
	1.4.1 Procedimiento de puesta en servicio	181
	1.4.2 Procedimiento para la configuración	181
1.5	Establecer conexión al servidor de gestión de agua eSCHELL	181
	1.5.1 Establecer conexión WLAN	181
	1.5.2 Establecer conexión mediante un cable de red (LAN)	182
	1.5.3 INICIO DE SESION en el software eSCHELL	183
1.6	Introducir contraseña personal	183
1.7	Comprobar/ajustar la configuración general del servidor	184
	1.7.1 Ajustar el idioma	184
	1.7.2 Ajustar fecha y hora	185
	1.7.3 Comportamiento de usuario	185
	1.7.4 Configuración de avisos de errores de sistema	100
10	1.7.5 Copia de segundad del sistema	107
1.0	Remicio estanuar del sistema	107
1.9	Restablecer ajustes de labrica	107
1.10	Configurar los ajustes de red para WLAN y Ethernet	107
111	Configurar las entredes disiteles del	107
1.11	configurar las entradas digitales del servidor de gestión de agua eSCHELL	188
117	Puesta en servicio de la red eSCHELL	120
1.12	1121 Aspectos básicos de la red eSCHELL	189
	112.1 Aspectos basicos de la red escriter	189
	1.12.3 Eliminar la conexión inalámbrica del extensor de bus	
	DE-F de eSCHELL de la red eSCHELL	192
	1.12.4 Añadir conexión inalámbrica del extensor de bus	
	BE-F de eSCHELL	193
	1.12.5 Eliminar la asignación de todas las conexiones inalámbricas	
	del extensor de bus BE-F de eSCHELL en	102
	un servición de gesción de agua eschell	125
2	Configuración del servidor de gestión de agua eSCHELL	194
2.1	Funciones del sistema	194
	2.1.1 Descarga por inactividad	194
	2.1.2 Desinfección térmica (DT)	194
	2.1.3 Parada de la limpieza	195
	2.1.4 Diagnóstico	195
_	2.1.5 Documentación	195
2.2	Resumen de los parámetros de configuración más importantes	196
2.3	Identificación de las griferías	197
	2.3.1 Reconocer griferías	197
	2.3.2 Dar nombres a los gritos	198

2.4	Agrupar grifos	199
2.5	Configurar funciones de higiene	200
	2.5.1 Indicaciones para la configuración de funciones de higiene	200
	2.5.2 Volver a crear/modificar descarga por inactividad	200
	2.5.3 Volver a crear/modificar desinfección térmica	203
	2.5.4 Volver a crear/modificar parada de limpieza	207
2.6	Crear planos de planta	209
	2.6.1 Añadir imagen de fondo como archivo	210
	2.6.2 Dibujar imagen de fondo en el editor de plano de planta	211
	2.6.3 Ordenar grifos en el plano de planta	212
2.7	Ajustar parámetros de griferías individuales	213
	2.7.1 Ajuste de parámetros mediante la lista de equipos	213
	2.7.2 Configuración de parámetros mediante el plano de planta	214
3	Administración de perfiles y usuarios	215
3.1	Administración de perfiles	215
	3.1.1 Crear perfil nuevo	217
3.2	Administración de usuarios	218
	3.2.1 Crear usuario nuevo	218
3.3	Iniciar sesión de usuario (LOGIN)	219

1 Puesta en servicio

Con el sistema de gestión de agua eSCHELL podrá controlar de la forma más higiénica posible y con un gran ahorro de agua todas las griferías eSCHELL en aseos públicos, semipúblicos e industriales.

Para ello, el requisito previo es un funcionamiento adecuado de la instalación de agua potable.



¡Advertencia!

Un funcionamiento no previsto de la instalación de agua potable podrá tener como consecuencia daños a la integridad física de las personas y daños materiales.

> Asegúrese de que el funcionamiento de la instalación de agua potable es en todo momento adecuado.

Todos los ajustes del sistema de gestión de agua eSCHELL deberán ser adecuados a las características locales de la instalación de agua potable en el momento de la puesta en servicio (a realizar por un servicio técnico), a fin de garantizar un funcionamiento adecuado.

1.1 Garantía de la calidad del agua potable mediante descargas por inactividad



¡Advertencia!

El sistema de gestión de agua eSCHELL no comprueba el estado higiénico del agua potable, sino que asume una calidad de agua impecable. ¡Un cambio de agua poco frecuente puede favorecer la propagación excesiva de bacterias!

Las bacterias en el agua potable pueden, bajo determinadas circunstancias, afectar a la salud o incluso la vida.

> Por este motivo, planifique cuidadosamente las descargas por inactividad y tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

Los dispositivos electrónicos para garantizar la calidad del agua deberán revisarse periódicamente y, en caso necesario, mantenerse o ponerse a punto. A pesar de la seguridad intrínseca de la instalación y de sus componentes, no siempre es posible evitar de forma segura los fallos. Si una instalación falla en su totalidad o en parte, se deberán tomar medidas manuales para cambiar el agua en todos los puntos de extracción.

Las descargas por inactividad tienen como finalidad mantener la calidad del agua en la instalación de agua potable. A tal fin, el mecanismo regulador realiza cada 72 horas un cambio completo del agua en la instalación. Solo si no se ha encontrado ningún problema higiénico, se podrá prolongar el plazo hasta 7 días (VDI 6023 y DIN EN 806-5). Para programar el servidor de gestión de agua eSCHELL es necesario, por tanto, tener conocimientos de la instalación a nivel de planificador técnico.

Para realizar una descarga por inactividad de calidad son necesarias dos cosas:

- 1. Se deberá crear en lo posible un flujo turbulento.
- 2. La presión de flujo no deberá bajar en ningún punto de los 1000 mbar.

Por tanto, los plazos simultáneos que ha establecido el planificador al dimensionar la instalación de agua potable conformarán la base de una programación correcta de las descargas por inactividad. En edificios ya existentes sin la documentación correspondiente sobre la instalación de agua potable los parámetros de programación son más difíciles y, generalmente, solo pueden calcularse de forma aproximada. De esta forma, se pueden descargar, por ejemplo, áreas de la instalación y detectar temperaturas críticas según las mediciones, y compensarlas mediante descargas por inactividad.

Principalmente recomendamos, especialmente al principio, comprobar la correcta configuración de los ajustes seleccionados para las descargas por inactividad realizando mediciones de temperatura y exámenes microbiológicos.

Conforme a la DIN 1988-200, el agua fría deberá estar a 25 °C o por debajo tras 30 segundos corriendo; y el agua caliente tras 30 segundos a al menos 55 °C.

Frecuentemente, después de estas mediciones se pueden establecer otras medidas de ahorro de agua y confirmarse en función de la temperatura, así como de forma microbiológica (ver arriba).

En prácticamente todos los casos, una descarga por inactividad realizada por motivos higiénicos requiere menos agua potable que un uso normal de la instalación de agua potable, ya que en las interrupciones del uso se realizará una descarga solo cada 72 horas (hasta un máximo de 7 días) y no varias veces al día. De esta forma, con el sistema de gestión de agua eSCHELL se consigue también el equilibrio entre ahorro de agua y mantenimiento de la calidad del agua.

1.2 Requisitos del sistema

El software eSCHELL requerido para el sistema de gestión de agua eSCHELL es una solución web. No necesitará descargar ni instalar ningún software, ya que el programa está instalado en el servidor de gestión de agua eSCHELL.

La conexión con el servidor de gestión de agua eSCHELL se realiza vía WLAN o mediante un cable LAN conectar al servidor.

Para acceder a los datos del servidor de gestión de agua eSCHELL es necesario un navegador de internet en un ordenador, un portátil o un dispositivo móvil. El uso de un navegador de internet actual (p. ej. Internet Explorer, Google Chrome, Safari o Mozilla Firefox).

1.3 Preparar griferías

Asegúrese de que las griferías de la red están conectadas a la toma de agua y de electricidad.
1.4 Resumen de la puesta en servicio y la configuración

Para la puesta en servicio y la configuración de su sistema de gestión de agua eSCHELL se recomienda seguir los siguientes pasos.

1.4.1 Procedimiento de puesta en servicio

Para llevar a cabo la puesta en servicio realice los siguientes pasos:

- Establecer conexión al servidor de gestión de agua eSCHELL
- Introducir contraseña personal
- Comprobar/ajustar la configuración general del servidor
 - Ajustar el idioma
 - Comprobar la hora y la fecha, ajustar en caso necesario
 - Configurar las entradas digitales del servidor de gestión de agua eSCHELL (GPIO)
- Puesta en servicio de la red eSCHELL

1.4.2 Procedimiento para la configuración

Una vez realizada correctamente la puesta en servicio, configure el servidor de gestión de agua eSCHELL. Para ello, se recomienda seguir los siguientes pasos de configuración:

- Identificación de las griferías
 - Reconocer griferías
 - Asignar nombres
- Agrupar griferías (administración de grupos)
- Configurar funciones de higiene
 - Administrar descarga por inactividad (crear, modificar)
- Administrar desinfección térmica (crear, modificar)
- Crear parada de limpieza (modificar)
- Crear planos de planta
- Ajustar parámetros de griferías individuales
- Administración de perfiles y usuarios

1.5 Establecer conexión al servidor de gestión de agua eSCHELL

» Conecte el suministro de tensión de la fuente de bus eSCHELL de 30 V para iniciar el servidor de gestión de agua eSCHELL y poner en servicio el sistema.

1.5.1 Establecer conexión WLAN



¡Advertencia!

Advertencia sobre un acceso no autorizado al sistema por terceros. Cuando se opera el sistema de gestión de agua eSCHELL vía WLAN, no se puede excluir completamente a nivel técnico que otras personas no autorizadas consigan acceso al control del sistema y activen las descargas.

> Las descargas activadas por personas no autorizadas suponen un riesgo de lesiones físicas, por ejemplo por quemaduras y daños materiales.



El servidor de gestión de agua eSCHELL pone a disposición una red WLAN. » Conecte su ordenador o su dispositivo móvil a esta red.

» Introduzca la dirección IP (p. ej. 192.168.1.1) en la barra de direcciones del navegador y confirme la dirección.

10245244	a O a i
----------	---------

Los datos de acceso necesarios para el WLAN y la dirección IP los puede encontrar en la parte trasera del servidor de gestión de agua eSCHELL.

1.5.2 Establecer conexión mediante un cable de red (LAN)

Hay dos posibilidades de conectar el ordenador mediante un cable de red con el servidor de gestión de agua eSCHELL:

- 1. Mediante una red
- 2. Conexión directa por cable entre el ordenador y el servidor de gestión de agua eSCHELL (dirección IP: 192.168.18.1).

Si la conexión LAN se debe realizar dentro de la red interna de la empresa, solicite al administrador responsable la configuración necesaria.

En el segundo caso, conecte el ordenador y el servidor de gestión de agua eSCHELL directamente mediante el cable de red.

Con un ordenador actual y la configuración de red estándar, establecer una red y la conexión al servidor de gestión de agua eSCHELL deberían realizarse automáticamente.

Si no se realiza la conexión, compruebe si su ordenador (la conexión LAN al servidor de gestión de agua eSCHELL) está ajustado para crear automáticamente una dirección IP.

anipieren • Netzwerkgerät deaktivieren 1	Perbindung untersuchen Verbindu	ng umbenennen Status der Verbindung anzeigen Einstellungen dieser Verbindung ändern	\$ • O
Bluetoeth-Netzwerkverbindung Nicht verbunden Bluetoeth-Gerät (PAN) LAN-Verbindung 2 Netzwerkkabel wurde entfernt	Deahtlosnetzwerkverbindung WM Server 3 Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260	Cabiticitational of the second	ndung email Connection 1217
WatchGuard Secure Client Virtual	Status von LAN-Verbindung		
	Algemein		
	Verbindung	Eigenschaften von LAN-Verbindung	
	Presonational Developmentional Medensature Deversprogram Details Altruitat Gesendet	Tecretic (Inspite) Verhandlig hereine Connection (2175.M Verhandlig hereine (2175.M Verhandl	4 (TC/JSH4)
		Installerer Descalade Dprostation Subretande Bescheidung 100 /07 das Zandardsmeistel für Winklesseler, des den Deseaudardung berverstelleren, merande vedundere Natureke emigdet. Subretande Subretande Winklesseller, merande vedundere Bezudardsmeisteller Subretande subretande Subretande subretande	201 201 201 201 - 201 - 201
		C Fogende DRS-Gerveradressen verwend	en:
		OK Abbrechen Devtarburgter (AS-Servers	ALC ALC ALC

Aviso

Si el ordenador tiene una dirección IP fija, no será posible realizar una conexión LAN.

1.5.3 INICIO DE SESIÓN en el software eSCHELL

Una vez realizada correctamente la conexión con el servidor de gestión de agua eSCHELL, aparecerá la máscara de inicio de sesión del software eSCHELL.

Los datos de acceso necesarios (nombre de usuario y contraseña) los puede encontrar en la parte trasera del servidor de gestión de agua eSCHELL.

∫ ₹ WM Server Login × +						1	e	×
🔄 🔶 🕜 🗞 https://192.168.3.1	C Q, Suchen	合 自	+	†	0	141	N	=
	Schell Login							
	Logn							
	W Lopyngm Schert Umon & Co. NU							

Fig 1: Abrir software eSCHELL

» Inicie sesión con sus datos de acceso de administrador.

1.6 Introducir contraseña personal

jAd > P

¡Advertencia!

> Para evitar que personas no autorizadas accedan al sistema de gestión de agua eSCHELL, establezca primero una contraseña para el administrador.

Ruta: Administración de usuarios/perfiles — Contraseña propia

¡Recuerde la contraseña! Si olvida la contraseña, ¡ya no podrá acceder al sistema de gestión de agua eSCHELL!

Establezca también una contraseña personal para la red WLAN, a fin de evitar el acceso a su sistema de gestión de agua eSCHELL.

Ruta: Información de la instalación — Red — WLAN — Configuración — Contraseña



¡Atención! ¡Al modificar la contraseña de administrador se debe proceder con especial precaución!

> Se recomienda crear un 2.º administrador con la nueva contraseña deseada. Si la cuenta nueva funciona correctamente, se puede eliminar la cuenta antigua con la contraseña antigua.

1.7 Comprobar/ajustar la configuración general del servidor

Compruebe los ajustes generales del servidor antes de continuar con la puesta en servicio.

1.7.1 Ajustar el idioma

Ruta: Información de la instalación — Servidor — Servidor, Configuración — Idioma

< eSchell Navigation	Anlageninformation	Server Status/Konfiguration	Server Konfiguration
Anlageninformation > acility Information nformación de la instalación nformation sur l'installation nstallatie-informatie	Server > Status/Configuration > Server Status/Configuration Server = Status/Configuration Server = Status/Configuration Server = Status/configuration Server = Status/configuratie	Server > Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuration Server Configuratio	Sprache Konfiguration Language Configuration Idioma Configuración Langue Configuración Taal Configuratie

Fig 2: Ruta al ajuste de idioma

F SCHELL		LOGOUT				
< Anlageninformation		Server Status/Konfiguration		Server Konfiguration		Sprache Konfiguration
Server	>	Server	>	Datum	>	Deutsch
Netzwerk		Server		1 Ibrzeit		English
Statua/Konfiguration	>	Konfiguration	>	Konfiguration	*	Español
GPIO Status/Konfiguration	>			Sprache Konfiguration	>	Français
System-Fehler	>			Benutzerverhalten Konfiguration	>	Anderung Ubernehmen
				System-Fehler Konfiguration	>	Ubemehmen
				System-Backup Konfiguration	>	
	Web-App-Update		>			

Fig 3: Seleccionar idioma del programa

» Seleccione el idioma deseado y confirme con «Aceptar».

Comprobar/ajustar la configuración general del servidor

1.7.2 Ajustar fecha y hora

Ruta: Información de la instalación — Servidor — Servidor, Configuración — Fecha/Hora

» Compruebe la fecha y la hora. Ajuste los valores correctos en caso necesario.



¡Aviso! No se realiza un cambio automático al horario de verano/ invierno.

1.7.3 Comportamiento de usuario

Ruta: Información de la instalación — Servidor — Servidor, Configuración — Comportamiento de usuario

En esta opción de menú puede activar o desactivar el registro del comportamiento de usuario. Cuando el interruptor está conectado, se registrarán las acciones de las griferías (on/off).

El «Comportamiento de usuario» se puede descargar después como registro (archivo CSV).

Tenga en cuenta también las indicaciones sobre almacenamiento de datos personales en el manual del sistema.

1.7.4 Configuración de avisos de errores de sistema

Ruta: Información de la instalación — Servidor — Servidor, Configuración — Error del sistema

Mediante la configuración de los errores del sistema puede determinar el uso y el comportamiento de la salida de errores y de la entrada de confirmaciones.

Configuración de la salida de errores

and the second se			v.c. (a)	Google	P 11 8 4
Ţ SCHELL		LOGOUT			
< Server Configuración		Error del sistema Configuración	Señal de salida de los errores del sistema		Señal de salida conectada/desconectada
Fecha	>	Señal de salida >	Señal de salida	>	Conectado
Here		Señel de astrade	Callel		Desconectado
Configuración	>	para reconocimiento >	Selección	*	Selección Aceptar
Idioma Configuración	× ,	Error del sistema Restablecer	Inversión Selección	>	
Comportamiento de usuario Configuración	>		Configuración Guardar Guardar	-	
Error del sistema Configuración	>				
Copia de seguridad del sistema Configuración	*				
Actualización de aplicación web Subir	>				

Fig 4: Conectar o desconectar salida de errores

» Si lo desea, active la señal de salida para la salida de errores del sistema.

» Seleccione la salida deseada en «Señal» y guarde su configuración.

Inversión de la señal de salida de errores

En la opción de menú «Inversión» puede ajustar la señal de salida de la siguiente manera:

Conectado -> Nivel bajo = Mensaje de error

Desconectado -> Nivel alto = Mensaje de error

Configuración de la entrada de confirmación

		LOGOUT						
< Server Configuración		Error del sistema Configuración	Señal de entrada para reconocimiento		Señal de conectada/de	entrad	la da	
Fecha	>	Señal de salida	Señal de entrada	>	Conectado			1
Gonguration .		de los entres de sisteme	Control Contro		Desconectado			
Configuración	>	para reconocimiento >	Selección	>	Selección	A	ceptar	
Idioma Configuración	>	Error del sistema Restablecer	Inversión Selección	>				
Comportamiento de usuario Configuración	>		Configuración Guardar Guardar					
Error del sistema Configuración	>							
Copia de seguridad del sistema Configuración	*							
Actualización de aplicación web Subir	>							

Fig 5: Conectar o desconectar entrada de confirmación

» En caso deseado, active la señal de entrada para confirmar los mensajes de error y configure la entrada deseada.

Inversión de la entrada de confirmación

En la opción de menú «Inversión» puede ajustar la señal de entrada de la siguiente manera:

Conectado -> La confirmación se realiza cambiando el flanco de Bajo a Alto

Desconectado -> La confirmación se realiza cambiando el flanco de Alto a Bajo

Tenga en cuenta que la entrada digital seleccionada aquí del servidor de gestión de agua eSCHELL se debe ajustar a «control por flancos» (véase página 188). Reinicio estándar del sistema

1.7.5 Copia de seguridad del sistema

Ruta: Información de la instalación — Servidor — Servidor, Configuración — Copia de seguridad del sistema



Fig 6: Configurar copia de seguridad del sistema

» Si lo desea, conecte la copia de seguridad automática del sistema y establezca una copia de seguridad razonable.

1.8 Reinicio estándar del sistema

En caso necesario, reinicie el sistema mediante esta opción de menú.

1.9 Restablecer ajustes de fábrica

Antes de restablecer los ajustes de fábrica asegure todos los datos. Esto afecta a los registros de descargas.

Al restablecer los ajustes de fábrica el servidor de gestión de agua eSCHELL vuelve a su estado inicial de entrega.

1.10 Configurar los ajustes de red para WLAN y Ethernet

Si debe realizar modificaciones en la configuración de WLAN y Ethernet, solicite al administrador responsable los ajustes necesarios.

1.10.1 Configurar Gateway estándar

Para conectar el sistema de gestión de agua eSCHELL con otras redes hay disponible una función estándar de Gateway.

En la opción de menú «Red - Ethernet - Pasarela» se pueden realizar los ajustes correspondientes.

Pida al administrador responsable los ajustes requeridos.

1.11 Configurar las entradas digitales del servidor de gestión de agua eSCHELL

Ruta: Información de la instalación — GPIO — Entrada 1 ... 4

El servidor de gestión de agua eSCHELL dispone de cuatro entradas digitales configurables y cuatro salidas digitales. Las cuatro entradas vienen configuradas de fábrica como entradas estáticas.

» Ajuste el tipo de la entrada correspondiente en función de los requisitos de su instalación de agua potable.

Estática: En la conexión correspondiente hay un interruptor conectado (señal continua).

Controlado por flancos: En cada conexión correspondiente hay un pulsador conectado (longitud requerida de impulso aprox. 1 s). Después del impulso hay un plazo para la acción correspondiente.

= SCHELL		LOGOUT				
< Información de la in		GPIO Estado/Configuración	Entrada 1 (Estático)		Tipo de Entrada	•
Server Estado/Configuración	>	Entrada 1 >	Cambio Guardar Guardar	E	stático	
Red Estado Desfauração	>	Entrada 2	Tipo de Estátic		ontrolado por ancos	~
GPIO Estado/Configuración	>	Entrada 3 >	Configuración	. > \$	elección	Aceptar
Error del sistema	>	Entrada 4	Estado Descone	ctado		
		Salida 1 Desconectado	Configuración Restablece	br -	•	
		Salida 2 Desconectado				
		Salida 3 Desconectado				
		Salida 4 Desconectado				

Fig 7: Configurar entradas digitales

» Introduzca un nombre para la entrada.

El nombre y el tipo de entrada se muestran como información.

1.12 Puesta en servicio de la red eSCHELL

1.12.1 Aspectos básicos de la red eSCHELL

Para comprender los procesos durante la puesta en servicio de la red eSCHELL, se deben conocer los siguientes aspectos. Especialmente cuando se debe establecer la red con conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL.

Red de puesta en servicio

Para crear la red de puesta en servicio se cargan todos los extensores de bus eSCHELL (grifería) y se buscan los dispositivos disponibles. Esto es importante para la conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL, a fin de establecer una asignación clara entre el servidor de gestión de agua eSCHELL y la conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL.

Los cables del extensor de bus DE-K de eSCHELL aparecen también listados en la red de puesta en servicio, su asignación, sin embargo, la determina la conexión de cables, que no puede cambiarse.

En la lista de equipos de la red de puesta en servicio se eligen ahora las conexiones inalámbricas del extensor de bus BE-F de eSCHELL que deben asignarse al servidor. Al guardar esta selección se establece la denominada red de producción.

Red de producción

Los extensores de bus eSCHELL (grifería) de la red de producción deben asignarse al servidor de gestión de agua eSCHELL correspondiente. En los cables del extensor de bus BE-K de eSCHELL esto se debe realizar mediante la conexión de cables. En la conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL esta asignación significa que ningún otro servidor de gestión de agua eSCHELL podrá acceder.

Significa también que una conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL no se puede cambiar simplemente de una red a otra –con otro servidor de gestión de agua eSCHELL– sin eliminar antes esta asignación.

1.12.2 Iniciar puesta en servicio

Ruta: Puesta en servicio



 > La grifería y los extensores de bus eSCHELL deben tener corriente para que el servidor de gestión de agua eSCHELL pueda reconocerlos.

» Inicie la puesta en servicio de la red eSCHELL haciendo clic en la opción de menú «Puesta en servicio». Puesta en servicio de la red eSCHELL



Fig 8: Iniciar puesta en servicio

» Confirme la advertencia con «Aceptar».

El servidor escaneará ahora la red buscando extensiones de bus eSCHELL. Estas son los cables conectados al cable del extensor de bus DE-K de eSCHELL mediante cable y la conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL, que no están asignadas a ningún otro servidor de gestión de agua eSCHELL.

- C:								
831/app.html			v C Google P	☆	•	+	÷	
ste Schritte 🔲 Enste Schritte 📓 Meistbesucht								
		LOGOUT						
< eSchell Navigation		Puesta en servicio						
Información de la instalación	>	Equipos disponibles						
Equipos	>	(0)						
Higiene	>							
Parada de la limpieza	>		COLLELI					
Modo manual	>							
Registros	>							
Visualización	>							
Administración de usuarios/perfiles	>							
Puesta en servicio	>							
Manuales de usuario	>							

Fig 9: Se establecerá la red de puesta en servicio

Una vez realizado un escaneado correcto se muestran los equipos detectados en el submenú de la puesta en servicio.

Los cables del extensor de bus BE-K de eSCHELL ya están marcados con una marca de verificación verde, ya que están asignados al servidor de gestión de agua eSCHELL.

» En la lista de conexiones inalámbricas del extensor de bus BE-F de eSCHELL seleccione con un clic el que se debe asignar al servidor de gestión de agua eSCHELL. La selección se marcará con una marca de verificación roja.

Puesta en servicio

Puesta en servicio de la red eSCHELL

unthes (1961208-211) application			v œ [tel • Gospie	ਸ਼ 😐	π	1
reliste 🗌 Erste Schritte 🗍 Erste Schritte 🈹 Meistbesucht	_					
		LOGOUT				
< eSchell Navigation		Puesta en servicio				
Información de la instalación	>	Equipos disponibles				
Equipos	>	(4) Activo: Red de puesta en servicio				
Higiene	>	Griferia 001				
Parada de la limpieza	>	Grifo electrónico	CLIEII			
Modo manual	>	Griforia 002				
Registros	>	Ducha V LINUS CVD				
Visualización	>	Configuración	-			
Administración de usuarios/perfiles	>	Guardar				
Puesta en servicio	>					
Manuales de usuario	>					
Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co	. KG					

Fig 10: Equipos disponibles en la red de puesta en servicio

» Guarde la configuración para establecer la red de producción.



Fig 11: Concluir puesta en servicio



Fig 12: Puesta en servicio concluida

Cuando la puesta en servicio haya concluido, se puede consultar la información sobre los equipos conectados y los parámetros.

Ruta:	Fauipos —	Todos	los	eauipos
nutu.	Lguipos	10005	105	cquipos

		LOGOUT		N.		
< eSchell Navigation		Equipos		Todos los equipos Mostrar todos los equipos		
Información de la instalación	>	Todos los equipos Mostrar todos los equipos	>	Grifería 001 Gnfo electrónico para lavabo XERIS	>	
Equipos	>	Administración de grupos		Grifería 002	>	
Higiene		Nuevo grupo	>	Ducha LINUS CVD		
Parada de la limpieza	>	Crear		-		
Modo manual	>	1+2	>			
Registros	>	Equipos Estado/Configuración				
Visualización	>	Actualización de equipos	>			
Administración de usuarios/perfiles	>	Supervisión de equipos		>		
Puesta en servicio	>					
Manuales de usuario	>					

Fig 13: Mostrar todos los equipos (grifería) después de la puesta en servicio

1.12.3 Eliminar la conexión inalámbrica del extensor de bus DE-F de eSCHELL de la red eSCHELL

Si desea eliminar una conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eS-CHELL de la red eSCHELL, para emplearla en otra red (con otro servidor de gestión de agua eSCHELL), deberá cancelar la asignación de la conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL al servidor actual.

Si no se elimina la asignación, la conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL no podrá ser detectada.

Proceda de la siguiente manera:

» Reinicie la puesta en servicio.

En la lista de equipos de la red de puesta en servicio se mostrará la asignación de red actual.

- » Quite la selección de la conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL (quitar la marca de verificación haciendo clic) que debe eliminarse de la red.
- » Guarde la selección reducida.

La conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL ya no estará asignada al servidor de gestión de agua eSCHELL y volverá a estar visible para otro servidor.

Las conexiones inalámbricas del extensor de bus BE-F de eSCHELL que funcionan con baterías deberán activarse en la opción de menú «Equipos / Nombre del equipo / Administración / Eliminar equipo de la red».

1.12.4 Añadir conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL

Si desea añadir otra conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL a una red eSCHELL existente, proceda de la siguiente manera:

- » Reinicie la puesta en servicio.
- » Seleccione la nueva conexión inalámbrica del extensor de bus BE-F de eSCHELL que debe añadirse a la red.

iAviso!

> No se mostrarán las conexiones inalámbricas del extensor de bus BE-F de eSCHELL que ya están conectadas a la red.

» Guarde la nueva selección.

1.12.5 Eliminar la asignación de todas las conexiones inalámbricas del extensor de bus BE-F de eSCHELL en un servidor de gestión de agua eSCHELL

Si desea eliminar la asignación de todas las conexiones inalámbricas del extensor de bus BE-F de eSCHELL al servidor de gestión de agua eSCHELL actual, para eliminar la red eSCHELL, proceda como se indica a continuación: » Reinicio la puesta en servicio

» Reinicie la puesta en servicio.

En la lista de equipos de la red de puesta en servicio se mostrará la asignación de red actual.

- » Quite la selección de todas las conexiones inalámbricas del extensor de bus BE-F de eSCHELL en la lista (eliminar la marca de verificación haciendo clic).
- » Guarde la selección reducida.

Las conexiones inalámbricas del extensor de bus BE-F de eSCHELL ya no estarán asignadas al servidor de gestión de agua eSCHELL y volverán a estar visibles para otro servidor.

2 Configuración del servidor de gestión de agua eSCHELL

En las siguientes secciones aparece resumida la configuración del sistema de gestión de agua eSCHELL. Aquí obtendrá información sobre cómo proceder y sobre los parámetros que se pueden ajustar para la configuración.

Durante la configuración compruebe los siguientes puntos para adaptar de forma óptima el servidor de gestión de agua eSCHELL a su instalación de agua potable. En caso necesario, configure los parámetros en función de los requisitos.

Puede encontrar también indicaciones para el ajuste correcto de los parámetros en la descripción siguiente de las funciones del sistema.

La parametrización específica de la instalación del servidor de gestión de agua eSCHELL es imprescindible para la higiene del agua potable.

2.1 Funciones del sistema

eSCHELL es un sistema inteligente de gestión de agua que ha sido desarrollado específicamente para aseos públicos, semipúblicos e industriales. El sistema permite conectar la unidad de control y la supervisión de todas las griferías eSCHELL a través del servidor central de gestión de agua eSCHELL. Desde grifos para lavabo, grifos para ducha hasta fluxómetros para inodoros y urinarios. Sin importar si se emplean, por ejemplo, para controlar los tiempos de descarga, las descargas por inactividad o la desinfección térmica.

En los siguientes capítulos se describen las funciones más importantes del sistema. Las indicaciones de los siguientes capítulos le ayudarán a configurar y usar correctamente su sistema de gestión de agua eSCHELL.

2.1.1 Descarga por inactividad

eSCHELL no le ofrece solo la unidad de control central para la descarga por inactividad de todas las griferías conectadas. eSCHELL le ofrece también posibilidades inteligentes de configuración del software. Gracias a este se pueden combinar perfectamente los altos requisitos higiénicos y el ahorro de agua. Dispone de opciones básicas como una activación controlada por temperatura y una activación controlada por tiempo para descargas por inactividad.

2.1.2 Desinfección térmica (DT)

Puede controlar de forma centralizada y ahorrando tiempo la desinfección térmica de todas las griferías conectadas en el aseo. Y ahora, por primera vez también, podrá tener en cuenta la descarga actual del depósito de agua caliente. Debido a que eSCHELL permite una desinfección térmica por secciones.

La ventaja: el agua caliente se puede volver a calentar suficientemente entretanto. Adicionalmente existe la posibilidad de supervisar la temperatura con un sensor térmico. Una descarga se inicia al alcanzar la temperatura nominal ajustada.

Un interruptor de llave o una protección mediante contraseña, según se desee, se encargan de la seguridad durante la desinfección térmica. Funciones del sistema

2.1.3 Parada de la limpieza

eSCHELL ofrece la posibilidad de poner fuera de servicio las griferías en un aseo para realizar la limpieza. La parada de limpieza se puede activar mediante una de las entradas digitales (interruptor/pulsador). Cuando el personal de limpieza accione el interruptor correspondiente, se podrán limpiar incluso las duchas sin riesgo de que estas se activen.

2.1.4 Diagnóstico

eSCHELL ofrece a las empresas un diagnóstico sencillo de todas las griferías conectadas.

Los errores en el suministro de corriente o en la electroválvula se pueden consultar. Con ello se pueden realizar rápidamente, de forma detallada y eficiente, las reparaciones necesarias.

2.1.5 Documentación

Una función que es cada vez más importante para las empresas de aseos públicos: Todos los usos, descargas por inactividad y desinfecciones térmicas quedan registrados en el sistema de gestión de agua eSCHELL y pueden leerse y evaluarse con cualquier software ofimático convencional.

Naturalmente, los datos en el servidor están seguros frente a manipulaciones y permanecen guardados incluso en el caso de un corte de corriente. La documentación sirve también como comprobante de un uso previsto.

Resumen de los parámetros de configuración más importantes

2.2 Resumen de los parámetros de configuración más importantes

Información de equipo/Módulos/Configuración/Diagnóstico

En «Todos los equipos» se puede consultar la información sobre los equipos conectados y ajustar los parámetros. En esta opción de menú se puede detectar la grifería y nombrar con nombres únicos.

Ruta: Equipos — Todos los equipos — Grifería X

En caso necesario se pueden agrupar los grifos en diferentes grupos (Administración de grupos).

Ruta: Equipos — Nuevo grupo, Crear

Higiene

» Cree descargas por inactividad para los grifos/grupos disponibles con la configuración deseada (modo, tiempo de actividad, etc.).

Ruta: Higiene — Descarga por inactividad — Volver a crear

» Cree la desinfección térmica para los grifos/grupos disponibles con la configuración específica de la instalación (modo. tiempo de actividad, etc.).

Ruta: Higiene – Desinfección térmica – Volver a crear

Parada de la limpieza

» Configure la parada de limpieza para grifos/grupos cuando sea necesario.

Ruta: Parada de limpieza — Volver a crear

El servidor de gestión de agua eSCHELL está ahora listo para el servicio.

Identificación de las griferías

2.3 Identificación de las griferías

Durante la puesta en servicio de la red eSCHELL se numeran los grifos reconocidos en la lista de equipos.

Para tener una idea general del sistema de gestión de agua eSCHELL y poder ajustarlo de forma sensata, primero deberán reconocerse los grifos en el sistema y darles un nombre claro.

2.3.1 Reconocer griferías

Para reconocer los grifos puede abrirlos manualmente en el software eSCHELL e identificarlos en este por el flujo de agua.

En el software eSCHELL también están guardados los números de serie de los extensores de bus eSCHELL conectados. Si anota los números de serie de los extensores de bus eSCHELL en el diagrama de tuberías durante la instalación, podrá identificar el grifo y el lugar de instalación comparando la información en el software eSCHELL.

Ruta: Equipos — Todos los equipos, Mostrar todos los equipos — «Grifería X» — Módulos— Números de serie

Mediante la prueba de válvulas puede identificar el grifo directamente en el lugar.

Ruta: Equipos — Todos los equipos, Mostrar todos los equipos — «Grifería X» — Diagnóstico, Memoria de errores y prueba de válvulas — Prueba de válvulas

//192.168.18.1/	app.html				∀ C] [S] •	Goog	P \$ 8
₹s	CHELL	l E	LOGOUT		8		
<	Equipos		Todos los equipos Mostrar todos los equipos		Grifería 001 Grifo electrónico para lavabo		Diagnóstico Memoria de errores y prueba
Todos los Mostrar todos	equipos los equipos	*	Griferia 001 Grifo electrónico para lavabo XERIS	>	Información Datos de servicio actuales	>	Memoria de errores 1 [9] Sobretensi en
Administración de grupos		Grifería 002 Ducha LINUS CVD	>	Módulos Hartware conectado	>	Memoria de errores 2	
Nuevo grup Crear	0	>			Configuración Austes de parámetros	>	Memoria de errores 3 /13/ Advertencia de tensión insuficiente
1+2 Equipos Es	tado/Configuración	>			Diagnóstico Memoria de enores y prueba de válvulas	>	Memoria de errores 4
Actualizacio	ón de equipos	>			Administración	>	Memoria de errores 5
Supervisión de equipos >				Extensor de bus		* Memoria de errores Elorrar	
							Prueba de válvulas
							Válvula de grifo



» Abra la válvula del grifo mediante el interruptor del software.

El grifo correspondiente se abre y se puede identificar.

Desplazarse hacia abajo 🕹

es 4

es 5

2.3.2 Dar nombres a los grifos

Ruta: Equipos — Todos los equipos, Mostrar todos los equipos — «Grifería X» - Configuración, Descripción

Unos nombres claros para los grifos facilitan el trabajo con el sistema de gestión de agua eSCHELL.

En lo posible, los nombres deberían describir el lugar de instalación del grifo, ya que la información sobre el grifo se puede consultar siempre en la información de equipos.



Fig 15: Dar nombre a los grifos

- » Use nombres claros para los grifos.
- » Evite las denominaciones repetidas al dar los nombres.



Configuración del servidor de gestión de agua eSCHELL

Agrupar grifos

2.4 Agrupar grifos

Ruta: Equipos — Administración de grupos — Nuevo grupo

El software eSCHELL ofrece la posibilidad de organizar diferentes grifos en grupos.

Los grupos facilitan la programación de procesos automáticos.

Para desinfectar simultáneamente varios grifos, los grifos correspondientes deberán estar agrupados en un grupo.

a support of the same address of						
		LOGOUT				
< eSchell Navigation		Equipos		Nuevo grupo Crear		Participante Selección
Información de la instalación	>	Todos los equipos Mostrar todos los equipos	>	Nombre El grupo	>	Grifería 001 Grifo electrónico para
Equipos	>	Administración de grupos		Participante		lavabo
Higiene	>	Nuevo grupo		Selección	-	Grifería 002 Ducha LINUS CVD
Parada de la limpieza	>	Crear	>	Grupo Guard	ar	Selección
Modo manual	>	1+2	>	Guardan		
Registros	>	Equipos Estado/Configuración				
Visualización	>	Actualización de equipos	>			
Administración de usuarios/perfiles	>	Supervisión de equipos	>			
Puesta en servicio	>					
Manuales de usuario	>					



- » Dé un nombre claro que describa bien el grupo. Evite las denominaciones repetidas al dar los nombres.
- » Seleccione los grifos que deben estar en el grupo.

Aviso					
Los grupos no se					
pueden incluir en					
otros grupos.					
••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				

ES

2.5.1 Indicaciones para la configuración de funciones de higiene

Al programar el sistema de gestión de agua eSCHELL deben respetarse las «Normativas generales reconocidas de la técnica (AaRdT)».

Las funciones de higiene se configuran en la opción de menú «Higiene». Aquí, las descargas por inactividad y las desinfecciones térmicas deberán estar ajustadas a la instalación de agua potable con los parámetros adecuados.

El procedimiento para ajustar ambas funciones es similar y se realiza en tres pasos:

- 1. Seleccionar participante (grifos/grupos)
- 2. Configurar función de higiene
- 3. Guardar función de higiene

Las descargas por inactividad configuradas se realizan automáticamente. Desinfecciones térmicas y paradas de limpieza activadas en la opción de menú «Modo manual» o mediante la entrada programada.

2.5.2 Volver a crear/modificar descarga por inactividad

Ruta: Higiene – Descarga por inactividad – Volver a crear

» Elija primero los participantes (grifos individuales o un grupo) para la descarga por inactividad correspondiente y confirme la elección.

Ŧ	SCHELL		LOGOUT				
<	Higiene		Descarga por inacti Administración		Volver a crear Descarga por inactividad		Participante Selección
Descarga Administraci	por inactividad	>	Volver a crear Descarga por inactividad	>	Participante Selección	*	Grifería 001 Gnío electrónico para
Desinfecc Administraci	ión térmica	>			Configuración Modo, tiempo, etc.	>	Griferia 002 Ducha LINUS CVD
					Automatización Guardar		1+2
							Selección Aceptar

Fig 17: Seleccionar participante

- » Dé un nombre a la descarga por inactividad y confirme la selección con la tecla «Aceptar».
- » Configure el proceso automático en función de las especificaciones de su instalación de agua potable. Tenga en cuenta para ello las siguientes indicaciones para los parámetros de configuración.

Configuración del servidor de gestión de agua eSCHELL

Configurar funciones de higiene

s://192.168.18.1/app.html#			7 C	S - Google		₽☆自	•
≓ SCHELL		LOGOUT					
< Descarga por inacti Administración		Volver a crear Descarga por inactividad	Configuración Modo, tiempo, etc.		Du el proces	ración o automático	
Volver a crear	>	Participante	Nombre	>	1 min	~	1
Descarga por inactividad	Si C MA Ai G	Seleccion	el proceso autornático		2 min		
		Configuración > Modo, tiempo, etc.	el proceso automático	>	3 min		
		Automatización Guardar	Modo	>	4 min		h
		Guardar	el proceso automático		5 min		
			Señal de salida el proceso automático	>	6 min		
			Señal de cancelación 1	>	7 min		E
			el proceso automático		8 min		
			Señal de cancelación 2 el proceso automático	>	9 min		
					10 min		
					Selección	Aceptar	



ES

Fig 18: Configurar descarga por inactividad, ejemplo: Ajustar tiempo de funcionamiento

Configurar tiempo de funcionamiento

Vista general de los parámetros:

	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Duración	0,5 min - 10 min	_

Configurar modo

Vista general de los parámetros regulables:

Modo	Selección/regulable	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Cíclico	1 - 240 h		cada 24 h
Por hora y días de la semana	Hora, día de la semana (lun - dom)		_
Temperatura	Sensor de temperatura	Sensor térmico conectado	_
(máximo cada 12 h)	Exceso/Insuficiente	Exceso Insuficiente	_
	Temperatura	20 °C - 80 °C	-
Inicio con señal	Entrada 1 - 4		_

Ajuste el modo de la descarga por inactividad (cíclico o por hora y días de la semana o controlado por temperatura) en función de sus requisitos.

Indicaciones sobre el modo «Temperatura»

En la activación por un sensor de temperatura la descarga por inactividad se realiza al alcanzar la temperatura seleccionada. El tiempo de funcionamiento ajustado transcurre después completamente. Después se vuelve a activar otra descarga lo más pronto transcurridas 12 horas.

Configurar señal de salida

Vista general de los parámetros regulables:

	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Señal de salida	Conectada/Desconectada	Desconectar
Señal	Salida 1 - 4	-
Tipo de señal	Bocina de aviso Testigo de aviso Contacto del calefactor GLT/SPS	Bocina de aviso

Indicaciones:

La ejecución del proceso automático correspondiente se puede mostrar mediante una señal de salida externa (bocina o testigo de aviso).

La señal de salida se puede emplear también para controlar otros sistemas (ventilación, apertura de ventanas, etc.).

Tenga en cuenta que, además de la salida de señal empleada, se deberá ajustar también el tipo de señal adecuado.

Configurar señales de cancelación

Vista general de los parámetros regulables:

	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Señal de cancela- ción	Conectada/Desconectada	Desconectar
Señal	Entrada 1 - 4	_

Indicaciones:

La ejecución del proceso automático correspondiente se puede cancelar mediante una señal de cancelación externa.

Guardar proceso automático

» Guarde el proceso automático haciendo clic en la tecla «Guardar».

Cuando se ha concluido y guardado la configuración de una descarga por inactividad, se activa y ejecuta automáticamente este proceso automático.

Su ejecución puede desactivarse en la siguiente opción de menú:

Ruta: Higiene — Descarga por inactividad — Descarga por inactividad XY — Automatización, Activar/Desactivar

Puede hacer varias descargas por inactividad activas al mismo tiempo. Preste atención a que no haya descargas por inactividad diferentes asignadas a los mismos grifos.

Aviso

Después de la configuración -> ¡Guardar proceso automático!

Guardar

2.5.3 Volver a crear/modificar desinfección térmica

Ruta: Higiene — Desinfección térmica — Volver a crear

» Elija primero los participantes (grifos individuales o un grupo) para la desinfección térmica correspondiente y confirme la elección.

Los participantes se desinfectarán térmicamente de forma consecutiva.

Si se deben desinfectar térmicamente de forma simultánea varios grifos, se deberán agrupar en un grupo. Tenga esto en cuenta en la administración de grupos (véase "2.4 Agrupar grifos" en la página 199).

豆	SCHELL		LOGOUT				
<	Higiene		Desinfección térmi Administración	ica	Volver a crear Desinfección térmica		Participante Selección
Descarga Administra	a por inactividad ción	>	Volver a crear Desinfección térmica	>	Participante Selección	~	Grifería 001 Grifo electrónico para Tavabo
Desinfec Administra	ción térmica	>			Configuración Modo, tiempo, etc.	>	Grifería 002 Ducha LINUS CVD
					Guardar Guardar	ardar	1+2
							Selección Aceptar

Fig 19: Seleccionar participante

- » Introduzca un nombre para la desinfección térmica y confírmelo con la tecla «Aceptar».
- » Configure el proceso automático en función de las especificaciones de su instalación de agua potable. Tenga en cuenta para ello las siguientes indicaciones para los parámetros de configuración.

			(10		
		LOGOUT			
< Desinfección térm Administración	nica	Volver a crear Desinfección térmica	Configuración Modo, tiempo, etc.	Inicio de aclarado	
Volver a crear Desinfección térmica		Participante >	Nombre el proceso automático	> Temperatura (sensor)	
		Configuración >	Duración	> Hora	1
		Automatización	Inicia de esterede	Inicio con señal	
		Guardar Guardar	Modo	> Konfiguration	
			Interruptor de llave	> 10 s (Demo)	
			Conguration	5 min .	1
			el proceso automático	> 10 min	
			Señal de cancelación 1	> 15 min	
			ei proceso automatico	20 min	
			el proceso automático	> 25 min	
Contraction of the second s			Constant de constantidor		



Fig 20: Configurar desinfección térmica, ejemplo: Ajustar inicio del aclarado

Configurar tiempo de funcionamiento

Vista general de los parámetros:

	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Duración	3 min - 10 min	-

Aviso:

La desinfección térmica requiere un tiempo de funcionamiento mínimo de 3 minutos.

Configurar inicio de aclarado

Vista general de los parámetros regulables:

Modo	Selección/regulable	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Temperatura	Temperatura	70 °C - 95 °C	-
	Sensor de temperatura	Sensor térmico conectado	-
Hora	2 min - 20 min		2 min
Inicio con señal	Entrada 1 - 4		-

Indicaciones:

Mediante los ajustes para iniciar el aclarado estará determinando cuándo empieza realmente la desinfección térmica una vez iniciada p. ej. la opción de menú «Modo manual». Esto significa a qué temperatura o tras qué periodo de tiempo fluirá agua por los grifos.

El sensor de inicio y el de cancelación no pueden ser el mismo.

¡Tenga en cuenta la hoja DVGW W 551 para los ajustes correctos!

Configurar el uso de un interruptor de llave

Vista general de los parámetros regulables:

	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Interruptor de Ilave	Conectada/Desconectada	Desconectar
Señal	Entrada 1 - 4	_

Indicaciones:

Cuando hay un interruptor de llave instalado en un aseo, se puede emplear para activar la desinfección térmica.

La desinfección térmica se inicia cuando se ha conectado el interruptor de llave y hay una corriente suficiente en la entrada del servidor de gestión de agua eSCHELL.

Una vez concluida la desinfección térmica deberá desconectarse el interruptor de llave y extraerse la llave.

De forma alternativa se puede usar una señal externa para la desinfección térmica.

Configuración del servidor de gestión de agua eSCHELL

Configurar funciones de higiene



¡Advertencia!

Peligro de quemaduras por agua caliente.

En la desinfección térmica sale agua caliente por las griferías correspondientes durante un periodo de tiempo mayor.

> La empresa gestora del edificio deberá garantizar que no hay personas en las inmediaciones de los grifos correspondientes ni que pueden acceder mientras se realiza la desinfección térmica.



¡Atención!

> Debido a la formación de vapor durante la desinfección térmica se pueden activar los sistemas detectores de humos.

Configurar señal de salida y señales de cancelación

Véase «Configurar señal de salida y señales de cancelación» en la página 202.

Configurar sensor de cancelación

Vista general de los parámetros regulables:

	Selección/regulable	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Sensor de cance- lación	Conectado/Desconectado		Desconectar
Criterio de cance- lación	Temperatura	25 °C - 80 °C	-
	Sensor de temperatura	Sensor térmico conectado	_

Indicaciones:

El servidor de gestión de agua eSCHELL puede cancelar la desinfección térmica cuando no está garantizada una desinfección debida de la instalación de agua potable debido a las temperaturas del sistema.

Conecte el sensor de cancelación en «Configuración — Sensor de cancelación — Sensor de cancelación» cuando desee usar el sensor.

Si ha conectado sensores de temperatura adicionales a los extensores de bus eSCHELL, seleccione el sensor correspondiente como criterio de cancelación. Ajuste la temperatura por debajo de la cual deberá cancelarse la desinfección térmica.

El sensor de inicio y el de cancelación no pueden ser el mismo.

Configurar tiempo de regeneración

Vista general de los parámetros regulables:

	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Tiempo de regeneración	Desactivar 5 min - 30 min	Desactivar

Indicaciones:

Entre las descargas de los grifos individuales, que han sido desinfectados durante la desinfección térmica correspondiente, se puede ajustar un tiempo de regeneración. Durante este tiempo el acumulador, en caso necesario, se puede volver a calentar a fin de garantizar temperaturas de agua lo suficientemente elevadas.

Configurar posaclarado

Vista general de los parámetros regulables:

	Selección/regulable	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Posaclarado	Conectado/Desconectado		Desconectar
	Duración	5 s - 3 min	-

Indicaciones:

Una vez concluida la desinfección térmica, se pueden aclarar los grifos con agua fría para evitar el riesgo de quemaduras.

Conecte el posaclarado en «Configuración – Posaclarado – Conectar/Desconectar» si desea usar el posaclarado.

Si ha conectado el posaclarado, seleccione un tiempo de funcionamiento adecuado.

El tiempo de posaclarado comienza 5 minutos después de finalizar la desinfección térmica.

Determinar orden

Los participantes se desinfectarán térmicamente de forma consecutiva.

Si se deben desinfectar térmicamente de forma simultánea varios grifos, se deberán agrupar en un grupo. Tenga esto en cuenta en la administración de grupos (véase "2.4 Agrupar grifos" en la página 199).

El orden por el que se pasa por los grifos/grupos durante la desinfección térmica se puede elegir a gusto. Al determinar el orden se debe tener en cuenta el tendido de las tuberías.

» Ordene los grifos o los grupos participantes con las teclas de flecha en un orden sensato.

2.5.4 Volver a crear/modificar parada de limpieza

Los grifos en un aseo se pueden poner fuera de servicio con fines de limpieza. Para ello se conecta un interruptor al servidor de gestión de agua eSCHELL y se configura correspondientemente la parada de limpieza. Cuando el personal de limpieza accione el interruptor correspondiente, se podrán limpiar también las duchas sin riesgo de que estas se activen.

Ruta: Parada de limpieza — Volver a crear

» Elija primero los participantes (grifos individuales o grupo) para la parada de limpieza correspondiente y confirme la elección.



Fig 21: Seleccionar participante

- » Introduzca un nombre para la desinfección térmica y confírmelo con la tecla «Aceptar».
- » Configure el proceso automático en función de sus requisitos. Tenga en cuenta para ello las siguientes indicaciones para los parámetros de configuración.

Volver a crear Parada de la limpieza	Configuración Activación, tiempo, etc.	Duración el proceso automático	
cipante	Nombre el proceso automático	> 1 min	
Configuración >	Duración	2 min	
matización Guardar	Señal de activación	> 10 min	
	el proceso automático	20 min	
	Señal de salida el proceso automático	> 30 min	
	Señal de cancelación 1 el proceso automático	> 40 min	
	Señal de cancelación 2	50 min	
	el proceso automático	el proceso automático	> 60 min
	Parada de la limpieza cipante con > figuración color, bempo, etc. > matización Guardar ar	Parada de la limpieza Activación, tiempo, etc. cipante ción Cipante ción Duración el proceso automático malización el proceso automático Señal de activación el proceso automático Señal de cancelación 1 el proceso automático Señal de cancelación 1 el proceso automático Señal de cancelación 1 el proceso automático	



Fig 22: Configurar parada de limpieza, ejemplo: Ajustar tiempo de funcionamiento

Configurar tiempo de funcionamiento

Vista general de los parámetros:

	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Duración	1 min - 60 min	_

Indicaciones:

Durante el periodo ajustado la grifería no funcionará después de la activación.

Configurar señal de activación

Vista general de los parámetros regulables:

	Selección/regulable	Selección/regulable	Ajuste de fábrica
Señal de activación	Conectado/Desconectado		Desconectar
	Señal	Entrada 1 - 4	-

Indicaciones:

Para la parada de limpieza se puede ajustar una señal de activación externa. En función de la señal de activación empleada, el transcurso temporal de las paradas de limpieza será diferente:

- Activación mediante un **pulsador** -> el tiempo de funcionamiento ajustado concluye, después la grifería volverá a estar activada
- Activación mediante la tecla del software (modo manual) -> el tiempo de funcionamiento ajustado concluye, después la grifería volverá a estar activada
- Activación mediante un interruptor -> la grifería estará bloqueada mientras el interruptor esté activado (el tiempo de funcionamiento ajustado no tiene efecto).

Configurar señal de salida y señales de cancelación

Véase «Configurar señal de salida y señales de cancelación» en la página 202.

Crear planos de planta

2.6 Crear planos de planta

Ruta: Visualización

eSCHELL ofrece la posibilidad de crear planos de planta en los que aparecen marcados los grifos controlados por el servidor de gestión de agua eSCHELL.

		LOGOUT					
< eSchell Navigation		Visualización		Plano de planta 4			
Información de la instalación	>	Añadir plano de planta SubirCrear	>	Mostrar/Cambiar Configurar plano de planta	>		
Equipos	>	Planos de planta disponibles		Borrar			
Higiene	>		-	Borrar plano de planta	>		
Parada de la limpieza	>	Plano de planta 1	>				
Modo manual	>	gz Plano de planta 2	>				
Registros	>	Plano de planta 3	>				
Visualización	>		5	-			
Administración de		Plano de planta 4	>				
usuarios/perfiles	>	Plano de planta 5	>				
Puesta en servicio	>	Plano de planta 6	>				
Manuales de usuario	>						

Fig 23: Añadir planos de planta

Para añadir un plano de planta nuevo, proceda de la siguiente manera: » Haga clic en «Añadir plano de planta».

Se abrirá el editor de planos de planta. Con ayuda de este editor se crear o carga la imagen de fondo en la que se ordenan los grifos en el siguiente paso.



Fig 24: Editor de plano de planta

En el editor, el área izquierda (1) sirve para añadir un archivo existente al plano de planta que hará de imagen de fondo. En el área derecha (2) se pueden crear directamente imágenes de fondo sencillas en la superficie de dibujo y cargarse como dibujo.

2.6.1 Añadir imagen de fondo como archivo

Si ya dispone de una imagen de fondo de su plano de planta, puede subirla arrastando y soltando el archivo.

i https://192168.18.1/app.filml			T C S- Google		P☆自	+ +
	LOGOUT					
< Añadir plano de planta	C Officer				Línea	
	O Kumente	Eigene Dokumente		• 12	-	P
Subir plano de planta	Crganisieren • Neuer Ord	Bibliothek "Dokumen Korrekturen ab 11012017	ite"	A	III • [11 0 « •
Arrastrar y soltar o hacer clic para seleccionar un plano de planta	Contracts	E Raumplan	Anderungsdatum 17.01.2017 12:01	Typ JPEG-Bild	Große 24 KB	
Resublicer subida	Bibliotheken Bibliotheken Dokumente Musik Videos					
© Copyright 2017 SCHELL GmbH & Co. KG	Deteinam	* E Raumplan		✓ Ben Õ	utzerdefinierte Dateien Abbre	* chen

Fig 25: Subir plano de planta

» Seleccione un archivo y haga clic en «Abrir» o lleve el archivo al área arrastando y soltándolo.

La imagen deberá tener una resolución de 640 x 470 px y formato JPG, PNG o GIF.

Los archivos no adecuados serán marcados con una cruz. En este caso aparecerá el siguiente aviso cuando se mueve el ratón por el área de arrastar y soltar.

Cuando se ha subido el archivo, la carga correcta se mostrará con un símbolo de marca de verificación.

» Añada el plano de planta preparado a la lista de planos de planta disponibles haciendo clic sobre la flecha a la izquierda arriba (junto a «Añadir plano de planta»).





Crear planos de planta

2.6.2 Dibujar imagen de fondo en el editor de plano de planta

Puede crear imágenes de fondo sencillas sobre el área de dibujo del editor.

< / ñadir plano de planta	Línea
	Cuadrado
	Lápiz
the second se	Texto
Subir plano de planta	Goma de borrar
Arrastrar y soltar o hacer clic para seleccionar un plano de planta	Borrar todo
Restabliccer subida	
Restablecer subda	

Fig 26: Crear dibujo

» Dibuje la imagen de fondo deseada con ayuda de las funciones en el menú de la derecha.

» Subir esquema	Una vez creada la imagen de fondo, cargue la imagen pulsando el botón «Subir esquema».
	La carga correcta se indica con un símbolo de marca de verificación.
	Añada el plano de planta preparado a la lista de planos de planta disponibles haciendo clic sobre la flecha a la iz-

ta de planos de cha a la izquierda arriba (junto a «Añadir plano de planta»).

Aviso	
Una vez cargado el	
dibujo ya no podrá	
modificarse más.	



ES

2.6.3 Ordenar grifos en el plano de planta

Ruta: Visualización — Planos de planta disponibles — Plano de planta X — Mostrar/Cambiar

Para finalizar el plano de planta se arrastran los símbolos de la grifería desde la lista al punto correspondiente en la imagen de fondo.



Fig 27: Ordenar grifos en el plano de planta

» Arrastre el símbolo de grifo al punto correspondiente en el plano de planta.

El símbolo de un grifo colocado ya no se verá en la lista de grifos, por lo que no se podrá emplear en ningún otro plano de planta.

Para localizar un grifo en un plano de planta, haga clic en la entrada correspondiente de la lista. El nombre del grifo y el símbolo en el plano de planta aparecen con un marco rojo.

- » Para eliminar un grifo del plano de planta, arrastre el símbolo a la «Papelera». El símbolo volverá a aparecer en la lista de equipos izquierda.
- » Dé un nombre claro al plano de planta y guarde los cambios.

Grupos en el plano de planta

Los grupos de grifos están en la pestaña «Grupos». Cuando selecciona un grupo en la lista, se marcan en rojo las griferías agrupadas en el plano si están introducidas en el plano correspondiente.

Esta función le ofrece la posibilidad de controlar a simple vista la agrupación y asignación de las griferías.

» Elija un grupo de la lista y compruebe si la asignación tiene sentido en relación con el plano y la red de conductos. Ajustar parámetros de griferías individuales

2.7 Ajustar parámetros de griferías individuales

En la configuración de los parámetros se realizan básicamente los mismos ajustes que se pueden programar manualmente en el grifo.

En algunos grifos, sin embargo, algunas funciones ampliadas solo se pueden ajustar a través del software eSCHELL (tenga en cuenta para ello el manual de montaje de la grifería correspondiente).

Con el parámetro «Programación manual (conectar/desconectar)» puede ajustar si es posible realizar la programación manual directamente en la grifería o no.

En el software eSCHELL se pueden ajustar los parámetros de las griferías individuales de dos formas diferentes.

- 1. Ajuste de parámetros mediante la lista de equipos
- 2. Ajuste mediante el plano de planta

2.7.1 Ajuste de parámetros mediante la lista de equipos

Ruta: Equipos — Todos los equipos — Grifería X — Configuración

Los equipos/grifería del sistema de gestión de agua eSCHELL se muestran en el submenú «Todos los equipos».

	L.	LOGOUT						
< Equipos		Todos los equipos Mostrar todos los equipos		Grifería 001 Grifo electrónico para lavabo		Configuración Ajustes de parámetros		
Todos los equipos Mastrar todos los equipos	>	Griferia 001 Grife electrónico para lavabo XERIS	>	Información Datos de servicio actuales	>	Programación manual Desconectado >		
Administración de grupos		Griferia 002 Ducha LINUS CVD	>	Módulos	>	Área de registro		
				Configuración		Sensor Grande >		
1+2	>					Ajuatea de parámetroa	>	Duración 30 s >
Equipos Estado/Configuración Actualización de equipos >>				Diagnóstico Memoria de errores y prueba de válvulas	>	Duración		
				Administración		Inercia 1000 ms >		
Supervisión de equipos	>			Extensor de bus	>	Descarga por inactividad Ültimo aclarado > Modo		
						Descarga por inactividad 30 s > Duración		
						Experience and the second		

Fig 28: Ajuste de parámetros mediante la lista de equipos

- » Haga clic en una entrada de la lista para abrir las informaciones y posibilidades de ajuste siguientes para el grifo correspondiente:
 - Informaciones
 - Módulos
 - Configuración
 - Diagnóstico
- » Seleccione la opción de menú «Configuración» para ajustar los parámetros del grifo.

Ajustar parámetros de griferías individuales

Para describir el grifo y para informaciones sobre la instalación al final de la lista de parámetros están disponibles las siguientes cajas de texto:

- Descripción, nombre asignado
- Instalación, fecha
- Instalación, instalador
- Instalación, lugar de emplazamiento

Use estos campos con descripciones claras para poder identificar el grifo dentro de los amplios sistemas de gestión de agua eSCHELL.

2.7.2 Configuración de parámetros mediante el plano de planta

Ruta: Visualización — Planos de planta disponibles — Plano de planta X — Mostrar/Cambiar

Los ajustes de parámetros de las griferías se pueden realizar también en el plano de planta.

- SCHELL	LOGOUT		
Configurar plano de planta		Griferia 2 Ducha LINUS CVD	
Equipos Grupos		 Información Datos de servicio actuales	>
Griferia 001 Griferia 002		Módulos Hardware conectado	>
Ducha LINUS GVD		Configuración Ajustes de parámetros	>
		Diagnóstico Memoria de errores y prueba de válvulas	>

Fig 29: Ajustes de parámetros mediante el plano de planta

- » Haga clic en un símbolo de grifo para abrir las informaciones y posibilidades de ajuste siguientes para el grifo correspondiente:
 - Informaciones
 - Módulos
 - Configuración
 - Diagnóstico
- » Seleccione la opción de menú «Configuración» para ajustar los parámetros del grifo.

Administración de perfiles

3 Administración de perfiles y usuarios

Ruta: Administración de usuarios/perfiles

En la administración de usuarios y perfiles se administran cuentas de usuario y se configuran los niveles de usuario de los perfiles/usuarios.

SCHELL	LOGOUT		
÷ ooneee	A desired as a d		
< eschell Navigation	Administracion	<u>de u</u>	
Información de la instalación	> Contraseña propia Conferención	>	
Equipos	> Administración da usuari	ine	
Higiene	> Estado/Configuración	>	
Parada de la limpieza	> Administración de perfile	s > C	
Modo manual	> Estado/Configuración		
Registros	(*)		
Visualización	>		
Administración de usuarios/perfiles	>		
Puesta en servicio	>		
Manuales de usuario	>		

Fig. 30: Administrar usuarios y perfiles

La administración de usuarios y perfiles solo está activada cuando el usuario activo tiene derechos de administrador.

El administrador del sistema puede establecer en la administración de perfiles y usuarios los derechos de acceso de un usuario a determinados ajustes y funciones. Para ello, asigna al usuario un nivel de usuario.

Aviso

Las opciones de menú o las funciones para las que el usuario actual no dispone de suficientes derechos de acceso no estarán disponibles para el usuario.

3.1 Administración de perfiles

Ruta: Administración de usuarios/perfiles — Administración de perfiles

El servidor de gestión de agua eSCHELL se entrega con diferentes niveles de usuario (personal de limpieza, facility manager, montador, administrador y empleado SCHELL).

Estos perfiles conforman las tareas que generalmente podrá efectuar cada grupo de usuarios concreto. Sin embargo, podrá ajustar estos perfiles a sus requisitos individuales.



¡Atención! ¡Al modificar la contraseñ:

- ¡Al modificar la contraseña de administrador se debe proceder con especial precaución!
- Se recomienda crear un 2.º administrador con la nueva contraseña deseada. Si la cuenta nueva funciona correctamente, se puede eliminar la cuenta antigua con la contraseña antigua.

Administración de perfiles y usuarios

Administración de perfiles

		LOGOUT						
< eSchell Navigation		Administración de u	2	Administración de p Estado/Configuración				
nformación de la instalación	*	Contraseña propia Configuración	>	Volver a crear Perfil de uduario	>			
Equipos	>	Administración de usuarios Estado/Configuración	>	Reinigungskraft Estado/Configuración	>			
Parada de la limpieza	>	Administración de perfiles	>	Hausmeister Estado/Configuración	>			
Modo manual				Monteur	>			
Visualización	>			Administrator	>			
Administración de usuarios/perfiles	>			Schell-Mitarbeiter	>			
Puesta en servicio	>			Estado/Configuración	SX			
Manuales de usuario	>							

Fig. 31: Perfiles/Niveles de usuario definidos en fábrica

		LOGOUT						
< Administración de u		Administración de p Estado/Configuración		Hausmeister Estado/Configuración		Mostrar/Cambiar Configurar parámetros		
Contraseña propia Configuración	>	Volver a crear Perfil de usuario	>	Mostrar/Cambiar Configurar parámetros	>	Nombre de Hausmeister		
Administración de usuarios Estado/Configuración	*	Reinigungskraft Estado/Configuración	>	Borrar Borrar nombre de perfil de usuario	>	Automatización Configuración		
Administración de perfiles Estado/Configuración	>	Hausmeister Estado/Configuración	>			Parada de la limpieza		
		Monteur Estado/Configuración	>			Descarga por inactividad		
		Administrator Estado/Configuración	vdministrator >	(niciao/Parar				
		Schell-Mitarbeiter Estedo/Configuración	>			Desinfección térmica 🗸		
						Equipos Configuración		
						2000		

Fig. 32: Ejemplo: Nivel de usuario Facility Manager

Puede usar estos perfiles definidos en fábrica para su sistema de gestión de agua eSCHELL, modificarlos o crear perfiles de usuario nuevos que se adapten individualmente a sus especificaciones.

Antes de crear nuevos usuarios, deberá comprobar que los niveles de usuario para su sistema de gestión de agua eSCHELL son suficientes.

» Compruebe los niveles de autorización de los perfiles preestablecidos.

Los ajustes y las funciones a los que tiene acceso el perfil aparecen con una marca de verificación. Es posible realizar modificaciones, que se activarán una vez guardadas.
Administración de perfiles

3.1.1 Crear perfil nuevo

127.198.100.10.17 approxime					obby:			
₹ SCHELL		LOGOUT						
< eSchell Navigation		Administración de u		Administración de p Estado/Configuración		Volver a crear Perfil de usuario		
Información de la instalación	*	Contraseña propia Configuración	>	Volver a crear Perfil de usuario	^	Nombre de INDIVIDUAL		
Equipos	>	Administración de usuarios Estado/Configuración	>	Reinigungskraft Estado/Configuración	>	Automatización Configuración		
Parada de la limpieza	>	Administración de perfiles Estado/Configuración	>	Hausmeister Estado/Configuración	>	Parada de la limpieza		
Modo manual	>			Monteur		InicianParar		
Registros	>			Estado/Configuración	-	Descarga por inactividad		
Visualización >				Administrator >		Iniciar/Parar		
Administración de usuarios/perfiles	>			Schell-Mitarbeiter	>	Desinfección térmica		
Puesta en servicio	>			Landoroomguation		Environ		
Manuales de usuario	>					Configuración		
						2010		

Fig. 33: Crear perfil nuevo

- » En caso necesario, establezca sus perfiles personales. Para ello, introduzca un nombre de nivel y otorgue los derechos según sus requisitos.
- » Guarde el nuevo perfil creado (desplazarse hasta abajo del todo).

El perfil aparecerá en la administración de perfiles y se podrá asignar a los usuarios.

c//192.106.16.1/app.ntmin				• C N• 6009	* P H	ш 4
F SCHELL		LOGOUT			ų.	
< eSchell Navigation		Administración de u	Administración Estado/Configur	de p	INDIVIDUEL Estado/Configuración	
Información de la instalación	>	Contraseña propia	Volver a crear Perfil de usuario	>	Mostrar/Cambiar Configurar parámetros	>
Equipos	>	Administración de usuarios > Estado/Configuración	Reinigungskraft Estado/Configuración	>	Borrar Borrar nombre de perfil de usuario	>
Parada de la limpieza	>	Administración de perfiles	Hausmeister Estado/Configuración	>		
Modo manual > Registros >			Monteur Estado/Configuración	>		
Visualización	>		Administrator	>		
Administración de usuarios/perfiles	>		Schell-Mitarbeiter	>		
Puesta en servicio	>		Estado/Configuración			
Manuales de usuario	>		INDIVIDUEL Estado/Configuración	>		

Fig. 34: Perfil personalizado creado

3.2 Administración de usuarios

Ruta: Administración de usuarios/perfiles — Administración de perfiles

En la administración de usuarios se puede crear, configurar y eliminar un usuario.

Ŧ	SCHELL		LOGOUT					
<	eSchell Navigation		Administración de u		Administración de u Estado/Configuración		Cliente Estado/Configuración	
Inform	nación de la instalación	*	Contraseña propia Configuración	>	Volver a crear Usuano	>	Mostrar/Cambiar Configurar parámetros	>
Equip	005	>	Administración de usuarios	>	admin	>	Borrar	>
rigie	ne	~	Estadoruontiguracion		EstadorGontiguración		Borrar usuano	
Parad	da de la limpieza	>	Administración de perfiles	>	Cliente Estado/Configuración	>		
Mode	manual		E officer of the grade of					
Regis	stros	>						
Visua	lización	>						
Admi	inistración de rios/perfiles	>						
Pues	ta en servicio	>						
Manu	ales de usuario	>						

Fig. 35: Administración de usuarios

3.2.1 Crear usuario nuevo

La configuración de un usuario nuevo requiere la introducción de un nombre de usuario, una contraseña y la asignación de un nivel de usuario.

= SCHELL		LOGOUI					
< Administración de u		Administración de u Estado/Configuración		Volver a crear Usuario		Nombr	e de usuario
Contraseña propia	>	Volver a crear	>	Nombre de usuario	>	Name	Thomas Schmidt
Administración de usuarios Estado/Configuración	>	admin Estado/Configuración	>	Contraseña de usuario Configuración	>	Introducción de datos	Aceptar
Administración de perfiles Estado/Configuración	>	Gast Estado/Configuración	>	Perfil de usuario Configuración	>		
				Usuario Guardar			

Fig. 36: Crear usuario nuevo

» Introduzca un nombre para el usuario.

Aviso

El administrador podrá restablecer en cualquier momento la contraseña de usuario cuando este haya olvidado su contraseña.

Administración de perfiles y usuarios

Iniciar sesión de usuario (LOGIN)

Name	onfiguración
	Thomas Schmidt
Introducción de datos	Aceptar
	datos

Fig. 37: Crear usuario nuevo, Configuración del perfil de usuario

» Seleccione el perfil de usuario adecuado y confirme la selección.

Después de guardar los parámetros, el nuevo usuario aparecerá en la administración de usuarios.

3.3 Iniciar sesión de usuario (LOGIN)

Un usuario deberá iniciar sesión con su nombre de usuario personal y la contraseña correspondiente.

Las opciones de menú o las funciones para las que el usuario actual no dispone de suficientes derechos de acceso no estarán disponibles para el usuario.

La navegación eSCHELL de un usuario con derechos de acceso restringidos – en el ejemplo Thomas Schmidt, con el perfil de usuario montador– podría ser como se muestra a continuación:



Fig. 38: Inicio de sesión con el perfil de usuario montador

Aviso El administrador deberá informar al usuario de que al volver a iniciar sesión la

primera vez deberá introducir una con-

traseña personal para su cuenta de usuario.



