SCHELL SMART.SWS Router



(DE) Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

- NL Korte handleiding voor de ingebruikname
- (FR) Instructions succinctes pour la mise en service
- EN Quick-start instructions for commissioning
- ES Manual breve para la puesta en marcha

00 556 00 99





Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang Zubehör	3 3
Technische Daten	3
Anwendung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Sicherheitshinweis	4
Funktion	5
Voraussetzungen	5
Aufbau	5
Vorderseite	5
Rückseite	5
Inbetriebnahme vorbereiten	6
SIM-Karte einsetzen	6
LTE und WiFi Antennen anbringen	6
Netzteil anschließen	6
Anschluss an den SWS Server	6
Ethernet-Verbindung des SWS Servers konfigurieren	7
IP-Adresse des SWS Servers einstellen	8
Subnetzmaske des SWS Servers einstellen	8
Gateway für den SWS Server einstellen	9
MQTT-Konfiguration des SWS Servers	10
Entsorgung	52

Lieferumfang



Technische Daten

Netzspannung	100 – 240 V AC	
Spannungsversorgung	AC/DC Netzteil 1 9 V; 1 A	
Netzseitige Verbindung	4-polige Buchse	
GSM/WCDMA/ LTE - Antenne	698 - 960 / 1710 - 2690 MHz, 50 Ω, VSWR < 3, Verstärkungsgrad 3 dBi, Rundstrahlantenne, SMA-Stecker	
WiFi-Antenne	2400 - 2483,5 MHz, 50 Ω, VSWR < 2, Verstärkungsgrad 5 dBi, Rundstrahlantenne, RP-SMA-Stecker	-
Funkspezifikationen		
Funktechnologien	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/ HSPA+, LTE, WiFi	
Max. Funkleistungen	33 dBm @ GSM, 24 dBm @ WCDMA, 23 dBm @ LTE, 20 dBm @ WiFi	

Zubehör

SIM-Karte (erforderlich):	00 557 00 99
Außenantenne (optional):	00 558 00 99
Hutschienenhalter (optional):	00 559 00 99

Anwendung

Der SCHELL SMART.SWS Router verbindet ein SCHELL Wassermanagement-System SWS über eine gesicherte Mobilfunkverbindung mit der SCHELL Plattform im Internet. Aus dem SWS Server augelesene Daten werden zur SCHELL Plattform übertragen. Entsprechend berech-tigte Benutzer können diese Daten über eine Web-ober läche im Internet analysieren.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Eine andere Verwendung, als zuvor beschrieben, ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluß, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des SMART. SWS Routers nicht gestattet.

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Verwendung. Heben Sie deshalb diese Anleitung zum Nachlesen auf!

Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit.

Durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Anleitung, erlischt jeder Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Sicherheitshinweis



Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial! > Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht

achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Funktion

Der SCHELL SMART.SWS Router ist ein kompakter, industrieller LTE-Router für professionelle Anwendungen.

Ausgestattet mit einem SIM-Karten-Halter und Status-LEDs für die Signalstärke, ermöglicht der Router eine einfache Netzwerkverwaltung.

Antennenanschlüsse ermöglichen ggf. das Anbringen externer Antennen und das einfache Auffinden des besten Signalorts.

Voraussetzungen

- SCHELL Wassermanagement-System SWS
- Funkempfang für das Mobilfunknetz am Installationsort
- 230 V Netzanschluss am Installationsort
- Der SWS Server ist von SCHELL für den Verbindungsaufbau freigeschaltet worden

Aufbau

Vorderseite



- 1. Anschlussbuchse Netzteil mit Signal-LED
- 2. Anzeige des Mobilfunknetzes
- LEDs zur Anzeige der Signalstärke des Mobilfunknetzes
- 4. LAN-Anschlussbuchse mit Signal-LED
- 5. WAN-Anschlussbuchse mit Signal-LED
- 6. SIM-Karten-Halter

Rückseite



- 1. Anschluss der WiFi Antenne
- 2. Reset Knopf

Achtung!

Reset Knopf nicht länger als 5 s drücken!

- 3. Anschluss der Mobilfunk Antenne (Main)
- 4. Anschluss der Mobilfunk Antenne (Aux)

Inbetriebnahme vorbereiten

SIM-Karte einsetzen



- 1. Drücken Sie den SIM-Karten-Halter mit der Nadel heraus.
- 2. Ziehen Sie den SIM-Karten-Halter heraus.
- 3. Legen Sie Ihre SIM-Karte in den SIM-Karten-Halter ein.
- 4. Schieben Sie den SIM-Karten-Halter wieder in den Router.

LTE und WiFi Antennen anbringen

» Schrauben Sie die drei mitgelieferten Antennen an die entsprechenden Anschlüsse (1), (3) und (4) (Abbildung "Rückseite" siehe Seite 5).

Hinweis

Zwei Antennen für das Mobilfunknetz (Mobile); eine Antenne für das WiFi-Netzwerk (WiFi). Die Antennen sind entsprechend gekennzeichnet.

Hinweis

Die Signalstärke und der Status können über die LED-Anzeige an der Vorderseite des SWS Routers überprüft werden.

Bei nicht ausreichender Netzabdeckung, können optionale Außenantennen (# 00 558 00 99) bestellt werden.

Netzteil anschließen

- » Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Anschlussbuchse (1) am Router, (Abbildung "Vorderseite", siehe Seite 5).
- » Stecken Sie dann das Netzteil in eine Steckdose.

Anschluss an den SWS Server



- » Schließen Sie das Netzwerkkabel an die LAN-Buchse (RJ45) an der Unterseite des SWS Servers an.
- » Schließen Sie das Netzwerkkabel an die LAN-Buchse des SMART.SWS Routers an.

Ethernet-Verbindung des SWS Servers konfigurieren

Pfad: Anlageninformationen - Server - Ethernet

13:08 Mo. 22. Juli				€ 85	% 🔳)
< > []]	192.168.13.100	Ç	Û	+	
<	Ethernet Status/Konfiguration				
DHCP Client Modus					
DHCP Server Modus					
Statische IP Modus				~	
Konfiguration		-	-	-	
IP Konfiguration					>
Subnet Mask Konfiguration					>
Gateway Konfiguration					>
Änderung Speichern			Spei	chern	

DE

» Stellen Sie den SWS Server auf den Modus "Statische IP" ein..

Im Anschluss müssen Sie die IP-Adresse, die Subnetz-Maske und das Gateway konfigurieren.

IP-Adresse des SWS Servers einstellen

Pfad: Anlageninformationen — Server — Ethernet — IP (Konfiguration)

13:08 Mo. 22. Juli				Ŷ	85 % 🔳
< > 📖	192.168.13.100	C	\square	+	
<	IP Konfiguration				
IP Eingabe		192.168.13.10	00		
Änderung Übernehmen			Üb	ernehr	en D
Geben sie die IP-Adresse	ein und übernehmen Sie die Änderung.			2	

Subnetzmaske des SWS Servers einstellen

Pfad: Anlageninformationen — Server — Ethernet — Subnet Mask (Konfiguration)

13:08 Mo. 22. Juli		중 85 % ■	,
$\langle \rangle$ \square	192.168.13.100	c 🛈 + 🗇	
<	Subnnet Mask Konfiguration		
Subnet Mask Eingabe		255.255.255.0	
Änderung Übernehmen		Übernehmen	
Cohon sie die IP Adresse ein un	d übernehmen Sie die Änderung	()	

» Geben sie die IP-Adresse ein und übernehmen Sie die Änderung.

Gateway für den SWS Server einstellen

Pfad: Anlageninformationen — Server — Ethernet — Gateway

Als Gateway-Adresse ist die IP-Adresse des angeschlossenen SWS Routers zu verwenden.

13:08 Mo. 22. Juli				Ŷ	85 % 🔳
< > 🛱	192.168.13.100	Ċ	Û	+	
<	Gateway Konfiguration				
Gateway Eingabe		192.168.13.1			
Änderung Übernehmen			Üb	erneh	en De
				2	

DE

- » Geben sie die Gateway-Adresse ein und übernehmen Sie die Änderung.
- » Speichern Sie die neue Konfiguration der Ethernet-Verbindung und starten Sie den SWS Server neu, um die Einstellungen zu übernehmen.

Für die Verbindung zwischen einem SCHELL SMART.SWS Router und der SCHELL Plattform im Internet muss der SCHELL SWS Server zunächst von SCHELL freigeschaltet werden.

Nachdem der Server reigeschaltet wurde, muss die MQTT-Verbindung konfiguriert werden, wie es im olgenden Kapitel beschrieben wird.

MQTT-Kon iguration des SWS Servers

Nachdem die IP-Adresse eingestellt und der SWS Server neu gestartet wurde, kann die MQTT-Konfiguration erfolgen.

Pfad: Anlageninformationen — Server — Server (Konfiguration) — MQTT

13:08 Mo. 22. Juli		중 85 % ■)
$\langle \rangle$	192.168.13.100	C 🕆 + 🗇
<	MQTT Konfiguration	
MQTT Status		Getrennt
MQTT Ein/Aus		Aus
Adresse des Brokers	mqtt.s	schell.eu
Port des Brokers	8883	

Starten Sie zunächst die MQTT-Verbindung, um die Konfiguration ändern zu können. Schieben Sie dazu den MQTT-Slider auf "Ein".

13:08 Mo. 22. Juli		😴 85 % 🔳)
< > M	192.168.13.100	c 🕆 🗇
<	MQTT Konfiguration	
MQTT Status		Verbunden
MQTT Ein/Aus		
Adresse des Brokers		mqtt.schell.eu
Port des Brokers		8883

» Stellen Sie die Parameter für die MQTT-Konfiguration so ein, wie in der folgenden Übersicht dargestellt, um die Verbindung zu Ihrem SCHELL Wassermanagement-System SWS herzustellen.

13:08 Mo. 22. Juli		🗢 85 % 🔲 [,]
$<$ > \square	192.168.13.100	c 🛈 + 🗇
<	MQTT Konfiguration	
MQTT Status		Verbunden
MQTT Ein/Aus		Ein
Adresse des Brokers	1	mqtt.schell.eu
Port des Brokers	2	8883
ID des Clients	3	422
SSL Verbindung	4	Ein
Benutzerinformation Verbindung	5	Ein
Benutzername des Clients	6	"Seriennummer des SWS Servers"
Passwort des Clients	7	"Passwort des SWS Servers"
MQTT-Konfiguration Änderung		Speichern

DE

- » Prüfen Sie die folgenden voreingestellten Werte:
- 1. Adresse (des Brokers): mqtt.schell.eu
- 2. Port (des Brokers): 8883
- 3. ID (des Clients): 422
- 4. SSL (Verbindung): Slider auf "Ein"
- 5. Benutzerinformationen: Slider auf "Ein"
- » Geben Sie anschließend den Benutzernamen und das Passwort ein:
- 6. Benutzername: Seriennummer des SWS Servers
- 7. Passwort: Passwort des SWS Servers
- » Speichern Sie die MQTT-Konfiguration

Inhoudsopgave

Leveringsomvang Toebehoren	13 13
Technische gegevens	13
Toepassing	14
Doelmatig gebruik	14
Veiligheidsinstructie	14
Werking	15
Voorwaarden	15
Opbouw	15
Voorkant	15
Achterkant	15
Ingebruikname voorbereiden	16
SIM-kaart plaatsen	16
LTE en wifi-antenne plaatsen	16
Voedingseenheid aansluiten	16
Aansluiting op de SWS server	16
Ethernet-verbinding van de SWS server configureren	17
IP-adres van de SWS server instellen	18
Subnetmask van de SWS server instellen	18
Gateway voor de SWS server instellen	19
MQTT-configuratie van de SWS server	20
Afvalverwerking	52

Leveringsomvang



Technische gegevens

Voedingsspanning	100 – 240 V AC
Spanningstoevoer	AC/DC voedingseenheid 1 9 V; 1 A
Verbinding met net- werk	4-polige bus
GSM/WCDMA/ LTE-antenne	698 - 960 / 1710 - 2690 MHz, 50 Ω, VSWR < 3, versterker 3 dBi, rondstraalantenne, SMA-stekker
Wifi-antenne	2400 - 2483,5 MHz, 50 Ω, VSWR < 2, versterker 5 dBi, rond- straalantenne, RP-SMA-stekker
Specificaties zendappar	atuur
Draadloze technolo- gieën	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/ HSPA+, LTE, WiFi
Max. zendvermogen	33 dBm @ GSM, 24 dBm @ WCDMA, 23 dBm @ LTE, 20 dBm @ wifi

Toebehoren

SIM-kaart (vereist):	00 557 00 99
Buitenantenne (optioneel):	00 558 00 99
Railhouder (optioneel):	00 559 00 99

Toepassing

De SCHELL SMART.SWS router verbindt een SCHELL-watermanagementsysteem SWS via een beveiligde mobiele verbinding met het SCHELL-platform op het internet. De gegevens die van de SWS server worden uitgelezen, worden aan het SCHELL-platform doorgegeven. Bevoegde gebruikers kunnen deze gegevens via een website op het internet analyseren.



Doelmatig gebruik

Een ander gebruik dan voordien beschreven, is niet toegelaten en beschadigt het product. Bovendien veroorzaakt dat gevaar, bijv. kortsluiting, brand, elektrische schok.

Omwille van de veiligheid en de vergunning is eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van de SMART.SWS router niet toegelaten.

Houd in ieder geval rekening met de veiligheidsinstructies!

Deze handleiding is een onderdeel van het product. Deze bevat belangrijke opmerkingen over de inbedrijfstelling en het gebruik. Bewaar daarom deze handleiding om na te lezen!

Als u het product doorgeeft aan derden, geeft u ook deze handleiding mee.

Door ondeskundige handelingen of niet-naleving van deze handleiding vervalt aanspraak op garantie!

Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade!

Veiligheidsinstructie

Waarschuwing!

Æ

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal!

> Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Plastic folie/zakjes, stukken piepschuim e.d. kunnen voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.

Werking

De SCHELL SMART.SWS router is een compacte, industriële LTE-router voor professionele toepassingen.

De router, voorzien van een SIM-kaarthouder en status-leds voor de signaalsterkte, maakt een eenvoudig netwerkbeheer mogelijk.

Antenne-aansluitingen zorgen dat evt. externe antennes geplaatst kunnen worden en het beste signaal kan opgespoord worden.

Voorwaarden

- SCHELL-watermanagementsysteem SWS
- Draadloze ontvangst voor het mobiele netwerk op de installatieplaats
- Netaansluiting 230 V op de installatieplaats
- De SWS server werd door SCHELL vrijgegeven om verbinding te maken

Opbouw

Voorkant



- 1. Aansluiting voedingseenheid met signaal-led
- 2. Weergave van het mobiele netwerk
- 3. Leds voor de weergave van de signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 4. LAN-aansluiting met signaal-led
- 5. WAN-aansluiting met signaal-led
- 6. SIM-kaarthouder

Achterkant



- 1. Aansluiting van de wifi-antenne
- 2. Resettoets

∧ Opgelet!

Niet langer dan 5 s op de resettoets drukken!

- 3. Aansluiting van de antenne voor het mobiele systeem (main)
- 4. Aansluiting van de antenne voor het mobiele systeem (Aux)

Ingebruikname voorbereiden

SIM-kaart plaatsen



- 1. Druk de SIM-kaarthouder er met de naald uit.
- 2. Neem de SIM-kaarthouder eruit.
- 3. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder.
- 4. Schuif de SIM-kaarthouder weer in de router.

LTE en wifi-antenne plaatsen

» Schroef de drie meegeleverde antennes op de juiste aansluitingen (1), (3) en (4) (afbeelding 'Achterkant', zie pagina 5).

Opmerking

Twee antennes voor het mobiele net (mobiel); een antenne voor het wifi-netwerk (wifi). De antennes zijn overeenkomstig aangeduid.

Opmerking

De signaalsterkte en de status kunnen met de leds op de voorkant van de SWS router gecontroleerd worden.

Als het net niet uitgebreid genoeg is, kunnen optionele antennes (# 00 558 00 99) besteld worden.

Voedingseenheid aansluiten

- » Steek de stekker van de voedingseenheid in de aansluiting (1) op de router (afbeelding 'Voorkant', zie pagina 5).
- » Steek dan de voedingseenheid in een stopcontact.

Aansluiting op de SWS server



- » Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-bus (RJ45) aan de onderkant van de SWS server.
- » Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-bus van de SMART.SWS router.

Ethernet-verbinding van de SWS server configureren

Pad: Installatie-informatie — Server — Ethernet

13:08 Mo. 22. Juli				🗢 85 % 🔳
< > 📖	192.168.13.100	C	Û	+
<	Ethernet Status/configuratie			
DHCP-client Modus				
DHCP-server Modus				
Statisch IP Modus				~
Configuratie		-		_
IP Configuratie				>
Subnetmask Configuratie				>
Gateway Configuratie				>
Wijziging Opslaan			Ops	slaan

» Zet de SWS server op de modus 'Statisch IP'.

Daarna kunt u het IP-adres, het subnetmask en de gateway configureren.

IP-adres van de SWS server instellen

Pad: Installatie-informatie — Server — Ethernet — IP (configuratie)

13:08 Mo. 22.	Juli					? 8	5 % 🔳
< >	\prod	192.168	3.13.100	C	Ê	+	
<		I Confi <u>c</u>	P Juratie				
IP							
Invoer			192.	168.13.100)		
Wijziging					Тс	epasion	
Toepassen							\mathcal{L}
						2	
Voer het IP-	adres in er	n bevestig de wijziging.				\sim	

Subnetmask van de SWS server instellen

Pad: Installatie-informatie — Server — Ethernet — Subnetmask (configuratie)

13:08 Mo. 22. Juli		중 85 % ■)
$\langle \rangle$	192.168.13.100	c 🛈 + 🗇
<	Subnnet Mask ^{Configuratie}	
Subnet Mask Invoer		255.255.255.0
Wijziging Toepassen		Toepassen
Marchael ID advanta and a suite day in the		

» Voer het IP-adres in en bevestig de wijziging.

Gateway voor de SWS server instellen

Pad: Installatie-informatie — Server — Ethernet — Gateway

Gebruik als gateway-adres het IP-adres van de aangesloten SWS router.

- » Voer het gateway-adres in en bevestig de wijziging.
- » Sluit een nieuwe configuratie van de ethernet-verbinding op en start de SWS server opnieuw om de instellingen over te nemen.

Voor de verbinding tussen een SCHELL SMART.SWS router en het SCHELL-platform op het internet moet de SCHELL-SWS server eerst door SCHELL vrijgeschakeld worden.

Nadat de server vrijgeschakeld werd, moet de MQTT-verbinding geconfigureerd worden, zoals beschreven in het volgende hoofdstuk.

MQTT-configuratie van de SWS server

Als het IP-adres ingesteld en de SWS server opnieuw gestart werd, kan de MQTT-configuratie plaatsvinden.

Pad: Installatie-informatie – Server – Server (configuratie) – MQTT

13:08 Mo. 22. Juli		🗢 85 % 🔳
< > M	192.168.13.100 C	1 + 0
<	MQTT Configuratie	
MQTT Status		Apart
MQTT Aan/Uit		Uit
Adresse van Brokers	mqtt.schell.eu	
Port van Brokers	8883	

Start eerst de MQTT-verbinding om de configuratie te kunnen wijzigen. Schuif daartoe de MQTT-slider naar 'aan'.

13:08 Mo. 22. Ju	ıli			🗢 85 % 🔳
< >	\square	192.168.13.100	Ċ	+ 🗇
<		MQTT Configuratie		
MQTT Status				Verbonden
MQTT Aan/Uit				Aan
Adresse van Brokers			mqtt.schell.eu	
Port van Brokers			8883	

» Stel de parameters voor de MQTT-configuratie zo in als weergegeven in het volgende overzicht om de verbinding met uw SCHELL-watermanagementsysteem SWS te maken.

13:08 Mo. 22. Juli		😴 85 % 🔳)
< > 📖	192.168.13.100	c 🕆 🕂
<	MQTT Configuratie	
MQTT Status		Verbonden
MQTT Aan/Uit		Aan
Adresse van Brokers	1	mqtt.schell.eu
Port van Brokers	2	8883
ID van Client	3	422
SSL Verbinding	4	Aan
Gebruikersgegevens Verbinding	5	Aan
Gebruikersnaam van Client	6	"Seriennummer van de SWS Server"
Wachtwoord van Client	7	"Wachtwoord van de SWS Server"
MQTT-Configuratie <i>Wijziging</i>		

- » Controleer de volgende vooraf ingestelde waarden:
- 1. Adres (van de broker): mqtt.schell.eu
- 2. Port (van de broker): 8883
- 3. ID (van de client): 422
- 4. SSL (verbinding): Slider op 'aan'
- 5. Gebruikersinformatie: Slider op 'aan'
- » Voer vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord in:
- 6. Gebruikersnaam: Serienummer van de SWS server
- 7. Wachtwoord: Wachtwoord van de SWS server
- » MQTT-configuratie opslaan

Sommaire

Matériel fourni	23
Accessoires	23
Caractéristiques techniques	23
Utilisation	24
Utilisation conforme aux dispositions	24
Consigne de sécurité	24
Fonction	25
Prérequis	25
Installation	25
Face avant	25
Face arrière	25
Préparation de la mise en service	26
Mise en place de la carte SIM	26
Mise en place des antennes LTE et WiFi	26
Raccordement du bloc d'alimentation	26
Raccordement au serveur SWS	26
Configuration de la connexion Ethernet du serveur SWS	27
Réglage de l'adresse IP du serveur SWS	28
Réglage du masque de sous-réseau du service SWS	28
Réglage de la passerelle pour le serveur SWS	29
Configuration MQTT du serveur SWS	30
Élimination	52

Matériel fourni



Caractéristiques techniques

Tension du secteur	100 – 240 V AC
Alimentation en courant	Bloc d'alimentation AC/DC 19V;1A
Connexion au réseau	Fiche 4 pôles
GSM/WCDMA/ Antenne LTE	698 - 960 / 1710 - 2690 MHz, 50 Ω, VSWR < 3, coefficient d'amplification : 3 dBi Antenne omnidirection- nelle, connecteur SMA
Antenne WiFi	2400 - 2483,5 MHz, 50 Ω, VSWR < 2, coefficient d'amplification : 5 dBi, antenne omnidirec- tionnelle, connecteur RP-SMA
Spécifications de la liai	son radio
Technologies radio	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/ HSPA+, LTE, WiFi
Performances radio max.	33 dBm @ GSM, 24 dBm @ WCDMA, 23 dBm @ LTE,

20 dBm @ WiFi

Accessoires

Carte SIM (requise) : 00 557 00 99 Antenne extérieure (option) : 00 558 00 99 Support à profilé chapeau (option) : 00 559 00 99

Utilisation

Le routeur SMART.SWS de SCHELL connecte un serveur de gestion d'eau SWS de SCHELL à une plateforme SCHELL sur Internet via une connexion radio mobile sécurisée. Les données consultées sur le serveur SWS sont transmises à la plateforme SCHELL. Les utilisateurs disposant des droits correspondants peuvent analyser ces données via une interface web sur Internet.



Utilisation conforme aux dispositions

Tout autre utilisation que celle décrite ci-dessus est interdite et pourrait endommager ce produit. Il pourrait également en résulter des risques, p. ex., de court-circuit, d'incendie, de choc électrique, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, le modification et/ou la transformation arbitraire du routeur SMART.SWS est interdite.

Les consignes de sécurité doivent impérativement être respectées !

Les présentes instructions font partie intégrante du produit. Elles contiennent des consignes importantes pour la mise en service et l'utilisation. Conservez donc ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement !

Veuillez impérativement transmettre ces instructions si vous transmettez ce produit à un tiers.

Toute manipulation inappropriée, ainsi que le non-respect des présentes instructions entraînent l'extinction de la garantie !

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages consécutifs !

Consigne de sécurité

Avertissement !

Risque d'étouffement causé par le matériel d'emballage !

> Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Les films / sachets en plastique, pièces en polystyrène, etc. peuvent représenter un jeu dangereux pour les enfants.

Fonction

Le routeur SMART.SWS de SCHELL est un routeur LTE industriel compact destiné aux applications profession-nelles.

Doté d'un support pour carte SIM et de LED d'état pour l'intensité de son signal, le routeur permet une gestion aisée du réseau.

Les ports pour antennes permettent, le cas échéant, l'installation d'antennes externes et la recherche aisée de la localisation idéale pour le signal.

Prérequis

- Système de gestion d'eau SWS de SCHELL
- Réception radio pour le réseau radio mobile sur le lieu d'installation
- Raccordement au réseau 230 V sur le lieu d'installation
- Le serveur SWS est déverrouillé par SCHELL pour l'établissement de la connexion

Installation

Face avant



- 1. Prise de raccordement du bloc d'alimentation, avec LED de signalisation
- 2. Affichage du réseau radio mobile
- 3. LED d'affichage de l'intensité du signal du réseau radio mobile
- 4. Prise de raccordement au réseau local (LAN), avec LED de signalisation
- 5. Prise de raccordement au réseau étendu (WAN), avec LED de signalisation
- 6. Support pour carte SIM

Face arrière



- 1. Port pour antenne WiFi
- 2. Bouton de réinitialisation

▲ Attention !

Ne pas maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé plus de 5 secondes !

- 3. Port pour antenne radio mobile (Main)
- 4. Port pour antenne radio mobile (Aux)

Préparation de la mise en service

Mise en place de la carte SIM



- 1. Éjectez le support pour carte SIM avec l'aiguille.
- 2. Retirez le support pour carte SIM.
- 3. Insérez votre carte SIM dans le support pour carte SIM.
- 4. Insérez à nouveau le support pour carte SIM dans le routeur.

Mise en place des antennes LTE et WiFi

» Vissez les trois antennes fournies dans les ports correspondants (1), (3) et (4) (illustration « Face arrière », page 5).

Remarque

Deux antennes pour le réseau radio mobile (Mobile) ; une antenne pour le réseau WiFi (WiFi). Les antennes sont marquées en conséquence.

Remarque

L'intensité du signal et le statut peuvent être contrôlés via l'affichage LED sur la face avant du routeur SWS.

Si la couverture réseau n'est pas suffisante, des antennes extérieures peuvent être commandées en option (# 00 558 00 99).

Raccordement du bloc d'alimentation

- » Raccordez le connecteur du bloc d'alimentation à la prise de raccordement (1) du routeur (illustration « Face avant », page 5).
- » Raccordez le bloc d'alimentation à une prise de courant.

Raccordement au serveur SWS



- » Raccordez le câble réseau à la prise LAN (RJ45) sur la face inférieure du serveur SWS.
- » Raccordez le câble réseau à la prise LAN du routeur SMART.SWS.

Configuration de la connexion Ethernet du serveur SWS

Chemin : Information sur l'installation – Réseau – Ethernet

13:08 Mo. 22. Juli				२ 85	5 % 🔳)	
< > 🛱	192.168.13.100	Ċ	Û	+		
<	Ethernet Statut/Configuration					F
Client DHCP Mode						
Server DHCP Mode						
IP statique Mode				~	,	
Configuration		-	-	-		
IP Configuration					>	
Masque de sous-réseau Configuration					>	
Passerelle Configuration					>	
Modification Enregistrer			Enre	gistrer		

» Réglez le serveur SWS sur le mode « IP statique ».

L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle devront ensuite être configurés.

Réglage de l'adresse IP du serveur SWS

Chemin : Information sur l'installation – Réseau – Ethernet – IP (Configuration)

13:08 Mo. 22. Ju	uli				÷	85 % 🔳,
$\langle \rangle$	\square	192.168.13.100	C	Û	+	
<		IP Configuration				
IP						
Saisie			192.168.13.10	0		
Modificatior	ı				Acceptor	
Accepter						<u></u>
					2	
» Saisissez l'adre	esse IP et	appliquez la modification.			\sim	

Réglage du masque de sous-réseau du service SWS

Chemin : Information sur l'installation – Réseau – Ethernet – Masque de sous-réseau (Configuration)

13:08 Mo. 22. Juli		🗢 85 % 🔳)
$\langle \rangle$ \square	192.168.13.100	c 🛈 + 🗇
<	Masque de sous-réseau Configuration	
Masque de sous-réseau Saisie		255.255.255.0
Modification Accepter		Accepter

» Saisissez l'adresse IP et appliquez la modification.

Réglage de la passerelle pour le serveur SWS

Chemin : Information sur l'installation – Réseau – Ethernet – Passerelle

L'adresse IP du routeur SWS raccordé doit être utilisée comme adresse de passerelle.

13:08 Mo. 22. Juli		중 85 % ■)	
$\langle \rangle$ \square	192.168.13.100	c 🛈 + 🗇	
<	Passerelle Configuration		æ
Passerelle Saisie		192.168.13.1	-
Modification Accepter		Accept	

- » Saisissez l'adresse de passerelle et appliquez la modification.
- » Enregistrez la nouvelle configuration de la connexion Ethernet et redémarrez le serveur SWS pour appliquer les réglages.

Pour la connexion entre un routeur MART.SWS de SCHEL et la plateforme SCHELL sur internet, le serveur SWS de SCHELL doit tout d'abord être déverrouillé par SCHELL.

Une fois le serveur déverrouillé, la connexion MQTT doit être configurée comme décrit au chapitre suivant.

Configuration MQTT du serveur SWS

Une fois l'adresse IP réglée et le serveur SWS redémarré, la configuration MQTT peut être effectuée.

Chemin : Information sur l'installation – Réseau – MQTT

13:08 Mo. 22. Jul	i		중 85 % ■)
< >	\square	192.168.13.100	c 🖞 + 🗇
<		MQTT Configuration	
MQTT Statut			Disconnecté
MQTT Marche/Arrêt			Arrêt
Adresse de broker			mqtt.schell.eu
Port de broker			8883

Démarrez tout d'abord la connexion MQTT pour pouvoir modifier la configuration. Pour cela, déplacez le slider MQTT sur « Marche ».

13:08 Mo. 22. Juli		🗢 85 % 🔳
$\langle \rangle$ \square	192.168.13.100	
<	MQTT Configuration	
MQTT Statut		Connecté
MQTT Marche/Arrêt		N che
Adresse de broker	mqtt.scf	nell.eu
Port de broker	8883	

» Réglez les paramètres pour la configuration MQTT de manière à obtenir l'affichage de l'illustration suivante afin d'établir la connexion avec votre système de gestion d'eau SWS de SCHELL.

13:08 Mo. 22. Juli		₹ 85 % ■)
< > M	192.168.13.100	c 🕆 🗇
<	MQTT Configuration	
MQTT Statut		Connecté
MQTT Marche/Arrêt		Marche
Adresse de broker		mqtt.schell.eu
Port de broker 2		8883
ID du client 3		422
SSL Connexion 4		Marche
Informations utilisateur Connexion 5		Marche
Nom d'utilisateur 6		"Numéro de série du serveur SWS"
Mot de passe du client		"Mot de passe du serveur SWS"
Configuration MQTT Modification		Enregistrer
Contrôlez les valeurs par défaut suivante	25 :	
. Adresse (du Broker) : mqtt.schell.eu . Port (du Broker) : 8883 . ID (du client) : 422		

R

- 4. SSL (connexion) : Slider sur « Marche »
- 5. Informations utilisateur : Slider sur « Marche »
- » Saisissez ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe :
- 6. Nom d'utilisateur : numéro de série du serveur SWS
- 7. Mot de passe : mot de passe du serveur SWS
- » Enregistrez la configuration MQTT

Table of contents

Scope of delivery	33
Accessories	55
Technical data	33
Application	34
Intended use	34
Safety warning	34
Function	35
Requirements	35
Connections	35
Front	35
Back 35	
Preparing for commissioning	36
Inserting the SIM card	36
Attaching LTE and Wi-Fi antennas	36
Connect the power plug	36
Connecting to the SWS Server	36
Configuring the Ethernet connection for the SWS Server	37
Setting the IP address for the SWS Server	38
Setting the subnet mask for the SWS Server	38
Setting the gateway for the SWS Server	39
MQTT configuration for the SWS Server	40
Disposal	52

Scope of delivery



Technical data

Mains voltage	100–240 VAC
Supply voltage	AC/DC adapter 1 9 V, 1 A
Mains connection	4-pin socket
GSM/WCDMA/ LTE antenna	698–960/ 1710–2690 MHz, 50 Ω, VSWR < 3, amplification rating 3 dBi, omnidirectional antenna, SMA plug
WiFi antenna	2400–2483.5 MHz, 50 Ω, VSWR < 2, amplification rating 5 dBi, omnidirectional antenna, RP-SMA plug
Wireless specifications	
Wireless technologies	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/ HSPA+, LTE, WiFi
Max. transmission power	33 dBm @ GSM, 24 dBm @ WCDMA, 23 dBm @ LTE, 20 dBm @ WiFi

Accessories

SIM card (required):	00 557 00	99		
External antenna (opt	ional):	00 558	00	99
Top hat rail bracket (c	optional):	00 559	00	99

Application

The SCHELL SMART.SWS Router uses a secure mobile network channel to connect a SCHELL SWS Water Management System to the SCHELL Platform in the internet.

Data read from the SWS Server is transmitted to the SCHELL Platform. Authorised users can then use a browser-based interface to analyse this data online.



Intended use

Any other use than the uses described above is a non-intended use and will cause damage to this product. A non-intended use also has associated risks such as a short circuit, fire, electric shock, etc.

For safety and regulatory reasons, independent conversion and/or modification of the SMART.SWS Router is not permitted.

Read and follow the safety instructions at all times!

This guide forms part of the product. The guide contains important information about commissioning and use. Keep this guide in a safe place for reference later.

Always include this guide if the product is given, hired out or sold to another party.

Product guarantees are considered null and void in the event of incorrect handling or a failure to follow this guide.

We accept no liability for consequential damage or injury in such cases.

Safety warning



 Risk of suffocation from packaging material!
> Do not leave packaging material lying around unattended. Plastic film, polystyrene parts, etc. can be dangerous – do not allow children to play with them.

Function

The SCHELL SMART.SWS Router is a compact industrial LTE router for use in professional applications.

The router is equipped with a SIM card holder and status LEDs for signal strength, and offers a simple way to manage the network.

Antenna ports offer the option of attaching external antennas and an easy way to find the best place for a strong signal.

Requirements

- SCHELL SWS Water Management System
- Wireless reception for the mobile network at the installation site
- 230 V network connection at the installation site
- SCHELL has activated the SWS Server so that it can set up connections

Connections

Front



- 1. Power socket with LED indicator
- 2. Mobile network display
- 3. LEDs indicating mobile network signal strength
- 4. LAN port with LED indicator
- 5. WAN port with LED indicator
- 6. SIM card holder

Back



- 1. Wi-Fi antenna socket
- 2. Reset button

Important! Do not press the reset button for longer than 5 s!

- 3. Mobile network antenna socket (main)
- 4. Mobile network antenna socket (aux)

Preparing for commissioning

Inserting the SIM card



- 1. Use the pin to eject the SIM card holder.
- 2. Pull out the SIM card holder.
- 3. Insert your SIM card into the SIM card holder.
- 4. Push the SIM card holder back into the router.

Attaching LTE and Wi-Fi antennas

» Screw the three antennas supplied to the corresponding ports (1), (3) and (4) (for details, see the "Rear" figure on page 5).

Please note

Two antennas are for the mobile network (mobile), one antenna is for the Wi-Fi network (Wi-Fi). The antennas are marked accordingly.

Please note

The signal strength and status can be checked by looking at the LED display on the front of the SWS router.

If network coverage is not adequate, optional external antennas can be ordered (# 00 558 00 99).

Connect the power plug

- » Plug the power adapter connector into the socket (1) on the router (for details, see the "Front" figure on page 5).
- » Then plug the adapter into a mains power socket.

Connecting to the SWS Server



- » Plug the network cable into the LAN port (RJ45) on the underside of the SWS Server.
- » Plug the network cable into the LAN port on the SMART.SWS Router.

Configuring the Ethernet connection for the SWS Server

Path: Facility Information — Server — Ethernet

13:08 Mo. 22. Juli			🗢 85 % 🔳,
$\langle \rangle$ \square	192.168.13.100	Ç	<u>1</u> + D
<	Ethernet Status/Configuration		
DHCP Client Mode			
DHCP Server Mode			
Static IP Mode			×
Konfiguration		_	
IP Configuration			>
Subnet Mask Configuration			>
Gateway Configuration			>
Adjustment Save			Save

» Set the SWS Server to "Static IP" mode.

Following this, you then need to configure the IP address, subnet mask and gateway.

Setting the IP address for the SWS Server

Path: Facility Information — Server — Ethernet – IP (configuration)

13:08 Mo	o. 22. Ju	uli						÷	85 % 🔳,
<	>	\square	19	2.168.13.100		C	Û	+	
<				IP Configuration					
IP									
Entry					192.16	58.13.10	0		
Adjustr	ment							Apply	
Apply									\mathcal{L}
								2	
Enter th	e IP a	ddress an	d apply your changes.					\sim	

Setting the subnet mask for the SWS Server

Path: Facility Information — Server — Ethernet – Subnet mask (configuration)

13:08 Mo. 22. Juli		₹ 85 % ■)
$\langle \rangle$ \square	192.168.13.100	c 🕆 🕂
<	Subnnet Mask	
	Configuration	
Subnet Mask		
Entry		255.255.255.0
Adjustment Apply		Apply

» Enter the IP address and apply your changes.

Setting the gateway for the SWS Server

Path: Facility Information — Server — Ethernet – Gateway

13:08 Mo. 22. Juli

 85 %
 192.168.13.100
 +
 Gateway Configuratie

Gateway Invoer
192.168.13.1
Wijziging Toepassen

Use the IP address of the connected SWS Router as the gateway address.

- » Enter the gateway address and apply your changes.
- » Save the new Ethernet connection configuration and then restart the SWS Server to apply your changed settings.

Before a connection can be made between a SCHELL SMART.SWS Router and the SCHELL Platform in the internet, the SCHELL SWS Server must first be activated by SCHELL.

Once the server has been activated, the MQTT connection must be configured, as described in the following section.

MQTT configuration for the SWS Server

Once the IP address is configured and the SWS Server has been restarted, you can then configure MQTT.

Path: Facility Information – Server – Server (configuration) – MQTT

13:08 Mo. 22. Ju	ıli		🗢 85 % 🔳
< >	\square	192.168.13.100 C	+
<		MQTT Configuration	
MQTT State			Disconnected
MQTT On/Off			Off
Adresse of Broker		mqtt.schell.eu	
Port of Broker		8883	

To be able to change the configuration, you must first start the MQTT connection. To do so, move the MQTT slider to "On".

13:08 Mo. 22. Juli		🗢 85 % 🔳)
< > (1)	192.168.13.100	c 🖞 + 🗇
<	MQTT Configuration	
MQTT State		Connected
MQTT On/Off		Ren
Adresse of Broker	(mqtt.schell.eu
Port of Broker	(8883

» To establish the connection to your SCHELL SWS Water Management System, set the parameters for the MQTT configuration as shown in the following summary.

13:08 Mo. 22. Juli		🗢 85 % 🔳)
$\langle \rangle$ \square (192.168.13.100	c 🖞 + 🗇
<	MQTT Configuration	
MQTT State		Connected
MQTT On/Off		On
Adresse of Broker	1	mqtt.schell.eu
Port of Broker	2	8883
ID of Client	3	422
SSL Connection	4	On
User Credentials Connection	5	On
Username of Client	6	"Serial number of the SWS Server"
Password of Client	7	"Password of the SWS Server"
MQTT-Configuration Adjustment		Save

EN

- » Check the following preconfigured values:
- 1. Address (broker): mqtt.schell.eu
- 2. Port (broker): 8883
- 3. ID (client): 422
- 4. SSL (connection): Move slider to "On"
- 5. User information: Move slider to "On"
- » Then enter the username and the password:
- 6. Username: Serial number of the SWS Server
- 7. Password: Password of the SWS Server
- » Save the MQTT configuration

Índice

Volumen de suministro Accesorios	43 43
Datos técnicos	43
Aplicación	44
Uso previsto	44
Aviso de seguridad	44
Función	45
Requisitos	45
Estructura	45
Parte delantera	45
Parte trasera	45
Preparar la puesta en marcha	46
Colocar la tarjeta SIM	46
Colocar antenas LTE y WiFi	46
Conectar fuente de alimentación	46
Conexión al servidor SWS	46
Configurar conexión de Ethernet del servidor SWS	47
Configurar la dirección IP del servidor SWS	48
Configurar la Máscara de subred del servidor SWS	48
Configurar la pasarela del servidor SWS	49
Configuración MQTT del servidor SWS	50
Gestión de residuos	52

Volumen de suministro



Datos técnicos

Tensión de red	100 – 240 V CA		
Alimentación eléctrica	Fuente de alimentación AC/DC 1 9 V; 1 A		
Conexión del lado de la red	Casquillo de 4 polos		
GSM/WCDMA/ Antena LTE	698 - 960 / 1710 - 2690 MHz, 50 Ω, VSWR < 3, grado de ganancia 3 dBi, antena omnidireccional, conector SMA		
Antena WiFi 2400 - 2483,5 MHz, 50 Ω, VSWR < 2, grado de ganancia 5 dBi, antena omnidireccional, conector RP-SMA			
Especificaciones inalámbricas			

Tecnologías inalám-	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/
bricas	HSPA+, LTE, WiFi
Potencia inalámbrica máx.	33 dBm @ GSM, 24 dBm @ WCDMA, 23 dBm @ LTE, 20 dBm @ WiFi

Accesorios

Tarjeta SIM (necesaria):	00 557 00 99
Antena exterior (opcional):	00 558 00 99
Soporte de carril (opcional):	00 559 00 99

Aplicación

El router SMART.SWS de SCHELL conecta un sistema de gestión de agua SWS de SCHELL con una plataforma SCHELL en internet mediante una conexión inalámbrica móvil segura. Los datos leídos en el servidor SWS se transfieren a la plataforma SCHELL. Los usuarios con los derechos requeridos pueden analizar estos datos mediante una interfaz web en internet.



Uso previsto

No está permitido un uso diferente al descrito anteriormente, ya que causaría daños en este producto. Además, ello está asociado a peligros como, por ejemplo, cortocircuitos, incendios, descarga eléctrica, etc.

Por motivos de seguridad y homologación, no está permitido realizar remodelaciones ni modificaciones por cuenta propia en el router SMART.SWS .

¡Es imprescindible tener en cuenta las indicaciones de seguridad!

Este manual es parte integrante del producto. Contiene indicaciones importantes para la puesta en marcha y el uso. Por tanto, ¡guarde este manual para cualquier consulta posterior!

Si entrega el producto a terceros, facilite siempre tam-

bién este manual.

Una manipulación indebida o el incumplimiento de este manual, ¡anularán cualquier derecho de garantía!

¡No asumimos ninguna responsabilidad por los daños derivados!

Aviso de seguridad

¡Advertencia!

¡Riesgo de asfixia por material de embalaje!

> No deje desatendido el material de embalaje. Las bolsas y las láminas de plástico, las piezas de poliestireno expandido, etc. pueden convertirse en un juguete peligroso para niños.

Función

El router SMART.SWS de SCHELL es un router LTE industrial compacto para aplicaciones profesionales.

El router está equipado con un soporte para tarjeta SIM y luces LED de estado para la intensidad de señal, lo que permite una administración sencilla de la red.

Las conexiones de antena permiten colocar, en caso necesario, antenas externas y localizar sencillamente el mejor lugar con señal.

Requisitos

- Sistema de gestión de agua SWS de SCHELL
- Recepción inalámbrica para la red de telefonía móvil en el lugar de instalación
- Conexión a la red de 230 V en el lugar de instalación
- El servidor SWS ha sido activado por SCHELL para el establecimiento de la conexión

Estructura

Parte delantera



- 1. Toma de red de la fuente de alimentación con LED de señal
- 2. Indicación de la red de telefonía móvil
- 3. Luces LED para indicar la intensidad de señal de la red de telefonía móvil
- 4. Toma de red LAN con LED de señal
- 5. Toma de red WAN con LED de señal
- 6. Soporte para tarjeta SIM

Parte trasera



- 1. Conexión de la antena WiFi
- 2. Botón de reset

A ¡Atención!

iNo pulsar el botón de reset durante más de 5 s!

- 3. Conexión de la antena de telefonía móvil (Main)
- 4. Conexión de la antena de telefonía móvil (Aux)

Preparar la puesta en marcha

Colocar la tarjeta SIM



- 1. Presione y extraiga el soporte de la tarjeta SIM con la aguja.
- 2. Extraiga el soporte de la tarjeta SIM.
- 3. Coloque su tarjeta SIM en el soporte para la tarjeta SIM.
- 4. Vuelva a introducir el soporte de la tarjeta SIM.

Colocar antenas LTE y WiFi

 » Enrosque las tres antenas suministradas a las conexiones correspondientes (1), (3) y (4) (imagen "Parte trasera", ver página 5).

Aviso

Dos antenas para la red de telefonía móvil (móvil); una antena para la red WiFi (WiFi). Las antenas están marcadas correspondientemente.

Aviso

La intensidad de señal y el estado se pueden controlar en la indicación LED en la parte delantera del router SWS.

Si la cobertura de red no es suficiente, se pueden pedir antenas exteriores opcionales (# 00 558 00 99).

Conectar fuente de alimentación

- » Conecte el conector de la fuente de alimentación en la toma de red (1) del router, (imagen "Parte delantera", ver página 5).
- » Conecte después la fuente de alimentación a un enchufe.

Conexión al servidor SWS



- » Conecte el cable de red al casquillo LAN (RJ45) en la parte de abajo del servidor SWS.
- » Conecte el cable de red al casquillo LAN del router SMART.SWS.

Configurar conexión de Ethernet del servidor SWS

Ruta: Información de la instalación – Red – Ethernet

13:08 Mo. 22. Juli				🗢 85 % 🔳)
< > 📖	192.168.13.100	Ç	Û	+
<	Ethernet Estado/Configuración			
Cliente DHCP Modo				
Servidor DHCP Modo				
IP estática Modo				✓
Konfiguration		-	-	
IP Configuración				>
Máscara de subred Configuración				>
Pasarela Configuración				>
Cambio <i>Guardar</i>		ĺ	Gua	ardar

» Configure el servidor SWS al modo "IP estática".

A continuación, deberá configurar la dirección IP, la pantalla de subred y la puerta de enlace.

Configurar la dirección IP del servidor SWS

Ruta: Información de la instalación – Red – Ethernet – IP (Configuración)

13:08 Mo. 22. Juli			🗢 85 % 🔳)
$\langle \rangle$ \square (192.168.13.100	٢ [1 + 🗇
<	IP Configuración		
IP			
Introducción de datos		192.168.13.100	
Cambio		•	Acentra
Aceptar		•	
			<u> </u>
Introduzca la dirección IP	y confirme los cambios.		\sim

Configurar la Máscara de subred del servidor SWS

Ruta: Información de la instalación — Red — Ethernet — Máscara de subred (Configuración)

13:08 Mo. 22. Juli					5 % 🔳
$\langle \rangle$ \square	192.168.13.100	C	Û	+	
<	Máscara de subred Configuración				
Máscara de subred Introducción de datos		255.255.255.0			
Cambio Aceptar				Aceptar	
» Introduzca la dirección IP y confirme	los cambios.			2	J

Configurar la pasarela del servidor SWS

Ruta: Información de la instalación — Red — Ethernet — Pasarela

Como dirección de puerta de enlace se debe usar la dirección IP del router SWS conectado.

Aceptar	13:08 Mo. 22. Juli				÷ 8	85 % 🔳,	
Pasarela Configuración Pasarela Introducción de datos 192.168.13.1 Cambio Aceptar	< > 🛄	192.168.13.100	C	Û	+		
Pasarela Introducción de datos Cambio Aceptar	<	Pasarela Configuración					
Cambio Aceptar	Pasarela Introducción de datos		192.168.13.1				
	Cambio Aceptar				Acept		¢

- » Introduzca la dirección de la puerta de enlace y confirme los cambios.
- » Guarde la nueva configuración de la conexión Ethernet y reinicie el servidor SWS para confirmar los cambios.

Para la conexión entre un router SMART.SWS de SCHELL y la plataforma SCHELL en internet SCHELL deberá habilitar primero el servidor SWS de SCHELL.

Una vez habilitado el servidor, se debe configurar la conexión MQTT como se describe en el siguiente capítulo.

Configuración MQTT del servidor SWS

Después de configurar la dirección IP y de reiniciar el servidor SWS, se puede efectuar la configuración MQTT.

Ruta: Información de la instalación – Red – MQTT

13:08 Mo. 22. Juli		🗢 85 % 🗩
$\langle \rangle$ \square	192.168.13.100	c (1 + (1)
<	MQTT Configuración	
MQTT Estado		Desconectado
MQTT conectada/desconectada		Desconectado
Dirección del Broker		mqtt.schell.eu
Port del Broker		8883

Inicie primero la conexión MQTT para poder cambiar la configuración. Ponga el deslizador en MQTT "On".

13:08 Mo. 22. Juli		🗢 85 % 🔳,
< > 💭	192.168.13.100	c 🖞 + 🗇
<	MQTT Configuración	
MQTT Estado		Conectado
MQTT conectada/desconectada		Conte tado
Dirección del Broker		mqtt.schell.eu
Port del Broker		8883

» Configure los parámetros para la configuración MQTT como se describe en el siguiente cuadro general para establecer la conexión a su sistema de gestión de agua SWS de SCHELL.

13:08 Mo. 22. Juli		🗢 85 % 🔲
$<$ > \square	192.168.13.100	c 🖞 + 🗇
<	MQTT Configuración	
MQTT Estado		Conectado
MQTT conectada/desconectada		Conectado
Dirección del Broker	1	mqtt.schell.eu
Port del Broker	2	8883
ID del Client	3	422
SSL Verbindung	4	Conectado
Credenciales de usua Conexión	ario 5	Conectado
Nombre de usuario del Client	6	"Número de serie del servidor SWS"
Contraseña del Client	7	"Contraseña del servidor SWS"
Configuración MQTT Cambio		Guardar
		'`J

ES

- » Compruebe los siguientes valores preajustados:
- 1. Dirección (del broker): mqtt.schell.eu
- 2. Puerto (del broker): 8883
- 3. ID (del cliente): 422
- 4. SSL (Conexión): Deslizador en "On"
- 5. Información de usuario: Deslizador en "On"
- » Introduzca a continuación el nombre de usuario y la contraseña:
- 6. Nombre de usuario: Número de serie del servidor SWS
- 7. Contraseña: Contraseña del servidor SWS
- » Guarde la configuración MQTT

Entsorgung



Am Ende der Lebensdauer von Elektronikbauteilen dürfen diese nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen von einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle entsorgt werden.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung recycelbar. Mit dem Recycling und der Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Afvalverwerking



Op het einde van de levensduur van elektronische onderdelen mogen deze niet met het huisvuil meegegeven worden, maar moeten ze naar een gepaste recyclageplaats worden gebracht.

Op de materialen is aangeduid hoe ze gerecycleerd moeten worden. Door het hergebruik van waardevolle grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de milieubescherming.

Élimination



À la fin de la durée de vie des composants électroniques, ceux-ci ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent être pris en charge par un centre de recyclage prévu à cet effet.

Les matériaux peuvent être recyclés en fonction du marquage qu'ils portent. En faisant recycler et réutiliser les matériaux de qualité, vous contribuez grandement à protéger notre environnement.

Disposal



 At the end of their service life, electronic components must not be disposed of in household waste but must be disposed of
at a recycling centre intended for this purpose.

The materials are recyclable in accordance with their marking.By recycling and reusing valuable reusable raw materials, you make an important contribution to the protection of our environment.

Gestión de residuos



 Al final del ciclo de vida de los componentes electrónicos estos no se pueden desechar en la basura doméstica, sino que deberán ser entregados a un Punto Limpio apto.

Los materiales deberán reciclarse por separado según indicado. Al reciclar y reutilizar materias primas de alto valor estará realizando una valiosa aportación a la protección de nuestro medio ambiente.

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie Raiffeisenstraße 31 57462 Olpe Germany Telefon +49 2761 892-0 Telefax +49 2761 892-199 info@schell.eu www.schell.eu

