Artikelnummer: 00 502 00 99

SWS Bus-Extender Funk BE-F

Modul zur Vernetzung eines SWS Bus-Teilnehmers mit dem SWS Server via Funk. Übermittelt die Daten zwischen SWS Teilnehmer und SWS Server. Bei Netzbetrieb wird ein Mesh-Funknetzwerk aufgebaut.



Lieferumfang

- Bus-Extender Funk BE-F
- Software: Bus-Extender Funk

Lieferdaten

- Gewicht: 0,11 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil	Artikelnr.: 00 505 00 99

Empfohlene zugehörige Artikel

SWS Funk-Manager FM	Artikelnr.: 00 503 00 99
Unterputz-Abzweigkasten	Artikelnr.: 77 752 00 99

Hinweis

- Zur exakten Temperaturerfassung empfehlen wir den Einsatz der entsprechenden SWS-Temperaturfühler.