


Numéro de l'article: 01 193 00 99

## Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II

Robinet de chasse directe à encastrer silencieux. Pour le logement des plaques de commande urinoir SCHELL. Conformément à la norme DIN EN 12541. Robinet d'arrêt intégré.



### Fournitures

- Masterbox
  - Boîtier d'encastrement
  - Robinet de rinçage à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et bouchon d'étanchéité
- Couvercle

### Données techniques

- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Certificats: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW demandé
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.

### Données de livraison

- Poids: 0,88 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés recommandés

#### Commandes d'urinoirs

Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 02 806 06 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 02 806 15 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 02 807 28 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 02 808 06 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 02 808 15 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 02 809 28 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 00 230 06 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 00 230 15 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 00 231 28 99 ou
Commande d'urinoir LC	Réf. l'article: 01 197 00 99 ou
Commande d'urinoir LC	Réf. l'article: 01 196 00 99 ou

#### Plaques de commande urinoir

Plaque de commande pour urinoir EDITION	Réf. l'article: 02 800 06 99 ou
Plaque de commande pour urinoir EDITION	Réf. l'article: 02 800 15 99 ou
Plaque de commande pour urinoir EDITION	Réf. l'article: 02 801 28 99 ou

### Instructions de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d'urinoir utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine

peuvent être utilisés.