


Numéro de l'article: 00 502 00 99

## SWS Extendeur de bus radio BE-F

Module de mise en réseau d'un participant du bus SWS avec le serveur SWS via radio. Transmet les données entre les participants SWS et le serveur SWS. Un réseau radio maillé est installé en cas de fonctionnement sur secteur.



### Matériel fourni

- Extendeur de bus radio BE-F

### Données de livraison

- Poids: 0,11 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés recommandés

SWS Serveur

Réf. l'article: 00 500 00 99

SWS Bloc d'alimentation bus

Réf. l'article: 00 505 00 99

### Articles liés nécessaires

SWS Gestionnaire radio FM

Réf. l'article: 00 503 00 99

Boîtier de raccordement encastré

Réf. l'article: 77 752 00 99

### Indice

- Nous recommandons l'utilisation d'une sonde de température SWS correspondante pour un enregistrement exact de la température.