

Numéro de l'article: 00 503 00 99

SWS Gestionnaire radio FM

Pour couvrir de plus grandes distances radio entre le SWS Bus Extendeur Radio et le serveur SWS au moyen d'un réseau radio maillé.

Données de livraison

Poids: 0,10 kg/PièceUnité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

SWS Serveur

Réf. l'article: 00 500 00 99

SWS Bloc d'alimentation bus

Réf. l'article: 00 505 00 99

SWS Extendeur de bus radio BE-F

Réf. l'article: 00 502 00 99 ou

Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV

Réf. l'article: 00 507 00 99 ou

Bloc d'alimentation à fiche 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50

Réf. l'article: 00 912 00 99 ou

- 60 Hz

Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 Réf. l'article: 01 315 00 99 ou

VAC, 50 - 60 Hz

Instructions de montage

• Le gestionnaire radio FM SWS ne peut pas fonctionner sur piles.



