


Numéro de l'article: 00 503 00 99

## SWS Gestionnaire radio FM

Pour couvrir de plus grandes distances radio entre le SWS Bus Extendeur Radio et le serveur SWS au moyen d'un réseau radio maillé.



### Données de livraison

- Poids: 0,10 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés recommandés

SWS Serveur	Réf. l'article: 00 500 00 99
SWS Bloc d'alimentation bus	Réf. l'article: 00 505 00 99
SWS Extendeur de bus radio BE-F	Réf. l'article: 00 502 00 99 ou
Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV	Réf. l'article: 00 507 00 99 ou
Bloc d'alimentation à fiche 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 00 912 00 99 ou
Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 315 00 99 ou

### Instructions de montage

- Le gestionnaire radio FM SWS ne peut pas fonctionner sur piles.