

Numéro de l'article: 00 503 00 99

SWS Gestionnaire radio FM


Pour couvrir de plus grandes distances radio entre le SWS Bus Extendeur Radio et le serveur SWS au moyen d'un réseau radio maillé.

Matériel fourni

- SWS Gestionnaire radio FM

Données de livraison

- Poids: 0,10 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



Articles liés recommandés

SWS Serveur	Réf. l'article: 00 500 00 99
SWS Bloc d'alimentation bus	Réf. l'article: 00 505 00 99
SWS Extendeur de bus radio BE-F	Réf. l'article: 00 502 00 99 ou
Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV	Réf. l'article: 00 507 00 99 ou
Bloc d'alimentation à fiche 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 00 912 00 99 ou
Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 315 00 99 ou

Instructions de montage

- Le gestionnaire radio FM SWS ne peut pas fonctionner sur piles.