

Numéro de l'article: 98 002 00 00

## Programmation du système SWS, par serveur 31 à 64 points de prélèvements

Instruction initiale incluse. La programmation du système doit impérativement répondre aux instructions fournies sur site. La réalisation et le fonctionnement doivent être complets et corrects (eau, câblage, raccordement électrique). Dans le cas contraire, cela peut engendrer des coûts supplémentaires.



---

### Articles liés recommandés

Frais de déplacement par km départ usine Olpe

Réf. l'article: 98 105 00 00

### Indice

- Disponible sur demande