

Numéro de l'article: 00 502 00 99

SWS Extendeur de bus radio BE-F

Module de mise en réseau d'un participant du bus SWS avec le serveur SWS via radio. Transmet les données entre les participants SWS et le serveur SWS. Un réseau radio maillé est installé en cas de fonctionnement sur secteur.


Matériel fourni

• Extendeur de bus radio BE-F

Données de livraison

Poids: 0,11 kg/PièceUnité d'emballage: 1





Articles liés recommandés

SWS Serveur Réf. l'article: 00 500 00 99 SWS Bloc d'alimentation bus Réf. l'article: 00 505 00 99

Articles liés nécessaires

SWS Gestionnaire radio FM Réf. l'article: 00 503 00 99 Boîtier de raccordement encastré Réf. l'article: 77 752 00 99

Indice

• Nous recommandons l'utilisation d'une sonde de température SWS correspondante pour un enregistrement exact de la température.