


Numéro de l'article: 00 503 00 99

SWS Gestionnaire radio FM

Pour couvrir de plus grandes distances radio entre le SWS Bus Extendeur Radio et le serveur SWS au moyen d'un réseau radio maillé.



Données de livraison

- Poids: 0,10 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| SWS Serveur | Réf. l'article: 00 500 00 99 |
| SWS Bloc d'alimentation bus | Réf. l'article: 00 505 00 99 |
| SWS Extendeur de bus radio BE-F | Réf. l'article: 00 502 00 99 ou |
| Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV | Réf. l'article: 00 507 00 99 ou |
| Bloc d'alimentation à fiche 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 00 912 00 99 ou |
| Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 315 00 99 ou |

Instructions de montage

- Le gestionnaire radio FM SWS ne peut pas fonctionner sur piles.