


cikkszám: 00 500 00 99

SWS szerver

Zentrale Rechneinheit zur Errichtung eines Wassermanagement-Systems und Steuerung für die wassersparende Trinkwasserhygiene. Zugriff mittels PC, mobilem Endgerät via Web-App oder Gebäudeleittechnik.

- Vernetzung von bis zu 64 Teilnehmern (z.B. Armaturen) via Kabel oder Funk (Meshwerk).
- Teilnehmer zentral individuell parametrierbar.
- Zentralgesteuerte Stagnationsspülung (gleichzeitig).
 - In festen Intervallen und zu festen Terminen.
 - Bei Über-/Unterschreiten einer Temperatur.
 - Ausgelöst per externem Signal (GLT, Schalter, etc.).



Kiszerezés tartalma

- SWS szerver
 - 4 bemenet
 - Beépített micro-SD kártya
 - 4 kimenet

Műszaki adatok

- Programozható paraméterek (SWS szerver)
 - Felhasználói jogosultság kezelés
 - Takarítási stop
 - Pangó víz elleni öblítés
 - Termikus fertőtlenítés
- Engedélyezve szerint: DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2006 + A1:2010, DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, EN 300328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, DIN EN 60950-1:2006 / A12:2011

Szállítási adatok

- súly: 1,70 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek

SWS Bus-hálózati egység	Cikkszám.: 00 505 00 99	
SWS Bus-Extender kábel BE-K	Cikkszám.: 00 501 00 99	és/vagy
SWS Bus-Extender rádióadó BE-F	Cikkszám.: 00 502 00 99	és/vagy

Ajánlott alkatrészek

SWS elektromos elosztódoboz	Cikkszám.: 00 506 00 99
-----------------------------	-------------------------

- épület

SMART.SWS

Az SWS kis ráfordítással SMART.SWS rendszerre bővíthető és ezzel az Ön SWS rendszere átláthatóbbá, hatékonyabbá és gazdaságosabbá válik.

A SMART.SWS a következő előnyöket kínálja:

A következő adatok grafikus kiértékelése és ezáltal az SWS átláthatóbb üzemeltetése.

- Minden résztvevő számára biztosítja a megfelelő nézetet:
 - ingatlan

- épület
- vízmenedzsment-rendszer
- pangó víz elleni öblítések
- termikus fertőtlenítések
- rendszerüzenetek
- hőmérsékletek alakulása
- gyakran és ritkán használt szerelvények megjelenítése
- vízmennyiségek (számítások alapján)
- elemek töltöttségi szintjei
- távoli hozzáférés az SWS szerverhez (külön jelszó)

Szervezési okokból a SMART.SWS csak a SCHELL-en keresztül beszerezhető.

A SCHELL szívesen ellátja Önt tanácsokkal.

összeszerelési utasítás

- Sorkapocs és kalapsín beépítve.
- Előre beépített 35 mm-es kalapsínre történő szereléshez (EN 60715 norma szerint).