

Artikelnummer: 01 284 06 99

## Kraanverhoogstuk CELIS E<sup>2</sup> / XERIS E<sup>2</sup>

Voor wastafelkranen CELIS E<sup>2</sup> en XERIS E<sup>2</sup> in combinatie met opbouwastafels.



### Leveringsomvang

- Kraanverhoogstuk 140 mm
- Verlengkabel 250 mm, met steekverbinder 3-polig
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 3/8 M x 150 mm
- Verlengde draadstang 225 mm

### Technische gegevens

- Oppervlak: Chroom

### Gecombineerd met

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup> -T | Artikelnr.: 00 245 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup> -T | Artikelnr.: 00 246 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup> -T | Artikelnr.: 00 247 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup> -T | Artikelnr.: 00 248 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 249 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 250 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 251 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 252 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 253 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 254 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 255 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 256 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 257 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 258 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 259 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 260 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 261 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 262 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 263 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan XERIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 264 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan CELIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 273 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan CELIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 274 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan CELIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 275 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan CELIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 276 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan CELIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 277 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan CELIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 278 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan CELIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 279 06 99 | of |
| Elektronische wastafelkraan CELIS E <sup>2</sup>    | Artikelnr.: 00 280 06 99 | of |

### Opmerking

- Geschikt voor gebruik met lagedruk-wastafelkranen CELIS E<sup>2</sup> 00 294 06 99, 00 295 06 99 of 00 296 06 99, mits er, afhankelijk van de bouwsituatie, een extra verlengslang wordt gebruikt, bijv. flexibele slang Clean-Flex S 10 304 06 99.