

Numărul de articol: 00 503 00 99

## SWS manager radio FM


Pentru realizarea legăturilor radiope distanțe mari între SWS bus extender și serverul SWS server utilizând o rețea tip mesh.

### Conținutul ambalajului

- SWS manager radio FM

### Caracteristici

- Masă: 0,10 kg/bucată
- Unități pachet: 1



### Accesorii necesare

SWS Server	Articolul nr.: 00 500 00 99
Adaptor alimentare SWS Bus	Articolul nr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender radio BE-F	Articolul nr.: 00 502 00 99 sau
SWS Bus-Extender radio VITUS BE-FV	Articolul nr.: 00 507 00 99 sau
Stecăr 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 00 912 00 99 sau
Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 315 00 99 sau

### instrucțiune de asamblare

- Managerul radio FM SWS nu trebuie utilizat cu baterii.