

ürün numarası: 01 284 06 99

## Standrohrverlängerung CELIS E<sup>2</sup> / XERIS E<sup>2</sup>

Für Waschtisch-Armaturen CELIS E<sup>2</sup> und XERIS E<sup>2</sup> in Verbindung mit Aufsatz-Waschtischen.

### Teslimat kapsamı

- Dikey boru uzatması 140 mm
- 2 esnek bağlantı hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 3/8 AG x 150 mm
- Uzatılmış dişli çubuk 225 mm

### Teknik veriler

- Yüzey: Krom



Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup> -T	Makale numarası.: 00 245 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup> -T	Makale numarası.: 00 246 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup> -T	Makale numarası.: 00 247 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup> -T	Makale numarası.: 00 248 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 249 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 250 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 251 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 252 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 253 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 254 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 255 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 256 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 257 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 258 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 259 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 260 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 261 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 262 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 263 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 264 06 veya 99

Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 273 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 274 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 275 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 276 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 277 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 278 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 279 06 veya 99
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E <sup>2</sup>	Makale numarası.: 00 280 06 veya 99

### Bir uyarı

- Verwendung bei Niederdruck-Waschtisch-Armaturen CELIS E<sup>2</sup> 00 294 06 99, 00 295 06 99 oder 00 296 06 99 möglich, sofern entsprechend der baulichen Gegebenheiten ein zusätzlicher Verlängerungsschlauch eingesetzt wird, z. B. Flexibler Schlauch Clean-Flex S 10 304 06 99.