


SCHELL SSC Bluetooth® modul Flow




00 929 00 99

RS

Kratko uputstvo za puštanje u rad

SSC Bluetooth® modul Flow





Funkcija i primena

SCHELL SSC Bluetooth® modul Flow omogućava bežično aktiviranje zastojnog ispiranja WC modula MONTUS Flow.

Modulu se pristupa uz pomoć aplikacija koje je razvila kompanija SCHELL i mobilnim krajnjim uređajem Android ili iOS.

SSC Bluetooth® modul Flow služi isključivo za higijensko ispiranje koje može da se aktivira ručno ili kontrolisano vremenom i datumom.

Uslovi

- WC modul MONTUS Flow
- SCHELL SSC Bluetooth® aplikacija instalirana na mobilnom krajnjem uređaju
- Bluetooth® funkcija mobilnog krajnjeg uređaja je uključena
- SSC Bluetooth® modul Flow je u dometu od najviše 10 m Bluetooth® signala
- Kod Android krajnjih uređaja mora biti odobren pristup lokaciji, kako bi se Bluetooth® uređaji mogli skenirati.

Napomena:

SSC Bluetooth® modul Flow ima rezervnu bateriju za memorisanje datuma i vremena.

Ukoliko rezervna baterija nije dovoljno napunjena, postavke datuma i vremena će se izgubiti nakon odvajanja sa napajanja. Baterija sme da se puni isključivo preko SCHELL adaptera. Punjenje potpuno ispražnjene baterije može da traje do 14 sati.

- Na raspolaganju su sledeće funkcije:
- Nedeljni rasporedi pranja
Zastojno ispiranje se odvija odabranim danima u nedelji u zadato vreme i traje onoliko koliko je određeno.
 - Beleži se poslednjih 64 zastojnih ispiranja.
 - Zabeleženi podaci mogu da se izvezu.



Namenska upotreba

Bilo kakva upotreba osim već opisane nije dozvoljena i može dovesti do oštećenja ovog proizvoda. Pored toga, povezana je s opasnostima kao što su npr. kratak spoj, požar, strujni udar itd.

Iz razloga bezbednosti i zbog odobrenja nisu dozvoljene nikakve svojevolske prepravke niti izmene jedinice SSC Bluetooth® modul Flow.

Obavezno se pridržavajte bezbednosnih napomena!

Ovo uputstvo za upotrebu je sastavni deo proizvoda. Sadrži bitne napomene koje se odnose na puštanje u rad i korišćenje. Zato sačuvajte ovo uputstvo za kasnije!

Ako uređaj prosledujete drugima, predajte im uz njega i ovo uputstvo.

Napomena:

Ovo kratko uputstvo služi kao uvod u rukovanje SSC Bluetooth® modulom i ne prikazuje sve dostupne postavke.

Bezbednosne napomene

Ne odgovaramo za materijalne štete ili povrede izazvane nestručnim rukovanjem ili zanemarivanjem ovog uputstva!

Ne preuzimamo odgovornost ni za kakve posledične štete!

Upozorenje!

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom!

> Nemojte ostavljati ambalažni materijal da leži bez nadzora. Plastične folije/kese, komadi stiropora itd. mogu predstavljati opasnost za decu.

Oprez!

Opasnost od izbijanja vode!

> Instalirajte WC pre priključivanja na strujnu mrežu! U suprotnom će u slučaju zastojnog ispiranja voda iz cevi za ispiranje izbiti u prostoriju.

Oprez!

Opasnost od požara, eksplozije i opekotinal!

> Modul SSC Bluetooth® koristite odnosno puniti ga isključivo naponskim napajanjem koje je odobrila kompanija SCHELL.


Oštećene jedinice Bluetooth® modul Flow ne smeju da se puste u rad.

Nakon svakog prekida napajanja treba proveriti podešeno vreme i datum koji su potrebni za funkciju higijene.

Sekcija „Bluetooth modul“

Postavke u sekciji „Bluetooth modul“ memorišu se isključivo na jedinici SSC Bluetooth® modul Flow.

- Dodirnite stavku menija „Bluetooth modul Flow“ da biste je odabrali



Sekcija „Higijena“


Postavke u sekciji „Higijena“ memorišu se isključivo na jedinici SSC Bluetooth® modul Flow.

- Dodirnite stavku menija „Higijena“ da biste je odabrali



Napomena!

Prilikom aktiviranja ili deaktiviranja ručnog ispiranja prekidaju se aktivna zastojna ispiranja. Prekinuta ispiranja se ne beleže.




Meni:

- **Bluetooth modul Flow**
Dalje ka postavkama i radnim podacima.
 - » Higijena
 - » Informacije
 - » Konfiguracija

SSC Bluetooth® modul Flow se radi zaštite od neovlašćenog pristupa može zaštititi individualnom lozinkom.

Lozinka se aktivira odnosno menja pod: Bluetooth® modul > Konfiguracija > Lozinka: ON/OFF.

Fabrički podešena šifra je 00000000.



Napomena!

Standardnu pristupnu šifru možete promeniti u konfiguraciji jedinice SSC Bluetooth® modul Flow. Zapamtite svoju individualnu pristupnu šifru! Pristupna šifra ne može da se poništi!

Lozinka s najviše osam znakova formira se iz ASCII alfabeta - uključujući velika i mala slova. Dijakritički znakovi se ne prihvataju.

Odlaganje u otpad

Po isteku veka trajanja elektronskih komponenta ne smete ih odložiti kao komunalni otpad, nego ih morate otpremiti na predviđeno mesto za reciklažu.

Određeni materijali mogu da se recikliraju u skladu sa oznakom koju nose. Reciklažom sekundarnih sirovina dajete važan doprinos očuvanju životne sredine.

SSC Bluetooth® modul Flow ima punjivu litijum-mangansku bateriju (sekundarna ćelija).

Tehnički podaci	
Napajanje	9 V DC
Potrošnja energije	maks. 200 mW
Domet radio talasa	maks. 10 m udaljenosti
Priključivanje na mrežu	3-polna priključnica u skladu sa klasom zaštite IP68
Priključivanje na magnetni ventil	2-polni utikač u skladu sa klasom zaštite IP68
Priključni kabl	3-polni utikač u skladu sa klasom zaštite IP68 (ne koristi se)
Područje primene	0 °C – 45 °C
Težina	80 g
Dimenzije	Ø 53 mm x 26 mm

Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., i svako korišćenje ovih znakova od strane kompanije SCHELL GmbH & Co KG je pod licencom.

Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Google
Google Play i Google Play logotip su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

Apple
Apple logotip i iPhone su robne marke kompanije Apple Inc., u SAD i drugim registrovanim zemljama.

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Nemačka
Telefon +49 2761 892-0
Telefaks +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

